

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Z O Š I T O V Ý
C E S T O V N Ý P O R I A D O K
123**

pre trate:

Kozárovce – Dražovce rampa n (123 A)
Topoľčianky n – Úľany nad Žitavou (123 B)
Zbehy – Radošina (123 C)
Lužianky TIP – Leopoldov (123 D)

PLATÍ OD 15. DECEMBRA 2024

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 4.11.2024
(č. 40144/2024/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky	17
	Tabelárne cestovné poriadky	29

Tabuľka 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	PCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PTDSK	PTD SK, družstvo
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RLL	RailLog s.r.o.
EKOST	EKOSYSTÉMY, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
EPCI	EP Cargo a.s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
GESK	Gepard Express Slovakia s.r.o.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
JUSO	JUSO s.r.o.	UNIDO	ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VT	voľná trasa
LESK	LEO Expres Slovensko s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTSK	LokoTrain Slovakia s. r. o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
LTS	LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTSK	METRANS Rail Slovakia, s.r.o.		
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.		
NZR	NZ Rail s.r.o.		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice		
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		
ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina		
ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen		

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
740	29	1818	40	47169	55	77964	62
741	29			47170	55	77965	63
742	29			47171	56	77968	63
743	30	5140	41	47918	56	77969	63
744	30	5141	41	47919	56		
745	30	5142	42				
746	31	5143	42			83420	63
747	31	5144	43	53034	57	83421	64
748	31	5145	43			83490	64
749	32	5146	44			83491	64
750	32	5147	44	54040	57	83494	64
751	32	5148	45	54041	57	83495	65
752	33	5149	45			83710	65
753	33	5150	46			83712	65
754	33	5151	46	55010	58		
755	34	5152	47				
		5153	47			87311	66
		5154	48	57011	58	87313	66
1800	34	5155	48	57035	58		
1801	34	5156	49	57037	59		
1802	35	5157	49	57720	59	88702	66
1803	35	5159	50	57721	59	88703	66
1804	35			57830	60	88710	67
1805	36			57831	60	88711	67
1806	36	5801	50			88720	67
1807	36	5802	51			88721	68
1808	37	5809	51	58857	60	88722	68
1809	37	5818	52	58859	61	88723	68
1810	37	5821	52			88724	68
1811	38	5824	53			88729	69
1812	38	5827	53	59035	61	88780	69
1813	38	5830	54			88781	69
1814	39	5881	54				
1815	39			68721	61		
1816	39			68722	62		
1817	40	47168	55	68725	62		

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trat': Topoľčianky n - Úľany nad Žitavou				
Vráble ²⁾	24,4	5824 v ①,③,⑤ do 7.30 h	-	V ②,④,⑥, † je VDS nepretržitá.
Maňa ¹⁾	12,7	nepretržitá	-	-

- 1) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a nie sú označené krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 predpisu ŽSR Z1.
- 2) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a sú označené svetelnými krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 predpisu ŽSR Z1.

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trat': TopoľčiLužianky TIP - Leopoldov				
Lužianky TIP	2,157	Po 47168 v ⑥ od 18,30 do ⑦ do 18,30	-	*)

*) Všetky hlavné návěstidlá sú platné a návestia návěst' Stoj. Počas výluky dopravnej služby nesmú ísť v stanici a ani v medzistaničných úsekoch susediacich so stanicou žiadne vlaky a nesmie sa vykonávať žiadny posun.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trat' : Lužianky TIP – Leopoldov

ŽST Zbehy – pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 3 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní v ŽST Zbehy prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Kľačany z - pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 3 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní na zastávke Kľačany prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Andač z - pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 2 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní na zastávke Andač prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

ŽST Hlohovec - pri vlakoch osobnej dopravy zo smeru Leopoldov, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 3 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní v ŽST Hlohovec prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Leopoldov zastávka z - pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 2 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní na zastávke Leopoldov zastávka prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Trat' : Zbehy – Radošina

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trat' so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Zbehy.

Trat' : Zlaté Moravce – Dražovce rampa n.

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trat' so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Zlaté Moravce.

T a b u l k a 6

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné
HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							Poznámky	
		720 721	735, 736 742, 746	740, 751 752, 753	753.7 756, 757	742.71	770, 771 773	ER20		
Kozárovce – km 14,0 (Volkovce z)	T		550	550	600	650		700	1100	
	S		500	500	550	600		650	1000	
km 14,0 – – Odb Topoľčianky	T		750	750	800	900		1100	1400	
	S	500	700	700	750	850		1000	1300	
Odb Topoľčianky – – Zlaté Moravce	T		1500	1500	1600	2400		1700	2400	
	S	500	1400	1400	1500	2200		1600	2400	
Zlaté Moravce – Žirany	T		750	750	800	900		1100	1400	
	S	500	700	700	750	850		1000	1300	
Žirany – – Dražovce rampa n	T		1500	1500	1600	2400		1600	2400	
	S		1400	1400	1500	2200		1500	2400	
Dražovce rampa n – – Žirany	T		670	670	700	750		750	1300	
	S		650	650	650	700		700	1200	
Žirany – Zlaté Moravce	T		1400	1400	1500	1600		1500	2200	
	S		1350	1350	1400	1500		1400	2100	
Zlaté Moravce – – Odb Topoľčianky	T		1000	1000	1000	1100		1300	1800	
	S		950	950	950	1000		1200	1700	
Odb Topoľčianky – – Kozárovce	T		570	570	600	650		700	1100	
	S		550	550	550	600		650	1000	
Lužianky TIP – – Lužianky	T		1120#	1120#	1250Δ	1250		1500	2000	Pri prejazde pri vchod. náv. ŽST Lužianky platí: # S/T 1200 t, Δ S/T 1300 t.
	S		1100#	1100#	1200Δ	1200		1400	1800	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							ER20	Poznámky
		720 721	735, 736 742, 746	740, 751 752, 753	753.7 756, 757	742.71		770, 771 773		
Lužianky – Hlohovec	T		1550	1550	1700	1800		1850	2200	
	S		1500	1500	1600	1700		1750	2100	
Hlohovec – Leopoldov	T		1800	1900	2400	2400		1900	2400	
	S		1700	1800	2300	2300		1800	2200	
Leopoldov – Hlohovec	T		1520	1520	1700	1800		1700	2200	
	S		1400	1400	1600	1700		1600	2100	
Hlohovec – Lužianky	T		1120+	1120	1250	1250		1500	2000	+ Pre HKV 746 platí: T 1100, S 1000 t
	S		1100+	1100	1200	1200		1400	1800	
Lužianky – – Lužianky TIP	T		1800	1900	2200	2300		1900	2400	
	S		1700	1800	2000	2200		1800	2200	
Topoľčianky n – – Zlaté Moravce	T		1500	1500	2400	2400		1700	2400	
	S		1400	1400	2400	2200		1600	2400	
Zlaté Moravce – – Úľany nad Žitavou	T		1250	1400‡	1500	1600		1700‡	2200	‡ Pre HKV 753 platí: T 1250 t, S 1200 t.
	S		1200	1300‡	1400	1500		1600‡	2100	
Úľany nad Žitavou – – Zlaté Moravce	T		1000	1000	1200	1250		1400‡	2000	‡ Platí len pre HKV 770.
	S		950	950	1100	1200		1300‡	1800	
Zlaté Moravce – – Topoľčianky n	T		1000	1000<	1000	1100		1300	1800	< Pre HKV 753 platí: T 950 t, S 900 t.
	S		950	950<	950	1000		1200	1700	
Zbehy – Radošina a späť	T		750		800	900			1400	
	S		700		750	850			1300	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2,751x2,...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad hnacieho vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu ŽSR Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	70	80
Kozárovce – – Dražovce rampa n	94470 94471	94472 94473	94474 94475	94476 94477	94478 94479	-
Topoľčianky n – – Úľany nad Žitavou	94490 94491	94492 94493	94494 94495	94496 94497	-	94498 94499
Zbehy – Radošina	97860 97861	-	-	-	-	-
TIP Lužianky – – Leopoldov	97790 97791	97792 97793	97794 97795	97796 97797	-	97798 97799

Rušiaci Služ 94470 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					7 04	30/24	
Odb Topoľčianky			42⁵			46⁵		
Zlaté Moravce ○	B		6	7 52⁵	1	53⁵		
Jelenec			28⁵	8 22	1	8 23		
Žirany			12	35	1	36		
Dražovce rampa n			24	9 00				

Rušiaci Služ 94471 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						8 09	30/24	
Žirany			25⁵	8 34⁵	1	35⁵		
Jelenec			12	47⁵	1	48⁵		
Zlaté Moravce ○	B		28⁵	9 17	1	9 18		
Odb Topoľčianky			4⁵			22⁵		
Kozárovce	0		44⁵	10 07				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94472 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					8 41	40/33	
Odb Topoľčianky			32			9 13		
Zlaté Moravce ○.....	B		4⁵	9 17⁵	1	18⁵		
Jelenec.....			21⁵	40	1	41		
Žirany			10	51	1	52		
Dražovce rampa n			19	10 11				

Rušiaci Služ 94473 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						10 29	40/33	
Žirany			19⁵	10 48⁵	1	49⁵		
Jelenec.....			10	59⁵	1	11 00⁵		
Zlaté Moravce ○.....	B		22	11 22⁵	6 ⁵	11 29		
Odb Topoľčianky			3⁵			32⁵		
Kozárovce	0		33⁵	12 06				

Rušiaci Služ 94474 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					10 10	50/47	
Odb Topoľčianky			27⁵			37⁵		
Zlaté Moravce ○.....	B		4	10 41⁵	1	42⁵		
Jelenec.....			18	11 00⁵	1	11 01⁵		
Žirany			9⁵	11	1	12		
Dražovce rampa n			15	11 27				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94475 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n.....						12 37	50/47	
Žirany			16⁵	12 53⁵	1	54⁵		
Jelenec.....			9⁵	13 04	1	13 05		
Zlaté Moravce ○	B		18	23	1	24		
Odb Topoľčianky			3			27		
Kozárovce	0		29	13 56				

Rušiaci Služ 94476 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					12 19	60/68	
Odb Topoľčianky			24⁵			43⁵		
Zlaté Moravce ○	B		4	12 47⁵	1	48⁵		
Jelenec.....			16	13 04⁵	1	13 05⁵		
Žirany			9⁵	15	1	16		
Dražovce rampa n.....			13	13 29				

Rušiaci Služ 94477 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n.....						14 09	60/68	
Žirany			15	14 24	1	25		
Jelenec.....			9	34	1	35		
Zlaté Moravce ○	B		16	51	1	52		
Odb Topoľčianky			3			55		
Kozárovce	0		26	15 21				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94478 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					14 22	60/68	
Odb Topoľčianky			24⁵			46⁵		
Zlaté Moravce ○.....	B		4	14 50⁵	1	51⁵	70/50	
Jelenec			14⁵	15 06	1	15 07		
Žirany			9⁵	16⁵	1	17⁵		
Dražovce rampa n			12⁵	15 30				

Rušiaci Služ 94479 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n						15 35	70/50	
Žirany			15	15 50	1	51		
Jelenec.....			8⁵	59⁵	1	16 00⁵		
Zlaté Moravce ○.....	B		14	16 14⁵	1	16 15⁵	60/68	
Odb Topoľčianky			3			18⁵		
Kozárovce	0		26⁵	16 45				

Rušiaci Služ 94490 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					7 00	30/19
Odb Topoľčianky		4			04	
Zlaté Moravce	B	6	7 10	1	11	
Vráble.....	B~!	34⁵	45⁵	1	46⁵	
Maňa	B~!	26	8 12⁵	1	8 13⁵	
Úľany nad Žitavou	0	16⁵	8 30			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94491 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				7 00	30/19
Maňa	B~!	15 ⁵	7 15 ⁵	1	16 ⁵	
Vráble.....	B@~!	25 ⁵	42	5	47	
Zlaté Moravce	B	36	8 23	1	8 24	
Odb Topoľčianky		4 ⁵			28 ⁵	
Topoľčianky n.....		5⁵	8 34			

Rušiaci Služ 94492 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n.....					8 50	40/27
Odb Topoľčianky		3			53	
Zlaté Moravce	B	4⁵	8 57⁵	1	58⁵	
Vráble.....	B@~!	27 ⁵	9 26	1	9 27	
Maňa	B~!	20	47	1	48	
Úľany nad Žitavou	0	13	10 01			

Rušiaci Služ 94493 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				8 53	40/19
Maňa	B~!	12	9 05	1	9 06	
Vráble.....	B@~!	20	26	1	27	
Zlaté Moravce	B	27	54	1	55	
Odb Topoľčianky		3 ⁵			58 ⁵	
Topoľčianky n.....		4⁵	10 03			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94494 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					10 10	50/40
Odb Topoľčianky		2⁵			12⁵	
Zlaté Moravce	B	4	10 16⁵	1	17⁵	
Vráble	B@~!	23⁵	41	1	42	
Maňa	B~!	17⁵	59⁵	1	11 00⁵	
Úľany nad Žitavou	0	11⁵	11 12			

Rušiaci Služ 94495 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				10 12	50/28
Maňa	B~!	10⁵	10 22⁵	1	23⁵	
Vráble	B@~!	17⁵	41	1	42	
Zlaté Moravce	B	22⁵	11 04⁵	1	11 05⁵	
Odb Topoľčianky		3⁵			09	
Topoľčianky n		4	11 13			

Rušiaci Služ 94496 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					11 30	60/60
Odb Topoľčianky		2⁵			32⁵	
Zlaté Moravce	B	4	11 36⁵	1	37⁵	
Vráble	B@~!	21⁵	59	1	12 00	
Maňa	B~!	16	12 16	1	12 17	
Úľany nad Žitavou	0	10	12 27			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94497 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				11 32	60/46
Maňa	B~!	10	11 42	1	43	
Vráble.....	B@~!	15 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
Zlaté Moravce	B	20 ⁵	12 20	1	12 21	
Odb Topoľčianky		3			24	
Topoľčianky n.....		4	12 28			

Rušiaci Služ 94498 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n.....					13 00	60/60
Odb Topoľčianky		2 ⁵			02 ⁵	
Zlaté Moravce	B	4	13 06 ⁵	1	07 ⁵	80/58
Vráble.....	B@~!	19 ⁵	27	1	28	
Maňa	B~!	15 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	8 ⁵	13 53			

Rušiaci Služ 94499 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				13 02	80/57
Maňa	B~!	9	13 11	1	12	
Vráble.....	B@~!	14 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
Zlaté Moravce	B	20	47 ⁵	1	48 ⁵	60/46
Odb Topoľčianky		3 ⁵			52	
Topoľčianky n.....		4	13 56			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97790 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				7 21	30/16
Lužianky TIP brána.....		1			22	
Lužianky	0	7	7 29	1	30	
Zbehy	B	9	39	1	40	
Alekšince.....	0	14	54	1	55	
Rišňovce.....	0	9	8 04	1	8 05	
Hlohovec.....	0	19	24	1	25	
Leopoldov	0	12	8 37			

Rušiaci Služ 97791 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				7 30	30/16
Hlohovec.....	0	11	7 41	1	42	
Rišňovce.....	0	19	8 01	5	8 06	
Alekšince.....	0	9⁵	15⁵	1	16⁵	
Zbehy	B	14	30⁵	1	31⁵	
Lužianky	0	8⁵	40	1	41	
Lužianky TIP brána.....		7			48	
Lužianky TIP	0	1	8 49			

Rušiaci Služ 97792 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				9 23	40/19
Lužianky TIP brána.....		1			24	
Lužianky	0	5	9 29	1	30	
Zbehy	B	6⁵	36⁵	1	37⁵	
Alekšince.....	0	11	48⁵	1	49⁵	
Rišňovce.....	0	7	56⁵	1	57⁵	
Hlohovec.....	0	14⁵	10 12	1	10 13	
Leopoldov	0	9	10 22			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97793 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				9 30	40/17
Hlohovec	0	9	9 39	1	40	
Rišňovce	0	14⁵	54⁵	5	59⁵	
Alekšince.....	0	7⁵	10 07	1	10 08	
Zbehy	B	10⁵	18⁵	1	19⁵	
Lužianky	0	6⁵	26	1	27	
Lužianky TIP brána.....		5			32	
Lužianky TIP	0	1	10 33			

Rušiaci Služ 97794 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				11 23	50/24
Lužianky TIP brána.....		1			24	
Lužianky	0	5	11 29	1	30	
Zbehy	B	6	36	1	37	
Alekšince.....	0	9	46	1	47	
Rišňovce	0	6	53	1	54	
Hlohovec	0	12	12 06	1	12 07	
Leopoldov	0	8	12 15			

Rušiaci Služ 97795 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				11 33	50/22
Hlohovec	0	7	11 40	1	41	
Rišňovce	0	12	53	1	54	
Alekšince.....	0	6	12 00	1	12 01	
Zbehy	B	9	10	1	11	
Lužianky	0	6	17	1	18	
Lužianky TIP brána.....		5			23	
Lužianky TIP	0	1	12 24			

Rušiaci Služ 97796 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0				13 23	60/32
Lužianky TIP brána.....		1			24	
Lužianky	0	5	13 29	1	30	
Zbehy	B	5⁵	35⁵	1	36⁵	
Alekšince.....	0	7⁵	44	1	45	
Rišňovce.....	0	5⁵	50⁵	1	51⁵	
Hlohovec.....	0	10⁵	14 02	1	14 03	
Leopoldov	0	7	14 10			

Rušiaci Služ 97797 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				13 33	60/30
Hlohovec.....	0	6	13 39	1	40	
Rišňovce.....	0	10⁵	50⁵	1	51⁵	
Alekšince.....	0	5⁵	57	1	58	
Zbehy	B	8	14 06	1	14 07	
Lužianky	0	6	13	1	14	
Lužianky TIP brána.....		5			19	
Lužianky TIP	0	1	14 20			

Rušiaci Služ 97798 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				15 30	80/60
Zbehy	B	5	15 35	1	36	
Alekšince.....	0	7	43	1	44	
Rišňovce.....	0	5	49	1	50	
Hlohovec.....	0	9	59	1	16 00	
Leopoldov	0	6	16 06			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97799 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				15 34	80/55
Hlohovec	0	5	15 39	1	40	
Rišňovce	0	9⁵	49⁵	1	50⁵	
Alekšince.....	0	5	55⁵	1	56⁵	
Zbehy	B	7⁵	16 04	1	16 05	
Lužianky	0	5	16 10			

Rušiaci Služ 97860 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy ○	B					8 00	30/21	
Nové Sady.....			9⁵	8 09⁵	1	10⁵		
Kapince			9⁵	20	1	21		
Veľké Ripňany.....			13⁵	34⁵	1	35⁵		
Radošina			13⁵	8 49				

Rušiaci Služ 97861 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						9 42	30/21	
Veľké Ripňany.....			14	9 56	1	57		
Kapince			14	10 11	1	10 12		
Nové Sady.....			9	21	1	22		
Zbehy ○	B		10	10 32				

R 740 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Prievidza - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		5 38 ⁵		5 41	100/98
Alekšince.....	0	5 ⁵			46 ⁵	
Rišňovce	0	3			49 ⁵	
Hlohovec	0	8	5 57 ⁵	5 ⁵	6 03	
Leopoldov	0	5	6 08	3	6 11	

R 741 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Bratislava-Nové Mesto - **Leopoldov** - **Zbehy** - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		5 52		5 55	100/92
Hlohovec	0	5	6 00	2	6 02	
Rišňovce	0	10			12	
Alekšince.....	0	4 ⁵			16 ⁵	
Zbehy	B	5	6 21 ⁵	1	6 22 ⁵	

R 742 ZSSK

Prievidza - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		7 38 ⁵		7 41	100/98
Alekšince.....	0	5 ⁵			46 ⁵	
Rišňovce	0	3			49 ⁵	
Hlohovec	0	8	7 57 ⁵	5 ⁵	8 03	
Leopoldov	0	5	8 08	3	8 11	

R 743 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		7 52		7 55	100/92
Hlohovec	0	5	8 00	2	8 02	
Rišňovce	0	10			12	
Alekšince	0	4⁵			16⁵	
Zbehy	B	5	8 21⁵	1	8 22⁵	

R 744 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		9 38 ⁵		9 41	100/98
Alekšince	0	5⁵			46⁵	
Rišňovce	0	3			49⁵	
Hlohovec	0	8	9 57⁵	5 ⁵	10 03	
Leopoldov	0	5	10 08	3	10 11	

R 745 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		9 52		9 55	100/92
Hlohovec	0	5	10 00	2	10 02	
Rišňovce	0	10			12	
Alekšince	0	4⁵			16⁵	
Zbehy	B	5	10 21⁵	1	10 22⁵	

R 746 ZSSK

Prievidza - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		11 38 ⁵		11 41	100/98
Alekšince.....	0	5 ⁵			46 ⁵	
Rišňovce	0	3			49 ⁵	
Hlohovec	0	8	11 57 ⁵	5 ⁵	12 03	
Leopoldov	0	5	12 08	3	12 11	

R 747 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - **Leopoldov** - **Zbehy** - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		11 52		11 55	100/92
Hlohovec	0	5	12 00	2	12 02	
Rišňovce	0	10			12	
Alekšince.....	0	4 ⁵			16 ⁵	
Zbehy	B	5	12 21 ⁵	1	12 22 ⁵	

R 748 ZSSK

Prievidza - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		13 38 ⁵		13 41	100/98
Alekšince.....	0	5 ⁵			46 ⁵	
Rišňovce	0	3			49 ⁵	
Hlohovec	0	8	13 57 ⁵	5 ⁵	14 03	
Leopoldov	0	5	14 08	3	14 11	

R 749 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - **Leopoldov** - **Zbehy** - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		13 52		13 55	100/92
Hlohovec	0	5	14 00	2	14 02	
Rišňovce	0	10			12	
Alekšince	0	4 ⁵			16 ⁵	
Zbehy	B	5	14 21 ⁵	1	14 22 ⁵	

R 750 ZSSK

Prievidza - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		15 38 ⁵		15 41	100/98
Alekšince	0	5 ⁵			46 ⁵	
Rišňovce	0	3			49 ⁵	
Hlohovec	0	8	15 57 ⁵	5 ⁵	16 03	
Leopoldov	0	5	16 08	3	16 11	

R 751 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - **Leopoldov** - **Zbehy** - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		15 52		15 55	100/92
Hlohovec	0	5	16 00	2	16 02	
Rišňovce	0	10			12	
Alekšince	0	4 ⁵			16 ⁵	
Zbehy	B	5	16 21 ⁵	1	16 22 ⁵	

R 752 ZSSK

Prievidza - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		17 38 ⁵		17 41	100/98
Alekšince.....	0	5 ⁵			46 ⁵	
Rišňovce	0	3			49 ⁵	
Hlohovec	0	8	17 57 ⁵	5 ⁵	18 03	
Leopoldov	0	5	18 08	3	18 11	

R 753 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - **Leopoldov** - **Zbehy** - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		17 52		17 55	100/92
Hlohovec	0	5	18 00	2	18 02	
Rišňovce	0	10			12	
Alekšince.....	0	4 ⁵			16 ⁵	
Zbehy	B	5	18 21 ⁵	1	18 22 ⁵	

R 754 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Prievidza - **Zbehy** - **Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		19 38 ⁵		19 41	100/98
Alekšince.....	0	5 ⁵			46 ⁵	
Rišňovce	0	3			49 ⁵	
Hlohovec	0	8	19 57 ⁵	5 ⁵	20 03	
Leopoldov	0	5	20 08	3	20 11	

R 755 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Bratislava-Nové Mesto - **Leopoldov** - **Zbehy** - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		19 52		19 55	100/92
Hlohovec	0	5	20 00	2	20 02	
Rišňovce	0	10			12	
Alekšince	0	4⁵			16⁵	
Zbehy	B	5	20 21⁵	1	20 22⁵	

Os (REX) 1800 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Nitra - **Lužianky** - **Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		3 58 ⁵		4 01⁵	100/98
Zbehy	B	4⁵	4 06	0 ⁵	4 06⁵	
Alekšince	0	6	12⁵	4 ⁵	17	
Rišňovce	0	4	21	0 ⁵	21⁵	
Hlohovec	0	8⁵	30	1	31	
Leopoldov	0	5	4 36	2	4 38	

Os (REX) 1801 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Bratislava-Nové Mesto - **Leopoldov** - **Lužianky** - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		5 20		5 21	100/92
Hlohovec	0	5	5 26	4 ⁵	30⁵	
Rišňovce	0	8⁵			39	
Alekšince	0	4	43	5	48	
Zbehy	B	6	54	0 ⁵	54⁵	
Lužianky	0	4⁵	5 59	2	6 01	

Os (REX) 1802 ZSSK

Nitra - **Lužianky** - **Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		5 58 ⁵		6 01 ⁵	100/98
Zbehy	B	4 ⁵	6 06	0 ⁵	6 06 ⁵	
Alekšince.....	0	6	12 ⁵	5 ⁵	18	
Rišňovce.....	0	4			22	
Hlohovec.....	0	8	30	1	31	
Leopoldov	0	5	6 36	2	6 38	

Os (REX) 1803 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Bratislava-Nové Mesto - **Leopoldov** - **Lužianky** - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		7 20		7 21	100/92
Hlohovec.....	0	5	7 26	4 ⁵	30 ⁵	
Rišňovce.....	0	8 ⁵			39	
Alekšince.....	0	4	43	5	48	
Zbehy	B	6	54	0 ⁵	54 ⁵	
Lužianky	0	4 ⁵	7 59	2	8 01	

Os (REX) 1804 ZSSK

Nitra - **Lužianky** - **Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		7 58 ⁵		8 01 ⁵	100/98
Zbehy	B	4 ⁵	8 06	0 ⁵	8 06 ⁵	
Alekšince.....	0	6	12 ⁵	5 ⁵	18	
Rišňovce.....	0	4			22	
Hlohovec.....	0	8	30	1	31	
Leopoldov	0	5	8 36	2	8 38	

Os (REX) 1805 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		9 20		9 21	100/92
Hlohovec	0	5	9 26	4 ⁵	30 ⁵	
Rišňovce	0	8 ⁵			39	
Alekšince	0	4	43	5	48	
Zbehy	B	6	54	0 ⁵	54 ⁵	
Lužianky	0	4 ⁵	9 59	2	10 01	

Os (REX) 1806 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		9 58 ⁵		10 01 ⁵	100/98
Zbehy	B	4 ⁵	10 06	0 ⁵	10 06 ⁵	
Alekšince	0	6	12 ⁵	5 ⁵	18	
Rišňovce	0	4			22	
Hlohovec	0	8	30	1	31	
Leopoldov	0	5	10 36	2	10 38	

Os (REX) 1807 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		11 20		11 21	100/92
Hlohovec	0	5	11 26	4 ⁵	30 ⁵	
Rišňovce	0	8 ⁵			39	
Alekšince	0	4	43	5	48	
Zbehy	B	6	54	0 ⁵	54 ⁵	
Lužianky	0	4 ⁵	11 59	2	12 01	

Os (REX) 1808 ZSSK

Nitra - **Lužianky - Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		11 58 ⁵		12 01 ⁵	100/98
Zbehy	B	4 ⁵	12 06	0 ⁵	12 06 ⁵	
Alekšince.....	0	6	12 ⁵	5 ⁵	18	
Rišňovce.....	0	4			22	
Hlohovec.....	0	8	30	1	31	
Leopoldov	0	5	12 36	2	12 38	

Os (REX) 1809 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - **Leopoldov - Lužianky** - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		13 20		13 21	100/92
Hlohovec.....	0	5	13 26	4 ⁵	30 ⁵	
Rišňovce.....	0	8 ⁵			39	
Alekšince.....	0	4	43	5	48	
Zbehy	B	6	54	0 ⁵	54 ⁵	
Lužianky	0	4 ⁵	13 59	2	14 01	

Os (REX) 1810 ZSSK

Nitra - **Lužianky - Leopoldov** - Bratislava-Nové Mesto

Privesené postrkové HKV

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		13 58 ⁵		14 01 ⁵	100/98
Zbehy	B	4 ⁵	14 06	0 ⁵	14 06 ⁵	
Alekšince.....	0	6	12 ⁵	5 ⁵	18	
Rišňovce.....	0	4			22	
Hlohovec.....	0	8	30	1	31	
Leopoldov	0	5	14 36	2	14 38	

Os (REX) 1811 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		15 20		15 21	100/92
Hlohovec	0	5	15 26	4 ⁵	30 ⁵	
Rišňovce	0	8 ⁵			39	
Alekšince	0	4	43	5	48	
Zbehy	B	6	54	0 ⁵	54 ⁵	
Lužianky	0	4 ⁵	15 59	2	16 01	

Os (REX) 1812 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		15 58 ⁵		16 01 ⁵	100/98
Zbehy	B	4 ⁵	16 06	0 ⁵	16 06 ⁵	
Alekšince	0	6	12 ⁵	5 ⁵	18	
Rišňovce	0	4			22	
Hlohovec	0	8	30	1	31	
Leopoldov	0	5	16 36	2	16 38	

Os (REX) 1813 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Leopoldov - Lužianky - Nitra

Privesené postrkové HKV

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		17 20		17 21	100/92
Hlohovec	0	5	17 26	4 ⁵	30 ⁵	
Rišňovce	0	8 ⁵			39	
Alekšince	0	4	43	5	48	
Zbehy	B	6	54	0 ⁵	54 ⁵	
Lužianky	0	4 ⁵	17 59	2	18 01	

Os (REX) 1814 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		17 58 ⁵		18 01 ⁵	100/98
Zbehy	B	4 ⁵	18 06	0 ⁵	18 06 ⁵	
Alekšince.....	0	6	12 ⁵	5 ⁵	18	
Rišňovce.....	0	4			22	
Hlohovec.....	0	8	30	1	31	
Leopoldov	0	5	18 36	2	18 38	

Os (REX) 1815 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		19 20		19 21	100/92
Hlohovec.....	0	5	19 26	4 ⁵	30 ⁵	
Rišňovce.....	0	8 ⁵			39	
Alekšince.....	0	4	43	5	48	
Zbehy	B	6	54	0 ⁵	54 ⁵	
Lužianky	0	4 ⁵	19 59	2	20 01	

Os (REX) 1816 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		19 58 ⁵		20 01 ⁵	100/98
Zbehy	B	4 ⁵	20 06	0 ⁵	20 06 ⁵	
Alekšince.....	0	6	12 ⁵	5 ⁵	18	
Rišňovce.....	0	4			22	
Hlohovec.....	0	8	30	1	31	
Leopoldov	0	5	20 36	2	20 38	

Os (REX) 1817 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Bratislava-Nové Mesto - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		21 20		21 21	100/92
Hlohovec	0	5	21 26	4 ⁵	30⁵	
Rišňovce	0	8⁵			39	
Alekšince	0	4	43	5	48	
Zbehy	B	6	54	0 ⁵	54⁵	
Lužianky	0	4⁵	21 59	2	22 01	

Os (REX) 1818 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Tmava

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		21 58 ⁵		22 01⁵	100/98
Zbehy	B	4⁵	22 06	0 ⁵	22 06⁵	
Alekšince	0	6	12⁵	5 ⁵	18	
Rišňovce	0	4			22	
Hlohovec	0	8	30	1	31	
Leopoldov	0	5	22 36	2	22 38	

Os 5140 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Trnava

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		4 59		5 02 ⁵	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	5 05	0 ⁵	5 05 ⁵	
Zbehy	B	2 ⁵			08	
Andač z		3 x	11	▲	11	
Alekšince	0	3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Rišňovce	0	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kľačany z		2 ⁵ x	22	▲	22	
Hlohovec	0	6 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	5 36	2	5 38	

Os 5141 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				4 21 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2 ⁵ x	4 24	▲	24	
Hlohovec	0	3	27	5	32	
Kľačany z		6 x	38	▲	38	
Rišňovce	0	2 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Alekšince	0	4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Andač z		3 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Zbehy	B	3 ⁵			53	
Zbehy obec z		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lužianky	0	3	4 59	2 ⁵	5 01 ⁵	

Os 5142 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Trnava

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		6 59		7 02 ⁵	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	7 05	0 ⁵	7 05 ⁵	
Zbehy	B	2 ⁵			08	
Andač z		3 x	11	▲	11	
Alekšince	0	3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Rišňovce	0	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kľačany z		2 ⁵ x	22	▲	22	
Hlohovec	0	6 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	7 36	2	7 38	

Os 5143 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Trnava - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		6 20 ⁵		6 21 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2 ⁵ x	6 24	▲	24	
Hlohovec	0	3	27	5	32	
Kľačany z		6 x	38	▲	38	
Rišňovce	0	2 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Alekšince	0	4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Andač z		3 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Zbehy	B	3			52 ⁵	
Zbehy obec z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lužianky	0	3	6 59	2 ⁵	7 01 ⁵	

Os 5144 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Trnava

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		8 59		9 02 ⁵	100/98
Zbehy obec z.....		2 ⁵	9 05	0 ⁵	9 05 ⁵	
Zbehy	B	2 ⁵			08	
Andač z.....		3 x	11	▲	11	
Alekšince.....	0	3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Rišňovce	0	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kľačany z.....		2 ⁵ x	22	▲	22	
Hlohovec	0	6 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Leopoldov zastávka z.....		3 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	9 36	2	9 38	

Os 5145 ZSSK

Trnava - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		8 20 ⁵		8 21 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z.....		2 ⁵ x	8 24	▲	24	
Hlohovec	0	3	27	5	32	
Kľačany z.....		6 x	38	▲	38	
Rišňovce	0	2 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Alekšince.....	0	4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Andač z.....		3 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Zbehy	B	3			52 ⁵	
Zbehy obec z.....		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lužianky	0	3	8 59	2 ⁵	9 01 ⁵	

Os 5146 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Trnava

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		10 59		11 02 ⁵	100/98
Zbehy obec z.....		2 ⁵	11 05	0 ⁵	11 05 ⁵	
Zbehy	B	2 ⁵			08	
Andač z		3 x	11	▲	11	
Alekšince	0	3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Rišňovce.....	0	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kľačany z.....		2 ⁵ x	22	▲	22	
Hlohovec	0	6 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	11 36	2	11 38	

Os 5147 ZSSK

Trnava - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		10 20 ⁵		10 21 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2 ⁵ x	10 24	▲	24	
Hlohovec	0	3	27	5	32	
Kľačany z.....		6 x	38	▲	38	
Rišňovce.....	0	2 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Alekšince	0	4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Andač z		3 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Zbehy	B	3			52 ⁵	
Zbehy obec z.....		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lužianky	0	3	10 59	2 ⁵	11 01 ⁵	

Os 5148 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Trnava

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		12 59		13 02 ⁵	100/98
Zbehy obec z.....		2 ⁵	13 05	0 ⁵	13 05 ⁵	
Zbehy	B	2 ⁵			08	
Andač z.....		3 x	11	▲	11	
Alekšince.....	0	3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Rišňovce	0	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kľačany z.....		2 ⁵ x	22	▲	22	
Hlohovec	0	6 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Leopoldov zastávka z.....		3 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	13 36	2	13 38	

Os 5149 ZSSK

Trnava - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		12 20 ⁵		12 21 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z.....		2 ⁵ x	12 24	▲	24	
Hlohovec	0	3 ⁵	27 ⁵	4 ⁵	32	
Kľačany z.....		6 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Alekšince.....	0	4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Andač z.....		3 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Zbehy	B	3			52 ⁵	
Zbehy obec z.....		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lužianky	0	3	12 59	2 ⁵	13 01 ⁵	

Os 5150 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Trnava

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		14 59		15 02 ⁵	100/98
Zbehy obec z.....		2 ⁵	15 05	0 ⁵	15 05 ⁵	
Zbehy	B	2 ⁵			08	
Andač z		3 x	11	▲	11	
Alekšince	0	3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Rišňovce.....	0	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kľačany z.....		2 ⁵ x	22	▲	22	
Hlohovec	0	6 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	15 36	2	15 38	

Os 5151 ZSSK

Trnava - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		14 20 ⁵		14 21 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2 ⁵ x	14 24	▲	24	
Hlohovec	0	3 ⁵	27 ⁵	4 ⁵	32	
Kľačany z.....		6 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Rišňovce.....	0	2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Alekšince	0	4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Andač z		3 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Zbehy	B	3			52 ⁵	
Zbehy obec z.....		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lužianky	0	3	14 59	2 ⁵	15 01 ⁵	

Os 5152 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Trnava

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		16 59		17 02 ⁵	100/98
Zbehy obec z.....		2 ⁵	17 05	0 ⁵	17 05 ⁵	
Zbehy	B	2 ⁵			08	
Andač z.....		3 x	11	▲	11	
Alekšince.....	0	3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Rišňovce	0	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kľačany z.....		2 ⁵ x	22	▲	22	
Hlohovec	0	6 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Leopoldov zastávka z.....		3 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	17 36	2	17 38	

Os 5153 ZSSK

Trnava - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		16 20 ⁵		16 21 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z.....		2 ⁵ x	16 24	▲	24	
Hlohovec	0	3 ⁵	27 ⁵	4 ⁵	32	
Kľačany z.....		6 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Alekšince.....	0	4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Andač z.....		3 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Zbehy	B	3			52 ⁵	
Zbehy obec z.....		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lužianky	0	3	16 59	2 ⁵	17 01 ⁵	

Os 5154 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Trnava

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		18 59		19 02 ⁵	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	19 05	0 ⁵	19 05 ⁵	
Zbehy	B	2 ⁵			08	
Andač z		3 ^x	11	▲	11	
Alekšince	0	3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Rišňovce	0	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kľačany z		2 ⁵ ^x	22	▲	22	
Hlohovec	0	6 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 ^x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	19 36	2	19 38	

Os 5155 ZSSK

Trnava - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		18 20 ⁵		18 21 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2 ⁵ ^x	18 24	▲	24	
Hlohovec	0	3 ⁵	27 ⁵	4 ⁵	32	
Kľačany z		6 ⁵ ^x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Alekšince	0	4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Andač z		3 ⁵ ^x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Zbehy	B	3			52 ⁵	
Zbehy obec z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lužianky	0	3	18 59	2 ⁵	19 01 ⁵	

Os 5156 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Nitra - Lužianky - Leopoldov - Trnava

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		20 59		21 02 ⁵	100/98
Zbehy obec z		2 ⁵	21 05	0 ⁵	21 05 ⁵	
Zbehy	B	2 ⁵			08	
Andač z		3 x	11	▲	11	
Alekšince	0	3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Rišňovce	0	4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kľačany z		2 ⁵ x	22	▲	22	
Hlohovec	0	6 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Leopoldov zastávka z		3 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	21 36	2	21 38	

Os 5157 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Trnava - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		20 32 ⁵		20 37	100/92
Leopoldov zastávka z		2 ⁵ x	20 39 ⁵	▲	39 ⁵	
Hlohovec	0	3 ⁵	43	1	44	
Kľačany z		6 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Alekšince	0	4	57 ⁵	0 ⁵	58	
Andač z		3 ⁵ x	21 01 ⁵	▲	21 01 ⁵	
Zbehy	B	3	04 ⁵	6	10 ⁵	
Zbehy obec z		3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Lužianky	0	3	21 17	2	21 19	

Os 5159 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Trnava - Leopoldov - Lužianky - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		22 20 ⁵		22 21 ⁵	100/92
Leopoldov zastávka z		2 ⁵ x	22 24	▲	24	
Hlohovec	0	3 ⁵	27 ⁵	4 ⁵	32	
Kľačany z		6 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Rišňovce	0	2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Alekšince	0	4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Andač z		3 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Zbehy	B	3			52 ⁵	
Zbehy obec z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Lužianky	0	3	22 59	2 ⁵	23 01 ⁵	

Os 5801 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 6. I.


Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		4 42		4 44	80/57
Malá Maňa nz		5 x	4 49	0 ⁵	49 ⁵	
Maňa zastávka z		2 x	51 ⁵	0 ⁵	52	
Maňa	B~	1 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
Kmeťovo z		2 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Michal nad Žitavou z		2 x	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Martinová z		2 x	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
Lúčnica nad Žitavou z		2 ⁵ x	05	0 ⁵	05 ⁵	
Dyčka z		2 ⁵ x	08	0 ⁵	08 ⁵	
Vráble	B@~	4	12 ⁵	1	13 ⁵	
Nová Ves nad Žitavou z		5 ⁵ x	19	0 ⁵	19 ⁵	
Slepčany z		3 ⁵ x	23	0 ⁵	23 ⁵	
Tesárske Mlyňany nz		3 ⁵ x	27	0 ⁵	27 ⁵	
Zlaté Moravce	B	6 ⁵	5 34			

Os 5802 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				5 44	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		6⁵ x	5 50⁵	0⁵	51	
Slepčany z.....		3⁵ x	54⁵	▲	55	
Nová Ves nad Žitavou z		4 x	59	0⁵	59⁵	
Vráble.....	B⊗~	6⁵	6 06	0⁵	6 06⁵	
Dyčka z		4 x	10⁵	▲	11	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2⁵ x	13⁵	0⁵	14	
Martinová z.....		2⁵ x	16⁵	0⁵	17	
Michal nad Žitavou z.....		2 x	19	0⁵	19⁵	
Kmeťovo z.....		2⁵ x	22	0⁵	22⁵	
Maňa	B~	2	24⁵	1	25⁵	
Maňa zastávka z		1⁵ x	27	0⁵	27⁵	
Malá Maňa nz.....		2 x	29⁵	0⁵	30	
Úľany nad Žitavou	0	5⁵	6 35⁵	1	6 36⁵	

Os 5809 ZSSK

Nové Zámky - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		9 12		9 14	80/57
Malá Maňa nz.....		5 x	9 19	0⁵	19⁵	
Maňa zastávka z		2 x	21⁵	0⁵	22	
Maňa	B~	1⁵	23⁵	1	24⁵	
Kmeťovo z.....		2⁵ x	27	0⁵	27⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 x	29⁵	0⁵	30	
Martinová z.....		2 x	32	0⁵	32⁵	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2⁵ x	35	0⁵	35⁵	
Dyčka z		2⁵ x	38	0⁵	38⁵	
Vráble.....	B⊗	4	42⁵	1	43⁵	
Nová Ves nad Žitavou z		5⁵ x	49	0⁵	49⁵	
Slepčany z.....		3⁵ x	53	0⁵	53⁵	
Tesárske Mlyňany nz.....		3⁵ x	57	0⁵	57⁵	
Zlaté Moravce	B	6⁵	10 04			

Os 5818 ZSSK

Zlaté Moravce - Úřany nad Žitavou - Šurany

HKV r.812.

Brdziace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				13 44	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		6 ⁵ x	13 50 ⁵	0 ⁵	51	
Slepčany z.....		3 ⁵ x	54 ⁵	0 ⁵	55	
Nová Ves nad Žitavou z.....		4 x	59	0 ⁵	59⁵	
Vráble.....	B⊗	6 ⁵	14 06	0 ⁵	14 06⁵	
Dyčka z.....		4 x	10 ⁵	0 ⁵	11	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Martinová z.....		2 ⁵ x	16 ⁵	0 ⁵	17	
Michal nad Žitavou z.....		2 x	19	0 ⁵	19⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵ x	22	0 ⁵	22⁵	
Maňa.....	B~	2	24 ⁵	1	25⁵	
Maňa zastávka z.....		1 ⁵ x	27	0 ⁵	27⁵	
Malá Maňa nz.....		2 x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Úřany nad Žitavou	⊖	5 ⁵	14 35 ⁵	1	14 36⁵	

Os 5821 ZSSK

Nové Zámky - Úřany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brdziace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úřany nad Žitavou	⊖		15 12		15 14	80/57
Malá Maňa nz.....		5 x	15 19	0 ⁵	19⁵	
Maňa zastávka z.....		2 x	21 ⁵	0 ⁵	22	
Maňa.....	B~	1 ⁵	23 ⁵	1	24⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵ x	27	0 ⁵	27⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Martinová z.....		2 x	32	0 ⁵	32⁵	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2 ⁵ x	35	0 ⁵	35⁵	
Dyčka z.....		2 ⁵ x	38	0 ⁵	38⁵	
Vráble.....	B⊗	4	42 ⁵	1	43⁵	
Nová Ves nad Žitavou z.....		5 ⁵ x	49	0 ⁵	49⁵	
Slepčany z.....		3 ⁵ x	53	0 ⁵	53⁵	
Tesárske Mlyňany nz.....		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57⁵	
Zlaté Moravce	B	6 ⁵	16 04			

Os 5824 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				16 44	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		6 ⁵ x	16 50 ⁵	0 ⁵	51	
Slepčany z.....		3 ⁵ x	54 ⁵	0 ⁵	55	
Nová Ves nad Žitavou z		4 x	59	0 ⁵	59 ⁵	
Vráble.....	B⊗	6 ⁵	17 06	0 ⁵	17 06 ⁵	
Dyčka z		4 x	10 ⁵	0 ⁵	11	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Martinová z.....		2 ⁵ x	16 ⁵	0 ⁵	17	
Michal nad Žitavou z.....		2 x	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵ x	22	0 ⁵	22 ⁵	
Maňa	B~	2	24 ⁵	3	27 ⁵	
Maňa zastávka z		1 ⁵ x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Malá Maňa nz.....		2 x	31 ⁵	0 ⁵	32	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	17 37 ⁵	1	17 38 ⁵	

Os 5827 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 6. I.

Nové Zámky - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		18 12		18 24	80/57
Malá Maňa nz.....		5 x	18 29	0 ⁵	29 ⁵	
Maňa zastávka z		2 x	31 ⁵	0 ⁵	32	
Maňa	B~	1 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵ x	37	0 ⁵	37 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 x	39 ⁵	0 ⁵	40	
Martinová z.....		2 x	42	0 ⁵	42 ⁵	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2 ⁵ x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Dyčka z		2 ⁵ x	48	0 ⁵	48 ⁵	
Vráble.....	B⊗~	4	52 ⁵	1	53 ⁵	
Nová Ves nad Žitavou z		5 ⁵ x	59	0 ⁵	59 ⁵	
Slepčany z.....		3 ⁵ x	19 03	0 ⁵	19 03 ⁵	
Tesárske Mlyňany nz.....		3 ⁵ x	07	0 ⁵	07 ⁵	
Zlaté Moravce	B	6 ⁵	19 14			

Os 5830 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany

HKV r.812.

Brdziace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				19 44	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		6 ⁵ x	19 50 ⁵	0 ⁵	51	
Slepčany z.....		3 ⁵ x	54 ⁵	▲	55	
Nová Ves nad Žitavou z.....		4 x	59	0 ⁵	59⁵	
Vráble.....	B@~	6 ⁵	20 06	0 ⁵	20 06⁵	
Dyčka z.....		4 x	10 ⁵	0 ⁵	11	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Martinová z.....		2 ⁵ x	16 ⁵	0 ⁵	17	
Michal nad Žitavou z.....		2 x	19	0 ⁵	19⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵ x	22	0 ⁵	22⁵	
Maňa.....	B~	2	24 ⁵	1	25⁵	
Maňa zastávka z.....		1 ⁵ x	27	0 ⁵	27⁵	
Malá Maňa nz.....		2 x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	20 35 ⁵	1	20 36 ⁵	

Rušiaci Os 5881 ZSSK

ide v @ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne, nejde 24., 31. XII.,

Nové Zámky - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brdziace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		17 35		17 39⁵	80/57
Malá Maňa nz.....		5 x	17 44 ⁵	0 ⁵	45	
Maňa zastávka z.....		2 x	47	0 ⁵	47⁵	
Maňa.....	B~	1 ⁵	49	1	50	
Kmeťovo z.....		2 ⁵ x	52 ⁵	0 ⁵	53	
Michal nad Žitavou z.....		2 x	55	0 ⁵	55⁵	
Martinová z.....		2 x	57 ⁵	0 ⁵	58	
Lúčnica nad Žitavou z.....		2 ⁵ x	18 00 ⁵	0 ⁵	18 01	
Dyčka z.....		2 ⁵ x	03 ⁵	0 ⁵	04	
Vráble.....	B@~	4	08	1	09	
Nová Ves nad Žitavou z.....		5 ⁵ x	14 ⁵	0 ⁵	15	
Slepčany z.....		3 ⁵ x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Tesárske Mlyňany nz.....		3 ⁵ x	22 ⁵	0 ⁵	23	
Zlaté Moravce	B	6 ⁵	18 29 ⁵			

Nex 47168 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦.

Lužianky TIP - Leopoldov - Bochum Langendreer DE

HKV r.756. Normatív hmotnosti: S 1279 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0~!				18 10	60/27
Lužianky	0	7	18 17	6	23	80/59
Zbehy	B	6⁵			29⁵	85/62
Alekšince.....	0	9⁵	39	21	19 00	
Rišňovce	0	6			19 06	80/68
Hlohovec	0	11	19 17	21	38	
Leopoldov	0	9	19 47	79	21 06	

Nex 47169 ZSSKC

Vlak nechodí v ② a nejde 15.XII..

Aachen West DE - Leopoldov - Lužianky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		22 07		0 12	85/62
Hlohovec	0	6⁵			0 18⁵	80/61
Rišňovce	0	10			28⁵	
Alekšince.....	0	3			31⁵	85/67
Zbehy	B	5⁵			37	
Lužianky	0	7	0 44			

Rušiaci Nex 47170 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑥.

Lužianky TIP - Leopoldov - Bochum Langendreer DE

HKV r.756. Normatív hmotnosti: S 1279 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0~!				16 00	60/27
Lužianky	0	7	16 07	13	20	85/69
Zbehy	B	7			27	90/70
Alekšince.....	0	9	36	15	51	85/62
Rišňovce	0	6			57	80/68
Hlohovec	0	10⁵			17 07⁵	85/69
Leopoldov	0	6⁵	17 14	18	17 32	

Nex 47171 ZSSKC

Vlak chodí v ④,⑦ okrem 15.XII..

Aachen West DE - Leopoldov - Lužianky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		22 00		0 21	85/62
Hlohovec	0	8			0 29	80/61
Rišňovce	0	12			41	85/69
Alekšince	0	4			45	
Zbehy	B	7			52	
Lužianky	0	7	0 59			

Nex 47918 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦ okrem 15.XII..

Koper Luka SI - Leopoldov - Lužianky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		23 00		0 02	85/62
Hlohovec	0	6			0 08	80/61
Rišňovce	0	9			17	
Alekšince	0	3			20	85/67
Zbehy	B	6			26	
Lužianky	0	6	0 32			

Nex 47919 ZSSKC §

Vlak chodí v ①.

Lužianky TIP - Leopoldov - Koper Luka SI

HKV r.756. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0~!				16 00	60/27
Lužianky	0	7	16 07	13	20	85/69
Zbehy	B	6 ⁵			26 ⁵	90/73
Alekšince	0	9 ⁵	36	15	51	
Rišňovce	0	6			57	80/68
Hlohovec	0	10 ⁵			17 07 ⁵	85/69
Leopoldov	0	6 ⁵	17 14	18	17 32	

§ = ak ide rušiaci vlak 47170, nesmie ísť vlak 47919

Pn 53034 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kozárovce	0					7 10	50/60	
Odb Topoľčianky			34			44	55/60	
Zlaté Moravce ○	B		4	7 48	10	58	70/58	
Jelenec.....	☑		18			8 16		
Žirany	☑		10⁵			26⁵		
Dražovce rampa n			13⁵	8 40				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Pn 54040 VT pp

V ②,④,⑥ a † smie byť vlak zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				20 30	75/59
Vráble.....	B⊗~	24⁵			54⁵	
Maňa	B~	18⁵			21 13	80/59
Úľany nad Žitavou	0	12	21 25			

Pn 54041 VT pp

V ②,④,⑥ a † smie byť vlak zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410.

Privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				2 15	80/54
Maňa	B~	12⁵			27⁵	75/54
Vráble.....	B⊗~	20⁵			48	80/57
Zlaté Moravce	B	28	3 16			

Pn 55010 VT pp

Vrútky nákl.st. - Zbehy - Leopoldov

HKV r.753x2. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		19 05		19 24	90/70
Alekšince.....	0	12	19 36	133	21 49	85/62
Rišňovce.....	0	7			21 56	80/68
Hlohovec.....	0	10			22 06	85/69
Leopoldov	0	10	22 16			

Pn 57011 VT pp

Leopoldov - Zbehy - Vrútky nákl.st.

HKV r.753x2. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				22 53	90/73
Hlohovec.....	0	8	23 01	33	23 34	85/72
Rišňovce.....	0	9 ⁵			43 ⁵	
Alekšince.....	0	4			47 ⁵	
Zbehy	B	7 ⁵	23 55	2	23 57	

Pn 57035 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 46	80/52
Hlohovec.....	0	7			53	75/52
Rišňovce.....	0	11			7 04	80/59
Alekšince.....	0	5	7 09	16	25	
Zbehy	B	7 ⁵			32 ⁵	
Lužianky	0	6 ⁵	7 39			

Pn 57037 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dražovce rampa n.....						11 04	70/58	
Žirany.....	☑		22⁵			26⁵		
Jeleneč.....	☑		8			34⁵		
Zlaté Moravce ○.....	B		16⁵	11 51	7	58	55/47	
Odb Topoľčianky.....			4			12 02	50/59	
Kozárovce	0		35	12 37				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Nex 57720 VT pp

Zemianske Kostofány - Zbehy - Leopoldov - Bratislava-Petržalka

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		18 04		20 36	90/70
Alekšince.....	0	9	20 45	77	22 02	85/62
Rišňovce.....	0	6			22 08	80/68
Hlohovec.....	0	11	22 19	23	42	85/69
Leopoldov	0	8	22 50	27	23 17	

Nex 57721 VT pp

Bratislava-Petržalka - Leopoldov - Zbehy - Zemianske Kostofány

HKV r.751. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		1 25		1 46	85/62
Hlohovec.....	0	6			52	80/61
Rišňovce.....	0	10			2 02	85/69
Alekšince.....	0	3⁵			05⁵	
Zbehy	B	6⁵	2 12	3	2 15	

Pn 57830 VTGSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Prievidza nákl.st. - **Zbehy** - **Leopoldov** - Trnava nákl. st.

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B		20 03		23 04	85/60
Alekšince.....	0	10 ⁵			23 14 ⁵	80/52
Rišňovce.....	0	5 ⁵			20	75/58
Hlohovec.....	0	10 ⁵			30 ⁵	80/59
Leopoldov	0	5 ⁵	23 36	18	23 54	

Pn 57831 VTGSK

Vlak chodí v ②,④,⑦.

Trnava nákl. st. - **Leopoldov** - **Zbehy** - Prievidza nákl.st.

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		3 08		3 28	80/52
Hlohovec.....	0	7			35	75/52
Rišňovce.....	0	11 ⁵			46 ⁵	
Alekšince.....	0	3 ⁵			50	
Zbehy	B	7	3 57	9	4 06	

Nex 58857 ZSSKC

Vlak nechodí v ①,⑥ a nejde 25.,26.XII. a 1.I..

Bratislava-Petržalka - **Leopoldov** - **Lužianky TIP**

Lužianky - Lužianky TIP tlačení vlak

HKV r.751. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		12 27		14 39	85/62
Hlohovec.....	0	8			14 47	80/61
Rišňovce.....	0	11			58	85/69
Alekšince.....	0	5	15 03	17	15 20	
Zbehy	B	7 ⁵			27 ⁵	
Lužianky	0	6 ⁵	34	441	22 55	30/15
Lužianky TIP	0~!	6	23 01			

Nex 58859 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.,26.XII., 1.,2.,6.I., 21. a 22.IV..

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Leopoldov - Lužianky TIP**

Lužianky - Lužianky TIP tlačенý vlak

HKV r.756. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		23 29		0 50	90/73
Hlohovec	0	8			0 58	85/72
Rišňovce	0	8⁵			1 06⁵	
Alekšince	0	3			09⁵	
Zbehy	B	5			14⁵	
Lužianky	0	6⁵	1 21	99	3 00	30/15
Lužianky TIP	0~!	6	3 06			

Pn 59035 VT pp

Nitra - **Lužianky - Leopoldov - Martin**

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		2 43		2 46	80/59
Zbehy	B	7			53	85/60
Alekšince	0	8⁵			3 01⁵	80/52
Rišňovce	0	5			06⁵	75/58
Hlohovec	0	10			16⁵	80/59
Leopoldov	0	7⁵	3 24	19	3 43	

Pn 68721 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,④,⑤ okrem 26.,27.XII. a 2.I..

Leopoldov - Lužianky - Nováky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				0 32	80/52
Hlohovec	0	7			39	75/52
Rišňovce	0	13			52	80/59
Alekšince	0	3⁵			55⁵	
Zbehy	B	5⁵			1 01	
Lužianky	0	7	1 08	152	3 40	

§ = ak ide rušiaci vlak 68725, nesmie ísť vlak 68721

Pn 68722 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I. a 21.IV..

Nováky - **Lužianky** - **Leopoldov** - Bratislava východ

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		21 07		22 20	80/59
Zbehy	B	7 ⁵			22 27 ⁵	85/60
Alekšince	0	9 ⁵	22 37	24	23 01	80/52
Rišňovce	0	6			23 07	75/58
Hlohovec	0	11 ⁵			18 ⁵	80/59
Leopoldov	0	6 ⁵	23 25	102	1 07	

Rušiaci Pn 68725 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③ okrem 25.XII., 1.,6.I. a 21.IV..

Leopoldov - **Lužianky** - Nováky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				0 32	80/52
Hlohovec	0	7			39	75/52
Rišňovce	0	13			52	80/59
Alekšince	0	3 ⁵			55 ⁵	
Zbehy	B	5 ⁵			1 01	
Lužianky	0	7	1 08	334	6 42	

Rv 77964 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24. a 26.XII..

Prievidza - **Zbehy** - **Leopoldov**

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				22 17	80/60
Alekšince	0	9	22 26	22	48	
Rišňovce	0	6			54	
Hlohovec	0	11 ⁵			23 05 ⁵	
Leopoldov	0	6 ⁵	23 12			

Rv 77965 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				12 41	80/55
Hlohovec	0	4 ⁵			45 ⁵	
Rišňovce	0	7 ⁵			53	
Alekšince.....	0	3 ⁵			56 ⁵	
Zbehy	B	6 ⁵	13 03	10	13 13	
Lužianky.....	0	5	18	7	25	60/30
Lužianky TIP	0~!	5	13 30			

Rv 77968 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				20 23	80/60
Zbehy	B	4 ⁵			27 ⁵	
Alekšince.....	0	6 ⁵	20 34	29	21 03	
Rišňovce	0	3 ⁵			21 06 ⁵	
Hlohovec	0	9 ⁵	21 16	26	42	
Leopoldov	0	5	21 47			

Rv 77969 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky.....	0				15 25	60/30
Lužianky TIP	0~!	5	15 30			

Mn 83420 ZSSKC

Vlak ide 12.III. a 26.IX..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zlaté Moravce ○	B					14 50	60/29	
Jelenec.....		1	20	15 10				

Mn 83421 ZSSKC

Vlak ide 12.III. a 26.IX..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jelenec		1				15 30	60/36	
Zlaté Moravce o.....	B		22	15 52				

Vleč 83490 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 23.,25.,27.,30.XII., 1.,3.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce závody nz.....					12 29	50/37
Odb Topoľčianky		1 ⁵			30 ⁵	
Zlaté Moravce.....	B	4 ⁵	12 35			

Vleč 83491 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 23.,25.,27.,30.XII., 1.,3.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce.....	B				11 50	50/28
Odb Topoľčianky		3 ⁵			53 ⁵	
Zlaté Moravce závody nz.....		1 ⁵	11 55			

Vleč 83494 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 23.,25.,27.,30.XII., 1.,3.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					14 30	45/33
Odb Topoľčianky		3			33	50/37
Zlaté Moravce.....	B	4	14 37			

Vleč 83495 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 23.,25.,27.,30.XII., 1.,3.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				13 10	50/28
Odb Topoľčianky		4			14	
Topoľčianky n		6	13 20			

Mn 83710 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 23.,25.,27.,30.XII., 1.,3.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				16 10	60/34
Vráble.....	B⊗	25			35	
Maňa	B~	18⁵			53⁵	
Úľany nad Žitavou	0	11⁵	17 05	23	17 28	

Mn 83712 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 5.VII. a 1.XI.. Vlak ide 23.,30.XII. a 3.I..

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Nové Zámky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				12 41	60/34
Vráble.....	B⊗	24⁵			13 05⁵	
Maňa	B~	18⁵			24	
Úľany nad Žitavou	0	13⁵			13 37⁵	

Mn 87311 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Nové Zámky - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		9 22		9 45	60/32
Maňa	B~	11			56	
Vráble	B⊗	19	10 15	45	11 00	
Zlaté Moravce	B	26	11 26			

Rušiaci Mn 87313 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 5.VII. a 1.XI..

Nové Zámky - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		9 22		9 45	60/32
Maňa	B~	11			56	
Vráble	B⊗	18 ⁵			10 14 ⁵	
Zlaté Moravce	B	26 ⁵	10 41			

Mn 88702 ZSSKC

Vlak nechodí v † a nejde 27.XII., 2.I. a 19.IV.. Vlak ide 1.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hlohovec	0				8 09	60/28
Leopoldov	0	10	8 19			

Mn 88703 ZSSKC

Vlak nechodí v † a nejde 27.XII., 2.I. a 19.IV.. Vlak ide 1.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 56	60/25
Hlohovec	0	11	7 07			

Mn 88710 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Lužianky - Zbehy S 1500 ton
 Zbehy - Nové Sady S 1000 ton
 Nové Sady - Kapince S 700 ton
 Kapince - Veľké Ripňany S 1000 ton
 Veľké Ripňany - Radošina S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lužianky	0					11 18	30/21	
Zbehy 0.....	B		9	11 27	25	52		
Nové Sady.....	☑		10	12 02	4	12 06		
Kapince.....	☑		10			16		
Veľké Ripňany.....	☑		14	30	3	33		
Radošina	☑		15	12 48				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 88711 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Radošina - Kapince S 1000 ton
 Kapince - Nové Sady S 900 ton
 Nové Sady - Zbehy S 600 ton
 Zbehy - Lužianky S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina	☑					13 09	30/21	
Veľké Ripňany.....	☑		15	13 24	4	28		
Kapince.....	☑		14			42		
Nové Sady.....	☑		10	52	2	54		
Vlečka ACHP Levice.....			7	14 01	3	14 04		
Zbehy 0.....	B		6	10	27	37		
Lužianky	0		10	14 47				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 88720 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦.

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0~!				4 15	60/26
Lužianky	0	6	4 21			

Mn 88721 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,⑦.

Lužianky - Lužianky TIP tlačný vlak

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				2 10	30/15
Lužianky TIP	0~!	8	2 18			

Mn 88722 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,⑦.

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0~!				7 20	60/26
Lužianky	0	6	7 26			

Mn 88723 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④.

Lužianky - Lužianky TIP tlačný vlak

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				4 35	30/15
Lužianky TIP	0~!	8	4 43			

Mn 88724 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,⑦.

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky TIP	0~!				0 30	60/26
Lužianky	0	6	0 36			

Mn 88729 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Lužianky - Lužianky TIP tlačení vlak

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				23 10	30/15
Lužianky TIP	0~!	8	23 18			

Vleč 88780 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 18.IV. a 29.VIII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka ÚNVV Leopoldov					13 42	50/20
Leopoldov	0	6	13 48			

Vleč 88781 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 18.IV. a 29.VIII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				12 11	30/12
Vlečka ÚNVV Leopoldov		5	12 16			