

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
116**

pre trate:

Červená Skala – Banská Bystrica (116 A)

Jesenské – Brezno (116 B)

Hronec – Chvatimech odb z (116 C)

PLATÍ OD 15. DECEMBRA 2024

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 4.11.2024
(č. 40144/2024/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis
Tlg. 1932/2024	15.12.2024		

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	15
7	Služobné vlaky	18
	Tabelárne cestovné poriadky	29

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a ďalšie dni pracovného pokoja

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	PCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PTDSK	PTD SK, družstvo
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RLL	RailLog s.r.o.
EKOST	EKOSYSTÉMY, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
EPCI	EP Cargo a.s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
GESK	Gepard Express Slovakia s.r.o.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
JUSO	JUSO s.r.o.	UNIDO	ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VT	voľná trasa
LESK	LEO Expres Slovensko s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTSK	LokoTrain Slovakia s. r. o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
LTS	LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTSK	METRANS Rail Slovakia, s.r.o.		
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.		
NZR	NZ Rail s.r.o.		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice		
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		
ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina		
ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen		

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.
- M** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **M** zložené len z vozňov ľahkej stavby dĺžky do 20m.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybné spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1681	29	6740	60	7224	82	7622	103
1684	30	6741	61	7227	83	7625	104
		6742	61	7230	84	7626	104
		6743	61	7231	85	7628	104
1780	31	6744	62	7232	86	7630	104
1781	32	6745	62	7233	87	7631	105
1782	33	6770	62	7236	88	7633	105
1783	34	6771	63	7237	89	7634	105
1784	35	6780	63	7250	90	7636	105
1785	36	6781	64	7251	91	7637	106
1786	37	6782	64	7252	92	7638	106
1787	38	6783	65	7253	93		
		6784	65	7254	94		
		6785	66	7255	95	51052	106
6701	39	6786	66	7280	96		
6702	40	6787	67	7281	97		
6703	41	6793	67	7282	98	53053	107
6704	42	6794	67	7283	99		
6705	43	6796	114	7291	99	54050	107
6706	44	6797	114	7296	100	54051	108
6707	45					54052	108
6710	46					54053	108
6711	47	7200	68	7601	100		
6714	48	7201	69	7603	100		
6715	49	7203	70	7604	100	83360	109
6718	50	7204	71	7606	101	83361	109
6719	51	7205	72	7607	101	83362	109
6720	52	7207	73	7608	101	83363	109
6721	53	7208	74	7609	101	83364	110
6722	54	7209	75	7610	102	83365	110
6723	55	7214	76	7612	102		
6726	56	7216	77	7615	102	84360	110
6727	57	7218	78	7617	102	84361	110
6730	58	7219	79	7618	103	84370	111
6731	59	7220	80	7619	103	84371	111
6734	60	7223	81	7621	103	84380	111

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
84381	112	84385	112	84387	113	84391	113
84384	112	84386	112	84390	113		

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravné a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trať: Jesenské – Brezno				
Rimavská Baňa ¹⁾	27,6	6723 v ②, ④, ⑥, † a 83363 v ①, ③, ⑤ do 04:25 h; v 23.XII.2024 – 6.I.2025 po vlaku 6723 v ②, ④, ⑥, † a 83363 v ①, ③, ⑤ do 07:15 h	-	-
Trať: Červená Skala – Banská Bystrica				
Heľpa ²⁾	24,9	7253 v ✕ do 6:00 h, v ⑥, † a 23.XII.2024 – 6.I.2025 1784 do 6:00 h	-	-

- 1) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.
- 2) Hlavné návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a sú označené svetelnými krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 predpisu ŽSR Z 1.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trať: Červená Skala – Banská Bystrica

ŽST Slovenská Ľupča - vlak osobnej dopravy zo smeru od ŽST Banská Bystrica zastavujúci pre nástup a výstup cestujúcich, vchádzajúci na koľaj č.2 zastaví na mieste označenom stanoveným spôsobom. Ak miesto zastavenia nebude označené, zastane vlak na odchodovej strane vyvýšeného nástupišťa tak, aby posledné vozidlo vlaku uvoľnilo priechod pre cestujúcu verejnosť pred dopravnou kanceláriou.

ŽST Podbrezová - rušňovodič vlaku osobnej dopravy vchádzajúceho od Banskej Bystrice na koľaj č.2 upraví zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku pred úrovňovým priechodom pred čakárňou.

Rušňovodič vlaku osobnej dopravy vchádzajúceho od Brezna na koľaj č.2 upraví zastavenie vlaku tak, aby zastavil čelom vlaku oproti skladu tovaru t.j. aby uvoľnil úrovňový priechod pred čakárňou.

Trať: Jesenské – Brezno

V úseku Tisovec – Brezno Halny z. je trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Tisovec.

ŽST Rimavská Sobota – pri vchode vlaku osobnej dopravy zo smeru od ŽST Jesenské na koľaj č. 5/5a zastavte tak, aby čelo vlaku minulo úroveň návěstidla Sc5a platného pre opačný smer jazdy.

ŽST Rimavská Sobota – pri vchode vlaku nákladnej dopravy zo smeru od ŽST Jesenské na koľaj č. 2/2a zastavte tak, aby čelo vlaku minulo úroveň návěstidla Se12 platného pre opačný smer jazdy.

Trať: Chvatimech – Hronec

V úseku Chvatimech – Hronec trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Podbrezová.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné
HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							Poznámky
		730 731	735, 736 742, 746 753	740 751 752	742.71		770 771	773	
Červená Skala – – B. Bystrica	T		2200	2200	2500		2200		
	S		2000	2000	2300		2000		
B. Bystrica – Medzibrod	T		1100	1100	1400		1500	1700	
	S		1000	1000	1300		1400	1600	
Medzibrod – Dubová	T		900	900	1100		1300	1400	Pri rozjazde v úseku km 41,2 – 41,9.
	S		850	850	1000		1200	1300	
	T		1200	1200	1350		1400		Pri prejazde úsekom km 41,2 – 41,9.
	S		1100	1100	1250		1350		
Dubová – Brezno	T		1300	1300	1600		1800		
	S		1200	1200	1500		1700		
Brezno – Polomka	T		850	850	1050		1100		
	S		800	800	1000		1000		
Polomka – Heľpa	T		600	600	750		800		
	S		550	550	700		750		
Heľpa – Červená Skala	T		500	500	700		650		
	S		450	450	650		600		

Traťový úsek a smer	Jazd odpo pzdor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							Poznámky
		730 731	735, 736 742, 746 753	740 751 752	742.71		770 771	773	
Hronec – Chvatimech	T S		2200 2000	2200 2000	2500 2300				
Chvatimech – Hronec	T S		1400 1300	1400 1300	1800 1700				
Jesenské – – Rimavská Sobota	T S	1000 900	1300 1200	1300 1200	1600 1500		1500 1400	1800 1700	
Rimavská Sobota – – Hnúšťa	T S	800 750	1100 1000	1100 1000	1400 1300		1400 1300	1700 1600	
Hnúšťa – Tisovec	T S	600 550	800 750	800 750	950 900		900 800	1000 900	
Tisovec – Jesenské	T S	1000 900	1300 1200	1300 1200	1600 1500		1500 1400	1800 1700	
Pohronská Polhora – – Brezno	T S	1200 1000	1200± 1000±	1200± 1000±	1200 1000				± Neplatí pre HKV 751, 752, 753 (prechodnosť)
Brezno – – Pohronská Polhora	T S	500 450	650± 600±	650± 600±	700 650				

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Ak v úseku km 41,2 – 41,9 v smere do Brusno kúpele z zastaví nákladný vlak, ktorého dopravná hmotnosť je vyššia ako technická hmotnosť pre rozjazd (uvedený v tab. A), môže tento pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní ďalšieho činného hnacieho vozidla.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

SLUŽOBNÉ VLAKY

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	70	80
Červená Skala – – Banská Bystrica	94360	94362	94364	94366	94368	-
	94361	94363	94365	94367	94369	
Jesenské – Brezno	94340	94342	94344	94346	-	94348
	94341	94343	94345	94347		94349

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	10					
Hronec n – – Chvatimech odb	94390					
	94391					

Rušiaci Služ 94340 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					0 30	30/48	
Rimavská Sobota	0		25⁵	0 55⁵	1	56⁵		
Rimavská Baňa	NS~		34	1 30⁵	1	1 31⁵		
Hnúšťa.....	0		18	49⁵	1	50⁵		
Tisovec 0.....	B		30⁵	2 21	1	2 22		
Zbojská.....			33⁵			55⁵		
Pohronská Polhora			10	3 05⁵	1	3 06⁵		
Odb Brezno-Halny z	0		26			32⁵		
Brezno	0S		10⁵	3 43				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94341 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					0 30	30/48	
Odb Brezno-Halny z.....	0		8⁵			38⁵		
Pohronská Polhora.....			26⁵	1 05	1	1 06		
Zbojská.....			13⁵			19⁵		
Tisovec o.....	B		26⁵	46	1	47		
Hnúšťa.....	0		30	2 17	1	2 18		
Rimavská Baňa.....	NS~		18	36	1	37		
Rimavská Sobota.....	0		35	3 12	1	3 13		
Jesenské	0		27	3 40				

Rušiaci Služ 94342 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					1 30	40/21	
Rimavská Sobota.....	0		19⁵	1 49⁵	1	50⁵		
Rimavská Baňa.....	NS~		26⁵	2 17	1	2 18		
Hnúšťa.....	0		13⁵	31⁵	1	32⁵		
Tisovec o.....	B		23⁵	56	1	57	30/48	
Zbojská.....			33⁵			3 30⁵		
Pohronská Polhora.....			10	3 40⁵	1	41⁵	40/33	
Odb Brezno-Halny z.....	0		20			4 01⁵		
Brezno	0S		8⁵	4 10				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94343 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					1 30	40/24	
Odb Brezno-Halny z	0		6⁵			36⁵		
Pohronská Polhora			21	1 57⁵	1	58⁵	30/48	
Zbojská.....			13⁵			2 12		
Tisovec 0.....	B		26⁵	2 38⁵	1	39⁵	40/29	
Hnúšťa.....	0		23⁵	3 03	1	3 04		
Rimavská Baňa	NS~		14	18	1	19		
Rimavská Sobota	0		27	46	1	47		
Jesenské	0		20	4 07				

Rušiaci Služ 94344 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					2 30	50/28	
Rimavská Sobota	0		16	2 46	1	47		
Rimavská Baňa	NS~		21	3 08	1	3 09		
Hnúšťa.....	0		11⁵	20⁵	1	21⁵		
Tisovec 0.....	B		20	41⁵	1	42⁵	30/48	
Zbojská.....			33⁵			4 16		
Pohronská Polhora			10	4 26	1	27	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			44		
Brezno	0S		7	4 51				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94345 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					2 30	50/28	
Odb Brezno-Halny z.....	0		5⁵			35⁵		
Pohronská Polhora.....			19	2 54⁵	1	55⁵	30/48	
Zbojská.....			13⁵			3 09		
Tisovec o.....	B		26⁵	3 35⁵	1	36⁵	50/43	
Hnúšťa.....	0		20⁵	57	1	58		
Rimavská Baňa.....	NS~		12	4 10	1	4 11		
Rimavská Sobota.....	0		22	33	1	34		
Jesenské	0		16	4 50				

Rušiaci Služ 94346 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					3 30	60/46	
Rimavská Sobota.....	0		13⁵	3 43⁵	1	44⁵		
Rimavská Baňa.....	NS~		18⁵	4 03	1	4 04		
Hnúšťa.....	0		9⁵	13⁵	1	14⁵		
Tisovec o.....	B		20⁵	35	1	36	30/48	
Zbojská.....			33⁵			5 09⁵		
Pohronská Polhora.....			10	5 19⁵	1	20⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z.....	0		17			37⁵	60/33	
Brezno	0S		6⁵	5 44				

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94347 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					3 30	60/24	
Odb Brezno-Halny z	0		5			35	50/28	
Pohronská Polhora			19	3 54	1	55	30/48	
Zbojská.....			13⁵			4 08⁵		
Tisovec o.....	B		26⁵	4 35	1	36	60/63	
Hnúšťa.....	0		19	55	1	56		
Rimavská Baňa	NS~!		10	5 06	1	5 07		
Rimavská Sobota	0		19	26	1	27		
Jesenské	0		14	5 41				

Rušiaci Služ 94348 ORZV pp

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					4 30	80/57	
Rimavská Sobota	0		11	4 41	1	42		
Rimavská Baňa	NS~!		16	58	1	59		
Hnúšťa.....	0		9	5 08	1	5 09	60/46	
Tisovec o.....	B		20	29	1	30	30/48	
Zbojská.....			33⁵			6 03⁵		
Pohronská Polhora			10	6 13⁵	1	14⁵	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			31⁵	70/45	
Brezno	0S		6⁵	6 38				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94349 ORZV pp

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav
 Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					4 30	70/33	
Odb Brezno-Halny z	0		5			35	50/28	
Pohronská Polhora			19	4 54	1	55	30/48	
Zbojská			13⁵			5 08⁵		
Tisovec 0	B		26⁵	5 35	1	36	60/63	
Hnúšťa	0		19⁵	55⁵	1	56⁵	80/58	
Rimavská Baňa	NS~!		9	6 05⁵	1	6 06⁵		
Rimavská Sobota	0		16	22⁵	1	23⁵		
Jesenské	0		11⁵	6 35				

Rušiaci Služ 94360 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				0 15	30/23
Helpa	B0~	30⁵	0 45⁵	1	46⁵	
Polomka	B	19	1 05⁵	1	1 06⁵	
Gašparovo	B	21	27⁵	1	28⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	14⁵			43	
Brezno	0S	10⁵	53⁵	1	54⁵	
Odb Chvatimech z	0	12			2 06⁵	
Podbrezová	0	7⁵	2 14	1	15	
Dubová	B	16⁵	31⁵	1	32⁵	
Medzibrod	S	17	49⁵	1	50⁵	
Slovenská Ľupča	S	19	3 09⁵	1	3 10⁵	
Banská Bystrica	0	21⁵	3 32			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94361 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				0 10	30/23
Slovenská Ľupča.....	B	21	0 31	1	32	
Medzibrod.....	B	19	51	1	52	
Dubová.....	B	17	1 09	1	1 10	
Podbrezová.....	0	16⁵	26⁵	1	27⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	6⁵			34	
Brezno.....	0S	13	47	1	48	
Odb Brezno-Halny z.....	0	8⁵			56⁵	
Gašparovo.....	B	15	2 11⁵	1	2 12⁵	
Polomka.....	B	21	33⁵	1	34⁵	
Heľpa.....	B0~	19	53⁵	1	54⁵	
Červená Skala	B	31⁵	3 26			

Rušiaci Služ 94362 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				1 15	40/26
Heľpa.....	B0~	23	1 38	1	39	
Polomka.....	B	15	54	1	55	
Gašparovo.....	B	16	2 11	1	2 12	
Odb Brezno-Halny z.....	0	11			23	
Brezno.....	0S	8	31	1	32	
Odb Chvatimech z.....	0	9			41	
Podbrezová.....	0	6	47	1	48	
Dubová.....	B	13	3 01	1	3 02	
Medzibrod.....	S	13⁵	15⁵	1	16⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	14⁵	31	1	32	
Banská Bystrica	0	16	3 48			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiacci Služ 94363 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				1 10	40/23
Slovenská Ľupča	B	16	1 26	1	27	
Medzibrod	B	14⁵	41⁵	1	42⁵	
Dubová	B	13	55⁵	1	56⁵	
Podbrezová	0	13	2 09⁵	1	2 10⁵	
Odb Chvatimech z	0	5			15⁵	
Brezno	0S	10	25⁵	1	26⁵	
Odb Brezno-Halný z	0	6⁵			33	
Gašparovo	B	12	45	1	46	
Polomka	B	16	3 02	1	3 03	
Heľpa	B0~	14	17	1	18	
Červená Skala	B	24	3 42			

Rušiacci Služ 94364 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				2 15	50/31
Heľpa	B0~	19⁵	2 34⁵	1	35⁵	
Polomka	B	12	47⁵	1	48⁵	
Gašparovo	B	13⁵	3 02	1	3 03	
Odb Brezno-Halný z	0	9			12	
Brezno	0S	7	19	1	20	
Odb Chvatimech z	0	7			27	
Podbrezová	0	5	32	1	33	
Dubová	B	11	44	1	45	
Medzibrod	S	11⁵	56⁵	1	57⁵	
Slovenská Ľupča	S	12	4 09⁵	1	4 10⁵	
Banská Bystrica	0	13⁵	4 24			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94365 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				2 10	50/23
Slovenská Ľupča.....	B	13⁵	2 23⁵	1	24⁵	
Medzibrod.....	B	12⁵	37	1	38	
Dubová.....	B	11	49	1	50	
Podbrezová.....	0	10⁵	3 00⁵	1	3 01⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	4⁵			06	
Brezno.....	0S	8	14	1	15	
Odb Brezno-Halny z.....	0	5⁵			20⁵	
Gašparovo.....	B	9⁵	30	1	31	
Polomka.....	B	14	45	1	46	
Heľpa.....	B0~	12	58	1	59	
Červená Skala	B	21	4 20			

Rušiaci Služ 94366 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				3 15	60/41
Heľpa.....	B0~	17	3 32	1	33	
Polomka.....	B	11⁵	44⁵	1	45⁵	
Gašparovo.....	B	12	57⁵	1	58⁵	
Odb Brezno-Halny z.....	0	7⁵			4 06	
Brezno.....	0S	6	4 12	1	13	
Odb Chvatimech z.....	0	6⁵			19⁵	
Podbrezová.....	0	4⁵	24	1	25	
Dubová.....	B	9⁵	34⁵	1	35⁵	
Medzibrod.....	S	10	45⁵	1	46⁵	
Slovenská Ľupča.....	S	10⁵	57	1	58	
Banská Bystrica	0	12	5 10			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94367 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				3 10	60/24
Slovenská Ľupča	B	12	3 22	1	23	
Medzibrod	B	10⁵	33⁵	1	34⁵	
Dubová	B	10⁵	45	1	46	
Podbrezová	0	10	56	1	57	
Odb Chvatimech z	0	4			4 01	
Brezno	0S	7	4 08	1	09	
Odb Brezno-Halny z	0	5			14	
Gašparovo	B	8⁵	22⁵	1	23⁵	
Polomka	B	12⁵	36	1	37	
Heľpa	B⊗~	10	47	1	48	
Červená Skala	B	20	5 08			

Rušiaci Služ 94368 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				4 15	70/54
Heľpa	B⊗~	15	4 30	1	31	
Polomka	B	10⁵	41⁵	1	42⁵	
Gašparovo	B	11	53⁵	1	54⁵	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			5 01	
Brezno	0S	6	5 07	1	08	
Odb Chvatimech z	0	5⁵			13⁵	
Podbrezová	0	4	17⁵	1	18⁵	
Dubová	B	9⁵	28	1	29	
Medzibrod	S	9⁵	38⁵	1	39⁵	
Slovenská Ľupča	S	9⁵	49	1	50	
Banská Bystrica	0	11	6 01			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 94369 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				4 10	70/33
Slovenská Ľupča.....	B	11	4 21	1	22	
Medzibrod.....	B	9⁵	31⁵	1	32⁵	
Dubová.....	B	9⁵	42	1	43	
Podbrezová.....	0	9⁵	52⁵	1	53⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	4			57⁵	
Brezno.....	0S	6⁵	5 04	1	5 05	
Odb Brezno-Halny z.....	0	5			10	
Gašparovo.....	B	8	18	1	19	
Polomka.....	B	12	31	1	32	
Heľpa.....	B0~	10	42	1	43	
Červená Skala.....	B	20	6 03			

Rušiaci Služ 94390 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronec						11 00	10/10	
Odb Chvatimech z.....	0		8			08	70/33	
Podbrezová.....	0		5	11 13				

Rušiaci Služ 94391 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Podbrezová	0					9 50	70/33	
Odb Chvatimech z.....	0		4			54	10/10	
Hronec			12	10 06				

Rušiaci Os (Zr) 1681 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0†				8 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵ x	8 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Lučatín z		4 x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Medzibrod	B	5 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Nemecká z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Dubová.....	B	3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Predajná z		3 x	54	▲	54	
Lopej z		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Podbrezová	0	3	9 00 ⁵	0 ⁵	9 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵ x	04 ⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Brezno.....	0S	5	12 ⁵	1	13 ⁵	
Brezno mesto z		2	15 ⁵	0 ⁵	16	
Odb Brezno-Halny z	0	3			19	
Gašparovo.....	B	6 ⁵			25 ⁵	
Beňuš z		1 ⁵ x	27	0 ⁵	27 ⁵	
Polomka	B	10	37 ⁵	1	38 ⁵	
Závodka n.Hr. obec z		5	43 ⁵	0 ⁵	44	
Heľpa	B⊗	4 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
Pohorelá z		4 ⁵	54	1	55	
Červená Skala	B	11	10 06	1	10 07	

Rušiáci Os (Zr) 1684 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		14 04		14 16	70/54
Pohorelá z		10 ⁵	14 26 ⁵	1	27 ⁵	
Heľpa	B⊗	4 ⁵	32	1	33	
Závadka n.Hr. obec z		4	37	0 ⁵	37 ⁵	
Polomka	B	6 ⁵	44	1	45	
Beňuš z		9 ⁵ x	54 ⁵	0 ⁵	55	
Gašparovo	B	1 ⁵			56 ⁵	
Odb Brezno-Halny z	⊖	6			15 02 ⁵	
Brezno mesto z		3 ⁵	15 06	0 ⁵	06 ⁵	
Brezno	⊖S	2 ⁵	09	5	14	
Valaská z		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Odb Chvatimech z	⊖	1 ⁵ x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Podbrezová	⊖	4	25	0 ⁵	25 ⁵	
Lopej z		2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Predajná z		3 x	31 ⁵	0 ⁵	32	
Dubová	B	3 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Nemecká z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z		4 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Medzibrod	S	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Lučatín z		5 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Sl.Ľupča-Príboj z		4 x	16 03	0 ⁵	16 03 ⁵	
Šalková nz		2 x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Banská Bystrica	⊖	6	16 12			

Os (Zr) 1780 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		8 04		8 11	70/54
Pohorelá z		10⁵	8 21⁵	1	22⁵	
Heľpa	B⊗	4⁵	27	1	28	
Závadka n.Hr. obec z		4	32	1	33	
Polomka	B	6⁵	39⁵	1	40⁵	
Beňuš z		9⁵ x	50	0⁵	50⁵	
Gašparovo.....	B	1⁵			52	
Odb Brezno-Halny z	0	6			58	
Brezno mesto z		3⁵	9 01⁵	0⁵	9 02	
Brezno.....	0S	2⁵	04⁵	9⁵	14	
Valaská z.....		4⁵	18⁵	0⁵	19	
Odb Chvatimech z.....	0	1⁵ x	20⁵	0⁵	21	
Podbrezová	0	4	25	0⁵	25⁵	
Lopej z		2⁵	28	0⁵	28⁵	
Predajná z		3 x	31⁵	0⁵	32	
Dubová.....	B	3⁵	35⁵	0⁵	36	
Nemecká z		2⁵	38⁵	0⁵	39	
Brusno kúpele z.....		4⁵	43⁵	0⁵	44	
Medzibrod	S	4	48	0⁵	48⁵	
Lučatín z		5 x	53⁵	0⁵	54	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	58⁵	0⁵	59	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	10 03	0⁵	10 03⁵	
Šalková nz.....		2 x	05⁵	0⁵	06	
Banská Bystrica	0	6	10 12			

Rušiáci Os (Zr) 1781 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				6 13	70/33
Šalková nz.....		5 x	6 18	0 ⁵	18 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
Lučatín z.....		4 x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Medzibrod.....	B	5	36	1	37	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Nemecká z.....		3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Dubová.....	B	3	48 ⁵	1	49 ⁵	
Predajná z.....		3 x	52 ⁵	0 ⁵	53	
Lopej z.....		3	56	1	57	
Podbrezová.....	0	3	7 00	1	7 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵ x	04 ⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Brezno.....	0S	5	12 ⁵	1	13 ⁵	
Brezno mesto z.....		2	15 ⁵	0 ⁵	16	
Odb Brezno-Halny z.....	0	3			19	
Gašparovo.....	B	6 ⁵			25 ⁵	
Beňuš z.....		1 ⁵ x	27	0 ⁵	27 ⁵	
Polomka.....	B	10	37 ⁵	1	38 ⁵	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	43 ⁵	1	44 ⁵	
Heľpa.....	B⊗	4 ⁵	49	1	50	
Pohorelá z.....		4 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
Červená Skala	B	11	8 06⁵	0 ⁵	8 07	

Rušiaci Os (Zr) 1782 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		12 04		12 11	70/54
Pohorelá z		10 ⁵	12 21 ⁵	1	22 ⁵	
Helpa	B⊗	4 ⁵	27	1	28	
Závadka n.Hr. obec z		4	32	1	33	
Polomka	B	6 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
Beňuš z		9 ⁵ x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Gašparovo	B	1 ⁵			52	
Odb Brezno-Halny z	0	6			58	
Brezno mesto z		3 ⁵	13 01 ⁵	0 ⁵	13 02	
Brezno	0S	2 ⁵	04 ⁵	9 ⁵	14	
Valaská z		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Odb Chvatimech z	0	1 ⁵ x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Podbrezová	0	4	25	0 ⁵	25 ⁵	
Lopej z		2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Predajná z		3 x	31 ⁵	0 ⁵	32	
Dubová	B	3 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Nemecká z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z		4 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Medzibrod	S	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Lučatín z		5 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Sl.Ľupča-Príboj z		4 x	14 03	0 ⁵	14 03 ⁵	
Šalková nz		2 x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Banská Bystrica	0	6	14 12			

Os (Zr) 1783 ZSSK

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0:				10 17	70/33
Šalková nz.....		5⁵ x	10 22⁵	▲	22⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2 x	24⁵	▲	24⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Lučatín z.....		4 x	33⁵	▲	33⁵	
Medzibrod.....	B	5⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Nemecká z.....		3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Dubová.....	B	3	50⁵	0 ⁵	51	
Predajná z.....		3 x	54	▲	54	
Lopej z.....		3	57	0 ⁵	57⁵	
Podbrezová.....	0	3	11 00⁵	0 ⁵	11 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3⁵ x	04⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07⁵	
Brezno.....	0S	5	12⁵	1	13⁵	
Brezno mesto z.....		2	15⁵	0 ⁵	16	
Odb Brezno-Halny z.....	0	3			19	
Gašparovo.....	B	6⁵			25⁵	
Beňuš z.....		1⁵ x	27	0 ⁵	27⁵	
Polomka.....	B	10	37⁵	1	38⁵	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	43⁵	1	44⁵	
Heľpa.....	B⊗	4⁵	49	1	50	
Pohorelá z.....		4⁵	54⁵	1	55⁵	
Červená Skala	B	11	12 06⁵	0 ⁵	12 07	

Os (Zr) 1784 ZSSK

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		16 04		16 11	70/54
Pohorelá z.....		10 ⁵	16 21 ⁵	1	22 ⁵	
Heľpa.....	B⊗	4 ⁵	27	1	28	
Závadka n.Hr. obec z.....		4	32	1	33	
Polomka.....	B	6 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
Beňuš z.....		9 ⁵ x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Gašparovo.....	B	1 ⁵			52	
Odb Brezno-Halny z.....	∅	6			58	
Brezno mesto z.....		3 ⁵	17 01 ⁵	0 ⁵	17 02	
Brezno.....	∅S	2 ⁵	04 ⁵	9 ⁵	14	
Valaská z.....		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Odb Chvatimech z.....	∅	1 ⁵ x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Podbrezová.....	∅	4	25	0 ⁵	25 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Predajná z.....		3 x	31 ⁵	0 ⁵	32	
Dubová.....	B	3 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Nemecká z.....		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Medzibrod.....	S	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Lučatín z.....		5 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	18 03	0 ⁵	18 03 ⁵	
Šalková nz.....		2 x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Banská Bystrica	∅	6	18 12			

Os (Zr) 1785 ZSSK

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⊕				14 17	70/33
Šalková nz.....		5⁵ x	14 22⁵	▲	22⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2 x	24⁵	▲	24⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Lučatín z		4 x	33⁵	▲	33⁵	
Medzibrod	B	5⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Brusno kúpele z.....		3⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Nemecká z		3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Dubová.....	B	3	50⁵	0 ⁵	51	
Predajná z.....		3 x	54	▲	54	
Lopej z		3	57	0 ⁵	57⁵	
Podbrezová.....	0	3	15 00⁵	0 ⁵	15 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3⁵ x	04⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07⁵	
Brezno.....	0S	5	12⁵	1	13⁵	
Brezno mesto z		2	15⁵	0 ⁵	16	
Odb Brezno-Halny z.....	0	3			19	
Gašparovo.....	B	6⁵			25⁵	
Beňuš z.....		1⁵ x	27	0 ⁵	27⁵	
Polomka	B	10	37⁵	1	38⁵	
Závadka n.Hr. obec z		5	43⁵	1	44⁵	
Heľpa	B⊗	4⁵	49	1	50	
Pohorelá z.....		4⁵	54⁵	1	55⁵	
Červená Skala	B	11	16 06⁵	0 ⁵	16 07	

Os (Zr) 1786 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B		20 04		20 11	70/54
Pohorelá z		10 ⁵	20 21 ⁵	1	22 ⁵	
Helpa	B [⊗]	4 ⁵	27	1	28	
Závadka n.Hr. obec z		4	32	1	33	
Polomka	B	6 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
Beňuš z		9 ⁵ x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Gašparovo	B	1 ⁵			52	
Odb Brezno-Halny z	0	6			58	
Brezno mesto z		3 ⁵	21 01 ⁵	0 ⁵	21 02	
Brezno	0S	2 ⁵	04 ⁵	9 ⁵	14	
Valaská z		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Odb Chvatimech z	0	1 ⁵ x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Podbrezová	0	4	25	0 ⁵	25 ⁵	
Lopej z		2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Predajná z		3 x	31 ⁵	0 ⁵	32	
Dubová	B	3 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Nemecká z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z		4 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Medzibrod	S	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Lučatín z		5 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Sl.Ľupča-Príboj z		4 x	22 03	0 ⁵	22 03 ⁵	
Šalková nz		2 x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Banská Bystrica	0	6	22 12			

Rušiáci Os (Zr) 1787 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 15.XII. - 16.III. a 14.VI. - 15.IX. ide denne

Banská Bystrica - Červená Skala - Margecany

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				18 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵ x	18 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Lučatín z.....		4 x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Medzibrod.....	B	5 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Nemecká z.....		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Dubová.....	B	3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Predajná z.....		3 x	54	▲	54	
Lopej z.....		3	57	0 ⁵	57 ⁵	
Podbrezová.....	0	3	19 00 ⁵	0 ⁵	19 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵ x	04 ⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Brezno.....	0S	5	12 ⁵	1	13 ⁵	
Brezno mesto z.....		2	15 ⁵	0 ⁵	16	
Odb Brezno-Halny z.....	0	3			19	
Gašparovo.....	B	6 ⁵			25 ⁵	
Beňuš z.....		1 ⁵ x	27	0 ⁵	27 ⁵	
Polomka.....	B	10	37 ⁵	1	38 ⁵	
Závadka n.Hr. obec z.....		5	43 ⁵	1	44 ⁵	
Heľpa.....	B⊗~	4	48 ⁵	1	49 ⁵	
Pohorelá z.....		5	54 ⁵	1	55 ⁵	
Červená Skala	B	11	20 06⁵	0 ⁵	20 07	

Os 6701 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				4 25	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	4 27 ⁵	0 ⁵	28	
Tisovec závody z		1 ⁵ x	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Rimavská Píla z.....		3 x	32 ⁵	0 ⁵	33	
Hačava z.....		4 x	37	▲	37	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	38 ⁵	▲	39	
Hnúšťa zastávka z.....		2 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hnúšťa	0	4 ⁵	46	1	47	80/58
Likier z.....		2 ⁵ x	49 ⁵	0 ⁵	50	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵ x	52 ⁵	0 ⁵	53	
Rimavská Baňa	NS~!	4	57	1	58	
Rimavské Zalužany z		2 x	5 00	0 ⁵	5 00 ⁵	
Kociha z		2 ⁵ x	03	▲	03	
Hrachovo z		2 ⁵ x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Nižný Skálnik z.....		2 x	08	0 ⁵	08 ⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	10 ⁵	▲	11	
Čerenčany z.....		3 x	14	0 ⁵	14 ⁵	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	19	16	35	
Rimavské Janovce z.....		4 x	39	0 ⁵	39 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 ⁵ x	42	0 ⁵	42 ⁵	
Jesenské zastávka z		4	46 ⁵	1	47 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	5 50			

Os 6702 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				5 09	80/57
Jesenské zastávka z		2	5 11	0 ⁵	11⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Rimavská Sobota	0	4	21⁵	2	23⁵	
Čerenčany z		4 x	27⁵	0 ⁵	28	
Veľké Teriakovce z		3 x	31	▲	31	
Nížny Skálnik z		2 x	33	0 ⁵	33⁵	
Hrachovo z		2 x	35⁵	0 ⁵	36	
Kociha z		2⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Rimavská Baňa	NS~!	2	43⁵	1	44⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	48⁵	0 ⁵	49	
Likier z		3 x	52	0 ⁵	52⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	55	5⁵	6 00⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	6 04⁵	0 ⁵	6 05	
Hačava skálie z		2 x	07	0 ⁵	07⁵	
Hačava z		1⁵ x	09	▲	09	
Rimavská Píla z		4 x	13	0 ⁵	13⁵	
Tisovec závody z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Tisovec mesto z		1⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Tisovec	B	2⁵	6 21			

Os 6703 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				5 37	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	5 39 ⁵	0 ⁵	40	
Tisovec závody z		1 ⁵ x	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Rimavská Píla z		3 x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Hačava z		4 x	49	▲	49	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	50 ⁵	0 ⁵	51	
Hnúšťa zastávka z		2 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Hnúšťa	0	4 ⁵	58	1 ⁵	59 ⁵	80/58
Likier z		2 ⁵ x	6 02	0 ⁵	6 02 ⁵	
Rimavské Brezovo z		2 ⁵ x	05	0 ⁵	05 ⁵	
Rimavská Baňa	NS~!	4 ⁵	10	1	11	
Rimavské Zalužany z		2 x	13	0 ⁵	13 ⁵	
Kociha z		3 x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Hrachovo z		2 ⁵ x	19	0 ⁵	19 ⁵	
Nižný Skálnik z		2 x	21 ⁵	0 ⁵	22	
Veľké Teriakovce z		2 x	24	▲	24	
Čerenčany z		3 x	27	0 ⁵	27 ⁵	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	32	3	35	
Rimavské Janovce z		4 x	39	0 ⁵	39 ⁵	
Rim. Janovce obec z		2 ⁵ x	42	0 ⁵	42 ⁵	
Jesenské zastávka z		4	46 ⁵	1	47 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	6 50			

Os 6704 ZSSK §

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				6 09	80/57
Jesenské zastávka z		2	6 11	0 ⁵	11⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Rimavská Sobota	0	4	21⁵	13⁵	35	
Čerenčany z		4 x	39	0 ⁵	39⁵	
Veľké Teriakovce z		3 x	42⁵	▲	42⁵	
Nížny Skálnik z		2 x	44⁵	0 ⁵	45	
Hrachovo z		2 x	47	0 ⁵	47⁵	
Kociha z		2⁵ x	50	▲	50	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	52⁵	0 ⁵	53	
Rimavská Baňa	NS~!	2	55	7	7 02	
Rimavské Brezovo z		4 x	7 06	0 ⁵	7 06⁵	
Likier z		2⁵ x	09	0 ⁵	09⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	12	0 ⁵	12⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	16⁵	0 ⁵	17	
Hačava skálie z		2 x	19	0 ⁵	19⁵	
Hačava z		1⁵ x	21	▲	21	
Rimavská Píla z		4 x	25	0 ⁵	25⁵	
Tisovec závody z		3⁵ x	29	▲	29	
Tisovec mesto z		2	31	0 ⁵	31⁵	
Tisovec	B	2	7 33⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 6793, nesmie ísť vlak 6704

Os 6705 ZSSK §

ide v §, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				6 25⁵	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	6 28	0 ⁵	28 ⁵	
Tisovec závody z		1 ⁵ x	30	▲	30	
Rimavská Píla z.....		3 x	33	0 ⁵	33 ⁵	
Hačava z.....		4 x	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Hačava skálie z		1 ⁵ x	39	0 ⁵	39 ⁵	
Hnúšťa zastávka z.....		2 x	41 ⁵	0 ⁵	42	
Hnúšťa	0	4 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	80/58
Likier z.....		2 ⁵ x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵ x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rimavská Baňa	NS~!	4	57 ⁵	0 ⁵	58	
Rimavské Zalužany z		2 x	7 00	0 ⁵	7 00 ⁵	
Kociha z		2 ⁵ x	03	▲	03	
Hrachovo z		2 ⁵ x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Nižný Skálnik z.....		2 x	08	0 ⁵	08 ⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	10 ⁵	0 ⁵	11	
Čerenčany z.....		3 x	14	0 ⁵	14 ⁵	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	7 19			

§ = ak ide rušiaci vlak 6793, nesmie ísť vlak 6705

Os 6706 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				7 23⁵	80/53
Čerenčany z		4 x	7 27⁵	0⁵	28	
Veľké Teriakovce z		3 x	31	▲	31	
Nížny Skálnik z		2 x	33	0⁵	33⁵	
Hrachovo z		2 x	35⁵	0⁵	36	
Kociha z		2⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	41	0⁵	41⁵	
Rimavská Baňa	NS	2	43⁵	1	44⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	48⁵	0⁵	49	
Likier z		3 x	52	0⁵	52⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	55	5⁵	8 00⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	8 04⁵	0⁵	8 05	
Hačava skálie z		2 x	07	0⁵	07⁵	
Hačava z		1⁵ x	09	▲	09	
Rimavská Píla z		4 x	13	0⁵	13⁵	
Tisovec závody z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Tisovec mesto z		1⁵	18	0⁵	18⁵	
Tisovec	B	2⁵	8 21			

Os 6707 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				7 37	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	7 39⁵	0⁵	40	
Tisovec závody z		1⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Rimavská Píla z		3 x	44⁵	0⁵	45	
Hačava z		4 x	49	▲	49	
Hačava skálie z		1⁵ x	50⁵	0⁵	51	
Hnúšťa zastávka z		2 x	53	0⁵	53⁵	
Hnúšťa	0	4⁵	58	1⁵	59⁵	80/58
Likier z		2⁵ x	8 02	0⁵	8 02⁵	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	05	0⁵	05⁵	
Rimavská Baňa	NS	4⁵	10	1	11	
Rimavské Zalužany z		2 x	13	0⁵	13⁵	
Kociha z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Hrachovo z		2⁵ x	19	0⁵	19⁵	
Nižný Skálnik z		2 x	21⁵	0⁵	22	
Veľké Teriakovce z		2 x	24	▲	24	
Čerenčany z		3 x	27	0⁵	27⁵	
Rimavská Sobota	0	4⁵	8 32			

Os 6710 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				9 09	80/57
Jesenské zastávka z		2	9 11	0 ⁵	11⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Rimavská Sobota	0	4	21⁵	2	23⁵	
Čerenčany z		4 x	27⁵	0 ⁵	28	
Veľké Teriakovce z		3 x	31	▲	31	
Nížný Skálnik z		2 x	33	0 ⁵	33⁵	
Hrachovo z		2 x	35⁵	0 ⁵	36	
Kociha z		2⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Rimavská Baňa	NS	2	43⁵	1	44⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	48⁵	0 ⁵	49	
Likier z		3 x	52	0 ⁵	52⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	55	5 ⁵	10 00⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	10 04⁵	0 ⁵	10 05	
Hačava skálie z		2 x	07	0 ⁵	07⁵	
Hačava z		1⁵ x	09	▲	09	
Rimavská Píla z		4 x	13	0 ⁵	13⁵	
Tisovec závody z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Tisovec mesto z		1⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Tisovec	B	2⁵	10 21			

Os 6711 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				9 37	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	9 39⁵	0⁵	40	
Tisovec závody z		1⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Rimavská Píla z		3 x	44⁵	0⁵	45	
Hačava z		4 x	49	▲	49	
Hačava skálie z		1⁵ x	50⁵	0⁵	51	
Hnúšťa zastávka z		2 x	53	0⁵	53⁵	
Hnúšťa	0	4⁵	58	1⁵	59⁵	80/58
Likier z		2⁵ x	10 02	0⁵	10 02⁵	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	05	0⁵	05⁵	
Rimavská Baňa	NS	4⁵	10	1	11	
Rimavské Zalužany z		2 x	13	0⁵	13⁵	
Kociha z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Hrachovo z		2⁵ x	19	0⁵	19⁵	
Nižný Skálnik z		2 x	21⁵	0⁵	22	
Veľké Teriakovce z		2 x	24	▲	24	
Čerenčany z		3 x	27	0⁵	27⁵	
Rimavská Sobota	0	4⁵	32	3	35	
Rimavské Janovce z		4 x	39	0⁵	39⁵	
Rim. Janovce obec z		2⁵ x	42	0⁵	42⁵	
Jesenské zastávka z		4	46⁵	1	47⁵	
Jesenské	0	2⁵	10 50			

Os 6714 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				11 09	80/57
Jesenské zastávka z		2	11 11	0 ⁵	11⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Rimavská Sobota	0	4	21⁵	2	23⁵	
Čerenčany z		4 x	27⁵	0 ⁵	28	
Veľké Teriakovce z		3 x	31	▲	31	
Nižný Skálnik z		2 x	33	0 ⁵	33⁵	
Hrachovo z		2 x	35⁵	0 ⁵	36	
Kociha z		2⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Rimavská Baňa	NS	2	43⁵	1	44⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	48⁵	0 ⁵	49	
Likier z		3 x	52	0 ⁵	52⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	55	5 ⁵	12 00⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	12 04⁵	0 ⁵	12 05	
Hačava skálie z		2 x	07	0 ⁵	07⁵	
Hačava z		1⁵ x	09	▲	09	
Rimavská Píla z		4 x	13	0 ⁵	13⁵	
Tisovec závody z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Tisovec mesto z		1⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Tisovec	B	2⁵	12 21			

Os 6715 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				11 37	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	11 39⁵	0⁵	40	
Tisovec závody z		1⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Rimavská Píla z		3 x	44⁵	0⁵	45	
Hačava z		4 x	49	▲	49	
Hačava skálie z		1⁵ x	50⁵	0⁵	51	
Hnúšťa zastávka z		2 x	53	0⁵	53⁵	
Hnúšťa	0	4⁵	58	1⁵	59⁵	80/58
Likier z		2⁵ x	12 02	0⁵	12 02⁵	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	05	0⁵	05⁵	
Rimavská Baňa	NS	4⁵	10	1	11	
Rimavské Zalužany z		2 x	13	0⁵	13⁵	
Kociha z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Hrachovo z		2⁵ x	19	0⁵	19⁵	
Nižný Skálnik z		2 x	21⁵	0⁵	22	
Veľké Teriakovce z		2 x	24	▲	24	
Čerenčany z		3 x	27	0⁵	27⁵	
Rimavská Sobota	0	4⁵	32	3	35	
Rimavské Janovce z		4 x	39	0⁵	39⁵	
Rim. Janovce obec z		2⁵ x	42	0⁵	42⁵	
Jesenské zastávka z		4	46⁵	1	47⁵	
Jesenské	0	2⁵	12 50			

Os 6718 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				13 23⁵	80/53
Čerenčany z		4 x	13 27⁵	0⁵	28	
Veľké Teriakovce z		3 x	31	▲	31	
Nížný Skálnik z		2 x	33	0⁵	33⁵	
Hrachovo z		2 x	35⁵	0⁵	36	
Kociha z		2⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	41	0⁵	41⁵	
Rimavská Baňa	NS	2	43⁵	1	44⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	48⁵	0⁵	49	
Likier z		3 x	52	0⁵	52⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	55	5⁵	14 00⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	14 04⁵	0⁵	14 05	
Hačava skálie z		2 x	07	0⁵	07⁵	
Hačava z		1⁵ x	09	▲	09	
Rimavská Píla z		4 x	13	0⁵	13⁵	
Tisovec závody z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Tisovec mesto z		1⁵	18	0⁵	18⁵	
Tisovec	B	2⁵	14 21			

Os 6719 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				13 37	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	13 39⁵	0⁵	40	
Tisovec závody z		1⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Rimavská Píla z		3 x	44⁵	0⁵	45	
Hačava z		4 x	49	▲	49	
Hačava skálie z		1⁵ x	50⁵	0⁵	51	
Hnúšťa zastávka z		2 x	53	0⁵	53⁵	
Hnúšťa	0	4⁵	58	1⁵	59⁵	80/58
Likier z		2⁵ x	14 02	0⁵	14 02⁵	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	05	0⁵	05⁵	
Rimavská Baňa	NS	4⁵	10	1	11	
Rimavské Zalužany z		2 x	13	0⁵	13⁵	
Kociha z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Hrachovo z		2⁵ x	19	0⁵	19⁵	
Nižný Skálnik z		2 x	21⁵	0⁵	22	
Veľké Teriakovce z		2 x	24	▲	24	
Čerenčany z		3 x	27	0⁵	27⁵	
Rimavská Sobota	0	4⁵	14 32			

Os 6720 ZSSK §

ide v §, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				14 35	80/53
Čerenčany z		4 x	14 39	0 ⁵	39 ⁵	
Veľké Teriakovce z		3 x	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Nížný Skálnik z		2 x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Hrachovo z		2 x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Kociha z		2 ⁵ x	50	▲	50	
Rimavské Zalužany z		2 ⁵ x	52 ⁵	0 ⁵	53	
Rimavská Baňa	NS	2	55	7	15 02	
Rimavské Brezovo z		4 x	15 06	0 ⁵	15 06 ⁵	
Likier z		2 ⁵ x	09	0 ⁵	09 ⁵	
Hnúšťa	0	2 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	16 ⁵	0 ⁵	17	
Hačava skálie z		2 x	19	0 ⁵	19 ⁵	
Hačava z		1 ⁵ x	21	▲	21	
Rimavská Píla z		4 x	25	0 ⁵	25 ⁵	
Tisovec závody z		3 ⁵ x	29	▲	29	
Tisovec mesto z		2	31	0 ⁵	31 ⁵	
Tisovec	B	2	15 33 ⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 6794, nesmie ísť vlak 6720

Os 6721 ZSSK §

ide v §, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				14 25⁵	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	14 28	0⁵	28⁵	
Tisovec závody z		1⁵ x	30	▲	30	
Rimavská Píla z.....		3 x	33	0⁵	33⁵	
Hačava z.....		4 x	37⁵	▲	37⁵	
Hačava skálie z		1⁵ x	39	0⁵	39⁵	
Hnúšťa zastávka z.....		2 x	41⁵	0⁵	42	
Hnúšťa	0	4⁵	46⁵	1	47⁵	80/58
Likier z.....		2⁵ x	50	0⁵	50⁵	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	53	0⁵	53⁵	
Rimavská Baňa	NS	4	57⁵	0⁵	58	
Rimavské Zalužany z		2 x	15 00	0⁵	15 00⁵	
Kociha z		2⁵ x	03	▲	03	
Hrachovo z		2⁵ x	05⁵	0⁵	06	
Nižný Skálnik z.....		2 x	08	0⁵	08⁵	
Veľké Teriakovce z.....		2 x	10⁵	0⁵	11	
Čerenčany z.....		3 x	14	0⁵	14⁵	
Rimavská Sobota	0	4⁵	19	16	35	
Rimavské Janovce z.....		4 x	39	0⁵	39⁵	
Rim. Janovce obec z		2⁵ x	42	0⁵	42⁵	
Jesenské zastávka z		4	46⁵	1	47⁵	
Jesenské	0	2⁵	15 50			

§ = ak ide rušiaci vlak 6794, nesmie ísť vlak 6721

Os 6722 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				15 09	80/57
Jesenské zastávka z		2	15 11	0 ⁵	11⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Rimavská Sobota	0	4	21⁵	2	23⁵	
Čerenčany z		4 x	27⁵	0 ⁵	28	
Veľké Teriakovce z		3 x	31	▲	31	
Nížný Skálnik z		2 x	33	0 ⁵	33⁵	
Hrachovo z		2 x	35⁵	0 ⁵	36	
Kociha z		2⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Rimavská Baňa	NS	2	43⁵	1	44⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	48⁵	0 ⁵	49	
Likier z		3 x	52	0 ⁵	52⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	55	5 ⁵	16 00⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	16 04⁵	0 ⁵	16 05	
Hačava skálie z		2 x	07	0 ⁵	07⁵	
Hačava z		1⁵ x	09	▲	09	
Rimavská Píla z		4 x	13	0 ⁵	13⁵	
Tisovec závody z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Tisovec mesto z		1⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Tisovec	B	2⁵	16 21			

Os 6723 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				15 37	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	15 39⁵	0⁵	40	
Tisovec závody z		1⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Rimavská Píla z		3 x	44⁵	0⁵	45	
Hačava z		4 x	49	▲	49	
Hačava skálie z		1⁵ x	50⁵	0⁵	51	
Hnúšťa zastávka z		2 x	53	0⁵	53⁵	
Hnúšťa	0	4⁵	58	1⁵	59⁵	80/58
Likier z		2⁵ x	16 02	0⁵	16 02⁵	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	05	0⁵	05⁵	
Rimavská Baňa	NS	4⁵	10	1	11	
Rimavské Zalužany z		2 x	13	0⁵	13⁵	
Kociha z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Hrachovo z		2⁵ x	19	0⁵	19⁵	
Nižný Skálnik z		2 x	21⁵	0⁵	22	
Veľké Teriakovce z		2 x	24	▲	24	
Čerenčany z		3 x	27	0⁵	27⁵	
Rimavská Sobota	0	4⁵	32	3	35	
Rimavské Janovce z		4 x	39	0⁵	39⁵	
Rim. Janovce obec z		2⁵ x	42	0⁵	42⁵	
Jesenské zastávka z		4	46⁵	1	47⁵	
Jesenské	0	2⁵	16 50			

Os 6726 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				17 09	80/57
Jesenské zastávka z		2	17 11	0 ⁵	11⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Rimavská Sobota	0	4	21⁵	2	23⁵	
Čerenčany z		4 x	27⁵	0 ⁵	28	
Veľké Teriakovce z		3 x	31	▲	31	
Nížny Skálnik z		2 x	33	0 ⁵	33⁵	
Hrachovo z		2 x	35⁵	0 ⁵	36	
Kociha z		2⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Rimavská Baňa	NS~	2	43⁵	1	44⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	48⁵	0 ⁵	49	
Likier z		3 x	52	0 ⁵	52⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	55	5 ⁵	18 00⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	18 04⁵	0 ⁵	18 05	
Hačava skálie z		2 x	07	0 ⁵	07⁵	
Hačava z		1⁵ x	09	▲	09	
Rimavská Píla z		4 x	13	0 ⁵	13⁵	
Tisovec závody z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Tisovec mesto z		1⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Tisovec	BO	2⁵	18 21			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6727 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				17 37	60/63
Tisovec mesto z		2⁵	17 39⁵	0⁵	40	
Tisovec závody z		1⁵ x	41⁵	▲	41⁵	
Rimavská Píla z		3 x	44⁵	0⁵	45	
Hačava z		4 x	49	▲	49	
Hačava skálie z		1⁵ x	50⁵	0⁵	51	
Hnúšťa zastávka z		2 x	53	0⁵	53⁵	
Hnúšťa	0	4⁵	58	1⁵	59⁵	80/58
Likier z		2⁵ x	18 02	0⁵	18 02⁵	
Rimavské Brezovo z		2⁵ x	05	0⁵	05⁵	
Rimavská Baňa	NS~	4⁵	10	1	11	
Rimavské Zalužany z		2 x	13	0⁵	13⁵	
Kociha z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Hrachovo z		2⁵ x	19	0⁵	19⁵	
Nižný Skálnik z		2 x	21⁵	0⁵	22	
Veľké Teriakovce z		2 x	24	▲	24	
Čerenčany z		3 x	27	0⁵	27⁵	
Rimavská Sobota	0	4⁵	32	3	35	
Rimavské Janovce z		4 x	39	0⁵	39⁵	
Rim. Janovce obec z		2⁵ x	42	0⁵	42⁵	
Jesenské zastávka z		4	46⁵	1	47⁵	
Jesenské	0	2⁵	18 50			

Os 6730 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				19 09	80/57
Jesenské zastávka z		2	19 11	0 ⁵	11⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Rimavská Sobota	0	4	21⁵	2	23⁵	
Čerenčany z		4 x	27⁵	0 ⁵	28	
Veľké Teriakovce z		3 x	31	▲	31	
Nížný Skálnik z		2 x	33	0 ⁵	33⁵	
Hrachovo z		2 x	35⁵	0 ⁵	36	
Kociha z		2⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Rimavská Baňa	NS~	2	43⁵	1	44⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	48⁵	0 ⁵	49	
Likier z		3 x	52	0 ⁵	52⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	55	5 ⁵	20 00⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	20 04⁵	0 ⁵	20 05	
Hačava skálie z		2 x	07	0 ⁵	07⁵	
Hačava z		1⁵ x	09	▲	09	
Rimavská Píla z		4 x	13	0 ⁵	13⁵	
Tisovec závody z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Tisovec mesto z		1⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Tisovec	B	2⁵	20 21			

Os 6731 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Tisovec	B					19 37	60/63
Tisovec mesto z		2 ⁵	19 39 ⁵	0 ⁵	▲	40	
Tisovec závody z		1 ⁵	x 41 ⁵	▲		41 ⁵	
Rimavská Píla z.....		3	x 44 ⁵	0 ⁵		45	
Hačava z.....		4	x 49	▲		49	
Hačava skálie z		1 ⁵	x 50 ⁵	0 ⁵		51	
Hnúšťa zastávka z.....		2	x 53	0 ⁵		53 ⁵	
Hnúšťa	0	4 ⁵	58	1 ⁵		59 ⁵	80/58
Likier z.....		2 ⁵	x 20 02	0 ⁵		20 02 ⁵	
Rimavské Brezovo z.....		2 ⁵	x 05	0 ⁵		05 ⁵	
Rimavská Baňa	NS~	4 ⁵	10	1		11	
Rimavské Zalužany z		2	x 13	0 ⁵		13 ⁵	
Kociha z		3	x 16 ⁵	▲		16 ⁵	
Hrachovo z		2 ⁵	x 19	0 ⁵		19 ⁵	
Nižný Skálnik z.....		2	x 21 ⁵	0 ⁵		22	
Veľké Teriakovce z.....		2	x 24	▲		24	
Čerenčany z.....		3	x 27	0 ⁵		27 ⁵	
Rimavská Sobota	0	4 ⁵	32	3		35	
Rimavské Janovce z.....		4	x 39	0 ⁵		39 ⁵	
Rim. Janovce obec z.....		2 ⁵	x 42	0 ⁵		42 ⁵	
Jesenské zastávka z		4	46 ⁵	1		47 ⁵	
Jesenské	0	2 ⁵	20 50				

Os 6734 ZSSK

Jesenské - Rimavská Sobota: nejde 24., 31. XII.

Rimavská Sobota - Tisovec: ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				21 09	80/57
Jesenské zastávka z		2	21 11	0 ⁵	11⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Rimavská Sobota	0	4	21⁵	2	23⁵	
Čerenčany z		4 x	27⁵	0 ⁵	28	
Veľké Teriakovce z		3 x	31	▲	31	
Nižný Skálnik z		2 x	33	0 ⁵	33⁵	
Hrachovo z		2 x	35⁵	0 ⁵	36	
Kociha z		2⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Rimavské Zalužany z		2⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Rimavská Baňa	NS~	2	43⁵	1	44⁵	
Rimavské Brezovo z		4 x	48⁵	0 ⁵	49	
Likier z		3 x	52	0 ⁵	52⁵	
Hnúšťa	0	2⁵	55	5⁵	22 00⁵	60/46
Hnúšťa zastávka z		4 x	22 04⁵	0 ⁵	22 05	
Hačava skálie z		2 x	07	0 ⁵	07⁵	
Hačava z		1⁵ x	09	▲	09	
Rimavská Píla z		4 x	13	0 ⁵	13⁵	
Tisovec závody z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Tisovec mesto z		1⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Tisovec	BO	2⁵	22 21			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 6740 ZSSK

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				7 09	80/57
Jesenské zastávka z		2	7 11	0 ⁵	11⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Rimavská Sobota	0	4	7 21⁵			

Os 6741 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				4 35	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	4 39	0 ⁵	39⁵	
Rim. Janovce obec z		2⁵ x	42	0 ⁵	42⁵	
Jesenské zastávka z		4	46⁵	1	47⁵	
Jesenské	0	2⁵	4 50			

Os 6742 ZSSK

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				13 09	80/57
Jesenské zastávka z		2	13 11	0 ⁵	11⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Rimavská Sobota	0	4	13 21⁵			

Os 6743 ZSSK

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				8 35	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	8 39	0 ⁵	39⁵	
Rim. Janovce obec z		2⁵ x	42	0 ⁵	42⁵	
Jesenské zastávka z		4	46⁵	1	47⁵	
Jesenské	0	2⁵	8 50			

Os 6744 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				16 09	80/57
Jesenské zastávka z		2	16 11	0 ⁵	11⁵	
Rim. Janovce obec z		4 x	15⁵	▲	15⁵	
Rimavské Janovce z		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Rimavská Sobota	0	4	16 21⁵			

Os 6745 ZSSK

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				14 35	80/57
Rimavské Janovce z		4 x	14 39	0 ⁵	39⁵	
Rim. Janovce obec z		2⁵ x	42	0 ⁵	42⁵	
Jesenské zastávka z		4	46⁵	1	47⁵	
Jesenské	0	2⁵	14 50			

Os 6770 ZSSK §

ide v ☒, nejde 23.XII.- 6.I. a 30.VI.-31.VIII.

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiacie percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiacie percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec ○.....	B					7 47	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15⁵ x	8 02⁵	0 ⁵	8 03		
Zbojská	☑	1	10⁵ x	13⁵	0 ⁵	14		
Pohronská Polhora	☑	1	10	24	0 ⁵	24⁵	50/47	
Michalová z			2⁵	27	0 ⁵	27⁵		
Michalová zastávka z			3 x	30⁵	0 ⁵	31		
Brezno-Rohozná z			6⁵ x	37⁵	0 ⁵	38		
Odb Brezno-Halny z	0		6 x	44	0 ⁵	44⁵	70/45	
Brezno mesto z			4	48⁵	0 ⁵	49		
Brezno	0S		3	8 52				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

§ = ak ide rušiaci vlak 6781, nesmie ísť vlak 6770

Os 6771 ZSSK §

ide v \times nejde 23.XII.- 6.I. a 30.VI.-31.VIII.

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					13 19⁵	70/33	
Brezno mesto z			2⁵	13 22	0 ⁵	22⁵		
Odb Brezno-Halny z	0		3⁵\times	26	0 ⁵	26⁵	50/28	
Brezno-Rohozná z			6\times	32⁵	0 ⁵	33		
Michalová zastávka z			6⁵\times	39⁵	0 ⁵	40		
Michalová z			3⁵	43⁵	0 ⁵	44		
Pohronská Polhora	☑	1	3	47	0 ⁵	47⁵	30/48	
Zbojská	☑	1	9⁵\times	57	0 ⁵	57⁵		
Tisovec-Bánovo z			10⁵\times	14 08	0 ⁵	14 08⁵		
Tisovec 0.....	B		15⁵	14 24				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

§ = ak ide rušiaci vlak 6782, nesmie ísť vlak 6771

§ = ak ide rušiaci vlak 7618, nesmie ísť vlak 6771

Os 6780 ZSSK

ide v ⑥ a †,v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec 0.....	B					8 32	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15⁵\times	8 47⁵	0 ⁵	48		
Zbojská	☑	1	10⁵\times	58⁵	0 ⁵	59		
Pohronská Polhora	☑	1	10	9 09	0 ⁵	9 09⁵	50/47	
Michalová z			2⁵	12	0 ⁵	12⁵		
Michalová zastávka z			3\times	15⁵	0 ⁵	16		
Brezno-Rohozná z			6⁵\times	22⁵	0 ⁵	23		
Odb Brezno-Halny z	0		6\times	29	0 ⁵	29⁵	70/45	
Brezno mesto z			4	33⁵	0 ⁵	34		
Brezno	0S		3	9 37				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rušiaci Os 6781 ZSSK §

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					7 23	70/33	
Brezno mesto z			2⁵	7 25⁵	0 ⁵	26		
Odb Brezno-Halny z	0		3⁵x	29⁵	0 ⁵	30	50/28	
Brezno-Rohozná z.....			6 x	36	0 ⁵	36⁵		
Michalová zastávka z			6⁵x	43	0 ⁵	43⁵		
Michalová z			3⁵	47	0 ⁵	47⁵		
Pohronská Polhora.....	☑	1	3	50⁵	1	51⁵	30/48	
Zbojská	☑	1	9⁵x	8 01	1	8 02		
Tisovec-Bánovo z.....			10⁵x	12⁵	0 ⁵	13		
Tisovec 0.....	B		15⁵	8 28⁵				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

§ = ak ide rušiaci vlak 7608, nesmie ísť rušiaci vlak 6781

Rušiaci Os 6782 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec 0.....	B					13 44	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15⁵x	13 59⁵	0 ⁵	14 00		
Zbojská	☑	1	10⁵x	14 10⁵	0 ⁵	14 11		
Pohronská Polhora.....	☑	1	10	21	0 ⁵	21⁵	50/47	
Michalová z			2⁵	24	0 ⁵	24⁵		
Michalová zastávka z			3 x	27⁵	0 ⁵	28		
Brezno-Rohozná z.....			6⁵x	34⁵	0 ⁵	35		
Odb Brezno-Halny z	0		6 x	41	0 ⁵	41⁵	70/45	
Brezno mesto z			4	45⁵	0 ⁵	46		
Brezno	0S		3	14 49				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6783 ZSSK

ide v Ⓞ a †,v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					9 45	70/33	
Brezno mesto z			2⁵	9 47⁵	0 ⁵	48		
Odb Brezno-Halny z	0		3⁵x	51⁵	0 ⁵	52	50/28	
Brezno-Rohozná z			6 x	58	0 ⁵	58⁵		
Michalová zastávka z			6⁵x	10 05	0 ⁵	10 05⁵		
Michalová z			3⁵	09	0 ⁵	09⁵		
Pohronská Polhora	☑	1	3	12⁵	0 ⁵	13	30/48	
Zbojská	☑	1	9⁵x	22⁵	0 ⁵	23		
Tisovec-Bánovo z			10⁵x	33⁵	0 ⁵	34		
Tisovec Ⓞ.....	B		16	10 50				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6784 ZSSK

ide v Ⓞ a †,v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec Ⓞ.....	B					17 22	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15⁵x	17 37⁵	0 ⁵	38		
Zbojská	☑	1	10⁵x	48⁵	0 ⁵	49		
Pohronská Polhora	☑	1	10	59	0 ⁵	59⁵	50/47	
Michalová z			2⁵	18 02	0 ⁵	18 02⁵		
Michalová zastávka z			3 x	05⁵	0 ⁵	06		
Brezno-Rohozná z			6⁵x	12⁵	0 ⁵	13		
Odb Brezno-Halny z	0		6 x	19	0 ⁵	19⁵	70/45	
Brezno mesto z			4	23⁵	0 ⁵	24		
Brezno	0S		3	18 27				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6785 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					16 14	70/33	
Brezno mesto z			2⁵	16 16⁵	0 ⁵	17		
Odb Brezno-Halny z	0		3⁵ _x	20⁵	0 ⁵	21	50/28	
Brezno-Rohozná z			6 _x	27	0 ⁵	27⁵		
Michalová zastávka z			6⁵ _x	34	0 ⁵	34⁵		
Michalová z			3⁵	38	0 ⁵	38⁵		
Pohronská Polhora.....	☑	1	3	41⁵	0 ⁵	42	30/48	
Zbojská	☑	1	9⁵ _x	51⁵	0 ⁵	52		
Tisovec-Bánovo z			10⁵ _x	17 02⁵	0 ⁵	17 03		
Tisovec 0.....	BO		15⁵	17 18⁵				

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6786 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec 0.....	B					19 44	30/48	
Tisovec-Bánovo z			15⁵ _x	19 59⁵	0 ⁵	20 00		
Zbojská	☑	1	10⁵ _x	20 10⁵	0 ⁵	20 11		
Pohronská Polhora.....	☑	1	10	21	0 ⁵	21⁵	50/47	
Michalová z			2⁵	24	0 ⁵	24⁵		
Michalová zastávka z			3 _x	27⁵	0 ⁵	28		
Brezno-Rohozná z			6⁵ _x	34⁵	0 ⁵	35		
Odb Brezno-Halny z	0		6 _x	41	0 ⁵	41⁵	70/45	
Brezno mesto z			4	45⁵	0 ⁵	46		
Brezno	0S		3	20 49				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 6787 ZSSK §

ide v ⑥ a †,v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					18 31	70/33	
Brezno mesto z			2⁵	18 33⁵	0 ⁵	34		
Odb Brezno-Halny z	0		3⁵ x	37⁵	0 ⁵	38	50/28	
Brezno-Rohozná z			6 x	44	0 ⁵	44⁵		
Michalová zastávka z			6⁵ x	51	▲	51		
Michalová z			3⁵	54⁵	0 ⁵	55		
Pohronská Polhora	■	1	2⁵	57⁵	0 ⁵	58	30/48	
Zbojská	■	1	9⁵ x	19 07⁵	0 ⁵	19 08		
Tisovec-Bánovo z			10⁵ x	18⁵	0 ⁵	19		
Tisovec ①.....	B		15⁵	19 34⁵				

■ = ohlasovacia povinnosť zrušená

§ = ak ide rušiaci vlak 7227, nesmie ísť vlak 6787

Rušiaci Sv 6793 ZSSK

ide v ⑥ a †,v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				6 25⁵	60/63
Hnúšťa	0	16⁵			42	80/58
Rimavská Baňa	NS~!	7⁵			49⁵	
Rimavská Sobota	0	15⁵	7 05			

Rušiaci Sv 6794 ZSSK

ide v ⑥ a †,v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				14 35	80/53
Rimavská Baňa	NS	14⁵			49⁵	
Hnúšťa	0	8			57⁵	60/46
Tisovec	B	16⁵	15 14			

Os 7200 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					4 01	70/45
Brezno.....	0S	3	4 04	1 ⁵	05 ⁵	
Valaská z.....		5	10 ⁵	0 ⁵	11	
Odb Chvatimech z.....	0	1 ⁵ x	12 ⁵	0 ⁵	13	
Podbrezová.....	0	4	17	1	18	
Lopej z.....		2 ⁵ x	20 ⁵	1	21 ⁵	
Predajná z.....		3 x	24 ⁵	0 ⁵	25	
Dubová.....	B	3 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	32	0 ⁵	32 ⁵	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	37	1	38	
Medzibrod.....	S	4	42	5 ⁵	47 ⁵	
Lučatín z.....		5 x	52 ⁵	0 ⁵	53	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	5 02 ⁵	0 ⁵	5 03	
Šalková nz.....		2 x	05	0 ⁵	05 ⁵	
Banská Bystrica.....	0	5 ⁵	5 11			

Os 7201 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				4 21	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵ x	4 26 ⁵	0 ⁵	27	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2 x	29	0 ⁵	29 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	34	1	35	
Lučatín z.....		4 x	39	0 ⁵	39 ⁵	
Medzibrod.....	B	5 ⁵	45	1	46	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Nemecká z.....		4 x	54 ⁵	1	55 ⁵	
Dubová.....	B	3	58 ⁵	1	59 ⁵	
Predajná z.....		3 x	5 02 ⁵	0 ⁵	5 03	
Lopej z.....		3 x	06	1	07	
Podbrezová.....	0	3	10	5	15	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵ x	18 ⁵	1	19 ⁵	
Valaská z.....		2	21 ⁵	0 ⁵	22	
Brezno.....	0S	5	27	1	28	
Brezno mesto z		2	5 30			

Os 7203 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0☒				5 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵ x	5 22 ⁵	0 ⁵	23	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 x	25	0 ⁵	25 ⁵	
Slovenská Ľupča	B	5	30 ⁵	0 ⁵	31	
Lučatín z		4 x	35	0 ⁵	35 ⁵	
Medzibrod	B	5 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	45	1	46	
Nemecká z		4 x	50	0 ⁵	50 ⁵	
Dubová.....	B	3	53 ⁵	1	54 ⁵	
Predajná z.....		3 x	57 ⁵	0 ⁵	58	
Lopej z		3 x	6 01	1	6 02	
Podbrezová	0	3	05	3 ⁵	08 ⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵ x	12	0 ⁵	12 ⁵	
Valaská z.....		2	14 ⁵	0 ⁵	15	
Brezno.....	0S	5	20	1	21	
Brezno mesto z		2	6 23			

Os 7204 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					5 52	70/45
Brezno.....	0S	3	5 55	1	56	
Valaská z.....		5	6 01	0 ⁵	6 01 ⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	1 ⁵ x	03	0 ⁵	03 ⁵	
Podbrezová.....	0	4	07 ⁵	1	08 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵ x	11	1	12	
Predajná z.....		3	x 15	0 ⁵	15 ⁵	
Dubová.....	B	3 ⁵	19	1	20	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	22 ⁵	0 ⁵	23	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Medzibrod.....	S	4 ⁵	33	7	40	
Lučatín z.....		5	x 45	1	46	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	x 55 ⁵	1	56 ⁵	
Šalková nz.....		2	x 58 ⁵	1	59 ⁵	
Banská Bystrica.....	0	5 ⁵	7 05			

Os 7205 ZSSK §

ide v §, nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⊕				6 13	70/33
Šalková nz.....		5 x	6 18	0 ⁵	18⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 x	20⁵	0 ⁵	21	
Slovenská Ľupča	B	4⁵	25⁵	1	26⁵	
Lučatín z		4 x	30⁵	0 ⁵	31	
Medzibrod	B	5	36	1	37	
Brusno kúpele z.....		3⁵	40⁵	1	41⁵	
Nemecká z		3⁵ x	45	0 ⁵	45⁵	
Dubová.....	B	3	48⁵	1	49⁵	
Predajná z.....		3 x	52⁵	0 ⁵	53	
Lopej z		3 x	56	1	57	
Podbrezová	0	3	7 00	1	7 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3⁵ x	04⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07⁵	
Brezno.....	0S	5	12⁵	1	13⁵	
Brezno mesto z.....		2	7 15⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 1781, nesmie ísť vlak 7205

Os 7207 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				7 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵ x	7 22 ⁵	1	23 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2 x	25 ⁵	1	26 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	31	2	33	
Lučatín z		4 x	37	1	38	
Medzibrod	B	6	44	6	50	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nemecká z		4 x	58	0 ⁵	58 ⁵	
Dubová.....	B	3	8 01 ⁵	0 ⁵	8 02	
Predajná z.....		3 x	05	▲	05	
Lopej z		3 x	08	0 ⁵	08 ⁵	
Podbrezová	0	3	11 ⁵	6	17 ⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵ x	21	1	22	
Valaská z.....		2	24	1	25	
Brezno.....	0S	5	30	2 ⁵	32 ⁵	
Brezno mesto z.....		2 ⁵	8 35			

Os 7208 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					7 57	70/45
Brezno.....	0S	3	8 00	1 ⁵	8 01 ⁵	
Valaská z.....		5	06 ⁵	1	07 ⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	1 ⁵ x	09	0 ⁵	09 ⁵	
Podbrezová.....	0	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵ x	17	0 ⁵	17 ⁵	
Predajná z.....		3 x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Dubová.....	B	3 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	27	▲	27	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Medzibrod.....	S	4	36	6	42	
Lučatín z.....		5 x	47	1	48	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	52 ⁵	1 ⁵	54	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	58	1	59	
Šalková nz.....		2 x	9 01	1	9 02	
Banská Bystrica.....	0	6	9 08			

Os 7209 ZSSK §

ide v ~~x~~ nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				8 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵ x	8 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2 x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Lučatín z		4 x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Medzibrod	B	5 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Nemecká z		3 ⁵ x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Dubová.....	B	3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Predajná z.....		3 x	54	▲	54	
Lopej z		3 x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Podbrezová	0	3	9 00 ⁵	0 ⁵	9 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵ x	04 ⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Brezno.....	0S	5	12 ⁵	1	13 ⁵	
Brezno mesto z.....		2	9 15⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 1681, nesmie ísť vlak 7209

Os 7214 ZSSK

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z					11 06	70/45
Brezno.....	0S	3	11 09	5	14	
Valaská z.....		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Odb Chvatimech z.....	0	1 ⁵ x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Podbrezová.....	0	4	25	0 ⁵	25 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵ x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Predajná z.....		3	x 31 ⁵	0 ⁵	32	
Dubová.....	B	3 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	38 ⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Medzibrod.....	S	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Lučatín z.....		5	x 53 ⁵	0 ⁵	54	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4	x 12 03	0 ⁵	12 03 ⁵	
Šalková nz.....		2	x 05 ⁵	0 ⁵	06	
Banská Bystrica	0	6	12 12			

Os 7216 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					11 57	70/45
Brezno.....	0S	3	12 00	1 ⁵	12 01⁵	
Valaská z.....		5	06⁵	1	07⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	1⁵ x	09	0 ⁵	09⁵	
Podbrezová.....	0	4⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Lopej z.....		2⁵ x	17	0 ⁵	17⁵	
Predajná z.....		3 x	20⁵	▲	20⁵	
Dubová.....	B	3⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Nemecká z.....		2⁵ x	27	▲	27	
Brusno kúpele z.....		4⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Medzibrod.....	S	4	36	6	42	
Lučatín z.....		5 x	47	1	48	
Slovenská Ľupča.....	S	4⁵	52⁵	1 ⁵	54	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	58	1	59	
Šalková nz.....		2 x	13 01	1	13 02	
Banská Bystrica.....	0	6	13 08			

Os 7218 ZSSK §

ide v §, nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					13 06	70/45
Brezno.....	0S	3	13 09	5	14	
Valaská z.....		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Odb Chvatimech z.....	0	1 ⁵ x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Podbrezová.....	0	4	25	0 ⁵	25 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵ x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Predajná z.....		3 x	31 ⁵	0 ⁵	32	
Dubová.....	B	3 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	38 ⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Medzibrod.....	S	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Lučatín z.....		5 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	14 03	0 ⁵	14 03 ⁵	
Šalková nz.....		2 x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Banská Bystrica.....	0	6	14 12			

§ = ak ide rušiaci vlak 1782, nesmie ísť vlak 7218

Os 7219 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				13 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	x 13 22 ⁵	1	23 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2	x 25 ⁵	1	26 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	31	2	33	
Lučatín z.....		4	x 37	1	38	
Medzibrod.....	B	6	44	6	50	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nemecká z.....		4	x 58	0 ⁵	58 ⁵	
Dubová.....	B	3	14 01 ⁵	0 ⁵	14 02	
Predajná z.....		3	x 05	▲	05	
Lopej z.....		3	x 08	0 ⁵	08 ⁵	
Podbrezová.....	0	3	11 ⁵	6	17 ⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵	x 21	1	22	
Valaská z.....		2	24	1	25	
Brezno.....	0S	5	30	2 ⁵	32 ⁵	
Brezno mesto z		2 ⁵	14 35			

Os 7220 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					13 57	70/45
Brezno.....	0S	3	14 00	1 ⁵	14 01 ⁵	
Valaská z.....		5	06 ⁵	1	07 ⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	1 ⁵ x	09	0 ⁵	09 ⁵	
Podbrezová.....	0	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵ x	17	0 ⁵	17 ⁵	
Predajná z.....		3 x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Dubová.....	B	3 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	27	▲	27	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Medzibrod.....	S	4	36	6	42	
Lučatín z.....		5 x	47	1	48	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	52 ⁵	1 ⁵	54	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	58	1	59	
Šalková nz.....		2 x	15 01	1	15 02	
Banská Bystrica.....	0	6	15 08			

Os 7223 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				15 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	x 15 22 ⁵	1	23 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2	x 25 ⁵	1	26 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	31	2	33	
Lučatín z.....		4	x 37	1	38	
Medzibrod.....	B	6	44	6	50	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nemecká z.....		4	x 58	0 ⁵	58 ⁵	
Dubová.....	B	3	16 01 ⁵	0 ⁵	16 02	
Predajná z.....		3	x 05	▲	05	
Lopej z.....		3	x 08	0 ⁵	08 ⁵	
Podbrezová.....	0	3	11 ⁵	6	17 ⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵	x 21	1	22	
Valaská z.....		2	24	1	25	
Brezno.....	0S	5	30	2 ⁵	32 ⁵	
Brezno mesto z		2 ⁵	16 35			

Os 7224 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					15 57	70/45
Brezno.....	0S	3	16 00	1 ⁵	16 01 ⁵	
Valaská z.....		5	06 ⁵	1	07 ⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	1 ⁵ x	09	0 ⁵	09 ⁵	
Podbrezová.....	0	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵ x	17	0 ⁵	17 ⁵	
Predajná z.....		3 x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Dubová.....	B	3 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	27	▲	27	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Medzibrod.....	S	4	36	6	42	
Lučatín z.....		5 x	47	1	48	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	52 ⁵	1 ⁵	54	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	58	1	59	
Šalková nz.....		2 x	17 01	1	17 02	
Banská Bystrica.....	0	6	17 08			

Os / Rušiaci Os 7227 ZSSK

Banská Bystrica - Brezno: ide v X , nejde 23.XII. - 6. I.

Brezno - Brezno mesto z: ide v X , nejde 23.XII.- 6.I. a 30.VI.-31.VIII.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	$\text{0} \rightarrow$				17 17	70/33
Šalková nz.....		5⁵ x	17 22⁵	1	23⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 x	25⁵	1	26⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4⁵	31	2	33	
Lučatín z		4 x	37	1	38	
Medzibrod	B	6	44	6	50	
Brusno kúpele z.....		3⁵	53⁵	1 ⁵	55	
Nemecká z		3⁵ x	58⁵	1	59⁵	
Dubová.....	B	3	18 02⁵	1 ⁵	18 04	
Predajná z		3 x	07	1	08	
Lopej z		3 x	11	1	12	
Podbrezová	0	3	15	2 ⁵	17⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	3⁵ x	21	1	22	
Valaská z.....		2	24	1	25	
Brezno.....	0S	5	30	2 ⁵	32⁵	
Brezno mesto z.....		2⁵	18 35			

Os 7230 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					19 06	70/45
Brezno.....	0S	3	19 09	5	14	
Valaská z.....		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Odb Chvatimech z.....	0	1 ⁵ x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Podbrezová.....	0	4	25	0 ⁵	25 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵ x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Predajná z.....		3 x	31 ⁵	0 ⁵	32	
Dubová.....	B	3 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	38 ⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Medzibrod.....	S	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Lučatín z.....		5 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	20 03	0 ⁵	20 03 ⁵	
Šalková nz.....		2 x	05 ⁵	0 ⁵	06	
Banská Bystrica.....	0	6	20 12			

Os 7231 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				19 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	x 19 22 ⁵	1	23 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2	x 25 ⁵	1	26 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	31	2	33	
Lučatín z.....		4	x 37	1	38	
Medzibrod.....	B	6	44	6	50	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nemecká z.....		4	x 58	0 ⁵	58 ⁵	
Dubová.....	B	3	20 01 ⁵	0 ⁵	20 02	
Predajná z.....		3	x 05	▲	05	
Lopej z.....		3	x 08	0 ⁵	08 ⁵	
Podbrezová.....	0	3	11 ⁵	6	17 ⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵	x 21	1	22	
Valaská z.....		2	24	1	25	
Brezno.....	0S	5	30	2 ⁵	32 ⁵	
Brezno mesto z		2 ⁵	20 35			

Os 7232 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					19 57	70/45
Brezno.....	0S	3	20 00	1 ⁵	20 01 ⁵	
Valaská z.....		5	06 ⁵	1	07 ⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	1 ⁵ x	09	0 ⁵	09 ⁵	
Podbrezová.....	0	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵ x	17	0 ⁵	17 ⁵	
Predajná z.....		3 x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Dubová.....	B	3 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	27	▲	27	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Medzibrod.....	S	4	36	6	42	
Lučatín z.....		5 x	47	1	48	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	52 ⁵	1 ⁵	54	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	58	1	59	
Šalková nz.....		2 x	21 01	1	21 02	
Banská Bystrica.....	0	6	21 08			

Os 7233 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				20 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	x 20 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2	x 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Lučatín z		4	x 33 ⁵	▲	33 ⁵	
Medzibrod	B	5 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Nemecká z		3 ⁵	x 47	0 ⁵	47 ⁵	
Dubová.....	B	3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Predajná z.....		3	x 54	▲	54	
Lopej z		3	x 57	0 ⁵	57 ⁵	
Podbrezová.....	0	3	21 00 ⁵	0 ⁵	21 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵	x 04 ⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Brezno.....	0S	5	12 ⁵	0 ⁵	13	
Brezno mesto z.....		2	21 15			

Os 7236 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					22 16	70/45
Brezno.....	0S	3	22 19	2	21	
Valaská z.....		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
Odb Chvatimech z.....	0	1 ⁵ x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Podbrezová.....	0	4	32 ⁵	1 ⁵	34	
Lopej z.....		2 ⁵ x	36 ⁵	1	37 ⁵	
Predajná z.....		3 x	40 ⁵	0 ⁵	41	
Dubová.....	B	3 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	48	0 ⁵	48 ⁵	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	53	1	54	
Medzibrod.....	S	4	58	5 ⁵	23 03 ⁵	
Lučatín z.....		5 x	23 08 ⁵	0 ⁵	23 09	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Šalková nz.....		2 x	21	0 ⁵	21 ⁵	
Banská Bystrica.....	0	5 ⁵	23 27			

Os 7237 ZSSK

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				22 37	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵ x	22 42 ⁵	0 ⁵	43	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		2 x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	50	1	51	
Lučatín z		4 x	55	0 ⁵	55 ⁵	
Medzibrod	B	5 ⁵	23 01	1	23 02	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	05 ⁵	1	06 ⁵	
Nemecká z		3 ⁵ x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Dubová.....	B	3	13 ⁵	1	14 ⁵	
Predajná z.....		3 x	17 ⁵	0 ⁵	18	
Lopej z		3 x	21	1	22	
Podbrezová.....	0	3	25	1	26	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵ x	29 ⁵	0 ⁵	30	
Valaská z.....		2	32	0 ⁵	32 ⁵	
Brezno.....	0S	5	37 ⁵	2	39 ⁵	
Brezno mesto z.....		2 ⁵	23 42			

Os 7250 ZSSK §

ide v §, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				3 58	70/54
Valkovňa z		6 x	4 04	0 ⁵	4 04 ⁵	
Nová Maša z		2 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Pohorelská Maša z		3 x	10	0 ⁵	10 ⁵	
Pohorelá z		2	12 ⁵	1	13 ⁵	
Heľpa	B ⊗~	4 ⁵	18	1	19	
Závadka n.Hr. obec z		4	23	0 ⁵	23 ⁵	
Polomka	B	6 ⁵	30	1	31	
Bacúch z		5 x	36	0 ⁵	36 ⁵	
Beňuš z		5 ⁵ x	42	0 ⁵	42 ⁵	
Gašparovo.....	B	2	44 ⁵	1	45 ⁵	
Bujakovo zastávka z		5 x	50 ⁵	0 ⁵	51	
Odb Brezno-Halny z	0	2			53	
Brezno mesto z		3 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Brezno.....	0 S	2 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	5 01	
Valaská z.....		4 ⁵	5 05 ⁵	0 ⁵	5 06	
Odb Chvatimech z.....	0	2 x	08	0 ⁵	08 ⁵	
Podbrezová	0	4	12 ⁵	1	13 ⁵	
Lopej z		2 ⁵ x	16	1	17	
Predajná z		3 x	20	0 ⁵	20 ⁵	
Dubová.....	B	3 ⁵	24	1	25	
Nemecká z		2 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Medzibrod	S	4	37 ⁵	5	42 ⁵	
Lučatín z		5 x	47 ⁵	0 ⁵	48	
Slovenská Ľupča	S	4 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4 x	57 ⁵	0 ⁵	58	
Šalková nz.....		2 x	6 00	0 ⁵	6 00 ⁵	
Banská Bystrica	0	5 ⁵	6 06			

§ = ak ide rušiaci vlak 7280, nesmie ísť vlak 7250

Os 7251 ZSSK §

ide v §, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				12 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	x 12 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2	x 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Lučatín z.....		4	x 33 ⁵	▲	33 ⁵	
Medzibrod.....	B	5 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Nemecká z.....		3 ⁵	x 47	0 ⁵	47 ⁵	
Dubová.....	B	3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Predajná z.....		3	x 54	▲	54	
Lopej z.....		3	x 57	0 ⁵	57 ⁵	
Podbrezová.....	0	3	13 00 ⁵	0 ⁵	13 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵	x 04 ⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Brezno.....	0S	5	12 ⁵	1	13 ⁵	
Brezno mesto z.....		2	15 ⁵	0 ⁵	16	
Odb Brezno-Halny z.....	0	3			19	
Bujakovo zastávka z.....		1 ⁵	x 20 ⁵	▲	20 ⁵	
Gašparovo.....	B	5	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beňuš z.....		2	x 28	0 ⁵	28 ⁵	
Bacúch z.....		5 ⁵	x 34	▲	34	
Polomka.....	B	4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Závadka n.Hr. obec z.....		5 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Helpa.....	B⊗	4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Pohorelá z.....		4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Pohorelská Maša z.....		1 ⁵	x 56 ⁵	0 ⁵	57	
Nová Maša z.....		3	x 14 00	0 ⁵	14 00 ⁵	
Val'kovňa z.....		2	x 02 ⁵	▲	02 ⁵	
Červená Skala	B	6 ⁵	14 09			

§ = ak ide rušiaci vlak 7281, nesmie ísť vlak 7251

Os 7252 ZSSK §

ide v §, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				6 10	70/54
Valkovňa z		6 x	6 16	0 ⁵	16⁵	
Nová Maša z		2 x	18⁵	0 ⁵	19	
Pohorelská Maša z		3 x	22	0 ⁵	22⁵	
Pohorelá z		2	24⁵	0 ⁵	25	
Heľpa	B ⊗	4⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Závadka n.Hr. obec z		4	34	0 ⁵	34⁵	
Polomka	B	6⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Bacúch z		5 x	46⁵	0 ⁵	47	
Beňuš z		5⁵ x	52⁵	0 ⁵	53	
Gašparovo.....	B	2	55	0 ⁵	55⁵	
Bujakovo zastávka z		5 x	7 00⁵	0 ⁵	7 01	
Odb Brezno-Halny z	0	2			03	
Brezno mesto z		3⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Brezno.....	0S	2⁵	09⁵	4 ⁵	14	
Valaská z.....		4⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Odb Chvatimech z.....	0	2 x	21	0 ⁵	21⁵	
Podbrezová	0	4	25⁵	0 ⁵	26	
Lopej z		2⁵ x	28⁵	0 ⁵	29	
Predajná z		3 x	32	▲	32	
Dubová.....	B	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Nemecká z		2⁵ x	38⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z.....		4⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Medzibrod	S	4	48	0 ⁵	48⁵	
Lučatín z		5 x	53⁵	0 ⁵	54	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	58⁵	1	59⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z		4 x	8 03⁵	0 ⁵	8 04	
Šalková nz.....		2 x	06	0 ⁵	06⁵	
Banská Bystrica	0	5⁵	8 12			

§ = ak ide rušiaci vlak 7282, nesmie ísť vlak 7252

Os 7253 ZSSK §

ide v §, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				16 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	x 16 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2	x 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Lučatín z.....		4	x 33 ⁵	▲	33 ⁵	
Medzibrod.....	B	5 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Nemecká z.....		3 ⁵	x 47	0 ⁵	47 ⁵	
Dubová.....	B	3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Predajná z.....		3	x 54	▲	54	
Lopej z.....		3	x 57	0 ⁵	57 ⁵	
Podbrezová.....	0	3	17 00 ⁵	0 ⁵	17 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵	x 04 ⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Brezno.....	0S	5	12 ⁵	1	13 ⁵	
Brezno mesto z.....		2	15 ⁵	0 ⁵	16	
Odb Brezno-Halny z.....	0	3			19	
Bujakovo zastávka z.....		1 ⁵	x 20 ⁵	▲	20 ⁵	
Gašparovo.....	B	5	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beňuš z.....		2	x 28	0 ⁵	28 ⁵	
Bacúch z.....		5 ⁵	x 34	▲	34	
Polomka.....	B	4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Závadka n.Hr. obec z.....		5 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Helpa.....	B0~!	4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Pohorelá z.....		4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Pohorelská Maša z.....		1 ⁵	x 56 ⁵	0 ⁵	57	
Nová Maša z.....		3	x 18 00	0 ⁵	18 00 ⁵	
Val'kovňa z.....		2	x 02 ⁵	▲	02 ⁵	
Červená Skala	B	6 ⁵	18 09			

§ = ak ide rušiaci vlak 7283, nesmie ísť vlak 7253

Os 7254 ZSSK §

ide v §, nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				14 13	70/54
Valkovňa z		6	x 14 19	▲	19	
Nová Maša z		1⁵	x 20⁵	0⁵	21	
Pohorelská Maša z		3	x 24	0⁵	24⁵	
Pohorelá z		1⁵	26	0⁵	26⁵	
Heľpa	B⊗	4⁵	31	0⁵	31⁵	
Závodka n.Hr. obec z		4	35⁵	0⁵	36	
Polomka	B	6	42	0⁵	42⁵	
Bacúch z		4⁵	x 47	▲	47	
Beňuš z		5⁵	x 52⁵	0⁵	53	
Gašparovo.....	B	2	55	0⁵	55⁵	
Bujakovo zastávka z		5	x 15 00⁵	0⁵	15 01	
Odb Brezno-Halny z	⊖	2			03	
Brezno mesto z		3⁵	06⁵	0⁵	07	
Brezno.....	⊖S	2⁵	09⁵	4⁵	14	
Valaská z.....		4⁵	18⁵	0⁵	19	
Odb Chvatimech z.....	⊖	1⁵	x 20⁵	0⁵	21	
Podbrezová	⊖	4	25	0⁵	25⁵	
Lopej z		2⁵	x 28	0⁵	28⁵	
Predajná z		3	x 31⁵	0⁵	32	
Dubová.....	B	3⁵	35⁵	0⁵	36	
Nemecká z		2⁵	x 38⁵	0⁵	39	
Brusno kúpele z.....		4⁵	43⁵	0⁵	44	
Medzibrod	S	4	48	0⁵	48⁵	
Lučatín z		5	x 53⁵	0⁵	54	
Slovenská Ľupča	S	4⁵	58⁵	0⁵	59	
Sl.Ľupča-Príboj z		4	x 16 03	0⁵	16 03⁵	
Šalková nz.....		2	x 05⁵	0⁵	06	
Banská Bystrica	⊖	6	16 12			

§ = ak ide rušiaci vlak 1684, nesmie ísť vlak 7254

Os 7255 ZSSK §

ide v \times nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				18 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	x 18 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2	x 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Lučatín z		4	x 33 ⁵	▲	33 ⁵	
Medzibrod	B	5 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Nemecká z		3 ⁵	x 47	0 ⁵	47 ⁵	
Dubová.....	B	3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Predajná z.....		3	x 54	▲	54	
Lopej z		3	x 57	0 ⁵	57 ⁵	
Podbrezová.....	0	3	19 00 ⁵	0 ⁵	19 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵	x 04 ⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Brezno.....	0S	5	12 ⁵	1	13 ⁵	
Brezno mesto z		2	15 ⁵	0 ⁵	16	
Odb Brezno-Halny z.....	0	3			19	
Bujakovo zastávka z.....		1 ⁵	x 20 ⁵	▲	20 ⁵	
Gašparovo.....	B	5	25 ⁵	0 ⁵	26	
Beňuš z		2	x 28	0 ⁵	28 ⁵	
Bacúch z		5 ⁵	x 34	▲	34	
Polomka	B	4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Závadka n.Hr. obec z		5 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Helpa	B \otimes	4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Pohorelá z.....		4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Pohorelská Maša z.....		1 ⁵	x 56 ⁵	0 ⁵	57	
Nová Maša z		3	x 20 00	0 ⁵	20 00 ⁵	
Val'kovňa z		2	x 02 ⁵	▲	02 ⁵	
Červená Skala	B	6 ⁵	20 09			

§ = ak ide rušiaci vlak 1787, nesmie ísť vlak 7255

Rušiaci Os 7280 ZSSK

ide v Ⓒ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					4 57	70/45
Brezno.....	0S	2 ⁵	4 59 ⁵	1 ⁵	5 01	
Valaská z.....		4 ⁵	5 05 ⁵	0 ⁵	5 06	
Odb Chvatimech z.....	0	2 x	08	0 ⁵	08 ⁵	
Podbrezová.....	0	4	12 ⁵	1	13 ⁵	
Lopej z.....		2 ⁵ x	16	1	17	
Predajná z.....		3 x	20	0 ⁵	20 ⁵	
Dubová.....	B	3 ⁵	24	1	25	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Medzibrod.....	S	4	37 ⁵	5	42 ⁵	
Lučatín z.....		5 x	47 ⁵	0 ⁵	48	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	57 ⁵	0 ⁵	58	
Šalková nz.....		2 x	6 00	0 ⁵	6 00 ⁵	
Banská Bystrica.....	0	5 ⁵	6 06			

Rušiaci Os 7281 ZSSK

ide v Ⓞ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				12 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵	x 12 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2	x 24 ⁵	▲	24 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Lučatín z		4	x 33 ⁵	▲	33 ⁵	
Medzibrod	B	5 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Nemecká z		3 ⁵	x 47	0 ⁵	47 ⁵	
Dubová.....	B	3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Predajná z.....		3	x 54	▲	54	
Lopej z		3	x 57	0 ⁵	57 ⁵	
Podbrezová.....	0	3	13 00 ⁵	0 ⁵	13 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵	x 04 ⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Brezno.....	0S	5	12 ⁵	1	13 ⁵	
Brezno mesto z.....		2	13 15⁵			

Rušiaci Os 7282 ZSSK

ide v Ⓒ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					7 06	70/45
Brezno.....	0S	3	7 09	5	14	
Valaská z.....		4 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Odb Chvatimech z.....	0	2 x	21	0 ⁵	21 ⁵	
Podbrezová.....	0	4	25 ⁵	0 ⁵	26	
Lopej z.....		2 ⁵ x	28 ⁵	0 ⁵	29	
Predajná z.....		3 x	32	▲	32	
Dubová.....	B	3 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Nemecká z.....		2 ⁵ x	38 ⁵	0 ⁵	39	
Brusno kúpele z.....		4 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Medzibrod.....	S	4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Lučatín z.....		5 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Slovenská Ľupča.....	S	4 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
Sl.Ľupča-Príboj z.....		4 x	8 03 ⁵	0 ⁵	8 04	
Šalková nz.....		2 x	06	0 ⁵	06 ⁵	
Banská Bystrica.....	0	5 ⁵	8 12			

Rušiaci Os 7283 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0⇄				16 17	70/33
Šalková nz.....		5 ⁵ x	16 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Sl. Ľupča-Príboj z.....		2 x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Slovenská Ľupča.....	B	4 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Lučatín z.....		4 x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Medzibrod.....	B	5 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Brusno kúpele z.....		3 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Nemecká z.....		3 ⁵ x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Dubová.....	B	3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Predajná z.....		3 x	54	▲	54	
Lopej z.....		3 x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Podbrezová.....	0	3	17 00 ⁵	0 ⁵	17 01	
Odb Chvatimech z.....	0	3 ⁵ x	04 ⁵	0 ⁵	05	
Valaská z.....		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Brezno.....	0S	5	12 ⁵	1	13 ⁵	
Brezno mesto z		2	17 15 ⁵			

Sv 7291 ZSSK

ide v ✂ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV na službu pohotovú

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno	0S				3 05	70/33
Odb Brezno-Halny z.....	0	5			10	
Gašparovo.....	B	7			17	
Polomka.....	B	11			28	
Heľpa.....	B~	8			36	
Červená Skala	B	16	3 52			

Sv 7296 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B				20 47	70/54
Heľpa	B☒~	14			21 01	
Polomka	B	9 ⁵			10 ⁵	
Gašparovo.....	B	11			21 ⁵	
Odb Brezno-Halny z.....	0	7			28 ⁵	
Brezno.....	0S	5 ⁵	21 34			

Sv 7601 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				3 53	70/33
Brezno mesto z.....		3	3 56			

Sv 7603 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				4 49	70/33
Brezno mesto z.....		3	4 52			

Sv 7604 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne, nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					5 35	70/45
Brezno.....	0S	3	5 38			

ZCP 116, platí od 15. decembra 2024

Sv 7606 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					6 28	70/45
Brezno.....	0S	3	6 31			

Sv 7607 ZSSK

ide v Ⓞ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				6 58	70/33
Brezno mesto z.....		3	7 01			

Rušiaci Sv 7608 ZSSK

ide v ☒, nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					7 20	70/45
Brezno.....	0S	3	7 23			

Sv 7609 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				7 49	70/33
Brezno mesto z.....		3	7 52			

Sv 7610 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					8 40	70/45
Brezno.....	0S	3	8 43			

Sv 7612 ZSSK

ide v ☒ nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					9 20	70/45
Brezno.....	0S	3	9 23			

Sv 7615 ZSSK

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				10 58	70/33
Brezno mesto z.....		3	11 01			

Sv 7617 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				11 49	70/33
Brezno mesto z.....		3	11 52			

Rušiaci Sv 7618 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					13 20	70/45
Brezno.....	0S	3	13 23			

Sv 7619 ZSSK §

ide v †, nejde od 15.XII. - 16.III. a od 14.VI. - 15.IX.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				12 58	70/33
Brezno mesto z.....		3	13 01			

§ = ak ide rušiaci vlak 1782, nesmie ísť vlak 7619

Sv 7621 ZSSK

ide v †, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				13 49	70/33
Brezno mesto z.....		3	13 52			

Sv 7622 ZSSK

ide v †, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					14 40	70/45
Brezno.....	0S	3	14 43			

Sv 7625 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				15 49	70/33
Brezno mesto z.....		3	15 52			

Sv 7626 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					16 40	70/45
Brezno.....	0S	3	16 43			

Sv 7628 ZSSK

ide v Ⓞ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					17 20	70/45
Brezno.....	0S	3	17 23			

Rušiaci Sv 7630 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII.- 6.I. a 30.VI.-31.VIII.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					18 40	70/45
Brezno.....	0S	3	18 43			

Sv 7631 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				18 58	70/33
Brezno mesto z.....		3	19 01			

Sv 7633 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				19 49	70/33
Brezno mesto z.....		3	19 52			

Sv 7634 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					20 40	70/45
Brezno.....	0S	3	20 43			

Sv 7636 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					21 20	70/45
Brezno.....	0S	3	21 23			

Sv 7637 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.1.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno.....	0S				22 08	70/33
Brezno mesto z.....		3	22 11			

Sv 7638 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brezno mesto z.....					23 47	70/45
Brezno.....	0S	3	23 50			

Pn 51052 VT pp

Margecany - Červená Skala - Banská Bystrica - Zvolen os. st.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 855 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala.....	B		3 17		7 06	65/56
Heľpa.....	B⊗	17	7 23	153	9 56	
Polomka.....	B	13	10 09	31	10 40	70/52
Gašparovo.....	B	12	52	68	12 00	
Odb Brezno-Halny z.....	0	8			12 08	
Brezno.....	0S	7	12 15	75	13 30	
Odb Chvatimech z.....	0	7			13 37	
Podbrezová.....	0	3			40	
Dubová.....	B	9	13 49	81	15 10	
Medzibrod.....	S	12	15 22	38	16 00	
Slovenská Ľupča.....	S	11	16 11	28	16 39	
Banská Bystrica.....	0	12	16 51	5	16 56	

Pn 53053 VT pp

Zvolen os. st. - **Banská Bystrica - Červená Skala** - Margecany

Brezno - Červená Skala privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Banská Bystrica - Polomka S 650 ton

Polomka - Heľpa S 550 ton

Heľpa - Červená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0		3 42		3 51	70/34
Slovenská Ľupča	B	12			4 03	
Medzibrod	B	10			13	
Dubová	B	12	4 25	7	32	
Podbrezová	0	10⁵			42⁵	
Odb Chvatimech z	0	3⁵			46	
Brezno	0S	10	56	14	5 10	
Odb Brezno-Halny z	0	6⁵			5 16⁵	
Gašparovo	B	8⁵			25	
Polomka	B	15	5 40	22	6 02	
Heľpa	B [⊗]	13	6 15	20	6 35	
Červená Skala	B	22	6 57	8	7 05	

Pn 54050 VT pp

Tisovec - Tisovec-Bánovo z HKV na službu pohotové

Tisovec-Bánovo z - Zbojská privesené postrkové HKV

Zbojská - Pohronská Polhora HKV na službu pohotové

Na konci vlaku v úseku Tisovec-Bánovo z- Zbojská musí byť radené činné HKV r. 736 s funkčnou EDB a to bez ohľadu na veľkosť dopravnej hmotnosti vlaku.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Jesenské - Tisovec S 1000 ton

Tisovec - Brezno S 220 ton

Jesenské - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenské	0					12 13	80/57	
Rimavská Sobota	0		13	12 26	12	38		
Rimavská Baňa	NS		17			55		
Hnúšťa	0		12	13 07	203	16 30	60/46	
Tisovec o.	B		27	16 57	217	20 34	30/48	
Zbojská	☑		25⁵			20 59⁵		
Pohronská Polhora	☑		10⁵	21 10	11	21 21	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		17			38	70/45	
Brezno	0S		7	21 45				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Do určenej hodnoty min. brzdiacich percent sa nesmú započítavať brzdiace hmotnosti brzd, ktoré by neboli stupňovite odbrzdovateľné (a tým nevyčerpatelné) alebo ktoré by samovoľne povoľovali.

ZCP 116, platí od 15. decembra 2024

Pn 54051 VT pp

Pohronská Polhora - Zbojská privesené postrkové HKV
Zbojská - Tisovec HKV na službu pohotovú

Na konci vlaku v úseku Tisovec-Bánovo z- Zbojská musí byť radené činné HKV r. 736 s funkčnou EDB a to bez ohľadu na veľkosť dopravnej hmotnosti vlaku.

HKV r.736x2. Normatív hmotnosti: Brezno - Tisovec S 220 ton
Tisovec - Jesenské S 800 ton

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m

Tisovec - Jesenské platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					3 38	70/33	
Odb Brezno-Halny z.....	0		5			43	50/28	
Pohronská Polhora.....	☑		19	4 02	14	4 16	30/48	
Zbojská.....	☑		10			26		
Tisovec 0.....	B		27	53	115	6 48	55/52	
Hnúšťa.....	0		21	7 09	76	8 25	80/58	
Rimavská Baňa.....	NS		10			8 35		
Rimavská Sobota.....	0		17	8 52	58	9 50		
Jesenské	0		12	10 02				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Do určenej hodnoty min. brzdiacich percent sa nesmú započítavať brzdiace hmotnosti bŕzd, ktoré by neboli stupňovite odbrzdovateľné (a tým nevyčerpatelné) alebo ktoré by samovoľne povoľovali.

Pn 54052 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T 720 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Pohronská Polhora						12 25	50/47	
Odb Brezno-Halny z.....	0		18			43	70/45	
Brezno	0S		7	12 50				

Pn 54053 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 230 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					6 07	70/33	
Odb Brezno-Halny z.....	0		5⁵			12⁵	50/28	
Pohronská Polhora			19⁵	6 32				

Mn 83360 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Jesenské	0				4 12	60/30
Rimavská Sobota	0	21	4 33			

Mn 83361 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				7 27	60/30
Jesenské	0	16	7 43			

Mn 83362 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rimavská Sobota	0				8 55	60/27
Rimavská Baňa	NS	25	9 20	70	10 30	
Hnúšťa	0	16	10 46			

Mn 83363 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hnúšťa	0				15 20	60/31
Rimavská Baňa	NS	12	15 32	62	16 34	
Rimavská Sobota	0	21	16 55			

Mn 83364 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Hnúšťa	0				10 27	55/36
Tisovec	B	34	11 01			

Mn 83365 VT pp

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Tisovec	B				12 30	45/36
Hnúšťa	0	24	12 54			

Mn 84360 ZSSKC

Vlak nechodí v † a nejde 19.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová	0				17 07	60/32
Dubová	B	12			19	
Medzibrod	S	13	17 32	41	18 13	
Slovenská Ľupča	S	13	18 26	27	18 53	
Banská Bystrica	0	16	19 09			

Mn 84361 ZSSKC

Vlak nechodí v † a nejde 19.IV..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				11 20	60/25
Slovenská Ľupča	B	20	11 40	30	12 10	
Medzibrod	B	17	12 27	28	12 55	
Dubová	B	16	13 11	77	14 28	
Podbrezová	0	16	14 44			

Mn 84370 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI.. Vlak ide 20.III. a 23.IX..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Červená Skala	B				13 15	55/35
Heľpa	B⊗	20	13 35	30	14 05	
Polomka	B	14	14 19	41	15 00	60/33
Gašparovo.....	B	14	15 14	41	15 55	
Odb Brezno-Halny z	⊖	9⁵			16 04⁵	
Brezno.....	⊖S	7⁵	16 12	79	17 31	
Odb Chvatimech z.....	⊖	9			17 40	
Podbrezová	⊖	5	17 45			

Mn 84371 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI.. Vlak ide 20.III. a 23.IX..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: Podbrezová - Polomka S 800 ton

Polomka - Červená Skala S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Podbrezová	⊖				5 31	60/24
Odb Chvatimech z.....	⊖	5⁵			36⁵	
Brezno.....	⊖S	10⁵	5 47	138	8 05	
Odb Brezno-Halny z	⊖	7⁵			8 12⁵	
Gašparovo.....	B	11⁵	8 24	106	10 10	
Polomka	B	20	10 30	20	10 50	
Vlečka Závadka nad Hronom 1.....		8	58	15	11 13	
Heľpa	B⊗	6	11 19	74	12 33	
Červená Skala	B	26	12 59			

Vleč 84380 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.XII., 1. a 8.V..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dubová	B				13 16	30/14
Vlečka Nemecká		5	13 21			

Vleč 84381 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.XII., 1. a 8.V..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Nemecká					14 06	50/16
Dubová	B	7	14 13			

Vleč 84384 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.XII., 1. a 8.V..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronec		1				16 30	10/10	
Odb Chvatimech z	0		8⁵			38⁵	50/22	
Podbrezová	0		8⁵	16 47				

Vleč 84385 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.XII., 1. a 8.V..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Podbrezová	0					15 30	50/16	
Odb Chvatimech z	0		7⁵			37⁵	10/10	
Hronec		1	12⁵	15 50				

Vleč 84386 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI.. Vlak ide 20.III. a 23.IX..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Šalková nz					10 35	50/22
Banská Bystrica	0	8	10 43			

Vleč 84387 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI.. Vlak ide 20.III. a 23.IX..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Banská Bystrica	0				9 30	50/16
Šalková nz.		10	9 40			

Vleč 84390 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI.. Vlak ide 20.III. a 23.IX..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Gašparovo	B				9 30	50/25
Vlečka Beňuš		3	9 33			

Vleč 84391 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI.. Vlak ide 20.III. a 23.IX..

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Beňuš					9 56	30/17
Gašparovo	B	5	10 01			

Sv 6796 ZSSK §

ide v ⑤ a 17., 30.IV., 7.V., 28.VIII., nejde 27.XII. – 3.I., 18.IV., 29.VIII.

HKV r.812.

Tisovec - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Pohronská Polhora - Brezno platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tisovec ○.....	B					22 30	30/48	
Zbojská	☑	1	25⁵			55⁵		
Pohronská Polhora.....	☑	1	9⁵			23 05	50/47	
Odb Brezno-Halny z	0		16⁵			21⁵	70/45	
Brezno	0S		5⁵	23 27				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

§ = ak ide rušiaci vlak 6797, nesmie ísť vlak 6796

Rušiaci Sv 6797 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 21.IV., 1., 8.V., 15.IX., 17.XI., nejde 22.XII. – 5.I., 20.IV., 14.IX., 16.XI.

HKV r.812.

Brezno - Pohronská Polhora platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Pohronská Polhora - Tisovec platia brzdiace percentá pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezno	0S					21 40	70/33	
Odb Brezno-Halny z	0		4			44	50/28	
Pohronská Polhora.....	☑	1	17			22 01	30/48	
Zbojská	☑	1	9⁵			10⁵		
Tisovec ○.....	B		26⁵	22 37				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená