

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 127

pre trate:

**Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Juh –
Odb Vinohrady (127 A)**

**Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Sever –
Bratislava-Rača (127 B)**

Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. (125 A)

Bratislava ÚNS – Bratislava-Pálenisko

Rajka HU – Bratislava východ odch.sk.Juh (127 C)

Odb Močiar – Bratislava predmestie (127 E)

Odb Močiar – Odb Vinohrady (127 F)

Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hl.st. (127 G)

PLATÍ OD 15. DECEMBRA 2024

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 4.11.2024
(č. 40144/2024/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis
Tlg 1932/2024	15.12.2024		Kodada v.r.

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	16
5	Ustanovenia miestneho významu	17
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	30
7	Služobné vlaky	38
8	Operatívne vlaky	65
	Tabelárne cestovné poriadky	72

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a ďalšie dni pracovného pokoja

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	PCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PTDSK	PTD SK, družstvo
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RLL	RailLog s.r.o.
EKOST	EKOSYSTÉMY, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
EPCI	EP Cargo a.s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
GESK	Gepard Express Slovakia s.r.o.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
JUSO	JUSO s.r.o.	UNIDO	ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VT	voľná trasa
LESK	LEO Expres Slovensko s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTSK	LokoTrain Slovakia s. r. o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
LTS	LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTSK	METRANS Rail Slovakia, s.r.o.		
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.		
NZR	NZ Rail s.r.o.		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice		
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		
ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina		
ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen		

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.
- M** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **M** zložené len z vozňov ľahkej stavby dĺžky do 20m.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
160	72	1314	82	1800	92	4313	101
167	72	1315	83	1801	92	4314	102
		1316	83	1802	92	4315	102
		1317	83	1803	93	4316	102
740	72	1318	84	1804	93	4317	102
741	73	1319	84	1805	93	4318	103
742	73	1320	84	1806	94	4319	103
743	73	1321	85	1807	94	4320	103
744	74	1322	85	1808	94	4321	103
745	74	1323	85	1809	95	4322	104
746	74	1324	86	1810	95	4323	104
747	75	1325	86	1811	95	4324	104
748	75			1812	96	4325	104
749	75			1813	96	4326	105
750	76	1431	86	1814	96	4327	105
751	76	1432	87	1815	97	4328	105
752	76	1433	87	1816	97	4329	105
753	77	1434	87	1817	97	4330	106
754	77	1435	87			4331	106
755	77	1436	88			4332	106
		1437	88	3094	98	4333	106
		1438	88			4335	107
1300	78	1439	88			4336	107
1301	78	1440	89	4300	98	4339	107
1302	78	1441	89	4301	98	4344	107
1303	79	1442	89	4302	99	4346	108
1304	79	1443	89	4303	99	4348	108
1305	79	1444	90	4304	99	4351	108
1306	80	1445	90	4305	99	4352	109
1307	80	1448	90	4306	100	4353	109
1308	80	1449	90	4307	100	4355	109
1309	81	1451	91	4308	100	4360	110
1310	81	1452	91	4309	100	4362	110
1311	81	1453	91	4310	101	4363	110
1312	82			4311	101	4364	111
1313	82			4312	101	4390	111

T a b u l' k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
4391	111	11430	120	41711	131	43633	142
4392	111	11431	121	41720	132	43634	142
4393	112	11444	121	41721	132		
		11445	121	41730	132		
		11446	122	41731	133	44600	143
9600	112	11447	122	41732	133	44601	143
9601	112	11448	122	41733	133	44603	144
9602	112			41735	133	44604	144
9603	113			41736	134	44605	145
9604	113	17446	123	41752	134	44606	145
9605	113			41753	134	44609	146
9606	113			41755	135	44610	146
9607	114	40730	123	41806	135	44613	147
9608	114	40731	123	41807	135	44725	147
9610	114	40746	124	41810	136	44727	147
9612	114	40747	124	41811	136	44730	148
9615	115	40748	125	41870	136		
9624	115	40749	125	41918	137		
9629	115	40876	126	41919	137	45306	148
9631	115	40877	126				
9634	116						
9635	116			42500	137	46353	148
9636	116	41164	126	42501	138	46800	149
9637	116	41165	127	42503	138	46801	149
9638	117	41166	127			46854	150
9639	117	41167	127			46855	150
9640	117	41168	128	43343	138		
9641	117	41169	128	43600	139		
9642	118	41222	128	43601	139	47130	151
9643	118	41223	129	43619	139	47132	151
9644	118	41314	129	43620	140	47133	151
9646	118	41316	129	43621	140	47134	152
9647	119	41630	130	43622	140	47135	152
9670	119	41632	130	43623	141	47146	152
9675	119	41700	130	43625	141	47147	152
9690	120	41701	131	43626	141	47154	153
9691	120	41710	131	43627	142	47155	153

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
47156	153	48121	167	51720	178	57593	188
47163	154	48134	167	51740	178	57720	188
47164	154	48137	167	51760	178	57721	188
47168	154	48138	168	51870	179	57854	189
47169	155	48153	168			57855	189
47170	155	48154	168			57863	189
47171	155	48219	169	52790	179		
47174	156	48220	169	52810	180		
47175	156	48221	170			58060	190
47614	156	48223	170			58061	190
47616	157	48224	170	53866	180	58062	190
47617	157	48225	171			58063	190
47618	157	48228	171			58064	191
47619	158	48229	171	55790	180	58065	191
47620	158	48231	172	55800	181	58066	191
47621	158	48232	172	55802	181	58067	191
47641	159	48233	172	55804	181	58068	192
47642	159	48236	173			58069	192
47648	159	48237	173			58070	192
47649	160	48516	173	57051	182	58071	192
47742	160	48517	174	57060	182	58082	193
47743	161			57061	182	58171	193
47744	161			57062	182	58211	193
47745	161	49140	174	57063	183	58367	194
47820	162	49802	174	57064	183	58762	194
47821	162	49803	175	57065	183	58802	194
47825	163	49830	175	57066	183	58803	195
47826	163			57067	184	58820	195
47910	164			57101	184	58821	195
47911	164	50750	176	57103	184	58822	196
47918	165	50751	176	57121	185	58823	196
47919	165	50780	176	57127	185	58824	196
		50781	177	57141	185	58825	197
				57175	186	58836	197
48079	166			57291	186	58837	197
48113	166	51700	177	57501	187	58840	198
48114	166	51712	177	57503	187	58841	198

T a b u l k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
58844	198	67101	206	76804	214	77838	224
58845	199	67121	206			77841	225
58850	199	67209	206			77848	225
58852	199	67311	207	77403	215	77854	225
58854	200	67600	207	77700	215		
58855	200	67601	207	77702	215		
58856	200	67603	208	77705	215	78601	225
58857	201	67750	208	77706	216	78603	226
58859	201	67751	208	77707	216	78605	226
58860	201	67758	209	77727	216	78607	226
58862	202	67759	209	77728	216	78700	227
58864	202	67820	209	77729	217	78701	227
58876	202	67821	209	77801	217	78800	227
58877	203			77802	217	78801	228
58882	203			77803	217	78802	228
58883	203	68501	210	77804	218	78803	228
58890	204	68511	210	77805	218	78804	229
58891	204	68711	210	77806	218	78805	229
		68722	211	77808	218	78806	229
		68830	211	77811	219	78807	230
59020	204	68831	211	77812	219	78808	230
59021	204	68846	212	77813	219	78809	230
		68847	212	77814	220	78811	231
		68850	212	77815	220	78812	231
61700	205	68851	213	77816	220	78813	231
				77817	221	78815	232
				77818	221	78817	232
62708	205	70300	213	77819	221	78819	232
		70301	213	77820	221	78820	232
		70302	213	77822	222	78822	233
63710	205	70303	214	77823	222	78823	233
				77824	222	78824	233
				77826	223	78825	233
65800	205	75710	214	77827	223	78827	233
65810	206	75722	214	77828	223	78828	234
				77829	224	78829	234
				77837	224	78830	234

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
78831	235	78878	240	78941	244	87850	247
78832	235	78879	240			87852	247
78833	235	78882	240				
78834	236	78883	241	79000	245		
78835	236	78884	241	79001	245	88800	248
78837	236	78885	241	79801	245	88801	248
78844	237	78886	242	79805	245	88802	248
78846	237	78890	242	79813	246	88803	249
78847	237	78892	242	79816	246	88814	249
78849	238	78893	243	79820	246	88815	249
78853	238	78895	243	79821	246	88816	249
78868	238	78897	243	79828	246		
78872	239	78910	244	79832	247		
78876	239	78911	244	79833	247		
78877	239	78940	244				

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravné a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trať: Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Sever – Bratislava-Rača				
Bratislava východ, odch. sk. Sever	3,900	18:30 – 06:30	-	len v smere od/do stanice Bratislava-Vajnory

Všetky hlavné návěstidlá sú platné a návestia návěst' Stoj.

Miestna obsluha Bratislava východ St 2 je možná po prerokovaní podmienok s prednostom ŽST Bratislava východ.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

ŽST Bratislava hl.st. – V zmysle výnimky MDPaT č.3/2000-222, č.j. 231/222-00/Do zo dňa 28.3.2000 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľ. č. 1 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2006 – 2130 č.j. 5759/2130-2006/DO zo dňa 4.07. 2006 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 2 a 4 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2008-2410, č.j. 112613/2008-2411/z.28072 zo dňa 06.06. 2008 sú pravidelné chody priebežných vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 16 a 18 trvalo vylúčené.

Pri všetkých vlakoch osobnej dopravy končiacich, ako aj tranzitných s pravidelným pobytom, ktoré majú viac ako 10 vozňov, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby v ŽST Bratislava hl. st. prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Pri všetkých vlakoch osobnej dopravy zo smeru Komárno (Dunajská Streda), ktoré majú viac ako 4 vozne, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby v ŽST Bratislava hl.st. prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledný vozeň nebude stáť pri vyvýšenom nástupišti.

ŽST Bratislava - Petržalka – Pre vykonanie technologických úkonov dopravcov, vzhľadom na obmedzenú kapacitu koľajiska, je stanovený maximálny pobyt vlakov nákladnej dopravy na 25 minút.

Podmienky na jazdu vlakov odklonom cez obvod ŽST Bratislava východ.

Ak je z prevádzkových dôvodov potrebné, môžu všetky vlaky jazdiť odklonom cez stanicu Bratislava východ.

O jazde odklonom a o mimoriadnostiach týkajúcich sa jazdy odklonom cez obvod ŽST Bratislava východ musí byť vlak vyzozumený písomným rozkazom.

Pri jazde odklonom cez obvod ŽST Bratislava východ použite nasledujúce tabelárne cestovné poriadky podľa trasovania vlaku, smeru jazdy a druhu vlaku.

Pre Rv vlaky platia cestovné poriadky určené pre nákladné vlaky.

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1. Bratislava hl.st. – Odb Vinohrady – (traťová koľaj č. 3) – Bratislava východ odch.sk. Juh – Bratislava-Vajnory a späť

1 A – Vlaky osobnej dopravy bez zastavenia na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0					100/67
x Odb Vinohrady.....	0	6				50/22
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	3				40/19
Bratislava-Vajnory	0	3				

1 B – Vlaky osobnej dopravy bez zastavenia na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	3				50/25
x Odb Vinohrady.....	0	3				100/57
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵				

1 C – Vlaky osobnej dopravy so zastavením na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0					100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4 ⁵		1		
x Odb Vinohrady.....	0	2				50/22
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	5				40/19
Bratislava-Vajnory	0	2 ⁵				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1 D – Vlaky osobnej dopravy so zastavením na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3				50/25
x Odb Vinohrady	0	4				100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		2		1		
x Bratislava hl.st.....	0	5				

1 E – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0					95/60
x Odb Vinohrady	0	6 ⁵				50/22
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5				40/19
Bratislava-Vajnory	0	3 ⁵				

1 F – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3 ⁵				50/25
x Odb Vinohrady	0	4				100/57
x Bratislava hl.st.....	0	7				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

2. Bratislava hl.st. – Bratislava východ – (koľaj č. 113) – Bratislava východ odch.sk. Juh – Bratislava-Vajnory a späť

2 A – Vlaky osobnej dopravy bez zastavenia na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0					100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5 ⁵				40/19
x Bratislava východ.....	0	3				
. Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	4				
! Bratislava-Vajnory	0	2 ⁵				

2 B – Vlaky osobnej dopravy bez zastavenia na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava-Vajnory	0					40/18
! Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	3				
x Bratislava východ	0	2 ⁵				
x Odb Vinohrady.....	0	3				100/57
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵				

2 C – Vlaky osobnej dopravy so zastavením na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0					100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4 ⁵		1		
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵				40/19
x Bratislava východ	0	3				
. Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	4				
! Bratislava-Vajnory	0	2				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

2 D – Vlaky osobnej dopravy so zastavením na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3				
Bratislava východ	0	2 ⁵				
x Odb Vinohrady	0	3				100/57
x Bratislava-Vinohrady z.....		2		1		
x Bratislava hl.st.....	0	5				

2 E – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0					95/60
x Odb Vinohrady	0	7 ⁵				40/19
x Bratislava východ	0	3				
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵				
Bratislava-Vajnory	0	3				

2 F – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3 ⁵				
x Bratislava východ.....	0	3				
x Odb Vinohrady	0	3				100/57
x Bratislava hl.st.....	0	7				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

3. Bratislava hl.st. – Bratislava východ – Bratislava východ odch.sk. Sever – Bratislava-Vajnory a späť

3 A – Vlaky osobnej dopravy bez zastavenia na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0					100/67
x Odb Vinohrady.....	0	6				40/19
x Bratislava východ	0	3				
∩ Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	3				
∩ Bratislava-Vajnory	0	2				

3 B – Vlaky osobnej dopravy so zastavením na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0					100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5		1		
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵				40/19
x Bratislava východ	0	3				
∩ Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	3				
∩ Bratislava-Vajnory	0	1 ⁵				

3 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0					95/60
x Odb Vinohrady.....	0	7 ⁵				40/19
x Bratislava východ	0	3				
∩ Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	3				
∩ Bratislava-Vajnory	0	3				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

3 D – Vlaky osobnej dopravy bez zastavenia na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	2				
Bratislava východ	0	3				
^x Odb Vinohrady	0	3				100/57
^x Bratislava hl.st.	0	5⁵				

3 E – Vlaky osobnej dopravy so zastavením na zastávke Bratislava-Vinohrady v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	1⁵				
Bratislava východ	0	3				
^x Odb Vinohrady	0	3				100/57
^x Bratislava-Vinohrady z.....		2		1		
^x Bratislava hl.st.	0	5				

3 F – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	2				
Bratislava východ	0	3				
^x Odb Vinohrady	0	3				100/57
^x Bratislava hl.st.	0	7				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

4. Bratislava-Rača – Odb Vinohrady – Odb Močiar – Bratislava-Vajnory a späť

4 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0					100/60
γ Odb Vinohrady.....	0	2				60/24
γ Odb Močiar.....	0	1 ⁵				120/96
x Bratislava-Vajnory.....	0	4				

4 B – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory.....	0					120/96
γ Odb Močiar.....	0	3 ⁵				60/25
γ Odb Vinohrady.....	0	2				100/59
x Bratislava-Rača.....	0	2 ⁵				

4 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0					100/60
γ Odb Vinohrady.....	0	3				60/24
γ Odb Močiar.....	0	1 ⁵				95/54
x Bratislava-Vajnory.....	0	5 ⁵				

4 D – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory.....	0					95/54
γ Odb Močiar.....	0	5 ⁵				60/25
γ Odb Vinohrady.....	0	2				100/59
x Bratislava-Rača.....	0	3				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

5. Bratislava-Rača – Bratislava východ – (koľaj č. 113) - Bratislava východ odch.sk. Juh – Bratislava-Vajnory a späť

5 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0					40/19
Bratislava východ	0	3 ⁵				
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4				
Bratislava-Vajnory	0	2				

5 B – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3				
Bratislava východ	0	2 ⁵				
Bratislava-Rača	0	4 ⁵				

5 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0					40/19
Bratislava východ	0	4 ⁵				
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵				
Bratislava-Vajnory	0	3				

5 D – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3 ⁵				
Bratislava východ	0	3				
Bratislava-Rača	0	4 ⁵				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

6. Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Sever – Bratislava východ – Bratislava-Rača a späť

6 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	2				
Bratislava východ	0	3				
Bratislava-Rača	0	4⁵				

6 B – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0					40/19
Bratislava východ	0	3⁵				
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	3				
Bratislava-Vajnory	0	2				

6 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	2				
Bratislava východ	0	3				
Bratislava-Rača	0	5				

6 D – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0					40/19
Bratislava východ	0	4⁵				
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	3				
Bratislava-Vajnory	0	3				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

**7. Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Juh – (traťová koľaj č. 3)
– Odb Vinohrady – Bratislava predmestie a späť**

7 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3 ⁵				50/25
Odb Vinohrady	0	4				40/19
Bratislava predmestie	0	2 ⁵				

7 B – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava predmestie	0					40/18
Odb Vinohrady	0	3				50/22
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5				40/19
Bratislava-Vajnory	0	2				

7 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4				50/25
Odb Vinohrady	0	4				40/19
Bratislava predmestie	0	3				

7 D – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava predmestie	0					40/18
Odb Vinohrady	0	3 ⁵				50/22
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5 ⁵				40/19
Bratislava-Vajnory	0	3				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

8. Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Juh – (koľaj č. 113) - Bratislava východ – Odb Vinohrady – Bratislava predmestie a späť

8 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
· Bratislava-Vajnory	0					40/19
· Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	3				
x Bratislava východ	0	2 ⁵				
x Odb Vinohrady.....	0	3				
x Bratislava predmestie.....	0	2 ⁵				

8 B – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie.....	0					40/19
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵				
x Bratislava východ vchod. sk.....	0	3 ⁵				
· Bratislava východ	0	4				
· Bratislava-Vajnory	0	2				

8 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
· Bratislava-Vajnory	0					40/18
· Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	3 ⁵				
x Bratislava východ	0	3				
x Odb Vinohrady.....	0	3				
x Bratislava predmestie.....	0	3				

8 D – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie.....	0					40/19
x Odb Vinohrady.....	0	3 ⁵				
x Bratislava východ	0	3 ⁵				
· Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	4 ⁵				
· Bratislava-Vajnory	0	3				

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

9. Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Sever – Bratislava východ – Odb Vinohrady – Bratislava predmestie a späť

9 A – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	2				
Bratislava východ	0	3				
x Odb Vinohrady	0	3				
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵				

9 B – Vlaky osobnej dopravy v smere Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie	0					40/19
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵				
x Bratislava východ	0	3				
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	3				
Bratislava-Vajnory	0	2				

9 C – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0					40/18
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	2				
Bratislava východ	0	3				
x Odb Vinohrady	0	3				
x Bratislava predmestie	0	3				

9 D – Vlaky nákladnej dopravy v smere Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie	0					40/19
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵				
x Bratislava východ	0	3 ⁵				
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	3				
Bratislava-Vajnory	0	3				

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre hnacie vozidlá radu								Poznámky
		210	230, 240 242, V43	241, 263 363	363.5 365	363.5 x2	E186	E189, 1216 VectronMS	LE5100	
Ba-Vajnory – Ba východ a späť	T4	2300	3000	3000	3100	3600	3700	3700		Platí aj cez Bratislava východ odch. sk. Juh po113. koľaji.
	T	1750	2600	2600	2600	3600	3400	3400	2600	
	S	1650	2400	2400	2400	3600	3000	3000	2400	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Ba-Vajnory – Odb Močiar – – Odb Vinohrady – – Ba východ	T4	2300	3000	3000	3100	3600	3700	3700		Platí aj pre úsek Odb Močiar – Ba predmestie.
	T	1750	2600	2600	2600	3600	3400	3400	2600	
	S	1650	2400	2400	2400	3600	3000	3000	2400	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Ba východ – Odb Vinohr. – – Odb Močiar – Ba-Vajnory	T4	2100	2800	2800	2800	3600	3700	3700		Platí aj pre úsek Ba predmestie – Odb Močiar.
	T	1750	2400	2400	2400	3600	3200	3200	2600	
	S	1650	2200	2200	2200	3600	2900	2900	2400	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Ba-Rača – Ba východ a späť	T4	2100	2800	2800	3100	3600	3700	3700		Platí aj pre úsek Ba-Rača - – Odb Vinohrady – – Ba predmestie a späť.
	T	1750	2600	2600	2800	3600	3200	3200	2600	
	S	1650	2400	2400	2600	3600	2900	2900	2400	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Odb Vinohrady – – Bratislava hl. st.	T4	1150	1700 €	1700	1750 €	3200	2430	2430 €	2430	€ Pre 242 IDSC: T 1800 t. # Pre 241 platí: S 1400 t. € Pre 363.5 MTD, VTGSK: 1800 t. € Pre 1216 platí: S 1900 t. € Pre E189 a VectronMS: T4 2600 t.
	T	1100	1600 €	1600	1600 €	2900	2100	2100	2100	
	S	1000	1500	1500 #	1500 €	2600	2000	2000 €	2000	
	U	900	1300	1300	1250	1600	1600	1600	1600	
Bratislava hl.st. – Ba-Rača	T4	2600	3000	3000	3100	3600	3700	3700		
	T	2000	2600	2600	2800	3600	3400	3400	2600	
	S	1800	2400	2400	2600	3600	3000	3000	2400	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre hnacie vozidlá radu								Poznámky
		210	230, 240 242, V43	241, 263 363	363.5 365	363.5 x2	E186	E189, 1216 VectronMS	LE5100	
Ba východ – Ba-Nové Mesto	T4	2100	2800	2800	2800	3600	3700	3700	2600 2400	
	T	1750	2400	2400	2400	3600	3200	3200		
	S	1650	2200	2200	2200	3600	2900	2900		
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Ba-Nové Mesto – Ba ÚNS	T4	1150	1700	1700	1750	3200	2600	2600	2200 2000	Pri rozjazde od vchod. náv. ŽST Bratislava ÚNS. # Pre 241 platí: S 1400 t.
	T	1100	1600	1600	1600	2900	2100	2100		
	S	1000	1500	1500#	1500	2600	2000	2000		
	U	950	1300	1300	1250	1600	1600	1600		
	T4	1600	2300	2300	2300	3600	3100	3100	2600 2400	Pri prejazde pri vchod. náv. do ŽST Bratisl. ÚNS.
	T	1300	2300	2300	2300	3600	3000	3000		
	S	1200	2000	2000	2000	3200	2800	2800		
	U	1100	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Ba ÚNS – Ba-Petržalka <i>! dopravné opatrenia na Prístavnom moste !</i>	T4	1200	1750	1750	1800	3300	2600	2600	2200 2000	Pri rozjazde v úseku km 12,1 – 14,4.
	T	1100	1600	1600	1700	3000	2300	2300		
	S	1000	1500	1500	1580	2700	2100	2100		
	U	950	1300	1300	1350	1600	1600	1600		
	T4	1750	2300	2300	2300	3600	2900	2900	2400 2200	Pri prejazde úsekom km 12,1 – 14,4.
	T	1750	2300	2300	2300	3400	2600	2600		
	S	1650	2000	2000	2000	3000	2400	2400		
	U	1100	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Ba-Petržalka – Rajka HU a späť	T4	2300	3000	3000	3100	3600	3700	3700	2600 2400	
	T	1750	2600	2600	2600	3600	3400	3400		
	S	1650	2400	2400	2400	3600	3000	3000		
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre hnacie vozidlá radu								Poznámky
		210	230, 240 242, V43	241, 263 363	363.5 365	363.5 x2	E186	E189, 1216 VectronMS	LE5100	
Ba-Petržalka – Ba ÚNS <i>! dopravné opatrenia na Prístavnom moste !</i>	T4	1150	1700	1700	1750	3200	2600	2600	2200 2000	Pri rozjazde v úseku km 16,8 – 14,5. # Pre 241 platí: S 1400 t.
	T	1100	1600	1600	1600	2900	2100	2100		
	S	1000	1500	1500#	1500	2600	2000	2000		
	U	950	1300	1300	1250	1600	1600	1600		
	T4	1750	2300	2300	2300	3600	2900	2900	2400 2000	Pri prejazde úsekom km 16,8 – 14,5.
	T	1750	2200	2300	2300	3400	2600	2600		
	S	1650	2000	2000	2000	3000	2400	2400		
	U	1100	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Ba ÚNS – Ba-Nové Mesto	T4	1200	1700	1700	1750	3200	2600	2600	2200 2000	Pri rozjazde v úseku km 7,1 – 6,3. # Pre 241 platí: S 1400 t.
	T	1100	1600	1600	1600	2900	2100	2100		
	S	1000	1500	1500#	1500	2600	2000	2000		
	U	950	1300	1300	1250	1600	1600	1600		
	T4	1750	2300	2300	2300	3600	3000	3000	2400 2000	Pri prejazde úsekom km 7,1 – 6,3.
	T	1750	2300	2300	2300	3400	2900	2900		
	S	1650	2000	2000	2000	3000	2800	2800		
	U	1100	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Ba-Nové Mesto – Ba východ	T4	2300	3000	3000	3100	3600	3700	3700	2600 2400	
	T	1750	2600	2600	2600	3600	3400	3400		
	S	1650	2400	2400	2400	3600	3000	3000		
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Ba vých. odch. sk. Juh – – Odb Vínohrady	T4	1200	1750	1750	1800	3300	2600	2600	2200 2000	Platí pre 3. odchodovú koľaj
	T	1100	1600	1600	1700	3000	2300	2300		
	S	1000	1500	1500	1600	2700	2100	2100		
	U	950	1300	1300	1350	1600	1600	1600		
Odb Vínohrady – – Ba vých. odch. sk. Juh	T4	1000	1400	1400	1500	2700	2000	2000	1900 1800	Platí pre 3. odchodovú koľaj
	T	1000	1300	1300	1350	2400	1800	1800		
	S	900	1150	1150	1250	2200	1700	1700		
	U	850	1100	1100	1100	1600	1400	1500		

Traťový úsek a smer	jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre hnacie vozidlá radu								Poznámky
		210	230, 240 242, V43	241, 263 363	363.5 365	363.5 x2	E186	E189, 1216 VectronMS	LE5100	
Ba-Nové Mesto – Ba hl. st.	T4	700	1000	1000	1100	1900	1400	1500	+ Pri rozjazde mimo ŽST Ba-Nové Mesto platí: T 950 t, S 900 t.	
	T	700	1000	1000+	1050	1800	1300	1400		
	S	650	950	950+	1000	1600	1200	1300		
	U	600	850	850	850	1500	1100	1100		
Ba hl. st. – Ba-Nové Mesto	T4	2600	3200	3200	3200	3600	3700	3700		
	T	1750	2600	2600	2800	3600	3600	3600		
	S	1650	2400	2400	2600	3600	3200	3200		
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Ba ÚNS – Ba Pálenisko	T4	1200	1750	1750	1800	3300	2600	2600	Pri rozjazde zo ŽST Bratislava ÚNS. £ Pre HKV 230, 263, 365 platí: S1580 ton.	
	T	1100	1700	1700	1700	3000	2300	2300		
	S	1000	1600£	1600£	1600£	2700	2100	2100		
	U	950	1300	1300	1350	1600	1600	1600		
	T4	1600	2300	2300	2300	3600	2600	2600	Pri prejazde cez ŽST Bratislava ÚNS.	
	T	1300	2300	2300	2300	3400	2400	2400		
	S	1200	2000	2000	2000	3000	2200	2200		
	U	1100	1600	1600	1600	1600	1600	1600		
Ba Pálenisko – Ba ÚNS	T4	950	1400	1400	1500	2700	2000	2000		
	T	850	1300	1300	1350	2400	1800	1800		
	S	800	1200	1200	1250	2200	1700	1700		
	U	800	1100	1100	1100	1600	1400	1500		

Traťový úsek a smer	jazdný odpor	echnické hmotnosti v tonách pre HKV radu							Poznámky
		735, 736 742, 746 750, 753	740 751 752		742.71	753.7 756, 757	770, 771 773 753.6	ER20	
Ba-Vajnory - Ba východ a späť	T S	1700 1650	1800 1700		2300 2200	2200 2000	2200 2000	2400 2200	Platí aj cez Bratislava východ odch. sk. Juh po 113. koľaji.
Ba-Vajnory – – Odb Močiar – – Odb Vinohrady – – Ba východ	T S	1700 1650	1800 1700		2300 2200	2200 2000	2200 2000	2400 2200	Platí aj pre úsek Odb Močiar - Ba predmestie.
Ba východ – – Odb Vinohrady – – Odb Močiar – – Ba-Vajnory	T S	1700 1600	1750 1650		2000 1900	2000 1900	2000 1900	2400 2200	Platí aj pre úsek Ba predmestie – Odb Močiar.
Rača – Ba východ	T S	1700 1600	1800 1700		2400 2200	2400 2200	2400 2200	2400 2200	
Ba východ – Ba-Rača	T S	1500 1400	1600 1500		2000 1900	2000 1900	2000 1900	2400 2200	
Ba-Rača – – Bratislava hl.st.	T S	1000 950	1050 1000		1250 1200	1200 1100	1300 1200	2100 2000	
Bratislava hl.st. – – Ba-Rača	T S	2000 1800	2000 1800		2400 2200	2400 2200	2400 2200	2400 2400	
Ba-Rača – Ba filiálka a späť	T S	1700 1600	2000 1800		2400 2200	2400 2200	2400 2200	2400 2200	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							Poznámky
		735, 736 742, 746 750, 753	740 751 752		742.71	753.7 756, 757	770, 771 773 753.6	ER20	
Ba východ – – Ba-Nové Mesto	T S	1700 1600	1750 1650		2000 1900	2000 1900	2000 1900	2400 2200	
Ba-Nové Mesto – – Ba ÚNS	T S	1000 950	1050 1000		1250 1200	1200 1100	1500 1400	2100 2000	Pri rozjazde od vchod. náv. do ŽST Bratislava ÚNS.
	T S	1200 1100	1300 1200		1600 1500	1500 1400	1750 1650		Pri prejazde pri vchod. náv. do ŽST Bratislava ÚNS.
Ba ÚNS – Ba-Petržalka	T S	1100 1000	1200 1100		1400 1300	1350 1250	1500 1400	2100 2000	Pri rozjazde v úseku km 12,1 – 14,4 .
	T S	1400 1300	1400 1300		1600 1500	1500 1400	1750 1650		Pri prejazde úsekom km 12,1 – 14,4 .
Ba-Petržalka – Rajka HU a späť	T S	1700 1600	1900 1800		2300 2100	2200 2000	2200 2000	2400 2200	
Ba-Petržalka – Ba ÚNS	T S	1000 950	1050 1000		1250 1200	1200 1100	1500 1400	2100 2000	Pri rozjazde v úseku km 16,8 – 14,5 .
	T S	1200 1100	1300 1200		1600 1500	1500 1400	1750 1650		Pri prejazde úsekom km 16,8 – 14,5 .
Ba ÚNS – – Ba-Nové Mesto	T S	1000 950	1050 1000		1250 1200	1200 1100	1300 1200	2100 2000	Pri rozjazde v úseku km 7,1 – 6,3 .
	T S	1200 1000	1300 1200		1600 1500	1500 1400	1750 1650		Pri prejazde úsekom km 7,1 – 6,3 .

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							Poznámky
		735, 736 742, 746 750, 753	740 751 752		742.71	753.7 756, 757	770, 771 773 753.6	ER20	
Ba-Nové Mesto – – Ba predmestie	T	1700	1750		2300	2200	2200	2400	
	S	1600	1650		2200	2000	2000	2200	
Ba predmestie – – Ba východ	T	1700	1800		2400	2200	2200	2400	
	S	1600	1700		2200	2000	2000	2200	
Ba vých. odch.sk.Juh – – Odb Vinohrady	T	1000	1050		1400	1350	1500	2100	Platí pre 3. odchodovú koľaj.
	S	950	1000		1300	1250	1400	2000	
Odb Vinohrady – – Ba vých. odch.sk.Juh	T	900	900		1000	950	1250	1600	Platí pre 3. odchodovú koľaj.
	S	850	850		950	900	1150	1500	
Ba-Nové Mesto – – Ba hl.st.	T	650	650		750	730	750	1300	
	S	600	600		700	700	700	1200	
Ba hl.st. – – Ba-Nové Mesto	T	1700	1800		2400	2400	2400	2400	
	S	1600	1700		2200	2200	2200	2200	
Ba ÚNS – Ba Pálenisko	T	1100	1200		1400	1350	1500	2100	Pri rozjazde zo ŽST Bratislava ÚNS.
	S	1000	1100		1200	1250	1400	2000	
Ba Pálenisko – Ba ÚNS	T	1300	1400		1600	1500	1750		Pri prejazde ŽST Bratislava ÚNS.
	S	1200	1300		1500	1400	1650		
Ba Pálenisko – Ba ÚNS	T	900	900		1000	950	1100	1600	
	S	850	850		950	900	1000	1500	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad hnacieho vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete:

Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Juh – Odb. Vinohrady:	3800 t,
Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch.sk. Sever - Bratislava-Rača:	3800 t,
Rusovce št. hr. – Rusovce – Bratislava východ odch.sk. Juh:	3800 t,
Odb. Močiar - Bratislava predmestie:	3800 t,
Bratislava Nové Mesto - Bratislava hlavná stanica:	3800 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu ŽSR Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

T a b u ľ k a 7
SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h				
	30	40	50	60	80
Bratislava vých. odch.sk.Sever – – Bratislava hl. st	97800	97802	97804	97806	97808
	97801	97803	97805	97807	97809
Bratislava vých. odch.sk.Juh – – Bratislava- Petržalka	97810	97812	97814	97816	97818
	97811	97813	97815	97817	97819
Bratislava Nové Mesto – – Bratislava hl.st.	98800	98802	98804	98806	98808
	98801	98803	98805	98807	98809
Bratislava-Rača – – Bratislava vých.odch.sk.Sever – – Bratislava-Vajnory	98820	98822			
	98821	98823			
Bratislava-Rača – Bratislava vých. odch.sk.Juh – Bratislava-Vajnory	98830	98832			
	98831	98833			
Bratislava predmestie – – Brat. vých. odch.sk.Juh – – Bratislava-Vajnory	98840	98842	98844	98846	
	98841	98843	98845	98847	
(Bratislava-Vajnory) Odb Močiar – – Odb Vinohrady – – Brat. vých. odch.sk.Juh	98860	98862	98864	98866	98868
	98861	98863	98865	98867	98869
Rusovce – Odb Močiar (Bratislava-Vajnory)	98870	98872	98874	98876	98878
	98871	98873	98875	98877	98879
Bratislava-Pálenisko – – Bratislava ÚNS	98890	98892			
	98891	98893			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97800 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Sever	0				9 40	30/12
Bratislava východ	0	3 ⁵	9 43 ⁵	1	44 ⁵	
Odb Vinohrady	0	3 ⁵			48	
Bratislava hl.st.	0	13	10 01			

Rušiaci Služ 97801 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				1 11	30/12
Odb Vinohrady	0	12 ⁵			23 ⁵	
Bratislava východ	0	5	1 28 ⁵	1	29 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	3 ⁵	1 33			

Rušiaci Služ 97802 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Sever	0				7 50	40/18
Bratislava východ	0	2 ⁵	7 52 ⁵	1	53 ⁵	
Odb Vinohrady	0	3			56 ⁵	
Bratislava hl.st.	0	10	8 06 ⁵			

Rušiaci Služ 97803 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				2 25	40/19
Odb Vinohrady	0	9 ⁵			34 ⁵	
Bratislava východ	0	4	2 38 ⁵	1	39 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	3	2 42 ⁵			

Rušiaci Služ 97804 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Sever	0				8 50	40/18
Bratislava východ	0	2 ⁵	8 52 ⁵	1	53 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	3			56 ⁵	50/10
x Bratislava hl.st.	0	8 ⁵	9 05			

Rušiaci Služ 97805 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				3 25	50/13
x Odb Vinohrady	0	8			33	40/19
x Bratislava východ	0	4	3 37	1	38	
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	3	3 41			

Rušiaci Služ 97806 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Sever	0				9 50	40/18
Bratislava východ	0	3	9 53	1	54	
x Odb Vinohrady	0	3			57	60/15
x Bratislava hl.st.	0	7	10 04			

Rušiaci Služ 97807 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				4 25	60/22
x Odb Vinohrady	0	7 ⁵			32 ⁵	40/19
x Bratislava východ	0	4	4 36 ⁵	1	37 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~	3	4 40 ⁵			

Rušiaci Služ 97808 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava východ odch. sk. Sever.....	0				10 50	40/18
! Bratislava východ.....	0	3	10 53	1	54	
x Odb Vinohrady	0	3			57	80/31
x Bratislava hl.st.....	0	6 ⁵	11 03 ⁵			

Rušiaci Služ 97809 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				5 25	80/40
x Odb Vinohrady	0	6 ⁵			31 ⁵	40/19
x Bratislava východ.....	0	4	5 35 ⁵	1	36 ⁵	
! Bratislava východ odch. sk. Sever.....	0~	3	5 39 ⁵			

Rušiaci Služ 97810 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava východ odch. sk. Juh	0				5 40	30/17
! Odb Vinohrady	0	7			47	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	5 50 ⁵	1	51 ⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	5 ⁵	57	1	58	
x Bratislava ÚNS.....	0	12 ⁵	6 10 ⁵	1	6 11 ⁵	
x Bratislava-Petržalka	0	14 ⁵	6 26			

Rušiaci Služ 97811 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				0 04	30/17
x Bratislava ÚNS.....	0	14 ⁵	0 18 ⁵	1	19 ⁵	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	12 ⁵	32	1	33	
x Bratislava predmestie.....	0	5	38	1	39	
x Odb Vinohrady.....	0	3			42	
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	8	0 50			

Rušiaci Služ 97812 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0				6 40	40/20
x Odb Vinohrady.....	0	5			45	
x Bratislava predmestie.....	0	3	6 48	1	49	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	4 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	9 ⁵	7 04	1	7 05	
x Bratislava-Petržalka.....	0	11	7 16			

Rušiaci Služ 97813 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				2 24	40/18
x Bratislava ÚNS.....	0	11	2 35	1	36	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	10	46	1	47	
x Bratislava predmestie.....	0	4	51	1	52	
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵			54 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	6	3 00 ⁵			

Rušiaci Služ 97814 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				7 45	50/25
! Odb Vinohrady	0	4			49	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	7 52	1	53	50/23
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	57	1	58	
x Bratislava ÚNS	0	8	8 06	1	8 07	
x Bratislava-Petržalka	0	9 ⁵	8 16 ⁵			

Rušiaci Služ 97815 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				3 24	50/23
x Bratislava ÚNS	0	9	3 33	1	34	
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	42	1	43	
x Bratislava predmestie	0	4	47	1	48	40/18
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			50 ⁵	50/22
! Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5 ⁵	3 56			

Rušiaci Služ 97816 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				8 45	50/25
! Odb Vinohrady	0	4			49	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	8 52	1	53	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava ÚNS	0	7	9 04 ⁵	1	9 05 ⁵	
x Bratislava-Petržalka	0	8 ⁵	9 14			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97817 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				4 24	60/31
x Bratislava ÚNS.....	0	8	4 32	1	33	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7	40	1	41	
x Bratislava predmestie.....	0	3 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	40/18
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵			48	50/22
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	5 ⁵	4 53 ⁵			

Rušiaci Služ 97818 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0				9 45	50/25
x Odb Vinohrady.....	0	4			49	40/19
x Bratislava predmestie.....	0	3	9 52	1	53	60/31
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	3 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	7	10 04 ⁵	1	10 05 ⁵	80/58
x Bratislava-Petržalka.....	0	7	10 12 ⁵			

Rušiaci Služ 97819 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				5 24	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	7	5 31	1	32	60/31
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7	39	1	40	
x Bratislava predmestie.....	0	3 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	40/18
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵			47	50/22
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	5 ⁵	5 52 ⁵			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98800 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto.....	0				0 30	30/19
Bratislava hl.st.....	0	11 ⁵	0 41 ⁵			

Rušiaci Služ 98801 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				0 30	30/19
Bratislava-Nové Mesto.....	0	12 ⁵	0 42 ⁵			

Rušiaci Služ 98802 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto.....	0				1 00	40/19
Bratislava hl.st.....	0	9 ⁵	1 09 ⁵			

Rušiaci Služ 98803 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				1 30	40/22
Bratislava-Nové Mesto.....	0	10	1 40			

Rušiaci Služ 98804 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto.....	0				2 00	50/19
Bratislava hl.st.....	0	8 ⁵	2 08 ⁵			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98805 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				2 30	50/27
Bratislava-Nové Mesto	0	8 ⁵	2 38 ⁵			

Rušiaci Služ 98806 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				3 00	60/24
Bratislava hl.st.	0	8	3 08			

Rušiaci Služ 98807 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				3 30	60/36
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	3 37 ⁵			

Rušiaci Služ 98808 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				4 00	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	4 08			

Rušiaci Služ 98809 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				4 30	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	4 37 ⁵			

Rušiaci Služ 98820 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				7 50	30/12
Bratislava východ	0	5	7 55	1	56	
Bratislava východ odch. sk. Sever	0	4	8 00	1	8 01	
Bratislava-Vajnory	0	4	8 05			

Rušiaci Služ 98821 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				9 00	30/12
Bratislava východ odch. sk. Sever	0	3 ⁵	9 03 ⁵	1	04 ⁵	
Bratislava východ	0	3 ⁵	08	1	09	
Bratislava-Rača	0	5	9 14			

Rušiaci Služ 98822 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				7 21	40/19
Bratislava východ	0	4	7 25	1	26	
Bratislava východ odch. sk. Sever	0	3	29	1	30	
Bratislava-Vajnory	0	3 ⁵	7 33 ⁵			

Rušiaci Služ 98823 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				9 10	40/18
Bratislava východ odch. sk. Sever	0	3	9 13	1	14	
Bratislava východ	0	3	17	1	18	
Bratislava-Rača	0	3	9 21			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98830 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				8 21	30/12
Bratislava východ.....	0	3 ⁵	8 24 ⁵	1	25 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	6	31 ⁵	1	32 ⁵	
Bratislava-Vajnory.....	0	4	8 36 ⁵			

Rušiaci Služ 98831 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory.....	0				8 36	30/12
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	4	8 40	1	41	
Bratislava východ.....	0	4 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
Bratislava-Rača.....	0	3 ⁵	8 50			

Rušiaci Služ 98832 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				10 21	40/19
Bratislava východ.....	0	3	10 24	1	25	
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	4 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Bratislava-Vajnory.....	0	3 ⁵	10 34			

Rušiaci Služ 98833 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory.....	0				10 36	40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	3	10 39	1	40	
Bratislava východ.....	0	4	44	1	45	
Bratislava-Rača.....	0	3	10 48			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98840 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie	0				18 39	30/12
x Odb Vinohrady	0	3			42	
x Bratislava východ	0	4	18 46	1	47	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	6	53	1	54	
Bratislava-Vajnory	0	4	18 58			

Rušiaci Služ 98841 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				1 18	30/17
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	1 22	1	23	
x Odb Vinohrady	0	7			30	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	1 33 ⁵			

Rušiaci Služ 98842 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie	0				19 37	40/19
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			39 ⁵	
x Bratislava východ	0	3 ⁵	19 43	1	44	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
Bratislava-Vajnory	0	3 ⁵	19 53			

Rušiaci Služ 98843 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				2 15	40/20
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3 ⁵	2 18 ⁵	1	19 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	5			24 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	3	2 27 ⁵			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98844 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie.....	0				20 37 ⁵	40/19
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵			40	
x Bratislava východ	0	3 ⁵	20 43 ⁵	1	44 ⁵	
. Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	4 ⁵	49	1	50	
! Bratislava-Vajnory	0	3 ⁵	20 53 ⁵			

Rušiaci Služ 98845 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
. Bratislava-Vajnory	0				3 15	40/18
! Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	3	3 18	1	19	50/25
x Odb Vinohrady.....	0	4 ⁵			23 ⁵	40/19
x Bratislava predmestie.....	0	3	3 26 ⁵			

Rušiaci Služ 98846 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie.....	0				21 37 ⁵	40/19
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵			40	
x Bratislava východ	0	3 ⁵	21 43 ⁵	1	44 ⁵	
. Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	4 ⁵	49	1	50	
! Bratislava-Vajnory	0	3 ⁵	21 53 ⁵			

Rušiaci Služ 98847 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
. Bratislava-Vajnory	0				4 15	40/18
! Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	3	4 18	1	19	50/25
x Odb Vinohrady.....	0	4 ⁵			23 ⁵	40/19
x Bratislava predmestie.....	0	3	4 26 ⁵			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98860 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
! Odb Močiar	0				1 58	30/12
! Odb Vinohrady	0	3 ⁵			2 01 ⁵	
x Bratislava východ	0	4	2 05 ⁵	1	06 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5 ⁵	2 12			

Rušiaci Služ 98861 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				1 23	30/12
x Bratislava východ	0	4 ⁵	1 27 ⁵	1	28 ⁵	
! Odb Vinohrady	0	3 ⁵			32	
! Odb Močiar	0	3			1 35	

Rušiaci Služ 98862 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
! Odb Močiar	0				2 56 ⁵	40/19
! Odb Vinohrady	0	2 ⁵			59	
x Bratislava východ	0	3	3 02	1	3 03	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵	3 07 ⁵			

Rušiaci Služ 98863 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0				3 30	40/18
x Bratislava východ.....	0	4	3 34	1	35	
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵			37 ⁵	
! Odb Močiar.....	0	2 ⁵			3 40	

Rušiaci Služ 98864 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				4 55 ⁵	50/17
x Odb Vinohrady.....	0	2			57 ⁵	40/19
x Bratislava východ.....	0	3	5 00 ⁵	1	5 01 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	4 ⁵	5 06			

Rušiaci Služ 98865 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0				5 30	40/18
x Bratislava východ.....	0	4	5 34	1	35	
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵			37 ⁵	50/16
! Odb Močiar.....	0	2			5 39 ⁵	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98866 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
: Odb Močiar	0				6 54 ⁵	60/25
! Odb Vinohrady	0	2			56 ⁵	40/19
x Bratislava východ	0	3	6 59 ⁵	1	7 00 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵	7 05			

Rušiaci Služ 98867 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				7 30	40/18
x Bratislava východ	0	4	7 34	1	35	
: Odb Vinohrady	0	2 ⁵			37 ⁵	60/24
! Odb Močiar	0	1 ⁵			7 39	

Rušiaci Služ 98868 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
: Odb Močiar	0				8 54	60/25
! Odb Vinohrady	0	2			56	40/19
x Bratislava východ	0	3	8 59	1	9 00	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5	9 05			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98869 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0				9 30	40/18
x Bratislava východ.....	0	4	9 34	1	35	
x Odb Vinohrady.....	0	2 ⁵			37 ⁵	60/24
! Odb Močiar.....	0	1 ⁵			9 39	

Rušiaci Služ 98870 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				10 50	30/15
x Bratislava-Petržalka.....	0	22 ⁵	11 12 ⁵	1	11 13 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	14 ⁵	28	1	29	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	12 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	
x Bratislava predmestie.....	0	5	47 ⁵	1	48 ⁵	
! Odb Močiar.....	0	2 ⁵			11 51	

Rušiaci Služ 98871 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
! Odb Močiar.....	0				12 35	30/15
! Bratislava predmestie.....	0	4 ⁵	12 39 ⁵	1	40 ⁵	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	6	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	12 ⁵	13 00	1	13 01	
x Bratislava-Petržalka.....	0	14 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Rusovce	NS	22 ⁵	13 39			

Rušiaci Služ 98872 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				12 50	40/18
x Bratislava-Petržalka	0	17	13 07	1	13 08	
x Bratislava ÚNS	0	11	19	1	20	
x Bratislava-Nové Mesto	0	10	30	1	31	
x Bratislava predmestie	0	4	35	1	36	
! Odb Močiar	0	2			13 38	

Rušiaci Služ 98873 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				14 33	40/18
! Bratislava predmestie	0	3 ⁵	14 36 ⁵	1	37 ⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	5	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Bratislava ÚNS	0	9 ⁵	53	1	54	
x Bratislava-Petržalka	0	11 ⁵	15 05 ⁵	1	15 06 ⁵	
Rusovce	NS	17	15 23 ⁵			

Rušiaci Služ 98874 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				14 50	50/23
x Bratislava-Petržalka	0	14	15 04	1	15 05	
x Bratislava ÚNS	0	9	14	1	15	
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	23	1	24	
x Bratislava predmestie	0	4	28	1	29	
! Odb Močiar	0	2			15 31	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98875 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				16 32 ⁵	50/23
Bratislava predmestie.....	0	3 ⁵	16 36	1	37	
Bratislava-Nové Mesto.....	0	4	41	1	42	
Bratislava ÚNS.....	0	8	50	1	51	
Bratislava-Petržalka.....	0	9 ⁵	17 00 ⁵	1	17 01 ⁵	
Rusovce.....	NS	14 ⁵	17 16			

Rušiaci Služ 98876 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce.....	NS				16 50	60/31
Bratislava-Petržalka.....	0	12	17 02	1	17 03	
Bratislava ÚNS.....	0	8	11	1	12	
Bratislava-Nové Mesto.....	0	7	19	1	20	
Bratislava predmestie.....	0	3 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Odb Močiar.....	0	2			17 26 ⁵	

Rušiaci Služ 98877 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				18 31 ⁵	60/31
Bratislava predmestie.....	0	3	18 34 ⁵	1	35 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto.....	0	5	40 ⁵	1	41 ⁵	
Bratislava ÚNS.....	0	7	48 ⁵	1	49 ⁵	
Bratislava-Petržalka.....	0	8	57 ⁵	1	58 ⁵	
Rusovce.....	NS	12 ⁵	19 11			

Rušiaci Služ 98878 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				12 10	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	9⁵	12 19⁵	1	20⁵	
x Bratislava ÚNS	0	7	27⁵	1	28⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7	35⁵	1	36⁵	
x Bratislava predmestie	0	4	40⁵	1	41⁵	
! Odb Močiar	0	2			12 43⁵	

Rušiaci Služ 98879 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
! Odb Močiar	0				9 30	60/31
! Bratislava predmestie	0	3	9 33	1	34	
x Bratislava-Nové Mesto	0	5	39	1	40	
x Bratislava ÚNS	0	7	47	1	48	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	7	55	1	56	
Rusovce	NS	10⁵	10 06⁵			

Rušiaci Služ 98890 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				1 00	30/18
Bratislava ÚNS vých.č.39		2⁵			02⁵	
Bratislava ÚNS	0	3⁵	1 06			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98891 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava ÚNS	0				2 00	30/18
Bratislava ÚNS výh.č.39		2			02	
Bratislava-Pálenisko	0	4	2 06			

Rušiaci Služ 98892 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				5 00	40/24
Bratislava ÚNS výh.č.39		2			02	
Bratislava ÚNS	0	3	5 05			

Rušiaci Služ 98893 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava ÚNS	0				6 00	40/25
Bratislava ÚNS výh.č.39		2			02	
Bratislava-Pálenisko	0	3	6 05			

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Bratislava Nové Mesto – Bratislava hl.st.	90800 - 90801
Bratislava-Rača – Bratislava-Petržalka	90810 - 90811
Rusovce – Odb Močiar (Bratislava-Vajnory)	90820 - 90821
Bratislava-Pálenisko – Bratislava ÚNS	90830 - 90831
Bratislava-Rača – Bratislava vých. odch.sk.Sever – – Bratislava-Vajnory	90840 - 90841
Bratislava-Rača - Bratislava vých. odch.sk.Juh – – Bratislava-Vajnory	90850 - 90851
Bratislava Nové Mesto – Bratislava vých. odch.sk.Juh – Bratislava-Vajnory	90860 - 90861
Bratislava východ – Bratislava hl. st.	90870 - 90871
(Bratislava-Vajnory) Odb Močiar – Odb Vinohrady – – Bratislava vých. odch.sk.Juh	90880 - 90881

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90800 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				1 10	30/19
Bratislava hl.st.	0	40	1 50			

Rušiaci Služ 90801 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				0 50	30/19
Bratislava-Nové Mesto	0	40	1 30			

Rušiaci Služ 90810 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				4 50	30/15
x Odb Vinohrady	0	20			5 10	
x Bratislava predmestie	0	20	5 30	1	31	
x Bratislava-Nové Mesto	0	30	6 01	1	6 02	
x Bratislava ÚNS	0	40	42	1	43	
x Bratislava-Petržalka	0	45	7 28			

Rušiaci Služ 90811 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0				19 10	30/15
x Bratislava ÚNS	0	85	20 35	1	20 36	
x Bratislava-Nové Mesto	0	40	21 16	1	21 17	
x Bratislava predmestie	0	30	47	1	48	
x Odb Vinohrady	0	20			22 08	
x Bratislava-Rača	0	20	22 28			

Rušiaci Služ 90820 ORTT pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				12 50	30/15
x Bratislava-Petržalka	0	60	13 50	1	13 51	
x Bratislava ÚNS	0	45	14 36	1	14 37	
x Bratislava-Nové Mesto	0	40	15 17	1	15 18	
x Bratislava predmestie	0	30	48	1	49	
† Odb Močiar	0	30			16 19	

Rušiaci Služ 90821 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				9 20	30/15
† Bratislava predmestie	0	30	9 50	1	51	
x Bratislava-Nové Mesto	0	30	10 21	1	10 22	
x Bratislava ÚNS	0	45	11 07	1	11 08	
x Bratislava-Petržalka	0	40	48	1	49	
Rusovce	NS	60	12 49			

Rušiaci Služ 90830 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				1 10	30/18
Bratislava ÚNS výh.č.39.....		12 ⁵			22 ⁵	
Bratislava ÚNS	0	12 ⁵	1 35			

Rušiaci Služ 90831 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava ÚNS	0				2 10	30/18
Bratislava ÚNS výh.č.39.....		12 ⁵			22 ⁵	
Bratislava-Pálenisko	0	12 ⁵	2 35			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90840 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				13 00	30/12
Bratislava východ.....	0	30	13 30	1	31	
Bratislava východ odch. sk. Sever.....	0	30	14 01	1	14 02	
Bratislava-Vajnory.....	0	30	14 32			

Rušiaci Služ 90841 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory.....	0				15 00	30/12
Bratislava východ odch. sk. Sever.....	0	30	15 30	1	31	
Bratislava východ.....	0	30	16 01	1	16 02	
Bratislava-Rača.....	0	30	16 32			

Rušiaci Služ 90850 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				8 30	30/12
Bratislava východ.....	0	30			9 00	
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	25	9 25	1	26	
Bratislava-Vajnory.....	0	40	10 06			

Rušiaci Služ 90851 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory.....	0				8 40	30/12
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	40	9 20	1	9 21	
Bratislava východ.....	0	25			46	
Bratislava-Rača.....	0	30	10 16			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90860 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				18 40	30/12
x Bratislava predmestie	0	30	19 10	1	19 11	
x Odb Vinohrady	0	20			31	
x Bratislava východ	0	20			51	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	25	20 16	1	20 17	
Bratislava-Vajnory	0	40	20 57			

Rušiaci Služ 90861 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				1 30	30/17
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	40	2 10	1	2 11	
x Odb Vinohrady	0	40			51	
x Bratislava predmestie	0	20	3 11	1	3 12	
x Bratislava-Nové Mesto	0	30	3 42			

Rušiaci Služ 90870 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava východ	0				10 10	30/11
x Odb Vinohrady	0	20			30	
x Bratislava hl.st.	0	40	11 10			

Rušiaci Služ 90871 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				1 20	30/11
x Odb Vinohrady	0	40			2 00	
x Bratislava východ	0	20	2 20			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90880 ORTT pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				2 08	30/12
x Odb Vinohrady.....	0	3 ⁵			11 ⁵	
x Bratislava východ.....	0	4	2 15 ⁵	1	16 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0	5 ⁵	2 22			

Rušiaci Služ 90881 ORTT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh.....	0				1 30	30/12
x Bratislava východ.....	0	4 ⁵	1 34 ⁵	1	35 ⁵	
x Odb Vinohrady.....	0	3 ⁵			39	
! Odb Močiar.....	0	3			1 42	

OPERATÍVNE VLAKY

A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch

Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Rajka HU – Rusovce – Bratislava ÚNS		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
relačné vlaky	44280 - 44288	42500
	44281 - 44289	42503
ucelené vlaky	47280 – 47288, 49280 - 49288	42500
	47281 – 47289, 49281 - 49289	42503
tranzit ŽSR-SŽ	44980 - 44988	42500
	44981 - 44989	42503
Všetky tranzitné vlaky SK – HU – SI (cez Gyékényes 5531)	48980 - 48982	42500
	48981 - 48983	42503
Všetky tranzitné vlaky SK – HU – SI (cez Magyarbóly 5533)	49980 - 49982	42500
	49981 - 49983	42503
Rv vlaky	78970 – 78978, 78980 - 78988	78884
	78971 – 78979, 78891 - 78989	78885

T a b u ľ k a 8 - pokračovanie

Úsek Kittsee AT – Bratislava-Petržalka		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
vlaky kombinovanej dopravy	41670 – 41689 42990 - 42995	*
relačné vlaky	44670 – 44689	
ucelené vlaky	47670 – 47689	
tranzit DE/AT/SK vlaky kombinovanej dopravy	40580 – 40585 40590 – 40595 42996 - 42999	
tranzit DE/AT/SK ucelené vlaky	46180 – 46185 46190 - 46195	
tranzit SK/AT/SI vlaky kombinovanej prepravy	43680 – 43685 43690 - 43695	
tranzit SK/AT/SI ucelené vlaky	49680 – 49685 49690 - 49695	
tranzit SK/AT/IT vlaky kombinovanej dopravy	42190 – 42195	
tranzit SK/AT/IT ucelené vlaky	48190 – 48195	

* - pre úsek Kittsee AT – Bratislava-Petržalka cestovný poriadok vlakov nevydáva ŽSR.

B. Tranzitné operatívne vlaky vedené aj mimo pohraničných úsekov

Tranzitné operatívne vlaky zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade:

1. ak dopravca nemá pre danú reláciu iný vyhovujúci vlak,
2. mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Rajka HU – Bratislava hl. st.		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
Rajka HU – – Rusovce –	47880, 47882, 47884	47880
– Bratislava hl. st. – Kúty	47881, 47883, 47885	47881

T a b u ľ k a 8 - pokračovanie

Rušiaci Pn 47880 VT pp

Rajka HU - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Příprahové HKV

Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-Petržalka S 2000 ton
 Bratislava-Petržalka - Bratislava-Nové Mesto S 1500 ton
 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					19 10	80/50
Rusovce št.hr.....		4			14	
Rusovce	NS	6	19 20	75	20 35	
x Bratislava-Petržalka.....	0	12	20 47	10	20 57	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	8			21 05	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7	21 12	84	22 36	80/50
Bratislava hl.st.	0	8			22 44	

Rušiaci Pn 47881 VT pp

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		2 39		2 51	70/56
x Bratislava-Nové Mesto	0	7⁵			58⁵	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	12			3 10⁵	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8⁵	3 19	25	44	80/57
Rusovce	NS	13	57	2	59	
Rusovce št.hr.....		6⁵			4 05⁵	
Rajka HU		3⁵	4 09			

C. Tranzitné operatívne vlaky osobnej dopravy vedené aj mimo pohraničných úsekov

Tranzitné operatívne vlaky osobnej dopravy zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípadoch potreby mimoriadnych odklonov pravidelných medzinárodných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Rajka HU – Bratislava hl. st.	
Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
12130, 12172, 12270, 12272, 12274, 12276 12278, 12280, 12476	12476
12131, 12173, 12271, 12273, 12275, 12277 12279, 12281, 12477	12477
Úsek Rajka HU – Bratislava – Petržalka Pre vlaky z MAV na OBB	
12042, 12060, 12062, 12064, 12066, 12068, 12140, 12142, 12144, 12146, 12148, 12162, 12264, 12340, 12346, 12462, 12160, 12032, 12034, 12036, 12038,	12060
12041, 12061, 12063, 12065, 12067, 12141, 12143, 12145, 12147, 12149, 12165, 12261, 12269, 12341, 12347, 12463, 12167, 12031, 12033, 12035, 12039.	12061

T a b u ľ k a 8 - pokračovanie

Rušiaci Ex (railjet) 12060 VT pp

HKV r.1216. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄				9 41	80/48
Rusovce št.hr.....		2⁵			43⁵	
Rusovce	NS	5⁵+	9 49	1	50	
Bratislava-Petržalka	0	9	9 59			

Rušiaci Ex (railjet) 12061 VT pp

HKV r.1216. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0				12 41	80/53
Rusovce	NS	10	+12 51	1	52	
Rusovce št.hr.....		4⁵			56⁵	
Rajka HU		3⁵	13 00			

Rušiaci Ex (EC) 12476 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄				21 19	80/58
Rusovce št.hr.....		2⁵			21⁵	
Rusovce	NS	5	+21 26⁵	1	27⁵	
^x Bratislava-Petržalka.....	0	9			36⁵	
^x Bratislava ÚNS.....	0	5⁵			42	60/31
^x Bratislava-Nové Mesto	0	6			48	80/48
^t Bratislava hl.st.....	0	7	21 55			

T a b u ľ k a 8 - pokračovanie

Rušiaci Ex (EC) 12477 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				6 05	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	6 ⁵			11 ⁵	60/31
Bratislava ÚNS.....	0	11 ⁵			23	80/58
Bratislava-Petržalka	0	6			29	
Rusovce	NS	8 ⁵	+ 6 37 ⁵	1	38 ⁵	
Rusovce št.hr.		5			43 ⁵	
Rajka HU		3 ⁵	6 47			

Ex (rjx) 160 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka - Zürich HB CH

HKV r.1116. Normatív hmotnosti: R 394 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				6 00	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7			07	60/31
Bratislava ÚNS.....	0	11 ⁵			18 ⁵	80/58
Bratislava-Petržalka	0	7 ⁵	6 26	6	6 32	

Ex (rjx) 167 ZSSK

Zürich HB CH - Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st.

HKV r.1116. Normatív hmotnosti: R 394 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0		21 26		21 29	80/58
Bratislava ÚNS.....	0	8			37	60/31
Bratislava-Nové Mesto	0	7			44	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	21 51			

R 740 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				6 51	100/60
Odb Vinohrady	0	1 ⁵			52 ⁵	40/19
Bratislava predmestie	0	3	6 55 ⁵	2	57 ⁵	60/26
Bratislava-Nové Mesto	0	3	7 00 ⁵			

R 741 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				5 01	60/28
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	5 04 ⁵	1 ⁵	06	40/18
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			08 ⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			5 10 ⁵	

R 742 ZSSK

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				8 51	100/60
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			52 ⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	8 55 ⁵	1 ⁵	57	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	9 00			

R 743 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				7 01	60/28
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	7 04 ⁵	1 ⁵	06	40/18
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			08 ⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			7 10 ⁵	

R 744 ZSSK

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				10 51	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			52⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	10 55⁵	1⁵	57	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	11 00			

R 745 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				9 01	60/28
x Bratislava predmestie	0	3⁵	9 04⁵	1⁵	06	40/18
x Odb Vinohrady	0	2⁵			08⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			9 10⁵	

R 746 ZSSK

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				12 51	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			52⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	12 55⁵	1⁵	57	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	13 00			

R 747 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				11 01	60/28
x Bratislava predmestie	0	3⁵	11 04⁵	1⁵	06	40/18
x Odb Vinohrady	0	2⁵			08⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			11 10⁵	

R 748 ZSSK

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				14 51	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			52⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	14 55⁵	1⁵	57	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	15 00			

R 749 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				13 01	60/28
x Bratislava predmestie	0	3⁵	13 04⁵	1⁵	06	40/18
x Odb Vinohrady	0	2⁵			08⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			13 10⁵	

R 750 ZSSK

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				16 51	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			52⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	16 55⁵	1⁵	57	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	17 00			

R 751 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				15 01	60/28
x Bratislava predmestie	0	3⁵	15 04⁵	1⁵	06	40/18
x Odb Vinohrady	0	2⁵			08⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			15 10⁵	

R 752 ZSSK

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				18 51	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			52⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	18 55⁵	1⁵	57	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	19 00			

R 753 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				17 01	60/28
x Bratislava predmestie	0	3⁵	17 04⁵	1⁵	06	40/18
x Odb Vinohrady	0	2⁵			08⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			17 10⁵	

R 754 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				20 51	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			52⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	20 55⁵	1⁵	57	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	21 00			

R 755 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Prievidza

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				19 01	60/28
x Bratislava predmestie	0	3⁵	19 04⁵	1⁵	06	40/18
x Odb Vinohrady	0	2⁵			08⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			19 10⁵	

Os 1300 ZSSK

ide v ① – ⑤, nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄				5 20	80/48
Rusovce št.hr.		2			22	
Rusovce	NS	5	5 27	1	28	
Bratislava-Petržalka	0	10	5 38			

Os 1301 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				4 30	60/31
Bratislava ÚNS	0	11⁵			41⁵	80/58
Bratislava-Petržalka	0	6⁵	4 48	1	49	
Rusovce	NS⇄	9	58	1	59	
Rusovce št.hr.		4⁵			5 03⁵	
Rajka HU		3⁵	5 07			

Rušiaci Os 1302 ZSSK

ide v ⑥, ⑦

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄				5 49	80/58
Rusovce št.hr.		2			51	
Rusovce	NS	5⁵	5 56⁵	1	57⁵	
Bratislava-Petržalka	0	9⁵	6 07	1	6 08	
Bratislava ÚNS	0	7 +	15	4	19	60/31
Bratislava-Nové Mesto	0	8	6 27			

Os 1303 ZSSK §

ide v ① – ⑤, nejde 25.XII., 1.I.

Bratislava-Petržalka - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0				5 49	80/53
Rusovce	NS⇄	9	5 58	1	59	
Rusovce št.hr.		4⁵			6 03⁵	
Rajka HU	⇄	3⁵	6 07	3	6 10	

§ = ak ide rušiaci vlak 1302, nesmie ísť vlak 1303

Os 1304 ZSSK §

ide v ① – ⑤, nejde 25.XII., 1.I.

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Petržalka

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄		6 45		6 49	80/48
Rusovce št.hr.		2			51	
Rusovce	NS	5⁵	6 56⁵	1	57⁵	
Bratislava-Petržalka	0	9⁵	7 07			

§ = ak ide rušiaci vlak 1305, nesmie ísť vlak 1304

Rušiaci Os 1305 ZSSK

ide v ⑥, ⑦

Bratislava-Nové Mesto - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				6 30	60/31
^x Bratislava ÚNS	0	11⁵			41⁵	80/58
^x Bratislava-Petržalka	0	6⁵	6 48	1	49	
Rusovce	NS⇄	9	58	1	59	
Rusovce št.hr.		4⁵			7 03⁵	
Rajka HU	⇄	3⁵	7 07	3	7 10	

Os 1306 ZSSK

nejde 25.XII., 1.1.

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄		7 45		7 49	80/58
Rusovce št.hr.		2			51	
Rusovce	NS	5 ⁵	7 56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava-Petržalka	0	9 ⁵	8 07	1	8 08	
x Bratislava ÚNS	0	6 ⁵			14 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	8 22			

Os 1307 ZSSK

ide v ① – ⑤, nejde 25.XII., 1.1.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0				7 26	80/53
Rusovce	NS⇄	9	7 35	1	36	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			40 ⁵	
Rajka HU		3 ⁵	7 44			

Os 1308 ZSSK

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄		9 45		9 49	80/58
Rusovce št.hr.		2			51	
Rusovce	NS	5 ⁵	9 56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava-Petržalka	0	9 ⁵	10 07	1	10 08	
x Bratislava ÚNS	0	6 ⁵			14 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	10 22			

Os 1309 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				8 30	60/31
x Bratislava ÚNS.....	0	11 ⁵			41 ⁵	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	8 48	1	49	
Rusovce	NS⇄	9	58	1	59	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			9 03 ⁵	
Rajka HU	⇄	3 ⁵	9 07	3	9 10	

Os 1310 ZSSK

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄		11 45		11 49	80/58
Rusovce št.hr.		2			51	
Rusovce	NS	5 ⁵	11 56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava-Petržalka	0	9 ⁵	12 07	1	12 08	
x Bratislava ÚNS.....	0	6 ⁵			14 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	12 22			

Os 1311 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				10 30	60/31
x Bratislava ÚNS.....	0	11 ⁵			41 ⁵	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	10 48	1	49	
Rusovce	NS⇄	9	58	1	59	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			11 03 ⁵	
Rajka HU	⇄	3 ⁵	11 07	3	11 10	

Os 1312 ZSSK

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Nové Mesto: ide v ⑥, ⑦

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄		13 45		13 49	80/58
Rusovce št.hr.		2			51	
Rusovce	NS	5 ⁵	13 56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava-Petržalka	0	9 ⁵	14 07	1	14 08	
x Bratislava ÚNS	0	6 ⁵			14 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	14 22			

Os 1313 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				12 30	60/31
x Bratislava ÚNS	0	11 ⁵			41 ⁵	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	12 48	1	49	
Rusovce	NS⇄	9	58	1	59	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			13 03 ⁵	
Rajka HU	⇄	3 ⁵	13 07	3	13 10	

Os 1314 ZSSK

Vlak chodí v ① až ⑤.

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Petržalka

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄		15 22		15 26	80/48
Rusovce št.hr.		2			28	
Rusovce	NS	5 ⁵	15 33 ⁵	1	34 ⁵	
Bratislava-Petržalka	0	9 ⁵	15 44			

Os 1315 ZSSK

Vlak chodí v ① až ⑤.

Bratislava-Petržalka - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0				14 30	80/53
Rusovce	NS⇄	9	14 39	1	40	
Rusovce št.hr.		4⁵			44⁵	
Rajka HU	⇄	3⁵	14 48	3	14 51	

Os 1316 ZSSK

Vlak chodí v ① až ⑤.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄				16 12	80/48
Rusovce št.hr.		2			14	
Rusovce	NS	5⁵	16 19⁵	1	20⁵	
Bratislava-Petržalka	0	9⁵	16 30			

Os 1317 ZSSK §

ide v ⑥, ⑦

Bratislava-Nové Mesto - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Nové Mesto	0				14 30	60/31
^x Bratislava ÚNS	0	11⁵			41⁵	80/58
^x Bratislava-Petržalka	0	6⁵	14 48	1	49	
Rusovce	NS⇄	9	58	1	59	
Rusovce št.hr.		4⁵			15 03⁵	
Rajka HU	⇄	3⁵	15 07	3	15 10	

§ = ak ide rušiaci vlak 78868, nesmie ísť vlak 1317

Rušiaci Os 1318 ZSSK

ide v ⑥, ⑦

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄		15 45		15 49	80/58
Rusovce št.hr.		2			51	
Rusovce	NS	5 ⁵	15 56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava-Petržalka	0	9 ⁵	16 07	1	16 08	
x Bratislava ÚNS	0	6 ⁵			14 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	16 22			

Os 1319 ZSSK §

Vlak chodí v ① až ⑤.

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0				15 49	80/53
Rusovce	NS⇄	9	15 58	1	59	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			16 03 ⁵	
Rajka HU		3 ⁵	16 07			

§ = ak ide rušiaci vlak 1318, nesmie ísť vlak 1319

Os 1320 ZSSK

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄		17 45		17 49	80/58
Rusovce št.hr.		2			51	
Rusovce	NS	5 ⁵	17 56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava-Petržalka	0	9 ⁵	18 07	1	18 08	
x Bratislava ÚNS	0	6 ⁵			14 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	18 22			

Os 1321 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka: ide v ⑥, ⑦

Bratislava-Nové Mesto - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				16 30	60/31
x Bratislava ÚNS.....	0	11 ⁵			41 ⁵	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	16 48	1	49	
Rusovce	NS⇄	9	58	1	59	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			17 03 ⁵	
Rajka HU	⇄	3 ⁵	17 07	3	17 10	

Os 1322 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄		19 45		19 49	80/58
Rusovce št.hr.		2			51	
Rusovce	NS	5 ⁵	19 56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava-Petržalka	0	9 ⁵	20 07	1	20 08	
x Bratislava ÚNS.....	0	6 ⁵			14 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	20 22			

Os 1323 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Bratislava-Nové Mesto - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				18 30	60/31
x Bratislava ÚNS.....	0	11 ⁵			41 ⁵	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	18 48	1	49	
Rusovce	NS⇄	9	58	1	59	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			19 03 ⁵	
Rajka HU	⇄	3 ⁵	19 07	3	19 10	

Os 1324 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Hegyeshalom HU - Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU	⇄		21 45		21 49	80/58
Rusovce št.hr.		2			51	
Rusovce	NS	5 ⁵	21 56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava-Petržalka	0	9 ⁵	22 07	1	22 08	
x Bratislava ÚNS.....	0	6 ⁵			14 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	22 22			

Os 1325 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Bratislava-Nové Mesto - Rajka HU - Hegyeshalom HU

HKV r.840.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				20 30	60/31
x Bratislava ÚNS.....	0	11 ⁵			41 ⁵	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	20 48	1	49	
Rusovce	NS⇄	9	58	1	59	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			21 03 ⁵	
Rajka HU	⇄	3 ⁵	21 07	3	21 10	

Os (REX) 1431 LESK

ide v Ⓞ a †

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				6 13	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	6 20	2	6 22	

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Os (REX) 1432 LESK §

ide v X

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		6 38		6 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	6 50			

§ = ak ide rušiaci vlak 9640, nesmie ísť vlak 1432

Os (REX) 1433 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				8 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	8 17	5	8 22	

Os (REX) 1434 LESK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		7 38		7 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	7 50			

Os (REX) 1435 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				10 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	10 17	5	10 22	

Os (REX) 1436 LESK

ide v 

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		8 38		8 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	8 50			

Os (REX) 1437 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				12 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	12 17	5	12 22	

Os (REX) 1438 LESK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		9 38		9 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	9 50			

Os (REX) 1439 LESK

ide v 

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				13 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	13 17	5	13 22	

Os (REX) 1440 LESK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		11 38		11 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	11 50			

Os (REX) 1441 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				14 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	14 17	5	14 22	

Os (REX) 1442 LESK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		13 38		13 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	13 50			

Os (REX) 1443 LESK

ide v X

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				15 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	15 17	5	15 22	

Rušiaci Os (REX) 1444 LESK

ide v Ⓢ a †

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		15 38		15 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	15 50			

Rušiaci Os (REX) 1445 LESK

ide v Ⓢ a †

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				16 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	16 17	5	16 22	

Rušiaci Os (REX) 1448 LESK

ide v Ⓢ a †

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		17 38		17 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	17 50			

Os (REX) 1449 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				18 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	18 17	5	18 22	

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Os (REX) 1451 LESK

ide v 

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				19 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	19 17	5	19 22	

Os (REX) 1452 LESK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		19 38		19 43	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	19 50			

Os (REX) 1453 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				20 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	20 17	5	20 22	

Os (REX) 1800 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Nitra - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				5 27 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			29	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	5 32	1	33	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	5 36			

Os (REX) 1801 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				4 31	60/28
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	4 34 ⁵	1 ⁵	36	40/18
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			38 ⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			4 40 ⁵	

Os (REX) 1802 ZSSK

Nitra - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				7 27 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			29	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	7 32	1	33	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	7 36			

Os (REX) 1803 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				6 31	60/28
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	6 34 ⁵	1 ⁵	36	40/18
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			38 ⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			6 40 ⁵	

Os (REX) 1804 ZSSK

Nitra - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				9 27 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			29	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	9 32	1	33	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	9 36			

Os (REX) 1805 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				8 31	60/28
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	8 34 ⁵	1 ⁵	36	40/18
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			38 ⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			8 40 ⁵	

Os (REX) 1806 ZSSK

Nitra - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				11 27⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			29	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	11 32	1	33	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	11 36			

Os (REX) 1807 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				10 31	60/28
x Bratislava predmestie	0	3⁵	10 34⁵	1⁵	36	40/18
x Odb Vinohrady	0	2⁵			38⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			10 40⁵	

Os (REX) 1808 ZSSK

Nitra - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				13 27⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			29	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	13 32	1	33	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	13 36			

Os (REX) 1809 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Nové Mesto	0				12 31	60/28
^x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	12 34 ⁵	1 ⁵	36	40/18
^x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			38 ⁵	100/59
^x Bratislava-Rača	0	2			12 40 ⁵	

Os (REX) 1810 ZSSK

Nitra - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

Privešené postrkové HKV

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Rača	0				15 27 ⁵	100/60
^x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			29	40/19
^x Bratislava predmestie	0	3	15 32	1	33	60/26
^x Bratislava-Nové Mesto	0	3	15 36			

Os (REX) 1811 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Nové Mesto	0				14 31	60/28
^x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	14 34 ⁵	1 ⁵	36	40/18
^x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			38 ⁵	100/59
^x Bratislava-Rača	0	2			14 40 ⁵	

Os (REX) 1812 ZSSK

Nitra - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				17 27 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			29	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	17 32	1	33	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	17 36			

Os (REX) 1813 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Nitra

Privesené postrkové HKV

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				16 31	60/28
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	16 34 ⁵	1 ⁵	36	40/18
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			38 ⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	2			16 40 ⁵	

Os (REX) 1814 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Nitra - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				19 27 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			29	40/19
x Bratislava predmestie	0	3	19 32	1	33	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	19 36			

Os (REX) 1815 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				18 31	60/28
^x Bratislava predmestie	0	3⁵	18 34⁵	1⁵	36	40/18
^x Odb Vinohrady	0	2⁵			38⁵	100/59
^x Bratislava-Rača	0	2			18 40⁵	

Os (REX) 1816 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Nitra - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				21 27⁵	100/60
^x Odb Vinohrady	0	1⁵			29	40/19
^x Bratislava predmestie	0	3	21 32	1	33	60/26
^x Bratislava-Nové Mesto	0	3	21 36			

Os (REX) 1817 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača - Nitra

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				20 31	60/28
^x Bratislava predmestie	0	3⁵	20 34⁵	1⁵	36	40/18
^x Odb Vinohrady	0	2⁵			38⁵	100/59
^x Bratislava-Rača	0	2			20 40⁵	

Sv 3094 ZSSK

ide v ⑥ a 18.IV.,29.VIII., nejde 28.XII.,4.I.,19.IV.,30.VIII.

Trnava nákl. st. - **Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto**

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		13 45		13 46	100/60
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			48 ⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			51	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	13 54			

Os 4300 LESK

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.**

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		4 57		5 01	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	5 08			

Os 4301 LESK

ide v ⑧

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				5 14	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	5 21	1	5 22	

Os 4302 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		6 16		6 21	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	6 28			

Os 4303 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				5 34 ⁵	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	5 41 ⁵	3	5 44 ⁵	

Os 4304 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		7 16		7 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	7 25			

Os 4305 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				6 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	6 41	3 ⁵	6 44 ⁵	

Os 4306 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		8 16		8 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	8 25			

Os 4307 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				7 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	7 41	3 ⁵	7 44 ⁵	

Os 4308 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		9 16		9 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	9 25			

Os 4309 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				8 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	8 41	3 ⁵	8 44 ⁵	

Os 4310 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		10 16		10 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	10 25			

Os 4311 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				9 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	9 41	3 ⁵	9 44 ⁵	

Os 4312 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		11 16		11 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	11 25			

Os 4313 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				10 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	10 41	3 ⁵	10 44 ⁵	

Os 4314 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		12 16		12 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	12 25			

Os 4315 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				11 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	11 41	3 ⁵	11 44 ⁵	

Os 4316 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		13 16		13 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	13 25			

Os 4317 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				12 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	12 41	3 ⁵	12 44 ⁵	

Os 4318 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		14 16		14 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	14 25			

Os 4319 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				13 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	13 41	3 ⁵	13 44 ⁵	

Os 4320 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		15 16		15 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	15 25			

Os 4321 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				14 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	14 41	3 ⁵	14 44 ⁵	

Os 4322 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		16 16		16 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	16 25			

Os 4323 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				15 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	15 41	3 ⁵	15 44 ⁵	

Os 4324 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		17 16		17 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	17 25			

Os 4325 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				16 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	16 41	3 ⁵	16 44 ⁵	

Os 4326 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		18 16		18 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	18 25			

Os 4327 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				17 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	17 41	3 ⁵	17 44 ⁵	

Os 4328 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		19 16		19 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	19 25			

Os 4329 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				18 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	18 41	3 ⁵	18 44 ⁵	

Os 4330 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		20 16		20 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	20 25			

Os 4331 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				19 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	19 41	3 ⁵	19 44 ⁵	

Os 4332 LESK

ide v Ⓢ a †

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		21 16		21 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	21 25			

Os 4333 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				20 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	20 41	3 ⁵	20 44 ⁵	

Os 4335 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				21 34	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	21 41	3 ⁵	21 44 ⁵	

Os 4336 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		22 16		22 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	22 25			

Os 4339 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				23 03	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	23 10	5 ⁵	23 15 ⁵	

Os 4344 LESK

ide v X

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		6 45		6 48	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	6 55			

Os 4346 LESK

ide v 

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		7 45		7 48	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	7 55			

Os 4348 LESK

ide v 

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		8 45		8 48	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	8 55			

Os 4351 LESK

ide v 

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Kvetoslavov

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				13 03	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	13 10	5 ⁵	13 15 ⁵	

Os 4352 LESK

ide v Ľ

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		14 45		14 48	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	14 55			

Os 4353 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Kvetoslavov

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				14 03	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	14 10	5 ⁵	14 15 ⁵	

Os 4355 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Kvetoslavov

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				15 03	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	15 10	5 ⁵	15 15 ⁵	

Os 4360 LESK §

ide v Ľ

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		18 45		18 48	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	18 55			

§ = ak ide rušiaci vlak 9630, nesmie ísť vlak 4360

Os 4362 LESK

ide v Ľ

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		19 45		19 48	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	19 55			

Os 4363 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Kvetoslavov

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				19 03	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	19 10	5 ⁵	19 15 ⁵	

Os 4364 LESK

ide v X

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		20 45		20 48	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	20 55			

Sv 4390 LESK

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				14 00	50/25
Odb Vinohrady	0	4			04	100/57
Bratislava hl.st.....	0	7	14 11			

Sv 4391 LESK

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				10 00	95/60
Odb Vinohrady	0	6			06	40/19
Bratislava východ.....	0	3			09	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	10 13			

Sv 4392 LESK

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				11 00	50/25
Odb Vinohrady	0	4			04	100/57
Bratislava hl.st.....	0	7	11 11			

Sv 4393 LESK

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				8 00	95/60
x Odb Vinohrady	0	5 ⁵			05 ⁵	40/19
x Bratislava východ.....	0	3			08 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵	8 13			

Sv 9600 ZSSK

ide v ① a 7.I., 22.IV., 2., 9.V., 16.IX., 18.XI., nejde 30.XII., 6.I., 21.IV., 15.IX., 17.XI.

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				3 00	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	3 08			

Sv 9601 ZSSK

nejde v 25. 26. XII., 1.I.

HKV r.1216. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				0 20	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	0 28			

Sv 9602 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				3 50	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	3 58			

Sv 9603 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				1 18	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	1 26			

Sv 9604 ZSSK

HKV r.561.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				4 19	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	4 26			

Sv 9605 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				4 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	4 17			

Sv 9606 ZSSK

nejde v 25. 26. XII., 1.I.

HKV r.1216. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				4 23	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	4 31			

Sv 9607 ZSSK §

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.736. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				6 08	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	6 16			

§ = ak ide rušiaci vlak 79805, nesmie ísť vlak 9607

Sv 9608 ZSSK

HKV r.1116. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				4 55	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	5 02			

Sv 9610 ZSSK

ide v ⑦ a 25.XII.-6.I.,19.,21.IV.,30.VIII.,15.IX.,17.XI.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				7 26	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	7 33			

Sv 9612 ZSSK

ide v ⑦ a 25.XII.-6.I.,19.,21.IV.,30.VIII.,15.IX.,17.XI.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				9 10	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	9 18			

Sv 9615 ZSSK

ide v ②, ⑤, ⑦ od 2.V. do 14.X.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				11 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto.....	0	7	11 17			

Sv 9624 ZSSK

ide v ③, ⑤, ⑦ od 30.IV. do 12.X.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy 61-100 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto.....	0				15 52	80/50
Bratislava hl.st.....	0	8	16 00			

Sv 9629 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				18 39	80/64
Bratislava-Nové Mesto.....	0	7	18 46			

Sv 9631 ZSSK

ide v ⑥ a 24.XII.-5.I., 18., 20.IV., 29.VIII., 14.IX., 16.XI.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				19 26	80/64
Bratislava-Nové Mesto.....	0	8	19 34			

Sv 9634 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				21 52	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	22 00			

Sv 9635 ZSSK

HKV r.1116. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				22 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	22 17			

Sv 9636 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				22 44	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	22 52			

Sv 9637 ZSSK

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				23 08	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	23 15			

Sv 9638 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				22 49	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	22 57			

Sv 9639 ZSSK

HKV r.561.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				23 28	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	23 35			

Rušiaci Sv 9640 ZSSK

ide 25.XII., 1.I.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				6 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	6 50			

Sv 9641 ZSSK

ide 25.XII., 1.I.

HKV r.840.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				8 00	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	8 07			

Sv 9642 ZSSK

ide 25.XII., 1.I.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				8 58	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	9 06			

Rušiaci Sv 9643 ZSSK

ide 24., 31. XII.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				17 51	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	17 58 ⁵			

Sv 9644 ZSSK

ide 25.XII., 1.I.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 500 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				10 50	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	10 58			

Sv 9646 ZSSK

ide 24., 31. XII.

HKV r.840.
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				18 26	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	18 33			

Sv 9647 ZSSK

ide 24., 31. XII.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				21 06	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	21 13			

Rušiaci Sv 9670 ZSSK

ide 25.XII., 1.I.

HKV r.561.
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				6 04	60/28
x Bratislava predmestie	0	3			07	40/18
x Odb Vinohrady	0	3			10	100/60
x Bratislava-Rača	0	2	6 12	12 ⁵	24 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	2			26 ⁵	
x Bratislava hl.st.....	0	6 ⁵	6 33			

Rušiaci Sv 9675 ZSSK

ide 24., 31. XII.

HKV r.561.
Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				19 27	100/67
x Odb Vinohrady	0	6 ⁵			33 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	2 ⁵	19 36	10	46	
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			48 ⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			51	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	19 54			

Sv 9690 ZSSK

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Nové Mesto: nejde 25., 26., 27.XII., 1., 2., 6., 7.I., 20., 21.IV.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy 61-100 náprav
Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				2 09	50/26
x Odb Vinohrady	0	4			13	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			15 ⁵	60/27
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	2 19	47	3 06	80/50
Bratislava hl.st.....	0	7	3 13			

Sv 9691 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ: nejde 25., 26., 27.XII., 1., 2., 6., 7.I., 20., 21.IV.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				0 06	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	0 13	30	43	60/28
x Bratislava predmestie	0	4			47	40/18
x Odb Vinohrady	0	4			51	
x Bratislava východ.....	0	4	0 55			

Os (Zr) 11430 LESK

ide v X

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		5 41 ⁵		5 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	5 50			

Os (Zr) 11431 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				6 04	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	6 11 ⁵	4	6 15 ⁵	

Os (Zr) 11444 LESK §

ide v Ľ

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		15 45		15 46	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	15 53			

§ = ak ide rušiaci vlak 1444, nesmie ísť vlak 11444

Os (Zr) 11445 LESK §

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				16 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	16 17	4	16 21	

§ = ak ide rušiaci vlak 1445, nesmie ísť vlak 11445

Os (Zr) 11446 LESK

ide v Ľ

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		16 39 ⁵		16 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	16 50			

Os (Zr) 11447 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				17 10	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	17 17	4	17 21	

Os (Zr) 11448 LESK §

ide v Ľ

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		17 39 ⁵		17 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	17 50			

§ = ak ide rušiaci vlak 1448, nesmie ísť vlak 11448

Rušiaci Os (REX) 17446 LESK

ide v ⑥ a †

Komárno - **Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.**

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		21 37 ⁵		21 48	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	21 55			

Rušiaci Nex 40730 LRL

Vlak chodí v ③,⑥.

Episcopia Bihor RO - **Rajka HU - Bratislava hl.st.** - Děčín východ dolní nádraží CZ

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					2 08	80/76
Rusovce št.hr.		3			2 11	
Rusovce	NS	6	2 17	3	20	
^x Bratislava-Petržalka	0	9			29	
^x Bratislava ÚNS	0	7	36	2	38	60/36
^x Bratislava-Nové Mesto	0	7	45	10	55	80/62
Bratislava hl.st.	0	8	3 03	13	3 16	

Rušiaci Nex 40731 LRL §

Vlak chodí v ①,③.

Děčín východ dolní nádraží CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Episcopia Bihor RO

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		12 22		12 38	70/61
^x Bratislava-Nové Mesto	0	8	12 46	6	52	60/36
^x Bratislava ÚNS	0	11			13 03	75/64
^x Bratislava-Petržalka	0	8	13 11	3	14	
Rusovce	NS	12	26	4	30	
Rusovce št.hr.		5			35	
Rajka HU		4	13 39	174	16 33	

§ = ak ide rušiaci vlak 78806, nesmie ísť rušiaci vlak 40731

Nex 40746 PCI

Koper Tovorna SI - **Rajka HU - Bratislava hl.st.** - Paskov (AWT) CZ

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto S 1700 ton

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU				16 17		18 43	80/66
Rusovce št.hr.			4			18 47	
Rusovce		NS	6	18 53	11	19 04	
Bratislava-Petržalka		0	9			19 13	
^x Bratislava ÚNS		0	7 ⁵	19 20 ⁵	3	23 ⁵	60/34
^x Bratislava-Nové Mesto		0	7 ⁵	31	21	52	80/50
[!] Bratislava hl.st.		0	8	20 00	24	20 24	

Nex 40747 PCI

Paskov (AWT) CZ - **Bratislava hl.st. - Rajka HU** - Koper Tovorna SI

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.		0				2 22	80/75
[!] Bratislava-Nové Mesto		0	8	2 30	22 ⁵	52 ⁵	60/34
^x Bratislava ÚNS		0	10 ⁵			3 03	80/66
^x Bratislava-Petržalka		0	7			10	
Rusovce		NS	10	3 20	2	22	
Rusovce št.hr.			4 ⁵			26 ⁵	
Rajka HU			4 ⁵	3 31	149	6 00	

Nex 40748 PCI §

Vlak chodí v ②,⑦.

Koper Tovorna SI - **Rajka HU - Bratislava hl.st.** - Paskov (AWT) CZ

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto S 1700 ton
Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			9 57		11 19	80/66
Rusovce št.hr.		4			11 23	
Rusovce	NS	5	11 28	2	30	
^x Bratislava-Petržalka	0	9			39	
^x Bratislava ÚNS	0	7			46	60/34
[!] Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	53 ⁵	58 ⁵	12 52	80/50
[!] Bratislava hl.st.	0	8	13 00	5	13 05	

§ = ak ide rušiaci vlak 78700, nesmie ísť vlak 40748

Nex 40749 PCI §

Vlak chodí v ④,⑥.

Paskov (AWT) CZ - **Bratislava hl.st. - Rajka HU** - Koper Tovorna SI

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
[!] Bratislava hl.st.	0		20 36		20 39	80/75
[!] Bratislava-Nové Mesto	0	8	20 47	30 ⁵	21 17 ⁵	60/34
^x Bratislava ÚNS	0	11			21 28 ⁵	80/66
^x Bratislava-Petržalka	0	8	21 36 ⁵	2	38 ⁵	
Rusovce	NS	11 ⁵	50	72	23 02	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			23 06 ⁵	
Rajka HU		4 ⁵	23 11	39	23 50	

§ = ak ide rušiaci vlak 58762, nesmie ísť vlak 40749

Nex 40876 RCCSK

Vlak chodí v ①,②,④,⑥.

Kiskunfélegyháza HU - **Rajka HU** - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1200 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU						23 25	80/66
Rusovce št.hr.			3			28	
Rusovce		NS	6	23 34	2	36	
x Bratislava-Petržalka	0		11	47	25 ⁵	0 12⁵	
x Bratislava ÚNS	0		7	0 19⁵	32	0 51⁵	60/34
! Bratislava-Nové Mesto	0		7⁵	59	10	1 09	80/50
! Bratislava hl.st.	0		8			1 17	

Nex 40877 RCCSK §

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑦.

Kúty - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Kiskunfélegyháza HU

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1200 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0			3 23		3 29	80/75
! Bratislava-Nové Mesto	0		7			36	60/34
x Bratislava ÚNS	0		11			47	80/66
x Bratislava-Petržalka	0		6			53	
Rusovce		NS	11	4 04	125	6 09	
Rusovce št.hr.			5			6 14	
Rajka HU			4	6 18	90	7 48	

§ = ak ide rušiaci vlak 47821, nesmie ísť vlak 40877

Nex 41164 MTSK

Trieste Campo Marzio IT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Nové Mesto** - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0			4 14		4 43	80/66
x Bratislava ÚNS	0		8⁵			51⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0		7⁵	4 59	112	6 51	

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Nex 41165 MTSK

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto** - **Bratislava-Petržalka** - Trieste Campo Marzio IT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		4 22		6 55	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	11			7 06	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	9	7 15	35	7 50	

Rušiaci Nex 41166 LRL

Vlak chodí v ⑤.

Trieste IT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Pálenisko**

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		7 27		7 51	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	8	7 59	24	8 23	40/29
Bratislava-Pálenisko	0	5	8 28			

Rušiaci Nex 41167 LRL

Vlak chodí v ③.

Bratislava-Pálenisko - **Bratislava-Petržalka** - Trieste Campo Marzio IT

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				6 25	40/28
x Bratislava ÚNS.....	0	5	6 30	20	50	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	6 58	32	7 30	

Nex 41168 LRL

Vlak chodí v ①.

Trieste IT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Pálenisko

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka		0		19 05		19 23	80/66
x Bratislava ÚNS.....		0	8	19 31	21	52	40/29
Bratislava-Pálenisko		0	5	19 57			

Nex 41169 LRL

Vlak chodí v ⑥.

Bratislava-Pálenisko - Bratislava-Petržalka - Trieste Campo Marzio IT

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko		0				14 50	40/28
x Bratislava ÚNS.....			5	14 55	15	15 10	80/66
x Bratislava-Petržalka		0	9	15 19	28	15 47	

Nex 41222 RCCSK

Halkali TR - Rajka HU - Bratislava ÚNS

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU				4 47		6 22	80/66
Rusovce št.hr.			3 ⁵			6 25 ⁵	
Rusovce		NS	5 ⁵	6 31	2	33	
x Bratislava-Petržalka		0	9			42	
x Bratislava ÚNS.....		0	7	6 49			

Nex 41223 RCCSK

Bratislava ÚNS - Rajka HU - Halkali TR

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				18 22	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	7 ⁵			29 ⁵	
Rusovce	NS	10 ⁵	18 40	59	19 39	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			19 43 ⁵	
Rajka HU		4 ⁵	19 48	175	22 43	

Nex 41314 MTSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Hamburg Waltershof DE

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		14 05		14 15	60/32
x Bratislava predmestie	0	4			19	
! Odb Močiar	0	2			14 21	

Rušiaci Nex 41316 MTSK

Vlak nechodí v ⑤.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Bremerhaven Kaiserhafen DE

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		12 05		13 21	60/32
x Bratislava predmestie	0	4			13 25	
! Odb Močiar	0	2			13 27	

Nex 41630 MTSK

Vlak chodí v ②,③,④.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka - Linz Wegscheid AT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		5 05		5 24	60/34
x Bratislava ÚNS	0	11			35	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	7	5 42	13	5 55	

Rušiaci Nex 41632 RCCSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Wien Süd Güterzentrum AT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				1 47	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	1 55	23	2 18	

Rušiaci Nex 41700 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Mělník CZ

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				21 32	40/28
x Bratislava ÚNS	0	5	21 37	16	53	60/36
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	22 01	38	22 39	80/62
Bratislava hl.st.	0	8	22 47	14	23 01	

Nex 41701 ZSSKC §

Vlak chodí v ④.

Mělník CZ - **Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko**

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		2 33		2 40	70/61
Bratislava-Nové Mesto	0	8	2 48	14 ⁵	3 02 ⁵	60/36
Bratislava ÚNS.....	0	10	3 12 ⁵	11 ⁵	3 24	40/29
Bratislava-Pálenisko	0	5	3 29			

§ = ak ide rušiaci vlak 41753, nesmie ísť vlak 41701

Nex 41710 LRL

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Rostock Seehafen DB

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				18 45	40/28
Bratislava ÚNS.....	0	5 ⁵	18 50 ⁵	22 ⁵	19 13	60/36
Bratislava-Nové Mesto	0	7	19 20	51	20 11	
Bratislava predmestie	0	3			20 14	40/20
Odb Vinohrady	0	3			17	100/78
Bratislava-Rača	0	4	20 21	137	22 38	
Odb Vinohrady	0	3			22 41	
Bratislava hl.st.....	0	9			22 50	

Nex 41711 LRL

Děčín východ dolní nádraží CZ - **Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko**

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		6 12		6 15 ⁵	95/77
Odb Vinohrady	0	6			21 ⁵	100/78
Bratislava-Rača	0	2 ⁵	6 24	67	7 31	
Odb Vinohrady	0	3			7 34	40/21
Bratislava predmestie	0	3			37	60/36
Bratislava-Nové Mesto	0	4			41	
Bratislava ÚNS.....	0	12	7 53	7	8 00	40/29
Bratislava-Pálenisko	0	5	8 05			

Nex 41720 MTSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. - Havířov CZ

HKV r.ER20 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ odch. sk. Juh. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

HKV r.363.5 Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				0 03	60/29
x Bratislava predmestie	0	3			06	40/21
x Odb Vinohrady	0	3			09	
x Bratislava východ	0	3			12	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	0 16	77	1 33	50/26
Odb Vinohrady	0	5			1 38	100/63
x Bratislava hl.st.	0	7			1 45	

Nex 41721 MTSK

Havířov CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.363.5 Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

HKV r.ER20 Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Nové Mesto. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				0 21	90/64
x Odb Vinohrady	0	7			28	40/21
x Bratislava východ	0	3			31	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5	0 36	19	55	50/26
Odb Vinohrady	0	6			1 01	40/21
x Bratislava predmestie	0	3			04	60/27
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			1 08	

Nex 41730 MTSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Česká Třebová vjezd.skup. CZ

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		19 04		19 15	60/32
x Bratislava predmestie	0	4			19	
Odb Močiar	0	2			19 21	

Nex 41731 MTSK

Č.Třebová odj.sk. CZ - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				9 00	60/30
Bratislava predmestie	0	4			04	
Bratislava-Nové Mesto	0	4	9 08	45	9 53	

Nex 41732 MTSK

Vlak chodí v ③,④,⑤,⑥.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Česká Třebová CZ

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		3 57		4 02	60/32
Bratislava predmestie	0	3 ⁵			4 05 ⁵	
Odb Močiar	0	2 ⁵			4 08	

Nex 41733 MTSK

Č.Třebová odj.sk. CZ - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				21 05	60/30
Bratislava predmestie	0	4			09	
Bratislava-Nové Mesto	0	4	21 13	4	21 17	

Nex 41735 MTSK

Č.Třebová odj.sk. CZ - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				2 48	60/30
Bratislava predmestie	0	3 ⁵			51 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	2 56	25	3 21	

Nex 41736 MTSK §

Vlak chodí v ⑤.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Česká Třebová vjezd.skup. CZ

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		12 05		13 21	60/32
x Bratislava predmestie	0	4			13 25	
! Odb Močiar	0	2			13 27	

§ = ak ide rušiaci vlak 41316, nesmie ísť vlak 41736

Nex 41752 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③.

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Mělník CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.363.5. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				15 50	40/28
x Bratislava ÚNS	0	5	15 55	19 ⁵	16 14 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	16 22	25	16 47	80/50
! Bratislava hl.st.	0	8			16 55	

§ = ak ide rušiaci vlak 1318, nesmie ísť vlak 41752

Rušiaci Nex 41753 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤.

Mělník CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko

HKV r.363.5. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0		2 33		2 40	75/65
! Bratislava-Nové Mesto	0	8	2 48	14 ⁵	3 02 ⁵	60/34
x Bratislava ÚNS	0	10	3 12 ⁵	11 ⁵	3 24	40/29
Bratislava-Pálenisko	0	5	3 29			

Rušiaci Nex 41755 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Mělník CZ - **Bratislava hl.st.** - Bratislava-Pálenisko

HKV r.363.5. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.		0		20 36		20 39	75/65
Bratislava-Nové Mesto		0	8	20 47	11 ⁵	58 ⁵	60/34
Bratislava ÚNS		0	11	21 09 ⁵	14 ⁵	21 24	40/29
Bratislava-Pálenisko		0	6	21 30			

Nex 41806 PCI

Halkali TR - **Rajka HU** - **Bratislava hl.st.** - Kolín CZ

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto S 1500 ton

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU				21 58		22 46	80/66
Rusovce št.hr.			4			22 50	
Rusovce		NS	6	22 56	24	23 20	
Bratislava-Petržalka		0	12			23 32	
Bratislava ÚNS		0	7 ⁵	23 39 ⁵	34 ⁵	0 14	60/34
Bratislava-Nové Mesto		0	7 ⁵	0 21 ⁵	17 ⁵	0 39	80/50
Bratislava hl.st.		0	8	0 47	2	0 49	

Nex 41807 PCI

Kolín CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Halkali TR

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.		0				1 35	75/65
Bratislava-Nové Mesto		0	8	1 43	124	3 47	60/34
Bratislava ÚNS		0	11			3 58	80/66
Bratislava-Petržalka		0	8			4 06	
Rusovce		NS	11	4 17	21	38	
Rusovce št.hr.			4 ⁵			42 ⁵	
Rajka HU			4 ⁵	4 47	88	6 15	

Nex 41810 RCCSK

Soroksár-Terminál HU - **Rajka HU** - **Bratislava hl.st.** - Břeclav přednádraží CZ

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1300 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			1 08		1 21	80/50
Rusovce št.hr.		4			25	
Rusovce	NS	6	1 31	2	33	
Bratislava-Petržalka	0	9			42	75/56
Bratislava ÚNS	0	5 ⁵			47 ⁵	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	6			53 ⁵	80/50
Bratislava hl.st.	0	6 ⁵			2 00	

Nex 41811 RCCSK

Břeclav přednádraží CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Soroksár-Terminál HU

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1600 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		23 32		23 34	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8	23 42	51	0 33	60/34
Bratislava ÚNS	0	11			0 44	80/66
Bratislava-Petržalka	0	7			51	
Rusovce	NS	12	1 03	7	1 10	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			14 ⁵	
Rajka HU		4 ⁵	1 19	71	2 30	

Nex 41870 RCCSK

Vlak chodí v ③.

Soroksári út rendező HU - **Rajka HU** - **Bratislava ÚNS**

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1600 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			8 35		9 20	80/66
Rusovce št.hr.		4			9 24	
Rusovce	NS	5	9 29	2	31	
Bratislava-Petržalka	0	10 ⁵			41 ⁵	
Bratislava ÚNS	0	8 ⁵	9 50			

Nex 41918 MTSK

Koper Tovorna SI - **Rajka HU** - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: T4 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			18 12		20 18	80/66
Rusovce št.hr.		4			20 22	
Rusovce	NS	6	20 28	2	30	
^x Bratislava-Petržalka	0	11	41	2	43	
^x Bratislava ÚNS	0	7⁵			50⁵	60/34
^x Bratislava-Nové Mesto	0	7⁵	20 58	56	21 54	

Nex 41919 MTSK

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto** - **Rajka HU** - Koper Tovorna SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: T4 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Nové Mesto	0		22 58		23 30	60/34
^x Bratislava ÚNS	0	11			23 41	80/66
^x Bratislava-Petržalka	0	7			48	
Rusovce	NS	11	23 59	2	0 01	
Rusovce št.hr.		6			0 07	
Rajka HU		4	0 11	189	3 20	

Nex 42500 RCCSK

Soroksár-Terminál HU - **Rajka HU** - Bratislava ÚNS

HKV r.1116. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					15 10	80/66
Rusovce št.hr.		4			14	
Rusovce	NS	5	15 19	2	21	
^x Bratislava-Petržalka	0	11⁵	32⁵	13 ⁵	46	
^x Bratislava ÚNS	0	9	15 55			

Nex 42501 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑤.

Bratislava-Pálenisko - Odb Močiar - Soroksári út HU

Privesené postrkové HKV

HKV r.363.5. Normatív hmotnosti: Bratislava-Pálenisko - Bratislava-Nové Mesto S 1250 ton

Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				18 05	40/28
x Bratislava ÚNS.....	0	6	18 11	11	22	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	29 ⁵	12 ⁵	42	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			45 ⁵	
! Odb Močiar	0	2			18 47 ⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 57863, nesmie ísť vlak 42501

Nex 42503 RCCSK

Bratislava ÚNS - Rajka HU - Soroksár-Terminál HU

HKV r.1116. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				16 23	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8			31	
Rusovce	NS	12	16 43	2	45	
Rusovce št.hr.		4			49	
Rajka HU		5	16 54	68	18 02	

Nex 43343 MTSK

Vlak chodí v ③,④,⑤,⑥.

Hamburg Waltershof DE - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
! Odb Močiar	0				4 36	60/30
x Bratislava predmestie	0	4			40	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	4 44	273	9 17	

Nex 43600 ZSSKC

Koper SI - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Žilina-Teplička odch.sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		22 15 ⁵		22 53	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	7 ⁵			23 00 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			08	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			11 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			14	100/66
x Bratislava-Rača	0	5			23 19	

Nex 43601 ZSSKC

Žilina-Teplička odch.sk. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Koper SI

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		1 36		1 57	100/69
x Odb Vinohrady	0	4			2 01	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			03 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	2 07	2	09	
x Bratislava ÚNS.....	0	10 ⁵			19 ⁵	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	7 ⁵	2 27	19	2 46	

Nex 43619 MTSK §

Vlak chodí v ②.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka - Koper Luka SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		21 44		23 08	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	11			23 19	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	23 27	33	0 00	

§ = ak ide rušiaci vlak 48223, nesmie ísť vlak 43619

Nex 43620 MTSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Koper Tovorna SI - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Nové Mesto** - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka		0		20 03		20 51	80/66
x Bratislava ÚNS.....		0	8			59	60/34
x Bratislava-Nové Mesto		0	8	21 07	87	22 34	

Nex 43621 MTSK

Vlak chodí v ④,⑦.

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto** - **Bratislava-Petržalka** - Koper Luka SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto		0		21 44		22 03	60/34
x Bratislava ÚNS.....		0	10			22 13	80/66
x Bratislava-Petržalka		0	8	22 21	24	22 45	

Nex 43622 MTSK

Koper Tovorna SI - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Nové Mesto** - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka		0		3 31		3 51	80/66
x Bratislava ÚNS.....		0	8 ⁵			59 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto		0	7 ⁵	4 07	28	4 35	

Nex 43623 MTSK

Vlak nechodí v ②,③.

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto** - **Bratislava-Petržalka** - Koper Luka SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		13 04		13 44	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	11			55	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	14 03	27	14 30	

Nex 43625 MTSK

Vlak chodí v ①/②,②/③.

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto** - **Bratislava-Petržalka** - Ybbs a.d. Donau AT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		23 07		23 52	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	11			0 03	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	9	0 12	20	0 32	

Rušiaci Nex 43626 MTSK §

Vlak chodí v ④.

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto** - **Bratislava-Petržalka** - Wien Donaukaibf AT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		12 41		13 11 ⁵	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	10 ⁵			13 22	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	9	13 31	24	13 55	

§ = ak ide rušiaci vlak 47130, nesmie ísť rušiaci vlak 43626

Nex 43627 MTSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Krems a.d. Donau AT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Nové Mesto** - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		21 01		21 18	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	8	21 26	3	29	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	21 36 ⁵	47 ⁵	22 24	

Nex 43633 RCCSK

Vlak nechodí v ④.

Bratislava ÚNS - **Bratislava-Petržalka** - Koper Tovorna SI

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				2 46	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	9	2 55	20	3 15	

Nex 43634 RCCSK

Vlak nechodí v ⑥ a nejde 15.XII..

Koper SI - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava ÚNS**

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1365 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		23 59		0 20	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	9	0 29			

Pn 44600 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,5.I., 20.,21.IV., 8.,9.VI., 7. a 8.XII..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				21 33	40/21
x Bratislava východ	0	4			37	
x Odb Vinohrady	0	3			40	
x Bratislava predmestie	0	4			44	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	21 47	5 ⁵	52 ⁵	
x Bratislava ÚNS	0	11			22 03 ⁵	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	7 ⁵	22 11	19	22 30	

Pn 44601 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,④,⑤ okrem 24.-26.XII., 1. a 2.I..

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		1 29		1 54	75/56
x Bratislava ÚNS	0	7 ⁵			2 01 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			08 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	3			11 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			14 ⁵	
x Bratislava východ	0	4 ⁵	2 19			

Pn 44603 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,④,⑤ okrem 25.XII.-2.I., 7.I., 1.,29.V., 19.VI. a 15.VIII..

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		2 11		2 37	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	8			45	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			52	
x Bratislava predmestie	0	3			55	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			58	
x Bratislava východ.....	0	5	3 03			

Pn 44604 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,③ okrem 24.XII.- 8.I., 21.IV., 9.VI. a 8.XII..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				8 49	40/21
x Bratislava východ.....	0	4			53	
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			56 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	4			9 00 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			03 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	10 ⁵			14	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	7	9 21	28	9 49	

Pn 44605 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 1.XI..

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		4 06		4 22	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	8	4 30	12	42	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			50	
x Bratislava predmestie	0	4			54	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			57	
x Bratislava východ.....	0	5	5 02			

Rušiaci Pn 44606 ZSSKC

Vlak chodí v ④ okrem 26.XII., 2.,9.I., 1.,29.V. a 19.VI..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				16 35	40/21
x Bratislava východ.....	0	4			39	
x Odb Vinohrady	0	3			42	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			45 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			49 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	10 ⁵			17 00	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	7	17 07	24	17 31	

Pn 44609 ZSSKC §

Vlak chodí v ④,⑤ okrem 26.XII.-24.I., 1.,2., 29.,30.V., 19.,20.VI. a 15.VIII. Vlak ide 24. a 31.XII..

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		15 02		15 20	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	8	15 28	2	30	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			38	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			40 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			43 ⁵	
x Bratislava východ.....	0	4 ⁵	15 48			

§ = ak ide rušiaci vlak 78837, nesmie ísť vlak 44609

Rušiaci Pn 44610 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦ okrem 20.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				18 20	40/21
x Bratislava východ.....	0	4			24	
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			27 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			31	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	18 34	15 ⁵	49 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	11			19 00 ⁵	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8 ⁵	19 09	22	19 31	

Pn 44613 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,6.I., 21.IV., 9.VI., 16.VIII. a 8.XII..

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		21 10		21 37	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	8			45	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			52	
x Bratislava predmestie	0	3			55	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			58	
x Bratislava východ.....	0	4	22 02			

Nex 44725 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII.-2.I., 6.I., 19.-21.IV. a 5.VII..

Brno-Maloměřice CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava východ

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				12 41	85/56
x Odb Vinohrady	0	7			48	40/15
x Bratislava východ.....	0	4	12 52			

Nex 44727 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 21/22.XII. do 6/7.I. chodí denne okrem⑥/⑦,⑦/① a nejde 18/19.,21/22.IV., 1/2.,8/9.V., 29/30.VIII., 15/16.IX., 28/29.X. a 17/18.XI..

Břeclav CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava východ

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				23 51	85/56
x Odb Vinohrady	0	7			58	40/15
x Bratislava východ.....	0	4	0 02			

Nex 44730 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII.-2.I., 6.I., 19.-21.IV. a 5.VII..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Brno-Maloměřice CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				8 04	50/26
! Odb Vinohrady	0	5			09	95/55
x Bratislava hl.st.....	0	8	8 17	3	8 20	

Nex 45306 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦/① a nejde 23/24.,24/25.,30/31.XII., 16/17.,18/19., 19/20.,29/30.IV., 27/28.V..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Halle(Saale) DE

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				23 49	50/26
! Odb Vinohrady	0	5			54	95/55
x Bratislava hl.st.....	0	7			0 01	

Nex 46353 ZSSKC §

Vlak chodí v ③.

La Norville FR - **Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača** - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		3 00		3 20	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	8			28	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7⁵			35⁵	
x Bratislava predmestie	0	2⁵			38	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			41	100/66
x Bratislava-Rača	0	3			3 44	

§ = ak ide rušiaci vlak 57854, nesmie ísť vlak 46353

Nex 46800 LTESK

Vlak chodí v ③,⑥.

Soroksári út rendező HU - **Rajka HU** - **Bratislava hl.st.** - Chaľupki PL

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto T4 2000 ton
Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. T4 1500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			18 24		19 24	80/66
Rusovce št.hr.		4			19 28	
Rusovce	NS	5	19 33	2	35	
x Bratislava-Petržalka	0	11			46	
x Bratislava ÚNS	0	7	53	29	20 22	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	20 30	22	20 52	80/50
! Bratislava hl.st.	0	8	21 00	13	21 13	

Nex 46801 LTESK §

Vlak chodí v ②,⑤.

Chaľupki PL - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Soroksári út rendező HU

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0		11 43		12 00	75/65
! Bratislava-Nové Mesto	0	9	12 09	43	12 52	60/34
x Bratislava ÚNS	0	11			13 03	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	13 11	3	14	
Rusovce	NS	12	26	4	30	
Rusovce št.hr.		5			35	
Rajka HU		4	13 39	53	14 32	

§ = ak ide rušiaci vlak 40731, alebo rušiaci vlak 78806 nesmie ísť vlak 46801

Nex 46854 CDCSK

Vlak chodí denne okrem 24.-26.XII..

Rusovce - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.230. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				17 04	80/50
x Bratislava-Petržalka	0	9			13	75/56
x Bratislava ÚNS	0	6			19	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			26	
x Bratislava predmestie	0	3	17 29	5	34	40/20
x Odb Vinohrady	0	3⁵			37⁵	95/60
x Bratislava-Rača	0	4⁵	42	304⁵	22 46⁵	
x Odb Vinohrady	0	5			22 51⁵	100/63
x Bratislava hl.st.	0	8⁵	23 00	8	23 08	

Nex 46855 CDCSK

Vlak chodí denne okrem 24.-26.XII. a 1.I..

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

Privesené postrkové HKV

HKV r.230. Normatív hmotnosti: T4 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0		3 55		4 00	90/64
x Odb Vinohrady	0	6⁵			4 06⁵	95/60
x Bratislava-Rača	0	3⁵	4 10	81	5 31	
x Odb Vinohrady	0	4			5 35	40/21
x Bratislava predmestie	0	2⁵			37⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	5 41⁵	6⁵	48	
x Bratislava ÚNS	0	11	59	10	6 09	75/56
x Bratislava-Petržalka	0	8	6 17	51	7 08	80/57
Rusovce	NS	12	7 20			

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Nex 47130 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Trnava nákl. st. - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - La Norville FR

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		11 34		12 57	100/69
x Odb Vinohrady	0	4			13 01	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			03 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	13 07 ⁵	4	11 ⁵	
x Bratislava ÚNS	0	10 ⁵			22	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	9	13 31	24	13 55	

Nex 47132 ZSSKC §

Vlak chodí v ③,④,⑦.

Devínska Nová Ves - **Bratislava hl.st.** - **Bratislava-Petržalka** - Emden DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1320 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		10 50		10 58	75/65
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	11 06	8	11 14	60/34
x Bratislava ÚNS	0	11			25	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	11 33	24	11 57	

§ = ak ide rušiaci vlak 47156, nesmie ísť vlak 47132

Nex 47133 ZSSKC §

Vlak chodí v ③,⑥,⑦.

Emden DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava hl.st.** - Devínska Nová Ves

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		7 27		7 43	80/66
x Bratislava ÚNS	0	8	7 51	2	53	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	8 01	51	8 52	80/50
Bratislava hl.st.....	0	8			9 00	

§ = ak ide rušiaci vlak 78833, nesmie ísť vlak 47133

Nex 47134 ZSSKC §

Vlak chodí v ②.

Devínska Nová Ves - **Bratislava hl.st.** - **Bratislava-Petržalka** - Emden DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1320 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		2 08		2 10	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8	2 18	1 ⁵	19 ⁵	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	11			30 ⁵	80/66
Bratislava-Petržalka	0	7 ⁵	2 38	22	3 00	

§ = ak ide rušiaci vlak 76804, nesmie ísť vlak 47134

Nex 47135 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Emden DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava hl.st.** - Devínska Nová Ves

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0		17 00		17 19	80/66
Bratislava ÚNS.....	0	8			27	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	8	17 35	17	52	80/50
Bratislava hl.st.....	0	8	18 00	3	18 03	

Nex 47146 RTI

Bratislava ÚNS - **Bratislava-Petržalka** - Plattling DE

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava ÚNS.....	0				8 10	80/66
Bratislava-Petržalka	0	8	8 18	27	8 45	

Nex 47147 RTI

Plattling DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava ÚNS**

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0		14 26 ⁵		14 51	80/66
Bratislava ÚNS.....	0	8	14 59			

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Nex 47154 ZSSKC §

Vlak nechodí v ⑤,⑥.

Devínska Nová Ves - **Bratislava hl.st.** - **Bratislava-Petržalka** - Emden DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		18 51		18 57	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8	19 05	44 ⁵	19 49 ⁵	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	11			20 00 ⁵	80/66
Bratislava-Petržalka	0	7 ⁵	20 08	24	20 32	

§ = ak ide rušiaci vlak 58864, alebo rušiaci vlak 78846 nesmie ísť vlak 47154

Nex 47155 ZSSKC

Vlak nechodí v ①.

Emden DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava hl.st.** - Devínska Nová Ves

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0		4 44		4 58	80/66
Bratislava ÚNS.....	0	7 ⁵			5 05 ⁵	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	7	5 12 ⁵	9	21 ⁵	80/50
Bratislava hl.st.....	0	8	5 29 ⁵	13 ⁵	5 43	

Rušiaci Nex 47156 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Devínska Nová Ves - **Bratislava hl.st.** - **Bratislava-Petržalka** - Emden DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		10 50		10 58	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8	11 06	8	11 14	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	11			25	80/66
Bratislava-Petržalka	0	8	11 33	24	11 57	

Nex 47163 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Passau Gbf DE - Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Trnovec nad Váhom

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka		0		11 27		11 47	80/66
x Bratislava ÚNS.....		0	7			54	60/34
x Bratislava-Nové Mesto		0	8	12 02	20	12 22	
x Bratislava predmestie		0	3			25	
! Odb Močiar		0	2			12 27	

Rušiaci Nex 47164 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Trnovec nad Váhom - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka - Passau Gbf DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
! Odb Močiar		0				11 35 ⁵	60/34
! Bratislava predmestie		0	3 ⁵			39	
x Bratislava-Nové Mesto		0	4	11 43	19 ⁵	12 02 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....		0	11			12 13 ⁵	80/66
x Bratislava-Petržalka		0	7 ⁵	12 21	37	12 58	

Nex 47168 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦.

Lužianky TIP - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Bochum Langendreer DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1279 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača		0		21 48		22 06	95/60
x Odb Vinohrady		0	3 ⁵			22 09 ⁵	40/21
x Bratislava predmestie		0	2 ⁵			12	60/34
x Bratislava-Nové Mesto		0	4	22 16	6	22	
x Bratislava ÚNS.....		0	11			33	80/66
x Bratislava-Petržalka		0	8	22 41	18	22 59	

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Nex 47169 ZSSKC

Vlak nechodí v ①.

Aachen West DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Lužianky

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		20 28		21 00	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	8	21 08	2	21 10	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			17	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			20 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			24	100/66
x Bratislava-Rača	0	3			21 27	

Nex 47170 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,⑥.

Lužianky TIP - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Bochum Langendreer DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1279 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		18 30		18 36	100/69
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			39 ⁵	40/21
x Bratislava predmestie	0	4			43 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	18 47	2 ⁵	49 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	11			19 00 ⁵	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8 ⁵	19 09	22	19 31	

§ = ak ide rušiaci vlak 44610, nesmie ísť vlak 47170

Nex 47171 ZSSKC §

Vlak chodí v ③,⑥.

Aachen West DE - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Lužianky

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		20 14		20 36	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	6 ⁵			42 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			50	
x Bratislava predmestie	0	3			53	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			56	100/66
x Bratislava-Rača	0	3	20 59	20	21 19	

§ = ak ide rušiaci vlak 47619, nesmie ísť vlak 47171

Nex 47174 ZSSKC

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Kehl DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				14 04	40/21
Bratislava východ	0	4			08	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5	14 13	594	0 07	50/26
Odb Vinohrady	0	5			0 12	40/21
Bratislava predmestie	0	4			16	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	4	0 20	2	22	
Bratislava ÚNS	0	11			33	80/66
Bratislava-Petržalka	0	7	0 40	23	1 03	

Nex 47175 ZSSKC

Kehl DE - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0		22 28		22 45	80/66
Bratislava ÚNS	0	7			52	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	8			23 00	
Bratislava predmestie	0	3 ⁵			03 ⁵	40/20
Odb Vinohrady	0	3 ⁵			07	100/66
Bratislava-Rača	0	3			23 10	

Pn 47614 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑥.

Ladce - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Linz Voest Alpine AT

HKV r.363x2. Normatív hmotnosti: T4 2560 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				4 04	90/52
Odb Vinohrady	0	2			06	40/21
Bratislava predmestie	0	4			10	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	4	4 14	5	19	
Bratislava ÚNS	0	11			30	80/66
Bratislava-Petržalka	0	8	4 38	51	5 29	

§ = ak ide rušiaci vlak 78876, nesmie ísť vlak 47614

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Nex 47616 ZSSKC §

Vlak chodí v ② okrem 24. a 37.XII..

Haniska p.K. - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Krems a.d. Donau AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		1 06		1 20	100/60
x Odb Vinohrady	0	4 ⁵			24 ⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	2			26 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	1 30	3	33	
x Bratislava ÚNS	0	11	44	4	48	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	7	1 55	23	2 18	

§ = ak ide rušiaci vlak 41632, nesmie ísť vlak 47616

Nex 47617 ZSSKC §

Vlak chodí v ③.

Krems a.d. Donau AT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava východ**

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		18 26 ⁵		18 56	80/58
x Bratislava ÚNS	0	7 ⁵			19 03 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			11	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			13 ⁵	40/18
x Odb Vinohrady	0	3			16 ⁵	
x Bratislava východ	0	3 ⁵	19 20			

§ = ak ide rušiaci vlak 78853, nesmie ísť vlak 47617

Nex 47618 ZSSKC

Vlak chodí v ② okrem 24. a 31.XII..

Haniska p.K. - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Wien Stadlau AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				7 51	100/60
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			53 ⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	5			58 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵			8 02	
x Bratislava ÚNS	0	11	8 13	6	19	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	8	8 27	64	9 31	

Rušiaci Nex 47619 ZSSKC

Vlak chodí v ④ okrem 26.XII., 2.I., 1.,29.V. a 19.VI.. Vlak ide 2.,30.V. a 20.VI..

Wien Stadlau AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		20 11		20 36	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	6 ⁵			42 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			50	
x Bratislava predmestie	0	3			53	40/18
x Odb Vinohrady	0	4			57	
x Bratislava východ.....	0	4	21 01			

Rušiaci Nex 47620 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦ okrem 15.XII..

Ladce - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Rennbahn Freudenau AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		10 36		10 41	95/60
x Odb Vinohrady	0	4			45	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			47 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	10 52	11	11 03	
x Bratislava ÚNS.....	0	11			11 14	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	11 22	23	11 45	

Rušiaci Nex 47621 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Rennbahn Freudenau AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Ladce

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		10 58		12 14 ⁵	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	7 ⁵			12 22	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	12 29 ⁵	9 ⁵	39	
x Bratislava predmestie	0	3			42	40/20
x Odb Vinohrady	0	4			46	95/58
x Bratislava-Rača	0	4	12 50	31	13 21	

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Nex 47641 RTI §

Vlak chodí v ⑤.

Wien Stadlau AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Leopoldov

HKV r.242. Normatív hmotnosti: U4 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		16 03		16 16	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	6 ⁵			22 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	16 30	10	40	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			43 ⁵	40/18
x Odb Vinohrady	0	3			46 ⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	16 51	5	16 56	

§ = ak ide rušiaci vlak 57501 nesmie ísť vlak 47641

Rušiaci Nex 47642 RTI §

Vlak chodí v ②.

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Wien Stadlau AT

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				17 50	100/60
x Odb Vinohrady	0	3			53	40/19
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			55 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	17 59	2	18 01	
x Bratislava ÚNS.....	0	11			18 12	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	8	18 20	84	19 44	

§ = ak ide rušiaci vlak 78893, nesmie ísť rušiaci vlak 47642

Nex 47648 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,⑤.

Tomášovce - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - St.Michael AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		5 35		6 17	95/60
x Odb Vinohrady	0	4			6 21	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			23 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	6 27 ⁵	2 ⁵	30	
x Bratislava ÚNS.....	0	11 ⁵	41 ⁵	8 ⁵	50	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	6 58	32	7 30	

§ = ak ide rušiaci vlak 1305, nesmie ísť vlak 47648

§ = ak ide rušiaci vlak 41167, nesmie ísť vlak 47648

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Nex 47649 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④.

St.Michael AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Tomášovce

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		19 15 ⁵		19 32	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	8			40	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	19 48	13	20 01	
x Bratislava predmestie	0	3			20 04	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			07	95/58
x Bratislava-Rača	0	4	20 11	15	20 26	

Nex 47742 RTI

Rusovce - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Bratislava ÚNS - Odb Vinohrady HKV na službu pohotovú
 Odb Vinohrady - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.242. Normatív hmotnosti: Rusovce - Odb Vinohrady T4 1900 ton

Odb Vinohrady - Bratislava hl.st. T4 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				17 31	80/50
x Bratislava-Petržalka	0	10			41	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	7	17 48	4 ⁵	52 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			18 00	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			03 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			07	95/60
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	18 11 ⁵	48 ⁵	19 00	
x Odb Vinohrady	0	3			19 03	100/63
x Bratislava hl.st.....	0	8			19 11	

Nex 47743 RTI

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				23 12	70/56
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			19 ⁵	60/34
Bratislava ÚNS	0	11	23 30 ⁵	84 ⁵	0 55	75/56
Bratislava-Petržalka	0	9			1 04	80/57
Rusovce	NS	11	1 15			

Nex 47744 ZSSKC

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-Nové Mesto T4 1400 ton

Bratislava-Nové Mesto - Odb Vínohrady T4 2000 ton

Odb Vínohrady - Bratislava hl.st. T4 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava ÚNS	0				1 53 ⁵	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			2 01	
Bratislava predmestie	0	2 ⁵			03 ⁵	40/20
Odb Vínohrady	0	3			06 ⁵	95/60
Bratislava-Rača	0	4 ⁵	2 11	29	40	
Odb Vínohrady	0	3			43	
Bratislava hl.st.	0	7			2 50	

Nex 47745 ZSSKC

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				4 00	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8 ⁵			08 ⁵	60/34
Bratislava ÚNS	0	10 ⁵	4 19			

Pn 47820 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Ajka HU - Rajka HU - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.230. Normatív hmotnosti: U 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					21 11	80/66
Rusovce št.hr.		4			15	
Rusovce	NS	5	21 20	7	27	
^x Bratislava-Petržalka	0	11	38	7	45	
^x Bratislava ÚNS	0	8			53	60/34
[!] Bratislava-Nové Mesto	0	8	22 01	38	22 39	80/50
[!] Bratislava hl.st.	0	8	22 47	14	23 01	

§ = ak ide rušiaci vlak 78884, nesmie ísť vlak 47820

§ = ak ide rušiaci vlak 41700, nesmie ísť vlak 47820

Rušiaci Pn 47821 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Kúty - Bratislava hl.st. - Rajka HU - Ajka HU

HKV r.230. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
[!] Bratislava hl.st.	0		3 23		3 29	70/56
[!] Bratislava-Nové Mesto	0	7			36	60/34
^x Bratislava ÚNS	0	11			47	75/56
^x Bratislava-Petržalka	0	6			53	80/57
Rusovce	NS	11	4 04	125	6 09	
Rusovce št.hr.		5			6 14	
Rajka HU		4	6 18	90	7 48	

Nex 47825 PCI

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2240 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0		0 38		0 48	70/56
! Bratislava-Nové Mesto	0	8	0 56	3 ⁵	59 ⁵	60/34
x Bratislava ÚNS	0	10 ⁵			1 10	75/56
x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵			16 ⁵	80/57
Rusovce	NS	10	1 26 ⁵	11 ⁵	38	
Rusovce št.hr.		5			43	
Rajka HU		4	1 47			

Nex 47826 PCI

Rajka HU - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto HKV na službu pohotovú
Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-Nové Mesto T4 2000 ton
Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. T4 1400 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					2 46	80/50
Rusovce št.hr.		4			50	
Rusovce	NS	5	2 55	2	57	
x Bratislava-Petržalka	0	10 ⁵			3 07 ⁵	75/56
x Bratislava ÚNS	0	6			13 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	6 ⁵			20	80/50
! Bratislava hl.st.	0	7	3 27	6	3 33	

Nex 47910 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,③.

Koper SI - **Rajka HU** - **Bratislava-Rača** - Žilina-Teplička odch.sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			17 52		21 22	80/66
Rusovce št.hr.		4			21 26	
Rusovce	NS	5	21 31	38	22 09	
x Bratislava-Petržalka	0	11	22 20	3	22 23	
x Bratislava ÚNS	0	7 ⁵	30 ⁵	2 ⁵	33	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			40	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			42 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			46	100/66
x Bratislava-Rača	0	4	22 50	41	23 31	

Nex 47911 ZSSKC §

Vlak nechodí v ⑥/⑦, ⑦/①.

Žilina-Teplička odch.sk. - **Bratislava-Rača** - **Rajka HU** - Koper SI

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		22 42		23 26	100/69
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			23 29 ⁵	40/21
x Bratislava predmestie	0	4 ⁵			34	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	23 38	3	41	
x Bratislava ÚNS	0	11			52	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8			0 00	
Rusovce	NS	11	0 11	9	20	
Rusovce št.hr.		4 ⁵			24 ⁵	
Rajka HU		4 ⁵	0 29	81	1 50	

§ = ak ide rušiaci vlak 55800, alebo rušiaci vlak 48233 nesmie ísť vlak 47911

Nex 47918 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Koper Luka SI - **Rajka HU** - Bratislava-Rača - Lužianky

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU				20 21		20 43	80/66
Rusovce št.hr.			4			47	
Rusovce		NS	5	20 52	23	21 15	
x Bratislava-Petržalka	0		11	21 26	27 ⁵	21 53 ⁵	
x Bratislava ÚNS	0		8 ⁵			22 02	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0		7 ⁵			09 ⁵	
x Bratislava predmestie	0		3 ⁵			13	40/20
x Odb Vinohrady	0		3			16	100/66
x Bratislava-Rača	0		3			22 19	

Nex 47919 ZSSKC

Vlak chodí v ①/②.

Lužianky TIP - Bratislava-Rača - **Rajka HU** - Koper Luka SI

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0					18 30	40/21
Bratislava východ	0		4 ⁵			34 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0		5 ⁵	18 40	302	23 42	
x Bratislava východ	0		3 ⁵			23 45 ⁵	
x Odb Vinohrady	0		3			48 ⁵	
x Bratislava predmestie	0		3 ⁵			52	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0		4	23 56	11	0 07	
x Bratislava ÚNS	0		12			0 19	80/66
x Bratislava-Petržalka	0		8			27	
Rusovce		NS	11	0 38	4	42	
Rusovce št.hr.			5			47	
Rajka HU			4	0 51	64	1 55	

Pn 48079 ZSSKC

Linz Voest Alpine AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		0 19		0 35	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	7 ⁵	0 42 ⁵	2	44 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			51 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			54	40/18
x Odb Vinohrady	0	3			57	
x Bratislava východ.....	0	4	1 01			

Nex 48113 PCI §

Vlak chodí v ①,②,③.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Torrille-S. Polo IT

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		12 44		12 57	100/69
x Odb Vinohrady	0	4			13 01	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			03 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	13 07 ⁵	4	11 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	10 ⁵			22	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	9	13 31	24	13 55	

§ = ak ide rušiaci vlak 43626, alebo rušiaci vlak 47130 nesmie ísť vlak 48113.

Nex 48114 PCI

Vlak chodí v ③,④,⑤.

Torrille-S. Polo IT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		10 58		11 20	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	6 ⁵			11 26 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7	11 33 ⁵	12 ⁵	46	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			48 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			51 ⁵	100/66
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	11 56	14	12 10	

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Nex 48121 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑥.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Livorno Calambrone IT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		20 30		20 34	100/69
x Odb Vinohrady	0	3			37	40/21
x Bratislava predmestie	0	3			40	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	20 43	15 ⁵	58 ⁵	
x Bratislava ÚNS	0	11			21 09 ⁵	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	7 ⁵	21 17	14	21 31	

§ = ak iderušiaci vlak 41755, nesmie ísť vlak 48121

Nex 48134 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,④.

Livorno Calambrone IT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		14 15		14 35	80/66
x Bratislava ÚNS	0	7 ⁵			42 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	6 ⁵			49	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			51 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			54 ⁵	100/66
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵			14 58	

§ = ak ide rušiaci vlak 48138, nesmie ísť vlak 48134

Nex 48137 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Livorno Calambrone IT

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		16 32		16 40	100/69
x Odb Vinohrady	0	3			43	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			45 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			49 ⁵	
x Bratislava ÚNS	0	10 ⁵			17 00	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	7	17 07	24	17 31	

§ = ak ide rušiaci vlak 44606, nesmie ísť vlak 48137

Rušiaci Nex 48138 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Livorno Calambrone IT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		14 15		14 35	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	7 ⁵			42 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	6 ⁵			49	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			51 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			54 ⁵	100/66
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵			14 58	

Nex 48153 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑦.

Lisková - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Grisignano di Zocco IT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				17 50	100/69
x Odb Vinohrady	0	3			53	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			55 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	17 59	2	18 01	
x Bratislava ÚNS.....	0	11			18 12	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	18 20	25	18 45	

§ = ak ide rušiaci vlak 47642, alebo rušiaci vlak 78893 nesmie ísť vlak 48153

Nex 48154 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Grisignano di Zocco IT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Rača** - Lisková

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0		4 57		5 22	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	7	5 29	6 ⁵	5 35 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			43	
x Bratislava predmestie	0	4			47	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			50	100/66
x Bratislava-Rača	0	5	5 55	3	5 58	

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Pn 48219 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤ okrem 24.-26.XII., 1.,6.I. a 21.IV..

Rohožník - Bratislava hl.st. - Rajka HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				11 06	70/56
Bratislava-Nové Mesto	0	8	11 14	87 ⁵	12 41 ⁵	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	10 ⁵			12 52	75/56
Bratislava-Petržalka	0	8			13 00	80/57
Rusovce	NS	12	13 12	2	14	
Rusovce št.hr.		6			20	
Rajka HU		4	13 24			

Pn 48220 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 22./23.-24./25.,30./31.XII., 4./5.I., 17./18.-19./20.IV..

Rajka HU - Bratislava hl.st. - Rohožník

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					23 44	80/50
Rusovce št.hr.		4			48	
Rusovce	NS	5	23 53	23	0 16	
Bratislava-Petržalka	0	10	0 26	33	0 59	70/48
Bratislava ÚNS.....	0	9	1 08	2	1 10	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	17 ⁵	73 ⁵	2 31	80/50
Bratislava hl.st.....	0	8			2 39	

Pn 48221 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.XII., 1.,6.I., 19.-21.IV..

Rohožník - Bratislava hl.st. - Rajka HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		22 14		22 26	65/48
Bratislava-Nové Mesto	0	8	22 34	6	40	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	11			51	70/48
Bratislava-Petržalka	0	8			59	75/48
Rusovce	NS	11	23 10	3	23 13	
Rusovce št.hr.		6			19	
Rajka HU		4	23 23			

Rušiaci Pn 48223 LRL §

Vlak chodí v ⑥/⑦.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava ÚNS.....	0				23 19	70/48
Bratislava-Petržalka	0	8	23 27	33	0 00	75/48
Rusovce	NS	11	0 11	20	0 31	
Rusovce št.hr.		5			36	
Rajka HU		4	0 40			

§ = .

Pn 48224 LRL

Vlak chodí v ⑤.

Soroksári út rendező HU - Rajka HU - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 720 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			2 32		3 42	80/66
Rusovce št.hr.		4			3 46	
Rusovce	NS	5	3 51	31	4 22	
Bratislava-Petržalka	0	9			4 31	
Bratislava ÚNS.....	0	8	4 39			

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Pn 48225 LRL

Vlak chodí v ⑥.

Bratislava ÚNS - Rajka HU - Soroksári út rendező HU

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				18 50	75/64
x Bratislava-Petržalka	0	9	18 59	16 ⁵	19 15 ⁵	80/67
Rusovce	NS	11 ⁵	19 27	130	21 37	
Rusovce št.hr.		6			21 43	
Rajka HU		4	21 47	268	2 15	

Pn 48228 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤,⑦ okrem 24.XII. a 20.IV..

Zalaegerszeg HU - Rajka HU - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					4 22	80/66
Rusovce št.hr.		4			26	
Rusovce	NS	5	4 31	2	33	
x Bratislava-Petržalka	0	11	44	23	5 07	
x Bratislava ÚNS.....	0	8	5 15			

Pn 48229 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,⑤,⑦ okrem 24.XII. a 20.IV..

Bratislava ÚNS - Rajka HU - Zalaegerszeg HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				18 50	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	9	18 59	16 ⁵	19 15 ⁵	
Rusovce	NS	11 ⁵	19 27	36	20 03	
Rusovce št.hr.		5 ⁵			20 08 ⁵	
Rajka HU		4 ⁵	20 13	35	20 48	

§ = ak ide rušiaci vlak 48225, nesmie ísť vlak 48229

Pn 48231 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				20 51	75/50
x Bratislava-Petržalka	0	8 ⁵			59 ⁵	80/53
Rusovce	NS	10 ⁵	21 10	67	22 17	
Rusovce št.hr.		5 ⁵			22 22 ⁵	
Rajka HU		4 ⁵	22 27			

Pn 48232 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 900 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					12 00	80/66
Rusovce št.hr.		4			04	
Rusovce	NS	5	12 09	3	12	
x Bratislava-Petržalka	0	11			23	
x Bratislava ÚNS.....	0	7	12 30			

Rušiaci Pn 48233 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑦/①.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				23 52	75/50
x Bratislava-Petržalka	0	8			0 00	80/53
Rusovce	NS	11	0 11	20	31	
Rusovce št.hr.		5			36	
Rajka HU		4	0 40			

§ = ak ide rušiaci vlak 48233, nesmie ísť rušiaci vlak 48223

Nex 48236 ZSSKC

Dunai Finomító HU - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
! Odb Močiar	0				9 35	60/36
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			38 ⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	2 ⁵			41	
x Bratislava ÚNS.....	0	11	9 52			

Nex 48237 ZSSKC

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Dunai Finomító HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				19 31	60/36
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			39	
x Bratislava predmestie	0	4			43	
! Odb Močiar	0	3			19 46	

Nex 48516 RTI

Tiszaújváros HU - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Odb Močiar	0				5 40 ⁵	60/34
! Bratislava predmestie	0	3 ⁵			44	
x Bratislava-Nové Mesto	0	5	5 49	77	7 06	
x Bratislava ÚNS.....	0	12	7 18			

Nex 48517 RTI

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Tiszaújváros HU

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				18 41 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7 ⁵			49	
x Bratislava predmestie.....	0	3 ⁵			52 ⁵	
x Odb Močiar.....	0	2			18 54 ⁵	

Nex 49140 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑦.

Spišská Nová Ves - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Wörgl AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1680 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		10 42		11 39	100/69
x Odb Vinohrady.....	0	4			11 43	40/21
x Bratislava predmestie.....	0	2 ⁵			45 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	3	11 48 ⁵	14	12 02 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	11			12 13 ⁵	80/66
x Bratislava-Petržalka.....	0	7 ⁵	12 21	37	12 58	

§ = ak ide rušiaci vlak 47164, nesmie ísť vlak 49140

Nex 49802 RCCSK

Rajka HU - Bratislava hl.st. - Bohumín-Vrbice CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-Petržalka T4 2600 ton

Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st. T4 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU.....					12 43	80/50
Rusovce št.hr.....		4			47	
Rusovce.....	NS	5 ⁵	12 52 ⁵	42 ⁵	13 35	
x Bratislava-Petržalka.....	0	10			13 45	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	6	13 51	4 ⁵	55 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7	14 02 ⁵	49 ⁵	14 52	80/50
x Bratislava hl.st.....	0	8			15 00	

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Nex 49803 RCCSK

Bohumín-Vrbice CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív
hmotnosti:

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto T4 2900 ton
Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Petržalka T4 2100
ton

Bratislava-Petržalka - Rajka HU T4 2900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		0 53		1 00	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8	1 08	14	1 22	60/34
Bratislava ÚNS	0	11			33	80/66
Bratislava-Petržalka	0	7	40	14	54	
Rusovce	NS	11	2 05	19	2 24	
Rusovce št.hr.		6			30	
Rajka HU		4	2 34			

Nex 49830 RJSK §

Vlak chodí v ④.

Kecskemet HU - Rajka HU - Bratislava hl.st. - Praha-Hostivař CZ

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: U 750 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			1 30		2 08	80/76
Rusovce št.hr.		3			2 11	
Rusovce	NS	6	2 17	3	20	
Bratislava-Petržalka	0	9			29	
Bratislava ÚNS	0	7	36	2	38	60/36
Bratislava-Nové Mesto	0	7	45	10	55	80/62
Bratislava hl.st.	0	8	3 03	13	3 16	

§ = ak ide rušiaci vlak 40730, nesmie ísť vlak 49830

Pn 50750 LRL

Trnovec nad Váhom - Odb Močiar - Bratislava-Pálenisko

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T 1500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				6 28	60/34
Bratislava predmestie	0	3 ⁵			31 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	6 35	6 ⁵	41 ⁵	
Bratislava ÚNS	0	11 ⁵	53	4	57	40/29
Bratislava-Pálenisko	0	5	7 02			

Pn 50751 LRL

Bratislava-Pálenisko - Odb Močiar - Trnovec nad Váhom

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U 580 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				20 55	40/28
Bratislava ÚNS	0	5	21 00	17 ⁵	21 17 ⁵	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			25	
Bratislava predmestie	0	3			28	
Odb Močiar	0	3			21 31	

Pn 50780 VTGSK

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U 500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				13 47	80/50
Bratislava-Petržalka	0	9			56	75/56
Bratislava ÚNS	0	7			14 03	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	7			10	
Bratislava predmestie	0	2 ⁵			12 ⁵	40/20
Odb Vinohrady	0	3			15 ⁵	90/52
Bratislava-Rača	0	4 ⁵	14 20	130	16 30	
Odb Vinohrady	0	4			16 34	
Bratislava hl.st.	0	7			16 41	

Pn 50781 VTGSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				7 14	85/56
x Odb Vinohrady	0	6⁵			20⁵	90/52
Bratislava-Rača	0	3⁵	7 24	47	8 11	
x Odb Vinohrady	0	3⁵			8 14⁵	40/21
x Bratislava predmestie	0	2⁵			17	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	8 21⁵	52 ⁵	9 14	
x Bratislava ÚNS	0	11⁵			9 25⁵	75/56
x Bratislava-Petržalka	0	9⁵	9 35	33	10 08	80/57
Rusovce	NS	12	10 20			

Pn 51700 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥,⑦ okrem 26.XII., 2.I. a 20.IV..

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava východ

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				9 06	40/16
Bratislava východ	0	5	9 11			

Pn 51712 ZSSKC

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava-Pálenisko

HKV r.363x2. Normatív hmotnosti: T4 2800 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		15 35		15 48	90/52
x Odb Vinohrady	0	4			52	40/21
x Bratislava predmestie	0	2⁵			54⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	3⁵	15 58	2	16 00	
x Bratislava ÚNS	0	11	16 11	6	16 17	40/29
Bratislava-Pálenisko	0	6	16 23			

Pn 51720 ZSSKC

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2100 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		19 45		19 50	90/52
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			53 ⁵	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			56	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	5			20 01	
x Bratislava ÚNS	0	12			13	75/56
x Bratislava-Petržalka	0	8	20 21			

Pn 51740 VT pp

Čierna nad Tisou - Odb Močiar - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1360 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				6 09	60/26
Odb Vinohrady	0	3 ⁵			12 ⁵	40/15
x Bratislava východ	0	4 ⁵	6 17			

Pn 51760 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,⑦.

Haniska p.K. - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

HKV r.363x2. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		5 51		6 04	40/21
Bratislava východ	0	4			6 08	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5	6 13			

Nex 51870 RLL

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Rusovce

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		10 05		10 32	100/69
x Odb Vinohrady	0	4			36	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			38 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	10 42 ⁵	63 ⁵	11 46	
x Bratislava ÚNS	0	11	11 57	25	12 22	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	9			12 31	
Rusovce	NS	11	12 42			

Nex 52790 MTSK

Haniska p.K. - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.VECTRON MS Bratislava-Rača - Bratislava-Vajnory. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

HKV r.ER20 Bratislava-Vajnory - Bratislava-Nové Mesto. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				3 29	100/69
x Odb Vinohrady	0	2			31	60/25
! Odb Močiar.....	0	6			37	100/71
x Bratislava-Vajnory	0	6	3 43	22	4 05	
x Odb Močiar.....	0	6			4 11	60/27
! Bratislava predmestie	0	3 ⁵			14 ⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	4 18	9	4 27	

Nex 52810 LTESK §

Vlak nechodí v ⑤,⑦.

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		6 32		7 05	95/60
x Odb Vinohrady	0	3			08	40/21
x Bratislava predmestie	0	3			11	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	7 15	91	8 46	
x Bratislava ÚNS	0	12			8 58	75/56
x Bratislava-Petržalka	0	8	9 06			

§ = ak ide rušiaci vlak 58837, nesmie ísť vlak 52810

Pn 53866 RLL

Kozárovce - Bratislava-Nové Mesto - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		4 10		4 23	60/29
x Bratislava predmestie	0	4 ⁵			27 ⁵	
! Odb Močiar	0	2 ⁵			4 30	

Nex 55790 MTSK

Vlak chodí v ① až ⑤.

Žilina-Teplička TIP - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.VECTRON MS Bratislava-Rača - Bratislava-Vajnory. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
HKV r.ER20 Bratislava-Vajnory - Bratislava-Nové Mesto. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		19 36		19 58	100/69
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			20 01 ⁵	60/25
! Odb Močiar	0	1 ⁵			03	100/71
x Bratislava-Vajnory	0	6	20 09	16	25	
x Odb Močiar	0	6			31	60/27
! Bratislava predmestie	0	4 ⁵			35 ⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	20 40	13	20 53	

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Nex 55800 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑥.

Žilina-Teplička odch.sk. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				21 34	100/69
x Odb Vinohrady	0	2			36	40/21
x Bratislava predmestie	0	4			40	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	21 44	117	23 41	
x Bratislava ÚNS	0	11			23 52	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	7	23 59			

§ = ak ide rušiaci vlak 55804, nesmie ísť rušiaci vlak 55800

Nex 55802 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑦ okrem 24.,26.XII. a 20.IV..

Žilina-Teplička odch.sk. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				11 46	100/69
x Odb Vinohrady	0	2			48	40/21
x Bratislava predmestie	0	4			52	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	11 56	86	13 22	
x Bratislava ÚNS	0	11			13 33	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	13 41			

Rušiaci Pn 55804 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Lisková - Bratislava-Rača - Bratislava-Pálenisko

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				21 34	90/52
x Odb Vinohrady	0	2			36	40/21
x Bratislava predmestie	0	4			40	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	21 44	38	22 22	
x Bratislava ÚNS	0	11	22 33	15	22 48	40/29
Bratislava-Pálenisko	0	6	22 54			

Pn 57051 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Púchov

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Sever	0~				23 22	40/20
Bratislava východ	0	4			26	
Bratislava-Rača	0	5	23 31	25	23 56	

Pn 57060 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				2 38	40/20
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3 ⁵			41 ⁵	
Bratislava východ	0	3			44 ⁵	
^x Odb Vinohrady	0	3			47 ⁵	90/48
^x Bratislava hl.st.	0	8 ⁵	2 56			

Pn 57061 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava hl.st.	0				1 25	85/56
^x Odb Vinohrady	0	8			33	40/21
^x Bratislava východ	0	3			36	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5			41	
Bratislava-Vajnory	0	3 ⁵	1 44 ⁵			

Pn 57062 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				5 38	40/20
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵			42 ⁵	50/26
^x Odb Vinohrady	0	4			46 ⁵	40/21
^x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	5 50			

Pn 57063 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie	0				11 23	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			26	50/23
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5			31	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4	11 35			

Pn 57064 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Vajnory	0				13 26	90/54
x Odb Močiar	0	6 ⁵			32 ⁵	60/26
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			35	40/21
x Bratislava východ	0	3 ⁵			38 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵	13 43			

Pn 57065 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				10 22	40/20
x Bratislava východ	0	4			26	
x Odb Vinohrady	0	4			30	60/25
x Odb Močiar	0	3			33	90/54
x Bratislava-Vajnory	0	7	10 40			

Pn 57066 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				2 07	40/21
Bratislava východ	0	4 ⁵			11 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5			16 ⁵	
Bratislava-Vajnory	0	3 ⁵	2 20			

Pn 57067 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				10 50	40/20
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4			54	
Bratislava východ	0	3			57	
Bratislava-Rača	0	5	11 02			

Pn 57101 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 25.II. do 27.XI. v ②,④.

Sládkovičovo - Odb Močiar - Bratislava-Rača - Poprad-Tatry

HKV r.363x2. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				18 51	60/26
Odb Vinohrady	0	4			55	90/50
Bratislava-Rača	0	4	18 59	26	19 25	

Pn 57103 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,6.I., 20. a 21.IV..

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Košice

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava ÚNS	0				2 31	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	7			38	
Bratislava predmestie	0	3			41	40/20
Odb Vinohrady	0	3			44	90/50
Bratislava-Rača	0	4			2 48	

Pn 57121 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤,⑦ okrem 20.IV..

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				7 10	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	7⁵	7 17⁵	2	19⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			26⁵	
x Bratislava predmestie	0	3⁵	30	5	35	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			38	90/50
x Bratislava-Rača	0	4	7 42	11	7 53	

Pn 57127 VTGSK

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				7 21	70/48
x Bratislava ÚNS.....	0	8	7 29	11 ⁵	40⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			48⁵	
x Bratislava predmestie	0	4			52⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3⁵			56	90/50
x Bratislava-Rača	0	4	8 00	54	8 54	

Rušiaci Pn 57141 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Čierna nad Tisou

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Sever	0				7 44	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4			7 48	

Rušiaci Pn 57175 ZSSKC

Vlak chodí v ①/②,③/④,⑤/⑥ okrem 25./26.XII. a 1./2.I..

Bratislava-Pálenisko - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

HKV r.363x2. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				23 10	40/28
x Bratislava ÚNS.....	0	5	23 15	49	0 04	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			0 11	
x Bratislava predmestie	0	2⁵			13⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			16⁵	90/50
x Bratislava-Rača	0	4⁵	0 21	12	0 33	

Nex 57291 MTSK

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Rača** - Haniska p.K.

HKV r.ER20 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Vajnory. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

HKV r.VECTRON MS Bratislava-Vajnory - Bratislava-Rača. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		18 05		18 15	60/29
x Bratislava predmestie	0	3⁵			18⁵	
! Odb Močiar.....	0	2⁵			21	100/71
x Bratislava-Vajnory	0	7	18 28	51	19 19	
x Odb Močiar.....	0	5			19 24	60/26
! Odb Vinohrady	0	3			27	100/66
x Bratislava-Rača	0	3	19 30	41	20 11	

Rušiaci Nex 57501 ZSSKC

Vlak chodí v ④ okrem 26.XII..

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Žilina-Teplička odch.sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				16 14 ⁵	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	8			22 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	16 30	10	40	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			43 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			46 ⁵	100/66
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	16 51	34	17 25	

Pn 57503 ZSSKC §

Vlak chodí v ②.

Bratislava-Pálenisko - Bratislava-Rača - Lisková

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				19 20	40/28
x Bratislava ÚNS.....	0	5	19 25	15	40	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	48	13	20 01	
x Bratislava predmestie	0	3			20 04	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			07	90/50
x Bratislava-Rača	0	4	20 11	15	20 26	

§ = ak ide rušiaci vlak 47649, nesmie ísť vlak 57503

Nex 57593 MTSK

Vlak chodí v ① až ⑤.

Dunajská Streda - **Bratislava-Nové Mesto** - **Bratislava-Rača** - Žilina-Teplička TIP

HKV r.ER20 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Vajnory. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

HKV r.VECTORON MS Bratislava-Vajnory - Bratislava-Rača. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0			0 51		0 55	60/29
x Bratislava predmestie	0	4				59	
x Odb Močiar	0	2				1 01	95/62
x Bratislava-Vajnory	0	7	1 08	20		28	
x Odb Močiar	0	5				33	60/26
x Odb Vinohrady	0	3				36	100/66
x Bratislava-Rača	0	3				1 39	

Rušiaci Nex 57720 VT pp

Zemianske Kostolány - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Petržalka

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0					0 00	100/69
x Odb Vinohrady	0	2				02	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵				04 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	2 ⁵				07	
x Bratislava ÚNS	0	12				19	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	0 27				

Nex 57721 VT pp

Bratislava-Petržalka - **Bratislava-Rača** - Zemianske Kostolány

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0					23 55	80/66
x Bratislava ÚNS	0	9				0 04	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7				11	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵				13 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3				16 ⁵	100/66
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	0 21	24	0 45		

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Nex 57854 ZSSKC

Vlak nechodí v ③,⑤ a nejde 26.XII., 6.I., 20. a 21.IV..

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Kúty

Privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				3 28	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7 ⁵			35 ⁵	
x Bratislava predmestie.....	0	2 ⁵			38	40/20
x Odb Vinohrady.....	0	3			41	95/60
x Bratislava-Rača.....	0	4	3 45	45	4 30	
x Odb Vinohrady.....	0	3			4 33	
x Bratislava hl.st.....	0	8	4 41	2	4 43	

Nex 57855 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.XII. a 2.I..

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		9 43		9 58	75/65
Bratislava-Nové Mesto.....	0	8	10 06	79	11 25	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	11	11 36			

Rušiaci Pn 57863 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑤ a nejde 24.-26.XII., 1.,5.I., 19. a 20.IV..

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Štúrovo

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				18 22	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7 ⁵	18 29 ⁵	12 ⁵	42	
x Bratislava predmestie.....	0	3 ⁵			45 ⁵	
Odb Močiar.....	0	2			18 47 ⁵	

Pn 58060 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				1 07	40/20
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3 ⁵			10 ⁵	50/26
x Odb Vinohrady	0	4 ⁵			15	90/48
x Bratislava hl.st.....	0	8	1 23			

Pn 58061 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				3 55	85/56
x Odb Vinohrady	0	6 ⁵			4 01 ⁵	50/23
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	6 ⁵			08	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4	4 12			

Pn 58062 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				12 00	40/21
Bratislava východ.....	0	5 ⁵			05 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Sever	0	3			08 ⁵	
Bratislava-Vajnory	0	3 ⁵	12 12			

Pn 58063 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				10 29	40/20
Bratislava východ odch. sk. Sever	0	2 ⁵			31 ⁵	
Bratislava východ.....	0	3 ⁵			35	
Bratislava-Rača	0	5	10 40			

Pn 58064 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				9 38	40/20
Bratislava východ odch. sk. Sever	0	2			40	
Bratislava východ	0	3			43	
^x Odb Vinohrady	0	3			46	90/48
^x Bratislava hl.st.	0	8	9 54			

Pn 58065 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				13 19	85/56
^x Odb Vinohrady	0	11			30	40/21
Bratislava východ	0	4			34	
Bratislava východ odch. sk. Sever	0	3			37	
Bratislava-Vajnory	0	3	13 40			

Pn 58066 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				4 17	90/52
^x Odb Vinohrady	0	5⁵			22⁵	60/25
^x Odb Močiar	0	3⁵			26	90/54
^x Bratislava-Vajnory	0	7	4 33			

Pn 58067 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				0 34	90/54
^x Odb Močiar	0	7			41	60/26
^x Odb Vinohrady	0	2⁵			43⁵	90/50
^x Bratislava-Rača	0	4⁵	0 48			

Pn 58068 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				0 15	40/21
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	0 19	6	25	
Bratislava východ	0	4			29	
x Odb Vinohrady	0	4 ⁵			33 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	0 37			

Pn 58069 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava predmestie	0				3 50	40/21
x Odb Vinohrady	0	4			54	
x Bratislava východ	0	3 ⁵			57 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	5			4 02 ⁵	
Bratislava-Vajnory	0	3 ⁵	4 06			

Rušiaci Pn 58070 VT pp

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

Príprahové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		2 41		2 59	80/50
Bratislava hl.st.	0	11	3 10			

Pn 58071 VT pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				21 00 ⁵	70/56
Bratislava-Nové Mesto	0	9 ⁵	21 10	150	23 40	

Pn 58082 CERSK

Vlak chodí v ⑦.

Komárno - Odb Močiar - Bratislava-Pálenisko

HKV r.753.6. Normatív hmotnosti: S 615 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				9 18	60/31
Bratislava predmestie	0	3 ⁵			21 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵			25	
Bratislava ÚNS	0	12	9 37	18	55	40/25
Bratislava-Pálenisko	0	5	10 00			

Pn 58171 RLL

Rusovce - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				7 42	80/50
Bratislava-Petržalka	0	12	7 54	33 ⁵	8 27 ⁵	75/56
Bratislava ÚNS	0	8 ⁵	8 36	46	9 22	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	8	9 30	2	9 32	
Bratislava predmestie	0	3			35	40/20
Odb Vinohrady	0	3			38	90/50
Bratislava-Rača	0	4	9 42	11	9 53	

Nex 58211 LTESK §

Vlak nechodí v ⑤,⑦.

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U4 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0				10 15	80/66
Bratislava ÚNS	0	7			22	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	10 29 ⁵	181 ⁵	13 31	
Bratislava predmestie	0	4			13 35	40/20
Odb Vinohrady	0	3			38	100/66
Bratislava-Rača	0	4	13 42	13	13 55	

§ = ak ide rušiaci vlak 58836, nesmie ísť vlak 58211

Pn 58367 RLL

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava-Nové Mesto - Kozárovce

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				23 03 ⁵	60/27
Bratislava predmestie	0	4 ⁵			08	
Bratislava-Nové Mesto	0	4	23 12	11	23 23	

Rušiaci Nex 58762 VTGSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Tnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				20 45	100/69
Odb Vinohrady	0	2 ⁵			47 ⁵	40/21
Bratislava predmestie	0	3			50 ⁵	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	4	20 54 ⁵	23	21 17 ⁵	
Bratislava ÚNS	0	11			21 28 ⁵	80/66
Bratislava-Petržalka	0	8	21 36 ⁵			

Pn 58802 RCCSK

Rusovce - Bratislava hl.st. - Rohožník

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Rusovce - Bratislava-Nové Mesto T4 2000 ton

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. T4 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				5 15	80/50
Bratislava-Petržalka	0	11 ⁵	5 26 ⁵	55 ⁵	6 22	70/48
Bratislava ÚNS	0	7 ⁵			6 29 ⁵	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	6 37	30	7 07	80/50
Bratislava hl.st.	0	8			7 15	

Pn 58803 RCCSK

Rohožník - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		10 37		10 40	65/48
Bratislava-Nové Mesto	0	8	10 48	4 ⁵	52 ⁵	60/34
Bratislava ÚNS	0	11			11 03 ⁵	70/48
Bratislava-Petržalka	0	9			12 ⁵	75/48
Rusovce	NS	10 ⁵	11 23			

Nex 58820 CERSK

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

Privesené postrkové HKV

HKV r.365. Normatív hmotnosti: Rusovce - Bratislava-Nové Mesto T4 1600 ton
Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. T4 1300 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				22 46	80/50
Bratislava-Petržalka	0	11	22 57	13	23 10	75/56
Bratislava ÚNS	0	7			23 17	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	7	23 24	18 ⁵	42 ⁵	80/50
Bratislava hl.st.	0	8	23 50 ⁵	4 ⁵	23 55	

Nex 58821 CERSK

Kúty - Odb Močiar - Rusovce

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				10 26	60/34
Bratislava predmestie	0	3 ⁵			29 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	10 34	7 ⁵	41 ⁵	
Bratislava ÚNS	0	11			52 ⁵	75/56
Bratislava-Petržalka	0	7 ⁵			11 00	80/57
Rusovce	NS	11	11 11			

Nex 58822 CERSK

Rusovce - Odb Močiar - Kúty

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: T4 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				17 20	80/50
x Bratislava-Petržalka	0	9 ⁵			29 ⁵	75/56
x Bratislava ÚNS	0	6			35 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	17 43	37	18 20	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			18 23 ⁵	
! Odb Močiar	0	2 ⁵			18 26	

Nex 58823 CERSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0				1 44	70/56
! Bratislava-Nové Mesto	0	8	1 52	4 ⁵	56 ⁵	60/34
x Bratislava ÚNS	0	11 ⁵			2 08	75/56
x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	2 14 ⁵	67 ⁵	3 22	80/57
Rusovce	NS	11	3 33			

Nex 58824 CERSK

Štúrovo - Odb Močiar - Rusovce

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Odb Močiar	0				13 20	60/34
! Bratislava predmestie	0	3			23	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	13 27	6	33	
x Bratislava ÚNS	0	11	44	37	14 21	75/56
x Bratislava-Petržalka	0	8	14 29	31	15 00	80/57
Rusovce	NS	11	15 11			

Nex 58825 CERSK

Rusovce - Odb Močiar - Štúrovo

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				17 43	80/50
x Bratislava-Petržalka	0	11	17 54	46	18 40	75/56
x Bratislava ÚNS	0	9	18 49	2 ⁵	18 51 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	59	22	19 21	
x Bratislava predmestie	0	3			19 24	
! Odb Močiar	0	3 ⁵			19 27 ⁵	

Rušiaci Pn 58836 LTESK

Vlak chodí v ⑦.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U4 800 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				10 15	80/66
x Bratislava ÚNS	0	7			22	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	10 29 ⁵	7 ⁵	37	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			39 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			42	
! Bratislava východ	0	4 ⁵	46 ⁵	178 ⁵	13 45	
! Bratislava-Rača	0	5	13 50			

Rušiaci Pn 58837 LTESK

Vlak chodí v ⑦.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava-Rača	0				6 34	40/21
! Bratislava východ	0	5	6 39	118	8 37	
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			8 40 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			44	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			47	
x Bratislava ÚNS	0	11			58	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	9 06			

Pn 58840 RTI

Komárno - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				16 47	60/34
Bratislava predmestie	0	4			51	
Bratislava-Nové Mesto	0	4	16 55	5	17 00	
Bratislava ÚNS	0	11	17 11			

Pn 58841 RTI

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Komárno

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava ÚNS	0				9 14 ⁵	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			22	
Bratislava predmestie	0	2 ⁵			24 ⁵	
Odb Močiar	0	2			9 26 ⁵	

Nex 58844 RTI

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

Privesené postrkové HKV

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				14 17	80/50
Bratislava-Petržalka	0	12	14 29	14	43	75/56
Bratislava ÚNS	0	8	51	18	15 09	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			15 16 ⁵	
Bratislava predmestie	0	4			20 ⁵	40/20
Odb Vinohrady	0	3			23 ⁵	95/60
Bratislava-Rača	0	4 ⁵	15 28	37	16 05	
Odb Vinohrady	0	3 ⁵			16 08 ⁵	100/63
Bratislava hl.st.	0	9 ⁵			16 18	

Nex 58845 RTI

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		4 07		4 34	70/56
Bratislava-Nové Mesto	0	8	4 42	31	5 13	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	11	5 24	32	5 56	75/56
Bratislava-Petržalka	0	8	6 04	5	6 09	80/57
Rusovce.....	NS	11	6 20			

Pn 58850 ZSSKC §

Vlak chodí v ③,④,⑦ okrem 25.,26.XII., 1.I. a 20.IV..

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		6 54		6 58	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8	7 06	23	7 29	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	11			40	80/66
Bratislava-Petržalka	0	8	7 48			

§ = ak ide rušiaci vlak 58862 , nesmie ísť vlak 58850

Pn 58852 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,② okrem 24.XII..

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		14 37		14 39	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8	14 47	2 ⁵	49 ⁵	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	11			15 00 ⁵	80/66
Bratislava-Petržalka	0	7 ⁵	15 08			

§ = ak ide rušiaci vlak 58854, nesmie ísť vlak 58852

Rušiaci Pn 58854 ZSSKC

Vlak chodí v ③,④,⑦ okrem 25.,26.XII., 1.I. a 20.IV..

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0			14 37		14 39	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8		14 47	2 ⁵	49 ⁵	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	11 ⁵				15 00 ⁵	80/66
Bratislava-Petržalka	0	7 ⁵		15 08			

Nex 58855 ZSSKC

Vlak nechodí v ②/③ a nejde 25./26., 26./27.XII., 1./2. a 5./6.I..

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0					23 02	80/66
Bratislava ÚNS.....	0	7 ⁵				09 ⁵	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	6 ⁵				16	
Bratislava predmestie	0	2 ⁵				18 ⁵	40/21
Odb Vinohrady	0	2 ⁵				21	
Bratislava východ.....	0	3 ⁵				24 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵	23 29	117		1 26	
Bratislava východ.....	0	4				1 30	
Bratislava-Rača	0	5	1 35	12		1 47	

Pn 58856 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,⑥,⑦ okrem 24.,25.,31.XII., 1.,5.I., 19. a 20.IV..

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0					1 30	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	9		1 39	5 ⁵	44 ⁵	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	12				56 ⁵	80/66
Bratislava-Petržalka	0	8		2 04 ⁵			

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Nex 58857 ZSSKC

Vlak nechodí v ①,⑥ a nejde 25.,26.XII. a 1.I..

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Lužianky TIP

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				9 58	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	7⁵			10 05⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			12⁵	
x Bratislava predmestie	0	4			16⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	4			20⁵	100/66
x Bratislava-Rača	0	4⁵	10 25	30	10 55	

Nex 58859 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥ a nejde 24.,25.,31.XII., 1.,5.I., 20. a 21.IV..

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Lužianky TIP

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava východ odch. sk. Sever	0~				22 00	40/20
! Bratislava východ.....	0	2			02	
! Bratislava-Rača	0	4	22 06	4	22 10	

Pn 58860 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.XII., 1.,6.I., 19.-21.IV..

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
! Odb Močiar	0				17 06	60/31
! Bratislava predmestie	0	3⁵			09⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			12⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	10⁵	17 23			

Rušiaci Pn 58862 ZSSKC

Vlak chodí v ② okrem 24. a 31.XII..

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		6 54		6 58	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8	7 06	23	7 29	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	11			40	80/66
Bratislava-Petržalka	0	8	7 48			

Rušiaci Pn 58864 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑤.

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		18 51		18 57	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8	19 05	44 ⁵	19 49 ⁵	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	11			20 00 ⁵	80/66
Bratislava-Petržalka	0	7 ⁵	20 08			

§ = ak ide rušiaci vlak 78846, nesmie ísť vlak 58864

Pn 58876 VTGSK

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				6 58 ⁵	60/34
Bratislava predmestie	0	3 ⁵			7 02	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	7 06 ⁵	11 ⁵	18	
Bratislava ÚNS.....	0	11			29	75/56
Bratislava-Petržalka	0	8	7 37			

Pn 58877 VTGSK

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Štúrovo

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Petržalka	0				9 50	75/56
^x Bratislava ÚNS.....	0	7⁵			57⁵	60/34
^x Bratislava-Nové Mesto	0	7	10 04⁵	12⁵	10 17	
[!] Bratislava predmestie	0	3⁵			20⁵	
[!] Odb Močiar	0	2⁵			10 23	

Pn 58882 VTGSK

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U 900 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				2 35	80/50
^x Bratislava-Petržalka	0	10			45	75/56
^x Bratislava ÚNS.....	0	7⁵			52⁵	60/34
^x Bratislava-Nové Mesto	0	7⁵	3 00	10	3 10	80/50
[!] Bratislava hl.st.....	0	8	3 18	3	3 21	

Pn 58883 VTGSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

HKV r.230. Normatív hmotnosti: T 2200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
[!] Bratislava hl.st.....	0				2 46	75/65
[!] Bratislava-Nové Mesto	0	8⁵	2 54⁵	18⁵	3 13	60/34
^x Bratislava ÚNS.....	0	11⁵			3 24⁵	80/66
^x Bratislava-Petržalka	0	10⁵			35	
Rusovce	NS	11	3 46			

Pn 58890 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				7 35	40/20
Bratislava východ odch. sk. Sever	0	4 ⁵	7 39 ⁵	3	42 ⁵	
Bratislava východ	0	5 ⁵	7 48			

Pn 58891 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ	0				6 40	40/21
Bratislava východ odch. sk. Sever	0	5	6 45	3	48	
Bratislava-Vajnory	0	4 ⁵	6 52 ⁵			

Rušiaci Pn 59020 VT pp

Levice - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

Príprahové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				15 31	60/34
Bratislava predmestie	0	5			36	
Bratislava-Nové Mesto	0	3			39	
Bratislava ÚNS	0	12	15 51	8	59	75/56
Bratislava-Petržalka	0	8	16 07			

Pn 59021 VT pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Galanta

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				14 24	90/52
Odb Vinohrady	0	5 ⁵			29 ⁵	60/25
Odb Močiar	0	3 ⁵			14 33	

Pn 61700 ZSSK

Vlak chodí denne okrem 24.-26.XII., 1.,6.I., 20. a 21.IV..

Košice nákl.st. - **Bratislava-Rača - Bratislava východ**

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 2100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				23 34	40/16
Bratislava východ.....	0	4	23 38			

Pn 62708 VT pp

Košice nákl.st. - **Odb Močiar - Bratislava východ**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				12 55	60/29
Odb Vinohrady	0	4 ⁵			59 ⁵	40/15
^x Bratislava východ.....	0	4 ⁵	13 04			

Pn 63710 ZSSK

Vlak chodí len v období od 14.VI. do 13.XII. denne okrem ⑦.

Zvolen východ - **Odb Močiar - Bratislava východ**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				20 49	60/26
^x Odb Vinohrady	0	3			52	40/15
^x Bratislava východ.....	0	4	20 56			

Pn 65800 ZSSK

Vlak chodí denne okrem 24.-27.XII., 1.,2.,5.,6.I., 19.-21.IV..

Žilina-Teplička odch.sk. - **Bratislava-Rača - Bratislava východ**

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				11 40	40/16
Bratislava východ.....	0	6	11 46			

Pn 65810 ZSSK

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.-27.XII., 1.,2.,6.I. a 21.IV..

Žilina-Teplička odch.sk. - Bratislava-Rača - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				9 43	40/16
Bratislava východ.....	0	6	9 49			

Pn 67101 ZSSK

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,5.I., 19. a 20.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

HKV r.363x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				21 46	40/20
Bratislava východ.....	0	3			49	
Bratislava-Rača	0	4			21 53	

Pn 67121 ZSSK

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,5.I., 19. a 20.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Haniska p.K.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				15 55	40/20
Bratislava východ.....	0	3			58	
Bratislava-Rača	0	5	16 03	7	16 10	

Pn 67209 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Košice nákl.st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				0 05	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4			0 09	

Pn 67311 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 14.VI. do 13.XII. denne okrem ⑦.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Zvolen východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				23 11	40/21
Bratislava-Vajnory	0	3			23 14	

Pn 67600 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Sever

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				14 18	40/21
Bratislava východ	0	3⁵			21⁵	
Bratislava východ odch. sk. Sever	0	3⁵	14 25			

Pn 67601 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Sever	0				8 09	40/20
Bratislava východ	0	3			12	
Bratislava-Rača	0	4	8 16	62⁵	9 18⁵	

Pn 67603 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Sever	0				7 07	40/21
Bratislava východ	0	3			10	
x Odb Vinohrady	0	3			13	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	7 16 ⁵	66 ⁵	8 23	
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			8 25 ⁵	80/36
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	8 30			

Pn 67750 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,6.I., 20. a 21.IV..

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				22 28 ⁵	60/26
x Odb Vinohrady	0	4			32 ⁵	40/15
x Bratislava východ	0	4 ⁵	22 37			

Pn 67751 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.-27.XII., 1.,2.,7.I., 21. a 22.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				0 23	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4			0 27	

Pn 67758 VT pp

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
! Odb Močiar	0				1 06 ⁵	60/29
! Odb Vinohrady	0	6			12 ⁵	40/15
x Bratislava východ	0	4 ⁵	1 17			

Pn 67759 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava východ odch. sk. Juh	0				23 48	40/21
! Bratislava-Vajnory	0	4			23 52	

Pn 67820 ZSSKC

Vlak nechodí v Ⓢ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,5.I. a 20.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava východ odch. sk. Juh	0				20 41	50/26
! Odb Vinohrady	0	5 ⁵			46 ⁵	90/48
x Bratislava hl.st.	0	7 ⁵	20 54	7	21 01	

Pn 67821 ZSSKC

Vlak nechodí v Ⓢ a nejde 25.-27.XII., 1.,2.,6.I. a 21.IV..

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0		4 39		4 44	85/56
x Odb Vinohrady	0	8			52	40/15
x Bratislava východ	0	4	4 56			

Pn 68501 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,5.,6.I., 19.-21.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Žilina-Teplička vchod. sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				20 45	40/20
Bratislava východ.....	0	4			49	
Bratislava-Rača	0	5			20 54	

Pn 68511 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,5.I. a 20.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Žilina-Teplička vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				20 04	40/20
Bratislava východ.....	0	4			08	
Bratislava-Rača	0	5	20 13	5	20 18	

Pn 68711 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.-26.XII., 1.,6.I., 19. a 21.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				12 45	40/20
Bratislava východ.....	0	4			49	
Bratislava-Rača	0	4			12 53	

Pn 68722 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥ okrem 26.XII., 2.,7.I. a 22.IV..

Nováky - Bratislava-Rača - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		1 51		1 53	40/16
Bratislava východ.....	0	6	1 59			

Pn 68830 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,⑦ a nejde 25.-27.XII., 1.,2.,6.I. a 21.IV..

Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS S 1200 ton

Bratislava ÚNS - Bratislava východ S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				4 40	40/28
x Bratislava ÚNS.....	0	6	4 46	59	5 45	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			5 53	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			55 ⁵	40/20
x Odb Vinohrady	0	3			58 ⁵	
x Bratislava východ.....	0	4 ⁵	6 03			

Pn 68831 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,⑦ a nejde 25.-27.XII., 1.,2.,6.I. a 21.IV..

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				0 45	50/26
x Odb Vinohrady	0	5			50	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			52 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	0 57	13	1 10	
x Bratislava ÚNS.....	0	12	1 22	59	2 21	40/29
Bratislava-Pálenisko	0	7	2 28			

Pn 68846 RTI

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				18 57	60/34
Bratislava predmestie	0	3			19 00	
Bratislava-Nové Mesto	0	4	19 04	7 ⁵	11 ⁵	
Bratislava ÚNS	0	11 ⁵	19 23			

Pn 68847 RTI

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Štúrovo

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava ÚNS	0				3 20	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	8	3 28	11	39	
Bratislava predmestie	0	3 ⁵			42 ⁵	
Odb Močiar	0	3 ⁵			3 46	

Pn 68850 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.-26.XII., 1.,2.,6.I. a 19.IV..

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava ÚNS	0				13 03	60/34
Bratislava-Nové Mesto	0	8			11	
Bratislava predmestie	0	3 ⁵	13 14 ⁵	1 ⁵	16	40/20
Odb Vinohrady	0	3 ⁵			19 ⁵	
Bratislava východ	0	4 ⁵	13 24			

Pn 68851 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.-26.XII., 1.,2.,6.I. a 19.IV..

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				15 07	50/26
x Odb Vinohrady	0	5			12	40/21
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			14 ⁵	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵			18	
x Bratislava ÚNS	0	11 ⁵	15 29 ⁵			

Rv 70300 RCCSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				22 58	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	7	23 05			

Rv 70301 RCCSK

Vlak chodí v ②.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				12 00	80/58
x Bratislava ÚNS	0	7	12 07			

Rv 70302 RCCSK

Vlak chodí v ②.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				10 30	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	6	10 36			

Rv 70303 RCCSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				0 43	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	7	0 50			

Rv 75710 ZSSKC

Žilina-Teplička odch.sk. - Bratislava-Rača - Bratislava východ

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		8 32		8 40	40/15
Bratislava východ.....	0	4	8 44			

Rv 75722 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Trenčianska Teplá - Bratislava-Rača - Bratislava východ

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		19 03		19 04	40/15
Bratislava východ.....	0	4	19 08			

Rušiaci Rv 76804 RCCSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Žilina predmestie - Bratislava-Rača - Bratislava ÚNS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				2 07	100/60
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			09 ⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			12	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	2 15	4 ⁵	19 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	11	2 30 ⁵			

Rv 77403 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 16.VI. do 8.XII. v ①.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Zvolen východ

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				7 42	40/19
Bratislava-Vajnory	0	4	7 46	2	7 48	

Rv 77700 ZSSKC

Vlak chodí v ①.

Nové Zámky - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				3 18	40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	3 22			

Rv 77702 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Trnovec nad Váhom - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				3 12	40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	3 16			

Rv 77705 ZSSKC

Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				4 51 ⁵	80/58
x Bratislava ÚNS	0	6 ⁵	4 58	1	59	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	6			5 05	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			07 ⁵	
! Odb Močiar	0	2 ⁵			5 10	

Rv 77706 ZSSKC

Nové Zámky - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				13 12	60/31
Bratislava predmestie	0	3 ⁵			15 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	2 ⁵	13 18	46	14 04	
Bratislava ÚNS	0	9			14 13	80/58
Bratislava-Petržalka	0	7	14 20			

Rv 77707 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				21 24	40/19
Bratislava-Vajnory	0	3			21 27	

Rv 77727 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 25.II. do 27.XI. v ②,④.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Sládkovičovo

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				15 02	40/19
Bratislava-Vajnory	0	3			15 05	

Rv 77728 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Trnovec nad Váhom - Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				14 45 ⁵	40/18
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3 ⁵	14 49			

Rv 77729 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory - Trnovec nad Váhom

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				8 11	40/19
Bratislava-Vajnory	0	4	8 15	1	8 16	

Rv 77801 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				13 10	40/18
Bratislava východ	0	3			13	
Bratislava-Rača	0	3			13 16	

Rv 77802 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑥,⑦.

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				4 33	40/19
Bratislava východ	0	4			37	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	4 41			

Rv 77803 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				17 40	40/18
Bratislava východ	0	2 ⁵			42 ⁵	
Bratislava-Rača	0	4 ⁵	17 47	8	17 55	

Rv 77804 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑦.

Tрнава nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		17 34		17 48	40/19
Bratislava východ.....	0	5			53	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	17 57			

Rušiaci Rv 77805 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				18 45	40/18
Bratislava východ.....	0	2 ⁵			47 ⁵	
Bratislava-Rača	0	4	18 51 ⁵	2 ⁵	18 54	

Rv 77806 ZSSKC

Vlak nechodí v ①/②,⑦/①.

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		23 43		23 54	40/19
Bratislava východ.....	0	3			57	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	0 01			

Rv 77808 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		0 43		1 08	40/19
Bratislava východ.....	0	3			1 11	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	1 15			

Rv 77811 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 1.III. do 28.X. chodí denne okrem ①.

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava hl.st.....	0		4 50		5 00	80/40
^x Odb Vinohrady	0	6			5 06	40/19
^x Bratislava východ.....	0	3			09	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	5 13			

Rv 77812 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.-27.XII., 1.,2.,6.I. a 21.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				2 00	50/25
[†] Odb Vinohrady	0	4			04	80/31
^x Bratislava hl.st.....	0	6	2 10	4	2 14	

Rv 77813 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 23.-25.,31.XII., 5.I., 18.-20.IV..

Zohor - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava hl.st.....	0		4 21		4 23	80/40
^x Odb Vinohrady	0	6 ⁵			29 ⁵	40/19
^x Bratislava východ.....	0	3			32 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	4 36 ⁵			

Rv 77814 ZSSKC

Vlak chodí v ①.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				23 30	40/18
^x Bratislava východ	0	2 ⁵			32 ⁵	
^x Odb Vinohrady	0	3			35 ⁵	80/31
^x Bratislava hl.st.	0	7 ⁵			23 43	

Rušiaci Rv 77815 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑦ okrem 20.IV..

Zohor - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava hl.st.	0		8 14		8 17	80/40
^x Odb Vinohrady	0	5			22	40/19
^x Bratislava východ	0	3			25	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	8 29			

Rv 77816 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,④,⑦ okrem 24.-26.,31.XII., 1.I. a 20.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				5 33	40/18
^x Bratislava východ	0	2 ⁵			35 ⁵	
^x Odb Vinohrady	0	3			38 ⁵	80/31
^x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	5 44	21	6 05	

Rv 77817 ZSSKC

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		10 42		10 50	80/40
x Odb Vinohrady	0	9 ⁵			59 ⁵	40/19
x Bratislava východ.....	0	3 ⁵			11 03	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	11 07			

Rv 77818 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				8 30	50/25
x Odb Vinohrady	0	4			34	80/31
x Bratislava hl.st.....	0	7	8 41	14	8 55	

Rv 77819 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤.

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				15 11	80/40
x Odb Vinohrady	0	6			17	40/19
x Bratislava východ.....	0	3			20	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	15 24			

Rv 77820 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				22 04	50/25
x Odb Vinohrady	0	4			08	80/31
x Bratislava hl.st.....	0	7			22 15	

Rv 77822 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④,⑥.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				1 42	40/18
^x Bratislava východ	0	2 ⁵			44 ⁵	
^x Odb Vinohrady	0	3			47 ⁵	80/31
^x Bratislava hl.st.	0	6	1 53 ⁵	29 ⁵	2 23	

Rv 77823 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤.

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava hl.st.	0		21 31		21 47	80/40
^x Odb Vinohrady	0	6			53	40/19
^x Bratislava východ	0	3			56	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	22 00			

Rv 77824 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,⑥,⑦ okrem 24.,25.,31.XII., 1.,5.I., 19. a 20.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				21 00	40/18
^x Bratislava východ	0	2 ⁵			02 ⁵	
^x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			06	80/31
^x Bratislava hl.st.	0	6	21 12	15	21 27	

Rv 77826 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.XII., 1.,6.I., 19.-21.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Zohor

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				7 36	50/25
x Odb Vinohrady	0	4			40	80/31
x Bratislava hl.st.	0	7	7 47	28	8 15	

Rv 77827 ZSSKC

Vlak nechodí v ③,⑤ a nejde 26.XII., 6.I., 20. a 21.IV..

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0		9 05		9 08	80/40
x Odb Vinohrady	0	6			14	40/19
x Bratislava východ	0	3			17	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	9 21			

Rv 77828 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥.

Bratislava východ - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava východ	0				17 30	40/12
x Odb Vinohrady	0	2⁵			32⁵	80/31
x Bratislava hl.st.	0	8⁵	17 41	30	18 11	

Rv 77829 ZSSKC

Vlak nechodí v ③,⑥.

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				7 41	80/40
x Odb Vinohrady	0	7			48	40/19
x Bratislava východ.....	0	3			51	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	7 55			

Rv 77837 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Senica - Bratislava hl.st. - Bratislava východ

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		3 28		3 32	80/40
x Odb Vinohrady	0	6			38	40/14
x Bratislava východ.....	0	4	3 42			

Rv 77838 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.XII. a 2.I..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				9 07	50/25
x Odb Vinohrady	0	4			11	80/31
x Bratislava hl.st.....	0	7			9 18	

Rv 77841 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④.

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				16 30	75/56
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	16 37 ⁵	45 ⁵	17 23	60/31
Bratislava ÚNS	0	11			17 34	80/58
Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	17 40 ⁵			

Rušiaci Rv 77848 ZSSKC

Vlak chodí v ② okrem 24. a 31.XII..

Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0				8 15	80/58
Bratislava ÚNS	0	7 ⁵			22 ⁵	60/31
Bratislava-Nové Mesto	0	7	8 29 ⁵	28 ⁵	58	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	9 06	7	9 13	

Rv 77854 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Bratislava východ - Bratislava-Rača - Senica

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ	0				11 22	40/12
Bratislava-Rača	0	4			11 26	

Rv 78601 ZSSKC

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Žilina-Teplička odch.sk.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				1 00	40/18
Bratislava východ	0	2 ⁵			02 ⁵	
Bratislava-Rača	0	4 ⁵	1 07	5	1 12	

Rv 78603 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trenčianska Teplá

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				3 41	40/18
Bratislava východ	0	4			45	
Bratislava-Rača	0	5			3 50	

Rv 78605 RCCSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Žilina predmestie

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				1 34	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			41	
x Bratislava predmestie	0	3			44	40/18
x Odb Vinohrady	0	3			47	100/59
x Bratislava-Rača	0	3	1 50	23	2 13	

Rv 78607 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Žilina-Teplica odch.sk.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				13 50	40/18
Bratislava východ	0	3			53	
Bratislava-Rača	0	4	13 57	27	14 24	

Rušiaci Rv 78700 CDCSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				11 30	80/48
^x Bratislava-Petržalka	0	9			39	75/50
^x Bratislava ÚNS	0	7			46	60/31
^x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	11 53 ⁵	58 ⁵	12 52	80/48
[!] Bratislava hl.st.	0	8	13 00	5	13 05	

Rušiaci Rv 78701 CDCSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
[!] Bratislava hl.st.	0		9 37		9 53	70/48
[!] Bratislava-Nové Mesto	0	7	10 00	2	10 02	60/31
^x Bratislava ÚNS	0	11 ⁵			13 ⁵	75/50
^x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	20	2	22	
Rusovce	NS	10	10 32			

Rv 78800 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑥,⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				18 55	40/19
^x Bratislava východ	0	2 ⁵			57 ⁵	
^x Odb Vinohrady	0	3			19 00 ⁵	
^x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			04	60/31
^x Bratislava-Nové Mesto	0	4	19 08	15	23	
^x Bratislava ÚNS	0	11			34	80/58
^x Bratislava-Petržalka	0	7	19 41			

Rv 78801 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				3 30	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	6 ⁵			36 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	6 ⁵			43	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			45 ⁵	40/19
x Odb Vinohrady	0	3			48 ⁵	
x Bratislava východ.....	0	4			52 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	3 ⁵	3 56			

Rv 78802 ZSSKC

Vlak nechodí v ③,⑤ a nejde 26.XII., 6.I., 20. a 21.IV..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				2 19	50/25
x Odb Vinohrady	0	4			23	40/19
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			25 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	2 29	1 ⁵	30 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	10 ⁵	2 41			

Rušiaci Rv 78803 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④,⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				2 09	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	7	2 16			

Rv 78804 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				21 10	40/19
^x Bratislava východ	0	2 ⁵			12 ⁵	
^x Odb Vinohrady	0	3			15 ⁵	
^x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			18	60/31
^x Bratislava-Nové Mesto	0	3	21 21	7 ⁵	28 ⁵	
^x Bratislava ÚNS	0	7	35 ⁵	5	40 ⁵	75/50
^x Bratislava-Petržalka	0	7	21 47 ⁵			

Rv 78805 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑤,⑥ a nejde 25.,26.XII., 1.I. a 20.IV..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Petržalka	0				9 24	70/43
^x Bratislava ÚNS	0	7			31	60/31
^x Bratislava-Nové Mesto	0	6 ⁵			37 ⁵	
^x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	9 41	6	47	40/19
^x Odb Vinohrady	0	3			50	
^x Bratislava východ	0	3 ⁵			53 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵	9 58			

Rušiaci Rv 78806 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				12 29	40/19
^x Bratislava východ	0	2 ⁵			31 ⁵	
^x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			35	
^x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			38 ⁵	60/31
^x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	12 42	10	52	
^x Bratislava ÚNS	0	11			13 03	80/58
^x Bratislava-Petržalka	0	8	13 11			

Rv 78807 ZSSKC

Vlak chodí v ③,④,⑤,⑦. Vlak ide 23.,24.,30.,31.XII. a 19.IV..

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				23 24 ⁵	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	6 ⁵			31	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			38	
x Bratislava predmestie	0	3	23 41	4	45	40/19
x Odb Vinohrady	0	4			49	
x Bratislava východ.....	0	4			53	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	23 57			

Rv 78808 ZSSKC

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				14 40	40/19
x Bratislava východ.....	0	2 ⁵			42 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	3			45 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	3			48 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	14 53	7	15 00	
x Bratislava ÚNS.....	0	9	15 09			

Rv 78809 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ a ⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				12 32	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	7	12 39	3	42	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			49	
x Bratislava predmestie	0	3			52	40/19
x Odb Vinohrady	0	3			55	
x Bratislava východ.....	0	3 ⁵			58 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵	13 03			

Rv 78811 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,④.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				17 50	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	8	17 58	2	18 00	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			18 07	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			09 ⁵	40/19
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			12	
x Bratislava východ.....	0	3 ⁵			15 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	18 19 ⁵			

Rv 78812 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥ a nejde 26.XII. a 6.I..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				20 23	40/19
x Bratislava východ.....	0	2 ⁵			25 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	3			28 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			32	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	20 35	6 ⁵	41 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	10 ⁵	52	8	21 00	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	7	21 07			

Rušiaci Rv 78813 ZSSKC

Vlak chodí v ①.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				19 55	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	6			20 01	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	6 ⁵			07 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			10	40/19
x Odb Vinohrady	0	3			13	
x Bratislava východ.....	0	3 ⁵			16 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵	20 21			

Rv 78815 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 23.-25.,30.,31.XII., 5.I., 19. a 20.IV..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				21 10	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	7	21 17			

Rv 78817 ZSSKC §

Vlak chodí v ③.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				2 09	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	7			16	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			23	
x Bratislava predmestie	0	3			26	40/19
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			29 ⁵	
x Bratislava východ.....	0	4			33 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	2 37 ⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 78803, nesmie ísť vlak 78817

Rv 78819 ZSSKC

Vlak chodí v ③,④,⑥ okrem 25.,26.XII., 1.,2.I. a 19.IV..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				12 40	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	7	12 47			

Rv 78820 ZSSKC

Vlak chodí v ④.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				15 59	40/19
x Bratislava východ.....	0	2 ⁵			16 01 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	3			04 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			08	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			12	
x Bratislava ÚNS.....	0	10	16 22	10	32	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	7	16 39			

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Rv 78822 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				8 40	40/24
^x Bratislava ÚNS	0	4 ⁵	8 44 ⁵	6	50 ⁵	80/58
^x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	8 57			

Rv 78823 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Petržalka	0				9 32	70/43
^x Bratislava ÚNS	0	7 ⁵	9 39 ⁵	5	44 ⁵	40/25
Bratislava-Pálenisko	0	4 ⁵	9 49			

Rv 78824 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava ÚNS	0				10 06	80/58
^x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	10 12 ⁵			

Rv 78825 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Petržalka	0				13 37	70/43
^x Bratislava ÚNS	0	7	13 44			

Rv 78827 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Petržalka	0				23 48	70/43
^x Bratislava ÚNS	0	7	23 55			

Rv 78828 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,④.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				17 32	50/25
x Odb Vinohrady	0	4 ⁵			36 ⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			39	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	2 ⁵	17 41 ⁵	2	43 ⁵	
x Bratislava ÚNS	0	8 ⁵	52	6	58	70/43
x Bratislava-Petržalka	0	7	18 05			

§ = ak ide rušiaci vlak 78878, nesmie ísť vlak 78828

Rv 78829 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.-26.XII., 1.,2.,6.I. a 19.IV..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				15 52	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7	15 59	9	16 08	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			16 10 ⁵	40/19
x Odb Vinohrady	0	3			13 ⁵	
x Bratislava východ	0	3 ⁵			17	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	16 21			

Rv 78830 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑥,⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				5 55	40/19
x Bratislava východ	0	2 ⁵			57 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	3			6 00 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			04	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	6 07 ⁵	11 ⁵	19	
x Bratislava ÚNS	0	11			30	70/43
x Bratislava-Petržalka	0	7	6 37			

Rv 78831 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				7 00	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	7	7 07	22	29	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			36	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵			39 ⁵	40/19
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			42	
x Bratislava východ.....	0	3 ⁵			45 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	7 49 ⁵			

Rv 78832 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				10 41	50/25
Odb Vinohrady	0	4			45	40/19
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			47 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	10 52	11 ⁵	11 03 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	10 ⁵			11 14	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	8	11 22			

§ = ak ide rušiaci vlak 47620, nesmie ísť vlak 78832

Rušiaci Rv 78833 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				7 43	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	8	7 51	2	53	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	8 01	3	8 04	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			06 ⁵	40/19
x Odb Vinohrady	0	3			09 ⁵	
x Bratislava východ.....	0	4 ⁵			14	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	8 18			

Rv 78834 ZSSKC

Vlak nechodí v ①.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				3 14	40/19
x Bratislava východ	0	2 ⁵			16 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	3			19 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			22	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			25	
x Bratislava ÚNS	0	10			35	70/43
x Bratislava-Petržalka	0	7	3 42			

Rv 78835 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,③,⑥,⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				19 55	70/43
x Bratislava ÚNS	0	6			20 01	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	6 ⁵			07 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			10	40/19
x Odb Vinohrady	0	3			13	
x Bratislava východ	0	3 ⁵			16 ⁵	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵	20 21			

§ = ak ide rušiaci vlak 78813, nesmie ísť vlak 78835

Rušiaci Rv 78837 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka	0				15 20	70/43
x Bratislava ÚNS	0	8	15 28	2	30	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			38	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			40 ⁵	40/19
x Odb Vinohrady	0	3			43 ⁵	
x Bratislava východ	0	4 ⁵			48	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	15 52			

Rv 78844 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,⑤ okrem 24.XII., 6.I. a 19.V..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				11 15	50/25
↓ Odb Vinohrady	0	4 ⁵			19 ⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			22	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	11 25	11	36	
x Bratislava ÚNS	0	10	11 46			

Rušiaci Rv 78846 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				19 39	50/25
↓ Odb Vinohrady	0	4			43	40/19
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			45 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			49 ⁵	
x Bratislava ÚNS	0	11	20 00 ⁵			

Rv 78847 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				5 59	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7	6 06	1 ⁵	07 ⁵	
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	6 10 ⁵	4 ⁵	15	40/19
x Odb Vinohrady	0	2 ⁵			17 ⁵	
x Bratislava východ	0	3 ⁵			21	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	6 25			

Rv 78849 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				13 22	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7	13 29	15	13 44	
x Bratislava predmestie	0	3			47 ⁵	40/19
x Odb Vinohrady	0	4 ⁵			51 ⁵	
x Bratislava východ.....	0	4			55	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4 ⁵	13 59			

Rušiaci Rv 78853 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑤ okrem 24. a 26.XII..

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				19 03 ⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵			11	
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			13 ⁵	40/19
x Odb Vinohrady	0	3			16 ⁵	
x Bratislava východ.....	0	3 ⁵			20	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	19 24			

Rušiaci Rv 78868 ZSSKC

Vlak chodí v ③,④,⑤ okrem 26., 27.XII., 2.,3.,9.,10.,16.,17.,23.,24.I., 1.,2.,29.,30.V., 19.,20.VI., 15.VIII. Vlak ide 24. a 31.XII.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				14 15	50/25
x Odb Vinohrady	0	4			19	40/19
x Bratislava predmestie	0	3			22	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	2 ⁵			24 ⁵	
x Bratislava ÚNS.....	0	11 ⁵			36	70/43
x Bratislava-Petržalka	0	7	14 43			

Rv 78872 ZSSKC

Vlak nechodí v ②,⑦ a nejde 25.-27.XII., 1.,2.,6.I. a 21.IV..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				2 30	50/25
† Odb Vinohrady	0	4			34	40/19
x Bratislava predmestie	0	3			37	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵			41⁵	
x Bratislava ÚNS	0	10⁵	2 52	4	56	40/25
Bratislava-Pálenisko	0	4	3 00			

Rušiaci Rv 78876 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie	0				4 10	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	4 14	5	19	
x Bratislava ÚNS	0	11	4 30			

Rv 78877 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				16 45	40/24
x Bratislava ÚNS	0	5	16 50	11	17 01	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7	17 08	10	17 18	
x Bratislava predmestie	0	2⁵			20⁵	40/19
x Odb Vinohrady	0	3			23⁵	
x Bratislava východ	0	3⁵			27	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	17 31			

Rušiaci Rv 78878 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				17 32	50/25
x Odb Vinohrady	0	4 ⁵			36 ⁵	40/19
x Bratislava predmestie	0	2 ⁵			39	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	2 ⁵	17 41 ⁵	2	43 ⁵	
x Bratislava ÚNS	0	8 ⁵	52	3	55	40/25
Bratislava-Pálenisko	0	5	18 00			

Rv 78879 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦/① okrem 5./6.I. a 20./21.IV..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				23 37	40/24
x Bratislava ÚNS	0	5	23 42	11	53	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7	24 00	7	0 07	
x Bratislava predmestie	0	3			10	40/19
x Odb Vinohrady	0	3			13	
x Bratislava východ	0	4			17	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	0 21			

Rv 78882 VTGSK

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				22 35	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	9	22 44	33	23 17	
x Bratislava ÚNS	0	7			23 24	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7	23 31	16	47	80/48
x Bratislava hl.st.	0	8	23 55	31	0 26	

Rv 78883 VTGSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		3 10		3 38	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	3 45	13	58	60/31
Bratislava ÚNS	0	10			4 08	80/58
Bratislava-Petržalka	0	8	4 16	43	59	
Rusovce	NS	10	5 09			

Rušiaci Rv 78884 LRL

Vlak chodí v ⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					21 11	80/58
Rusovce št.hr.		4			15	
Rusovce	NS	5	21 20	7	27	
Bratislava-Petržalka	0	11	38	7	45	
Bratislava ÚNS	0	8	21 53			

Rušiaci Rv 78885 LRL

Vlak chodí v ⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava ÚNS	0				1 20	80/58
Bratislava-Petržalka	0	7	1 27	16	43	
Rusovce	NS	10	53	70	3 03	
Rusovce št.hr.		6			3 09	
Rajka HU		4	3 13			

Rušiaci Rv 78886 LRL

Vlak chodí v ⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					0 52	80/58
Rusovce št.hr.		3			55	
Rusovce	NS	5	1 00	44	1 44	
x Bratislava-Petržalka	0	9	53	9	2 02	
x Bratislava ÚNS.....	0	7	2 09			

Rv 78890 ZSSKC

Vlak nechodí v ①,⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					1 52	75/40
Rusovce št.hr.		3			55	
Rusovce	NS	5	2 00	10	2 10	
x Bratislava-Petržalka	0	8			18	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	6⁵			24⁵	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	6⁵	31	14 ⁵	45⁵	
x Bratislava predmestie	0	3			48⁵	40/18
x Odb Vinohrady	0	3⁵			52	
x Bratislava východ.....	0	4	2 56			

Rv 78892 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.XII., 1.,6.I., 19.-21.IV..

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					15 35	75/40
Rusovce št.hr.		3			38	
Rusovce	NS	5	15 43	26	16 09	
x Bratislava-Petržalka	0	9	16 18	7	16 25	70/43
x Bratislava ÚNS.....	0	7	32	10	42	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	6⁵			48⁵	
x Bratislava predmestie	0	2⁵			51	40/18
x Odb Vinohrady	0	3			54	
x Bratislava východ.....	0	4	16 58			

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Rv 78893 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤,⑥.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				17 45	50/25
↓ Odb Vinohrady	0	4 ⁵			49 ⁵	40/19
× Bratislava predmestie	0	2 ⁵			52	60/31
× Bratislava-Nové Mesto	0	3	17 55	6	18 01	
× Bratislava ÚNS	0	10			18 11	80/58
× Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵			17 ⁵	
Rusovce	NS	10 ⁵	18 28	1	29	
Rusovce št.hr.		3 ⁵			32 ⁵	
Rajka HU		4 ⁵	18 37			

Rv 78895 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 23.-25.,31.XII., 5.I., 17.-19.IV..

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				21 28	50/25
↓ Odb Vinohrady	0	5			33	40/19
× Bratislava predmestie	0	3 ⁵			36 ⁵	60/31
× Bratislava-Nové Mesto	0	3			39 ⁵	
× Bratislava ÚNS	0	10 ⁵			50	80/58
× Bratislava-Petržalka	0	7	21 57	23 ⁵	22 20 ⁵	
Rusovce	NS	9 ⁵	22 30	1	22 31	
Rusovce št.hr.		4			35	
Rajka HU		4	22 39			

Rv 78897 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④,⑦.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0				20 10	80/53
Rusovce	NS	10	20 20	14	34	
Rusovce št.hr.		3 ⁵			37 ⁵	
Rajka HU		4 ⁵	20 42			

Rv 78910 RCCSK

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑦.

Rusovce - Bratislava hl.st. - Kúty

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				10 37	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	9	10 46	15	11 01	
x Bratislava ÚNS	0	5			11 06	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	11 13 ⁵	33 ⁵	47	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	11 54	9	12 03	

Rv 78911 RCCSK §

Vlak chodí v ①,②,④,⑥.

Kúty - Bratislava hl.st. - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		0 05		0 11	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	0 18 ⁵	25 ⁵	44	60/31
x Bratislava ÚNS	0	11 ⁵	55 ⁵	24 ⁵	1 20	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	7	1 27	16	1 43	
Rusovce	NS	10	1 53			

§ = ak ide rušiaci vlak 78885, alebo rušiaci vlak 78886, nesmie ísť vlak 78911

Rv 78940 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				2 50	40/18
x Bratislava východ	0	2 ⁵			52 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	3			55 ⁵	80/31
x Bratislava hl.st.	0	7 ⁵	3 03			

Rv 78941 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				22 06	80/40
x Odb Vinohrady	0	6			12	40/19
x Bratislava východ	0	3			15	
Bratislava východ odch. sk. Juh	0	4	22 19			

ZCP 127, platí od 15. decembra 2024

Rv 79000 PCI

Rusovce - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Brzdíace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				2 47	80/58
^x Bratislava-Petržalka	0	8			55	
^x Bratislava ÚNS	0	5 ⁵			3 00 ⁵	60/31
^x Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	3 08	7	15	80/48
[!] Bratislava hl.st.	0	8	3 23	32	3 55	

Rv 79001 PCI

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

Brzdíace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		22 26		22 31	80/64
[!] Bratislava-Nové Mesto	0	7	22 38	19	57	60/31
^x Bratislava ÚNS	0	10 ⁵			23 07 ⁵	80/58
^x Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	23 14	85	0 39	
Rusovce	NS	11	0 50			

Rv 79801 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Brzdíace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				3 33	80/64
[!] Bratislava-Nové Mesto	0	7	3 40			

Rušiáci Rv 79805 ZSSK

ide 25.XII., 1.I.

Brzdíace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				6 08	80/64
[!] Bratislava-Nové Mesto	0	8	6 16			

Rv 79813 ZSSK

ide v ⑥ a 18.IV., 29.VIII., nejde 28.XII., 4.I., 19.IV., 30.VIII.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				9 53	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	10 00			

Rv 79816 ZSSK

ide v ② od 6.V. do 14.X.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				12 26	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	12 33			

Rv 79820 ZSSK

ide v ⑥ a 18.IV., 29.VIII., nejde 28.XII., 4.I., 19.IV., 30.VIII.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				14 23	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	14 30			

Rv 79821 ZSSK

ide v ③ od 30.IV. do 8.X.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				13 57	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	14 04			

Rv 79828 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				18 02	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	18 09			

Rv 79832 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				20 00	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	20 08			

Rv 79833 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				20 26	70/48
Bratislava-Nové Mesto	0	7	20 33			

Mn 87850 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.XII., 2.I., 1. a 8.V..

Šenkvice - Bratislava-Rača - Bratislava východ

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		14 39		15 41	40/16
Bratislava východ.....	0	4	15 45			

Mn 87852 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,26.XII., 2.I., 1. a 8.V..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača S 1200 ton

Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				7 00	40/20
Bratislava východ.....	0	4 ⁵			04 ⁵	
Bratislava-Rača	0	5 ⁵	7 10	85	8 35	60/19
^x Odb Vinohrady	0	3			8 38	
^x Bratislava hl.st.....	0	10	8 48			

Mn 88800 ZSSKC

Vlak chodí v ④ okrem 26.XII. a 2.I..

Dolný Štál - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		0 36		0 39	60/28
x Bratislava predmestie	0	4			43	40/18
x Odb Vinohrady	0	3			46	
x Bratislava východ.....	0	4	0 50			

Mn 88801 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Nové Mesto - Podunajské Biskupice

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava predmestie platia brzdíacie percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto platia brzdíacie percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch. sk. Juh	0				6 00	50/26
x Odb Vinohrady	0	7			07	40/21
x Bratislava predmestie	0	3	6 10	180	9 10	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	5	9 15	80	10 35	

Mn 88802 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Podunajské Biskupice - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		15 07		15 55	60/29
x Bratislava predmestie	0	9	16 04	80	17 24	40/20
x Odb Vinohrady	0	5			17 29	
x Bratislava východ.....	0	4	17 33			

Mn 88803 ZSSKC

Vlak chodí v ③ okrem 25.XII. a 1.I..

Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto - Dolný Štál

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie	0				9 15	60/26
x Bratislava-Nové Mesto	0	6	9 21	66	10 27	

Mn 88814 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	NS				8 35	60/31
x Bratislava-Petržalka	0	13	8 48	12	9 00	
x Bratislava ÚNS	0	9	9 09			

Mn 88815 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				7 48	60/31
x Bratislava-Petržalka	0	10	7 58	10	8 08	
Rusovce	NS	13	8 21			

Mn 88816 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				3 48	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	9			57	
x Bratislava predmestie	0	3	4 00			