

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Z O Š I T O V Ý
C E S T O V N Ý P O R I A D O K
128**

pre trate:

Leopoldov – Galanta (128 A)

Sereď – Trnava (128 B)

Trnava – Kúty (128 C)

Brezová pod Bradlom – Jablonica (128 D)

PLATÍ OD 15. DECEMBRA 2024

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 4.11.2024
(č. 40144/2024/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	15
7	Služobné vlaky	19
	Tabelárne cestovné poriadky	30

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a ďalšie dni pracovného pokoja

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	PCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PTDSK	PTD SK, družstvo
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RLL	RailLog s.r.o.
EKOST	EKOSYSTÉMY, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
EPCI	EP Cargo a.s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
GESK	Gepard Express Slovakia s.r.o.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
JUSO	JUSO s.r.o.	UNIDO	ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VT	voľná trasa
LESK	LEO Expres Slovensko s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTSK	LokoTrain Slovakia s. r. o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
LTS	LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTSK	METRANS Rail Slovakia, s.r.o.		
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.		
NZR	NZ Rail s.r.o.		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice		
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		
ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina		
ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen		

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.
- M** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **M** zložené len z vozňov ľahkej stavby dĺžky do 20m.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
2602	30	2697	60	4533	72	55807	83
2603	31			4534	72	55825	83
2604	32			4535	72	55831	84
2605	33	4500	61	4536	73		
2606	34	4501	61	4537	73		
2607	35	4502	61	4590	73	57123	84
2609	36	4503	62	4597	74	57506	84
2611	37	4504	62			57857	85
2614	38	4505	62				
2615	39	4506	63	44750	74		
2616	40	4507	63	44751	75	58050	86
2618	41	4508	63			58051	87
2619	42	4509	64			58504	87
2620	43	4510	64	47324	75	58506	88
2621	44	4511	64	47325	76	58524	88
2622	45	4512	65	47738	76	58530	88
2623	46	4513	65	47739	77	58816	89
2624	47	4514	65	47754	78	58817	90
2625	48	4515	66	47755	79	58888	90
2626	49	4516	66	47756	79	58889	91
2627	50	4517	66	47757	80		
2629	51	4518	67	47800	80		
2630	52	4519	67	47801	80	59036	91
2631	53	4520	67	47904	81	59037	91
2635	54	4521	68	47905	81	59038	92
2640	54	4522	68				
2642	55	4523	68				
2644	55	4524	69	49820	81	65730	92
2650	56	4525	69	49821	82		
2651	56	4526	69				
2652	57	4527	70			67531	92
2653	57	4528	70	51724	82	67604	93
2654	58	4529	70			67605	93
2656	58	4530	71				
2658	59	4531	71	55705	82		
2680	60	4532	71	55805	83	77716	93

T a b u l' k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
77717	94	88840	98				
77781	94	88841	99				
77782	94	88842	99				
77837	94	88843	99				
77850	95	88844	99				
77851	95	88845	100				
77854	95	88846	100				
77887	96	88847	100				
		88850	101				
		88851	101				
77888	96						
77950	97						
77951	97						
87830	97						
87831	98						
87836	98						
87837	98						

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY.

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby od-do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trať: Sered' - Trnava

Križovany nad Dudváhom	6,771	nepretržitá	Všetky návěstidla a ich predzvesti sa obsluhujú	
------------------------	-------	-------------	---	--

Miestna obsluha ŽST Križovany nad Dudváhom je možná po prerokovaní podmienok s prednostom ŽST Galanta.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

DOD Nemčanka - Miestna obsluha v DOD Nemčanka môže byť vykonaná len za podmienky, že bude predhlásená výpravcovi ŽST Jablonica najneskôr do 7.30 h. daného dňa.

DOD Šelpice - Miestna obsluha v DOD Šelpice vlakom 88851 môže byť vykonaná len za podmienky, že bude predhlásená výpravcovi ŽST Jablonica najneskôr do 9.00 h. daného dňa.

Príchod vlaku Mn 88851 do DOD Šelpice musí byť v čase pravidelného príchodu vlaku, t. j. nulová tolerancia meškania.

Trať: Jablonica – Brezová pod Bradlom

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v CRD Jablonica.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné
HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdny odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu						Poznámky
		210	230, 240 241, 242 263, 363 V43	363.5 365	363.5 x2	E186	E189 1216 VectronMS	
Galanta – Leopoldov	T4	2400	3000	3100	3600	3700	3700	
	T	2000	2600	2800	3600	3600	3600	
	S	1800	2400	2600	3600	3400	3400	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Leopoldov – Galanta	T4	2600	3000	3100	3600	3700	3700	
	T	2000	2600	2800	3600	3600	3600	
	S	1800	2400	2600	3600	3400	3400	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Sereď – Trnava	T4	1700	2350	2400	3600	3200	3200	y Pre HKV 241 platí: T 2100 t, S 1900 t.
	T	1600	2300y	2300	3600	2800	3000	
	S	1500	2000y	2000	3300	2600	2800	
	U	1400	1600	1600	1600	1600	1600	
Trnava – Smolenice	T4	1300	2050\$	2050\$	3300	2500	2500	\$ Pri rozjazde v úseku Boleráz - Smolenice platí: T4/T 1700 t, S 1600 t. Pozri tab. 6 B.
	T	1300	2050\$	1900\$	3000	2300	2300	
	S	1200	1900\$	1800\$	2900	2100	2100	
	U	1000	1350	1350	1600	1600	1600	
Smolenice – km 28.0	T4	800	1150	1200	2200	1750	1750	
	T	800	1100	1100	2200	1600	1600	
	S	750	1000	1000	2000	1500	1500	
	U	700	950	950	1600	1300	1300	
km 28.0 – Kúty	T4	1600	2150	2150	3000	2800	3000	
	T	1500	2050	2050	3000	2600	2600	
	S	1400	1900	1900	3000	2400	2400	
	U	1200	1500	1500	1500	1600	1600	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu						Poznámky
		210	230, 240 241, 242 263, 363 V43	363.5 365	363.5 x2	E186	E189 1216 VectronMS	
Kúty – Jablonica	T4	1700&	2050^	2050^	3000	2500	2500	Pri rozjazde od odchod. návestidla ŽST Šaštín Stráže platí: ^ T4/T 1700 t, S 1600 t, & T4/T 1300 t, S 1200 t.
	T	1500&	2050^	1900^	3000	2300	2300	
	S	1400&	1900^	1800^	2900	2100	2100	
	U	1150	1400	1400	1600	1600	1600	
Jablonica – km 28.0	T4	800	1150	1200	2200	1750	1750	
	T	800	1100	1100	2200	1600	1600	
	S	750	1000	1000	2000	1500	1500	
	U	700	950	950	1600	1300	1300	
km 28.0 – Trnava	T4	2600	3000	3100	3000	3000	3000	
	T	2000	2600	2800	3000	3000	3000	
	S	1800	2400	2600	3000	2800	2800	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Trnava – Sereď	T4	1700	2350	2400	3600	3000	3100	y Pre HKV 241 platí: T 2100 t, S 1900 t.
	T	1600	2300y	2300	3600	2800	3000	
	S	1500	2000y	2000	3300	2600	2800	
	U	1400	1600	1600	1600	1600	1600	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							Poznámky
		735, 736 742, 746 750, 753	740 741	751 752	742.71	753.7 756, 757	770, 771 773 753.6	ER20	
Galanta – Leopoldov	T S	2200 2000	2200 2000	2200 2000	2400 2200	2400 2200	2400 2200	2400 2200	
Leopoldov – Galanta	T S	2200 2000	2200 2000	2200 2000	2400 2200	2400 2200	2400 2200	2400 2200	
Sereď – Trnava	T S	1400 1300	1600 1500	1500 1400	1800 1700	1700 1600	2000 1800	2400 2200	
Trnava – Smolenice	T S	1200 1100	1300 1200	1300 1200	1400 1300	1300 1200	1400 1300	2100 2000	
Smolenice – km 28.0	T S	700 650	800 750	800 750	900 850	800 750	900 800	1500 1400	
km 28.0 – Kúty	T S	1300 1200	1400 1300	1400 1300	1600 1500	1500 1400	1500 1400	2200 2100	
Kúty – Jablonica	T S	1200 1100	1300 1200	1300 1200	1400 1300	1300 1200	1400 1300	2100 2000	
Jablonica – km 28.0	T S	700 650	800 750	800 750	900 850	800 750	900 800	1500 1400	
km 28.0 – Trnava	T S	2200 2000	2200 2000	2200 2000	2400 2200	2400 2200	2400 2200	2400 2200	
Trnava – Sereď	T S	1400 1300	1600 1500	1500 1400	1800 1700	1700 1600	2000 1800	2400 2200	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad hnacieho vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete:

Leopoldov – Galanta:	3800 t,
Sereď – Trnava:	3800 t,
Trnava – Kúty:	3200 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Ak nákladný vlak, vezený HKV radu 230, 240, 241, 242, 263, 363, 363.5, 365 alebo V43 v smere Trnava – Kúty, s hmotnosťou väčšou ako T/T4 1700, S 1600 ton zastaví pri vchodovom návěstidle ŽST Smolenice, môže pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní pomocného HKV.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu ŽSR Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Tabuľka 7

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h	100 km/h
Galanta - Leopoldov	97740 - 97741	97742 - 97743	97744 - 97745	97746 - 97747	97748 - 97749	98744 - 98745
Sereď – Trnava - Kúty	97830 - 97831	97832 - 97833	97834 - 97835	97836 - 97837	97838 - 97839	-
Brezová pod Bradlom - Jablonica	97872 - 97873	-	-	-	-	-

Rušiaci Služ 97740 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				7 40	30/10
Gáň.....	0	14	7 54	1	55	
Sereď	0	13	8 08	1	8 09	
Siladice.....	0	20⁵	29⁵	1	30⁵	
Leopoldov	0	18⁵	8 49			

Rušiaci Služ 97741 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 30	30/10
Siladice.....	0	18⁵	6 48⁵	1	49⁵	
Sereď	0	20⁵	7 10	1	7 11	
Gáň.....	0	13	24	1	25	
Galanta	0	14	7 39			

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 97742 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				8 40	40/10
Gáň	0	11	8 51	1	52	
Sereď	0	10	9 02	1	9 03	
Siladice	0	15⁵	18⁵	1	19⁵	
Leopoldov	0	13⁵	9 33			

Rušiaci Služ 97743 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				7 30	40/10
Siladice	0	14	7 44	1	45	
Sereď	0	15⁵	8 00⁵	1	8 01⁵	
Gáň	0	10	11⁵	1	12⁵	
Galanta	0	10⁵	8 23			

Rušiaci Služ 97744 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				9 40	50/10
Gáň	0	9⁵	9 49⁵	1	50⁵	
Sereď	0	8⁵	59	1	10 00	
Siladice	0	13	10 13	1	10 14	
Leopoldov	0	11	10 25			

Rušiaci Služ 97745 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				8 30	50/10
Siladice	0	11⁵	8 41⁵	1	42⁵	
Sereď	0	13	55⁵	1	56⁵	
Gáň	0	8	9 04⁵	1	9 05⁵	
Galanta	0	9⁵	9 15			

T a b u ľ k a 7– pokračovanie

Rušiaci Služ 97746 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				10 40	60/16
Gáň	0	7 ⁵	10 47 ⁵	1	48 ⁵	
Sereď	0	7 ⁵	56	1	57	
Siladice	0	11	11 08	1	11 09	
Leopoldov	0	10	11 19			

Rušiaci Služ 97747 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				9 30	60/17
Siladice	0	10	9 40	1	41	
Sereď	0	11	52	1	53	
Gáň	0	7	10 00	1	10 01	
Galanta	0	8	10 09			

Rušiaci Služ 97748 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				11 30	80/33
Gáň	0	6 ⁵	11 36 ⁵	1	37 ⁵	
Sereď	0	6 ⁵	44	1	45	
Siladice	0	9	54	1	55	
Leopoldov	0	8	12 03			

Rušiaci Služ 97749 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				10 30	80/34
Siladice	0	8	10 38	1	39	
Sereď	0	9	48	1	49	
Gáň	0	6	55	1	56	
Galanta	0	7	11 03			

T a b u l' k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 98744 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				13 00	100/59
Gáň.....	0	5 ⁵	13 05⁵	1	06⁵	
Sereď	0	5	11⁵	1	12⁵	
Siladice.....	0	7 ⁵	20	1	21	
Leopoldov	0	7	13 28			

Rušiaci Služ 98745 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				13 00	100/60
Siladice.....	0	7	13 07	1	08	
Sereď	0	7 ⁵	15⁵	1	16⁵	
Gáň.....	0	5	21⁵	1	22⁵	
Galanta	0	6 ⁵	13 29			

Rušiaci Služ 97830 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				11 00	30/18
Križovany n Dudváhom.....	0~	16	11 16	1	17	
^x Trnava.....	0	14			31	
^x Trnava nákl. st.....	0	3	34	3	37	
Nemčanka.....	0	12			49	
Šelpice.....	0	9	58	1	59	
Boleráz.....	0	12	12 11	1	12 12	
Smolenice.....	0	13 ⁵	25⁵	1	26⁵	
Vých Dúbrava.....	0	19 ⁵	46	1	47	
Jablonica	0	12	59	1	13 00	
Senica.....	0	19	13 19	1	13 20	
Vých Š. Humence z.....	0	12	32	1	33	
Šaštín-Stráže.....	0	21 ⁵	54⁵	1	55⁵	
Kúty	0	20 ⁵	14 16			

T a b u ľ k a 7– pokračovanie

Rušiaci Služ 97831 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				0 00	30/18
Šaštín-Stráže	0	18⁵	0 18⁵	1	19⁵	
Vých Š. Humence z.	0	21⁵	41	1	42	
Senica	0	13⁵	55⁵	1	56⁵	
Jablonica	0	18⁵	1 15	1	1 16	
Vých Dúbrava	0	13	29	1	30	
Smolenice	0	19⁵	49⁵	1	50⁵	
Boleráz	0	13	2 03⁵	1	2 04⁵	
Šelpice	0	12⁵	17	1	18	
Nemčanka	0	9⁵			27⁵	
x Trnava nákl. st.	0	11⁵	39	3	42	
x Trnava	0	1⁵			43⁵	
Križovany n Dudváhom	0~	15⁵	59	1	3 00	
Sereď	0	16	3 16			

Rušiaci Služ 97832 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				13 00	40/21
Križovany n Dudváhom	0~	12⁵	13 12⁵	1	13⁵	
x Trnava	0	10⁵			24	
x Trnava nákl. st.	0	2	26	3	29	
Nemčanka	0	9			38	
Šelpice	0	7	45	1	46	
Boleráz	0	9⁵	55⁵	1	56⁵	
Smolenice	0	10	14 06⁵	1	14 07⁵	
Vých Dúbrava	0	15	22⁵	1	23⁵	
Jablonica	0	9⁵	33	1	34	
Senica	0	14	48	1	49	
Vých Š. Humence z.	0	9⁵	58⁵	1	59⁵	
Šaštín-Stráže	0	16⁵	15 16	1	15 17	
Kúty	0	16	15 33			

T a b u l' k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 97833 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				2 00	40/21
Šaštín-Stráže	0	14	2 14	1	15	
Vých Š. Humence z.....	0	16⁵	31⁵	1	32⁵	
Senica	0	10⁵	43	1	44	
Jablonica	0	14⁵	58⁵	1	59⁵	
Vých Dúbrava	0	10	3 09⁵	1	3 10⁵	
Smolenice	0	14⁵	25	1	26	
Boleráz	0	10	36	1	37	
Šelpice	0	9⁵	46⁵	1	47⁵	
Nemčanka.....	0	7			54⁵	
x Trnava nákl. st.	0	8⁵	4 03	3	4 06	
x Trnava	0	2			08	
Križovany n Dudváhom	0~	11⁵	19⁵	1	20⁵	
Sereď	0	12⁵	4 33			

Rušiaci Služ 97834 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				14 00	50/26
Križovany n Dudváhom	0~	10	14 10	1	11	
x Trnava	0	9			20	
x Trnava nákl. st.	0	2	22	3	25	
Nemčanka.....	0	7			32	
Šelpice	0	6	38	1	39	
Boleráz.....	0	8	47	1	48	
Smolenice	0	8⁵	56⁵	1	57⁵	
Vých Dúbrava	0	12	15 09⁵	1	15 10⁵	
Jablonica	0	8	18⁵	1	19⁵	
Senica	0	12	31⁵	1	32⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	7⁵	40	1	41	
Šaštín-Stráže	0	14	55	1	56	
Kúty	0	13	16 09			

T a b u l' k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 97835 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				3 00	50/26
Šaštín-Stráže	0	11⁵	3 11⁵	1	12⁵	
Vých Š. Humence z.	0	13⁵	26	1	27	
Senica	0	8⁵	35⁵	1	36⁵	
Jablonica	0	11⁵	48	1	49	
Vých Dúbrava	0	8⁵	57⁵	1	58⁵	
Smolenice	0	12⁵	4 11	1	4 12	
Boleráz	0	8⁵	20⁵	1	21⁵	
Šelpice	0	8	29⁵	1	30⁵	
Nemčanka	0	6			36⁵	
x Trnava nákl. st.	0	6⁵	43	3	46	
x Trnava	0	2			48	
Križovany n Dudváhom	0~	9⁵	57⁵	1	58⁵	
Sereď	0	10⁵	5 09			

Rušiaci Služ 97836 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				15 10	60/35
Križovany n Dudváhom	0~	9	15 19	1	20	
x Trnava	0	8			28	
x Trnava nákl. st.	0	2	30	3	33	
Nemčanka	0	6⁵			39⁵	
Šelpice	0	5⁵	45	1	46	
Boleráz	0	7	53	1	54	
Smolenice	0	7	16 01	1	16 02	
Vých Dúbrava	0	11⁵	13⁵	1	14⁵	
Jablonica	0	7	21⁵	1	22⁵	
Senica	0	10	32⁵	1	33⁵	
Vých Š. Humence z.	0	6⁵	40	1	41	
Šaštín-Stráže	0	11⁵	52⁵	1	53⁵	
Kúty	0	11⁵	17 05			

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 97837 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				4 00	60/35
Šaštín-Stráže	0	10	4 10	1	11	
Vých Š. Humence z.....	0	11⁵	22⁵	1	23⁵	
Senica	0	7⁵	31	1	32	
Jablonica	0	10⁵	42⁵	1	43⁵	
Vých Dúbrava	0	8	51⁵	1	52⁵	
Smolenice	0	11	5 03⁵	1	5 04⁵	
Boleráz.....	0	7	11⁵	1	12⁵	
Šelpice	0	7	19⁵	1	20⁵	
Nemčanka.....	0	5			25⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵	31	3	34	
x Trnava	0	2			36	
Križovany n Dudváhom	0~	8	44	1	45	
Sereď	0	10	5 55			

Rušiaci Služ 97838 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				16 00	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7⁵	16 07⁵	1	08⁵	
x Trnava	0	6⁵			15	
x Trnava nákl. st.	0	2	17	3	20	
Nemčanka.....	0	6			26	
Šelpice	0	4	30	1	31	
Boleráz.....	0	7	38	1	39	
Smolenice	0	6⁵	45⁵	1	46⁵	70/47
Vých Dúbrava	0	11	57⁵	1	58⁵	
Jablonica	0	6⁵	17 05	1	17 06	80/57
Senica	0	8⁵	14⁵	1	15⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	6	21⁵	1	22⁵	
Šaštín-Stráže	0	9⁵	32	1	33	
Kúty	0	10	17 43			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 97839 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				5 00	80/57
Šaštín-Stráže	0	9	5 09	1	10	
Vých Š. Humence z.....	0	9⁵	19⁵	1	20⁵	
Senica	0	6⁵	27	1	28	
Jablonica	0	8⁵	36⁵	1	37⁵	70/47
Vých Dúbrava	0	8⁵	46	1	47	
Smolenice	0	10⁵	57⁵	1	58⁵	80/57
Boleráz	0	6	6 04⁵	1	6 05⁵	
Šelpice	0	5⁵	11	1	12	
Nemčanka	0	4			16	
^x Trnava nákl. st.	0	5	21	3	24	
^x Trnava	0	2			26	
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	32⁵	1	33⁵	
Sereď	0	8⁵	6 42			

Rušiaci Služ 97872 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezová pod Bradlom						10 00	30/19	
Jablonica ⊙	0		27	10 27				

Rušiaci Služ 97873 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jablonica ⊙	0					14 00	30/19	
Brezová pod Bradlom			26	14 26				

T a b u l k a 7 – pokračovanie

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Úsek	
Galanta - Leopoldov	90750, 90751
Sereď – Trnava - Kúty	90740, 90741

Rušiaci Služ 90740 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Sereď		0				16 10	30/18
Križovany n Dudváhom		0~	50	17 00	1	17 01	
^x Trnava		0	50			51	
^x Trnava nákl. st.		0	9	18 00	10	18 10	
Nemčanka		0	26			36	
Šelpice		0	25	19 01	1	19 02	
Boleráz		0	40	42	1	43	
Smolenice		0	40	20 23	1	20 24	
Vých Dúbrava		0	60	21 24	1	21 25	
Jablonica		0	40	22 05	1	22 06	
Senica		0	40	46	1	47	
Vých Š. Humence z.....		0	40	23 27	1	23 28	
Šaštín-Stráže		0	60	0 28	1	0 29	
Kúty		0	50	1 19			

T a b u ľ k a 7– pokračovanie

Rušiaci Služ 90741 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				9 00	30/18
Šaštín-Stráže	0	50	9 50	1	51	
Vých Š. Humence z.....	0	60	10 51	1	10 52	
Senica	0	40	11 32	1	11 33	
Jablonica	0	40	12 13	1	12 14	
Vých Dúbrava	0	40	54	1	55	
Smolenice	0	60	13 55	1	13 56	
Boleráz	0	40	14 36	1	14 37	
Šelpice	0	40	15 17	1	15 18	
Nemčanka	0	27			45	
^x Trnava nákl. st.	0	24	16 09	12	16 21	
^x Trnava	0	9			30	
Križovany n Dudváhom	0~	50	17 20	1	17 21	
Sereď	0	50	18 11			

Rušiaci Služ 90750 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				6 30	30/10
Gáň	0	40	7 10	1	7 11	
Sereď	0	40	51	1	52	
Siladice	0	60	8 52	1	8 53	
Leopoldov	0	60	9 53			

Rušiaci Služ 90751 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				10 20	30/10
Siladice	0	50	11 10	1	11 11	
Sereď	0	60	12 11	1	12 12	
Gáň	0	40	52	1	53	
Galanta	0	40	13 33			

Os 2602 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				5 34	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z.....		4	5 39	0 ⁵	39 ⁵	
Nemčanka	0	0 ⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44 ⁵	
Kličovany z.....		3 ⁵ x	48	0 ⁵	48 ⁵	
Boleráz.....	0	2 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	90/64
Bířovce z		3 ⁵ x	55	0 ⁵	55 ⁵	
Smolenice	0	3 ⁵	59	1	6 00	70/47
Buková z		4	x 6 04	0 ⁵	6 04 ⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09 ⁵	
Cerová-Lieskové z.....		4 ⁵ x	14	0 ⁵	14 ⁵	
Jablonica.....	0	2 ⁵	17	1	18	80/57
Senica	0	8	26	4 ⁵	30 ⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5 ⁵	36	1	37	
Borský Mikuláš z		5	x 42	0 ⁵	42 ⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	46 ⁵	1	47 ⁵	120/100
Kuklov z		5	x 52 ⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4	6 57			

Os 2603 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.


HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				4 43	120/93
Kuklov z		4 x	4 47	0 ⁵	47⁵	
Šaštín-Stráže	0	5	52⁵	1	53⁵	80/57
Borský Mikuláš z		4 x	57⁵	0 ⁵	58	
Vých Š. Humence z	0	5	5 03	0 ⁵	5 03⁵	
Senica	0	5⁵	09	21	30	
Jablonica	0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z		2⁵ x	42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			47	
Buková z		5 x	52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice	0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bíňovce z		2⁵ x	6 01⁵	0 ⁵	6 02	
Boleráz	0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Kličovany z		2⁵ x	09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice	0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka	0	3⁵			17	
Trnava predmestie z		1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4⁵			23	
x Trnava	0	1	6 24			

Os 2604 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				6 34	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z		4	6 39	0 ⁵	39⁵	
Nemčanka	0	0⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44⁵	
Kličovany z		3⁵	x 48	0 ⁵	48⁵	
Boleráz	0	2⁵	51	0 ⁵	51⁵	90/64
Bířovce z		3⁵	x 55	0 ⁵	55⁵	
Smolenice	0	3⁵	59	1	7 00	70/47
Buková z		4	x 7 04	0 ⁵	7 04⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09⁵	
Cerová-Lieskové z		4⁵	x 14	0 ⁵	14⁵	
Jablonica	0	2⁵	17	1	18	80/57
Senica	0	8	26	4 ⁵	30⁵	
Vých Š. Humence z	0	5⁵	36	1	37	
Borský Mikuláš z		5	x 42	0 ⁵	42⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	46⁵	1	47⁵	120/100
Kuklov z		5	x 52⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4	7 57			

Os 2605 ZSSK

ide v \times nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				6 03	120/93
Kuklov z		4 x	6 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže	0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z		4 x	17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z.....	0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica.....	0	5⁵	29	1	30	
Jablonica	0	8	38	1	39	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2⁵ x	41⁵	0 ⁵	42	
Vých Dúbrava	0	4⁵			46⁵	
Buková z		5 x	51⁵	0 ⁵	52	
Smolenice	0	4	56	3	59	90/73
Bíňovce z		2⁵ x	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Boleráz.....	0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Kličovany z.....		2⁵ x	09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice	0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka	0	3⁵			17	
Trnava predmestie z.....		1	18	0 ⁵	18⁵	
^x Trnava nákl. st.	0	4⁵			23	
^x Trnava	0	1	7 24			

Os 2606 ZSSK

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0					7 34	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1				35	
Trnava predmestie z		4		7 39	0 ⁵	39⁵	
Nemčanka	0	0⁵				40	
Šelpice	0	4		44	0 ⁵	44⁵	
Kličovany z			3⁵x	48	0 ⁵	48⁵	
Boleráz	0	2⁵		51	0 ⁵	51⁵	90/64
Bířovce z			3⁵x	55	0 ⁵	55⁵	
Smolenice	0	3⁵		59	1	8 00	70/47
Buková z			4 x	8 04	0 ⁵	8 04⁵	
Vých Dúbrava	0	5				09⁵	
Cerová-Lieskové z			4⁵x	14	0 ⁵	14⁵	
Jablonica	0	2⁵		17	1	18	80/57
Senica	0	8		26	4 ⁵	30⁵	
Vých Š. Humence z	0	5⁵		36	1	37	
Borský Mikuláš z			5 x	42	0 ⁵	42⁵	
Šaštín-Stráže	0	4		46⁵	1	47⁵	120/100
Kuklov z			5 x	52⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4		8 57			

Os 2607 ZSSK

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				7 03	120/93
Kuklov z		4 x	7 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže	0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z		4 x	17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z.....	0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica	0	5⁵	29	1	30	
Jablonica	0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2⁵ x	42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			47	
Buková z		5 x	52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice	0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bíňovce z		2⁵ x	8 01⁵	0 ⁵	8 02	
Boleráz.....	0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Kličovany z.....		2⁵ x	09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice	0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka	0	3⁵			17	
Trnava predmestie z.....		1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4⁵			23	
x Trnava	0	1	8 24			

Os 2609 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0☒				8 03	120/93
Kuklov z		4 x	8 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže	0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z		4 x	17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z	0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica	0	5⁵	29	1	30	
Jablonica	0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z		2⁵ x	42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			47	
Buková z		5 x	52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice	0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bířovce z		2⁵ x	9 01⁵	0 ⁵	9 02	
Boleráz	0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Klčovany z		2⁵ x	09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice	0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka	0	3⁵			17	
Trnava predmestie z		1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4⁵			23	
x Trnava	0	1	9 24			

Os 2611 ZSSK

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
Kúty		0 ⁺				9 03	120/93
Kuklov z			4 x	9 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže		0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z			4 x	17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z.....		0	5	23	1 ⁵	24⁵	
Senica		0	4⁵	29	1	30	
Jablonica		0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....			2⁵ x	42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava		0	4⁵			47	
Buková z			5 x	52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice		0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bíňovce z			2⁵ x	10 01⁵	0 ⁵	10 02	
Boleráz.....		0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Kličovany z.....			2⁵ x	09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice		0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka		0	3⁵			17	
Trnava predmestie z.....			1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.		0	4⁵			23	
x Trnava		0	1	10 24			

Os 2614 ZSSK

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				11 34	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z		4	11 39	0 ⁵	39⁵	
Nemčanka	0	0⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44⁵	
Kličovany z		3⁵ x	48	0 ⁵	48⁵	
Boleráz	0	2⁵	51	0 ⁵	51⁵	90/64
Bířovce z		3⁵ x	55	0 ⁵	55⁵	
Smolenice	0	3⁵	59	1	12 00	70/47
Buková z		4 x	12 04	0 ⁵	12 04⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09⁵	
Cerová-Lieskové z		4⁵ x	14	0 ⁵	14⁵	
Jablonica	0	2⁵	17	1	18	80/57
Senica	0	8	26	4 ⁵	30⁵	
Vých Š. Humence z	0	5⁵	36	1	37	
Borský Mikuláš z		5 x	42	0 ⁵	42⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	46⁵	1	47⁵	120/100
Kuklov z		5 x	52⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4	12 57			

Os 2615 ZSSK


HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
Kúty		0 ⁺				11 03	120/93
Kuklov z			4	x 11 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže		0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z			4	x 17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z.....		0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica		0	5⁵	29	1	30	
Jablonica		0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....			2⁵	x 42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava		0	4⁵			47	
Buková z			5	x 52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice		0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bíňovce z			2⁵	x 12 01⁵	0 ⁵	12 02	
Boleráz.....		0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Kličovany z.....			2⁵	x 09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice		0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka		0	3⁵			17	
Trnava predmestie z.....			1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.		0	4⁵			23	
x Trnava		0	1	12 24			

Os 2616 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
x Trnava		0				12 34	80/50
x Trnava nákl. st.		0	1			35	
Trnava predmestie z			4	12 39	0 ⁵	39⁵	
Nemčanka		0	0 ⁵			40	
Šelpice		0	4	44	0 ⁵	44⁵	
Kličovany z			3 ⁵ x	48	0 ⁵	48⁵	
Boleráz		0	2 ⁵	51	0 ⁵	51⁵	90/64
Bířovce z			3 ⁵ x	55	0 ⁵	55⁵	
Smolenice		0	3 ⁵	59	1	13 00	70/47
Buková z			4	x 13 04	0 ⁵	13 04⁵	
Vých Dúbrava		0	5			09⁵	
Cerová-Lieskové z			4 ⁵ x	14	0 ⁵	14⁵	
Jablonica		0	2 ⁵	17	1	18	80/57
Senica		0	8	26	4 ⁵	30⁵	
Vých Š. Humence z		0	5 ⁵	36	1	37	
Borský Mikuláš z			5	x 42	0 ⁵	42⁵	
Šaštín-Stráže		0	4	46⁵	1	47⁵	120/100
Kuklov z			5	x 52⁵	0 ⁵	53	
Kúty		0	4	13 57			

Os 2618 ZSSK

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				13 34	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z		4	13 39	0 ⁵	39⁵	
Nemčanka	0	0⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44⁵	
Klíčovany z		3⁵ x	48	0 ⁵	48⁵	
Boleráz	0	2⁵	51	0 ⁵	51⁵	90/64
Bíňovce z		3⁵ x	55	0 ⁵	55⁵	
Smolenice	0	3⁵	59	1	14 00	70/47
Buková z		4 x	14 04	0 ⁵	14 04⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09⁵	
Cerová-Lieskové z		4⁵ x	14	0 ⁵	14⁵	
Jablonica	0	2⁵	17	1	18	80/57
Senica	0	8	26	4 ⁵	30⁵	
Vých Š. Humence z	0	5⁵	36	1	37	
Borský Mikuláš z		5 x	42	0 ⁵	42⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	46⁵	1	47⁵	120/100
Kuklov z		5 x	52⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4	14 57			

Os 2619 ZSSK


HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
Kúty		0⇄				13 03	120/93
Kuklov z			4	x 13 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže		0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z			4	x 17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z.....		0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica		0	5⁵	29	1	30	
Jablonica		0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....			2⁵	x 42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava		0	4⁵			47	
Buková z			5	x 52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice		0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bíňovce z			2⁵	x 14 01⁵	0 ⁵	14 02	
Boleráz.....		0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Klčovany z.....			2⁵	x 09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice		0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka.....		0	3⁵			17	
Trnava predmestie z.....			1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.		0	4⁵			23	
x Trnava		0	1	14 24			

Os 2620 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				14 34	80/50
^x Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z.....		4	14 39	0 ⁵	39⁵	
Nemčanka	0	0 ⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44⁵	
Kličovany z.....		3⁵	^x 48	0 ⁵	48⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	51	0 ⁵	51⁵	90/64
Bíňovce z		3⁵	^x 55	0 ⁵	55⁵	
Smolenice	0	3⁵	59	1	15 00	70/47
Buková z		4	^x 15 04	0 ⁵	15 04⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09⁵	
Cerová-Lieskové z.....		4⁵	^x 14	0 ⁵	14⁵	
Jablonica	0	2⁵	17	1	18	80/57
Senica	0	8	26	4 ⁵	30⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵	36	1	37	
Borský Mikuláš z		5	^x 42	0 ⁵	42⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	46⁵	1	47⁵	120/100
Kuklov z		5	^x 52⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4	15 57			

Os 2621 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
Kúty		0☒				14 03	120/93
Kuklov z			4	x 14 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže		0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z			4	x 17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z		0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica		0	5⁵	29	1	30	
Jablonica		0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z			2⁵	x 42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava		0	4⁵			47	
Buková z			5	x 52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice		0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bířovce z			2⁵	x 15 01⁵	0 ⁵	15 02	
Boleráz		0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Klčovany z			2⁵	x 09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice		0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka		0	3⁵			17	
Trnava predmestie z			1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.		0	4⁵			23	
x Trnava		0	1	15 24			

Os 2622 ZSSK

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				15 34	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z		4	15 39	0 ⁵	39⁵	
Nemčanka	0	0⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44⁵	
Kličovany z		3⁵ x	48	0 ⁵	48⁵	
Boleráz	0	2⁵	51	0 ⁵	51⁵	90/64
Bíňovce z		3⁵ x	55	0 ⁵	55⁵	
Smolenice	0	3⁵	59	1	16 00	70/47
Buková z		4 x	16 04	0 ⁵	16 04⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09⁵	
Cerová-Lieskové z		4⁵ x	14	0 ⁵	14⁵	
Jablonica	0	2⁵	17	1	18	80/57
Senica	0	8	26	4 ⁵	30⁵	
Vých Š. Humence z	0	5⁵	36	1	37	
Borský Mikuláš z		5 x	42	0 ⁵	42⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	46⁵	1	47⁵	120/100
Kuklov z		5 x	52⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4	16 57			

Os 2623 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
Kúty		0⇄				15 03	120/93
Kuklov z			4	x 15 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže		0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z			4	x 17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z.....		0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica		0	5⁵	29	1	30	
Jablonica		0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....			2⁵	x 42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava		0	4⁵			47	
Buková z			5	x 52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice		0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bíňovce z			2⁵	x 16 01⁵	0 ⁵	16 02	
Boleráz.....		0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Klčovany z.....			2⁵	x 09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice		0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka.....		0	3⁵			17	
Trnava predmestie z.....			1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.		0	4⁵			23	
x Trnava		0	1	16 24			

Os 2624 ZSSK

ide v \times nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				16 34	80/50
^x Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z.....		4	16 39	0 ⁵	39 ⁵	
Nemčanka	0	0 ⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44 ⁵	
Kličovany z.....		3 ⁵	^x 48	0 ⁵	48 ⁵	
Boleráz.....	0	2 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	90/64
Bíňovce z		3 ⁵	^x 55	0 ⁵	55 ⁵	
Smolenice	0	3 ⁵	59	1	17 00	70/47
Buková z		4	^x 17 04	0 ⁵	17 04 ⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09 ⁵	
Cerová-Lieskové z.....		4 ⁵	^x 14	0 ⁵	14 ⁵	
Jablonica	0	2 ⁵	17	1	18	80/57
Senica	0	8	26	4 ⁵	30 ⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5 ⁵	36	1	37	
Borský Mikuláš z		5	^x 42	0 ⁵	42 ⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	46 ⁵	1	47 ⁵	120/100
Kuklov z		5	^x 52 ⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4	17 57			

Os 2625 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
Kúty		0☒				16 03	120/93
Kuklov z			4	x 16 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže		0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z			4	x 17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z		0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica		0	5⁵	29	1	30	
Jablonica		0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z			2⁵	x 42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava		0	4⁵			47	
Buková z			5	x 52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice		0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bířovce z			2⁵	x 17 01⁵	0 ⁵	17 02	
Boleráz		0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Klčovany z			2⁵	x 09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice		0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka		0	3⁵			17	
Trnava predmestie z			1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.		0	4⁵			23	
x Trnava		0	1	17 24			

Os 2626 ZSSK

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				17 34	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z		4	17 39	0 ⁵	39⁵	
Nemčanka	0	0⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44⁵	
Klíčovany z		3⁵ x	48	0 ⁵	48⁵	
Boleráz	0	2⁵	51	0 ⁵	51⁵	90/64
Bíňovce z		3⁵ x	55	0 ⁵	55⁵	
Smolenice	0	3⁵	59	1	18 00	70/47
Buková z		4 x	18 04	0 ⁵	18 04⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09⁵	
Cerová-Lieskové z		4⁵ x	14	0 ⁵	14⁵	
Jablonica	0	2⁵	17	1	18	80/57
Senica	0	8	26	4 ⁵	30⁵	
Vých Š. Humence z	0	5⁵	36	1	37	
Borský Mikuláš z		5 x	42	0 ⁵	42⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	46⁵	1	47⁵	120/100
Kuklov z		5 x	52⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4	18 57			

Os 2627 ZSSK

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
Kúty		0⇄				17 03	120/93
Kuklov z			4	x 17 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže		0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z			4	x 17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z.....		0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica		0	5⁵	29	1	30	
Jablonica		0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....			2⁵	x 42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava		0	4⁵			47	
Buková z			5	x 52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice		0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bíňovce z			2⁵	x 18 01⁵	0 ⁵	18 02	
Boleráz.....		0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Klčovany z.....			2⁵	x 09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice		0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka.....		0	3⁵			17	
Trnava predmestie z.....			1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.		0	4⁵			23	
x Trnava		0	1	18 24			

Os 2629 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				18 03	120/93
Kuklov z		4	x 18 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže	0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z		4	x 17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z.....	0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica.....	0	5⁵	29	1	30	
Jablonica	0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2⁵	x 42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			47	
Buková z		5	x 52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice	0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bíňovce z		2⁵	x 19 01⁵	0 ⁵	19 02	
Boleráz.....	0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Kličovany z.....		2⁵	x 09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice	0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka	0	3⁵			17	
Trnava predmestie z.....		1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4⁵			23	
x Trnava	0	1	19 24			

Os 2630 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				19 34	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z.....		4	19 39	0 ⁵	39⁵	
Nemčanka	0	0⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44⁵	
Kličovany z.....		3⁵ x	48	0 ⁵	48⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	51	0 ⁵	51⁵	90/64
Bířovce z		3⁵ x	55	0 ⁵	55⁵	
Smolenice	0	3⁵	59	1	20 00	70/47
Buková z		4	x 20 04	0 ⁵	20 04⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09⁵	
Cerová-Lieskové z.....		4⁵ x	14	0 ⁵	14⁵	
Jablonica	0	2⁵	17	1	18	80/57
Senica	0	8	26	4 ⁵	30⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵	36	1	37	
Borský Mikuláš z		5	x 42	0 ⁵	42⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	46⁵	1	47⁵	120/100
Kuklov z		5	x 52⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4	20 57			

Os 2631 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				19 03	120/93
Kuklov z		4	x 19 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže	0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z		4	x 17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z	0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica	0	5⁵	29	1	30	
Jablonica	0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z		2⁵	x 42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			47	
Buková z		5	x 52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice	0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bíňovce z		2⁵	x 20 01⁵	0 ⁵	20 02	
Boleráz	0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Kličovany z		2⁵	x 09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice	0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka	0	3⁵			17	
Trnava predmestie z		1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4⁵			23	
x Trnava	0	1	20 24			

Os 2635 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				21 03	120/93
Kuklov z		4 x	21 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín-Stráže	0	5	12⁵	1	13⁵	80/57
Borský Mikuláš z		4 x	17⁵	0 ⁵	18	
Vých Š. Humence z	0	5	23	0 ⁵	23⁵	
Senica	0	5⁵	29	1	30	
Jablonica	0	8⁵	38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z		2⁵ x	42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			47	
Buková z		5 x	52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice	0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bířovce z		2⁵ x	22 01⁵	0 ⁵	22 02	
Boleráz	0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Kličovany z		2⁵ x	09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice	0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka	0	3⁵			17	
Trnava predmestie z		1	18	0 ⁵	18⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4⁵			23	
x Trnava	0	1	22 24			

Os 2640 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				4 10⁵	80/57
Vých Š. Humence z	0	5⁵	4 16	1	17	
Borský Mikuláš z		5 x	22	0 ⁵	22⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	26⁵	1	27⁵	120/100
Kuklov z		5 x	32⁵	0 ⁵	33	
Kúty	0	4	4 37			

Os 2642 ZSSK

ide v \times nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				5 10⁵	80/57
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵	5 16	1	17	
Borský Mikuláš z		5 \times	22	0 ⁵	22⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	26⁵	1	27⁵	120/100
Kuklov z		5 \times	32⁵	0 ⁵	33	
Kúty	0	4	5 37			

Os 2644 ZSSK §

ide v \times nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				10 30⁵	80/57
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵	10 36	1	37	
Borský Mikuláš z		5 \times	42	0 ⁵	42⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	46⁵	1	47⁵	120/100
Kuklov z		5 \times	52⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4	10 57			

§ = ak ide rušiaci vlak 2680, nesmie ísť vlak 2644

Os 2650 ZSSK

ide v \times , nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
\times Trnava	0				8 34	80/50
\times Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z.....		4	8 39	0 ⁵	39 ⁵	
Nemčanka	0	0 ⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44 ⁵	
Klíčovany z.....		3 ⁵ \times	48	0 ⁵	48 ⁵	
Boleráz.....	0	2 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	90/64
Bířovce z		3 ⁵ \times	55	0 ⁵	55 ⁵	
Smolenice	0	3 ⁵	59	1	9 00	70/47
Buková z		4	\times 9 04	0 ⁵	9 04 ⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09 ⁵	
Cerová-Lieskové z.....		4 ⁵ \times	14	0 ⁵	14 ⁵	
Jablonica.....	0	2 ⁵	17	1	18	80/55
Senica	0	8	9 26			

Os 2651 ZSSK

ide v ① - ⑥, nejde 23.XII. - 6.I., 19. - 21.IV., 30.VIII., 15.IX., 17.XI.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				4 30	80/51
Jablonica.....	0	8 ⁵	4 38 ⁵	1	39 ⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2 ⁵ \times	42	0 ⁵	42 ⁵	
Vých Dúbrava	0	4 ⁵			47	
Buková z		5	\times 52	0 ⁵	52 ⁵	
Smolenice	0	4	56 ⁵	2 ⁵	59	90/73
Bířovce z		2 ⁵ \times	5 01 ⁵	0 ⁵	5 02	
Boleráz.....	0	4	06	0 ⁵	06 ⁵	80/57
Klíčovany z.....		2 ⁵ \times	09	0 ⁵	09 ⁵	
Šelpice	0	3 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Nemčanka.....	0	3 ⁵			17	
Trnava predmestie z.....		1	18	0 ⁵	18 ⁵	
\times Trnava nákl. st.	0	4 ⁵			23	
\times Trnava	0	1	5 24			

Os 2652 ZSSK §

ide v §, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				9 34	80/50
^x Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z.....		4	9 39	0 ⁵	39⁵	
Nemčanka	0	0 ⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44⁵	
Kličovany z.....		3⁵	^x 48	0 ⁵	48⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	51	0 ⁵	51⁵	90/64
Bíňovce z		3⁵	^x 55	0 ⁵	55⁵	
Smolenice	0	3⁵	59	1	10 00	70/47
Buková z		4	^x 10 04	0 ⁵	10 04⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09⁵	
Cerová-Lieskové z.....		4⁵	^x 14	0 ⁵	14⁵	
Jablonica	0	2⁵	17	1	18	80/55
Senica	0	8	10 26			

§ = ak ide rušiaci vlak 2680, nesmie ísť vlak 2652

Os 2653 ZSSK

ide v §, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				12 30	80/51
Jablonica	0	8⁵	12 38⁵	1	39⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2⁵	^x 42	0 ⁵	42⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			47	
Buková z		5	^x 52	0 ⁵	52⁵	
Smolenice	0	4	56⁵	2 ⁵	59	90/73
Bíňovce z		2⁵	^x 13 01⁵	0 ⁵	13 02	
Boleráz.....	0	4	06	0 ⁵	06⁵	80/57
Kličovany z.....		2⁵	^x 09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice	0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Nemčanka	0	3⁵			17	
Trnava predmestie z.....		1	18	0 ⁵	18⁵	
^x Trnava nákl. st.	0	4⁵			23	
^x Trnava	0	1	13 24			

Os 2654 ZSSK

ide v \times nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				18 34	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			35	
Trnava predmestie z.....		4	18 39	0 ⁵	39 ⁵	
Nemčanka	0	0 ⁵			40	
Šelpice	0	4	44	0 ⁵	44 ⁵	
Kličovany z.....		3 ⁵ x	48	0 ⁵	48 ⁵	
Boleráz.....	0	2 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	90/64
Bířovce z		3 ⁵ x	55	0 ⁵	55 ⁵	
Smolenice	0	3 ⁵	59	1	19 00	70/47
Buková z		4	x 19 04	0 ⁵	19 04 ⁵	
Vých Dúbrava	0	5			09 ⁵	
Cerová-Lieskové z.....		4 ⁵ x	14	0 ⁵	14 ⁵	
Jablonica.....	0	2 ⁵	17	1	18	80/55
Senica	0	8	19 26			

Os 2656 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				21 46	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			47	
Trnava predmestie z.....		4	21 51	0 ⁵	51 ⁵	
Nemčanka	0	0 ⁵			52	
Šelpice	0	4	56	0 ⁵	56 ⁵	
Kličovany z.....		3 ⁵ x	22 00	0 ⁵	22 00 ⁵	
Boleráz.....	0	2 ⁵	03	4	07	90/64
Bířovce z		3 ⁵ x	10 ⁵	0 ⁵	11	
Smolenice	0	4	15	1	16	70/47
Buková z		4	x 20	0 ⁵	20 ⁵	
Vých Dúbrava	0	5			25 ⁵	
Cerová-Lieskové z.....		4 ⁵ x	30	0 ⁵	30 ⁵	
Jablonica.....	0	2 ⁵	33	1	34	80/55
Senica	0	8	22 42			

ZCP 128, platí od 15. decembra 2024

Os 2658 ZSSK

ide v ① – ⑤ a ⑦, nejde 22.XII.-5.I., 18.-20.IV., 29.VIII., 14.IX., 16.XI.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				22 46	80/50
^x Trnava nákl. st.	0	1			47	
Trnava predmestie z.....		4	22 51	0 ⁵	51⁵	
Nemčanka	0	0 ⁵			52	
Šelpice	0	4	56	0 ⁵	56⁵	
Kličovany z.....		3 ⁵	^x 23 00	0 ⁵	23 00⁵	
Boleráz.....	0	2 ⁵	03	4	07	90/64
Bířovce z		3 ⁵	^x 10⁵	0 ⁵	11	
Smolenice	0	4	15	1	16	70/47
Buková z		4	^x 20	0 ⁵	20⁵	
Výh Dúbrava	0	5			25⁵	
Cerová-Lieskové z.....		4 ⁵	^x 30	0 ⁵	30⁵	
Jablonica	0	2 ⁵	33	1	34	80/55
Senica	0	8	23 42			

Rušiaci Os 2680 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0					9 34	80/50
^x Trnava nákl. st.	0	1				35	
Trnava predmestie z		4	9 39		0 ⁵	39 ⁵	
Nemčanka	0	0 ⁵				40	
Šelpice	0	4	44		0 ⁵	44 ⁵	
Kličovany z		3 ⁵ x	48		0 ⁵	48 ⁵	
Boleráz	0	2 ⁵	51		0 ⁵	51 ⁵	90/64
Bířovce z		3 ⁵ x	55		0 ⁵	55 ⁵	
Smolenice	0	3 ⁵	59		1	10 00	70/47
Buková z		4	x 10 04		0 ⁵	10 04 ⁵	
Vých Dúbrava	0	5				09 ⁵	
Cerová-Lieskové z		4 ⁵ x	14		0 ⁵	14 ⁵	
Jablonica	0	2 ⁵	17		1	18	80/57
Senica	0	8	26		4 ⁵	30 ⁵	
Vých Š. Humence z	0	5 ⁵	36		1	37	
Borský Mikuláš z		5	x 42		0 ⁵	42 ⁵	
Šaštín-Stráže	0	4	46 ⁵		1	47 ⁵	120/100
Kuklov z		5	x 52 ⁵		0 ⁵	53	
Kúty	0	4	10 57				

Sv 2697 ZSSK

ide v ⑤ a 17., 30.IV., 7.V., 28.VIII., nejde 27.XII. – 3.I., 18.IV., 29.VIII.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
Senica	0					19 53	80/51
Jablonica	0	7 ⁵				20 00 ⁵	70/47
Vých Dúbrava	0	6 ⁵	20 07		10	17	
Smolenice	0	8				25	90/73
Boleráz	0	5				30	80/57
Šelpice	0	4 ⁵				34 ⁵	
Nemčanka	0	4 ⁵				39	
Trnava nákl. st.	0	5	20 44				

Os 4500 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				3 58	100/59
Gáň	0	5⁵	4 03⁵	0 ⁵	4 04	
Sereď	0	5⁵	09⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	4 25			

Os 4501 ZSSK

ide v ↯ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				4 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	4 41⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55⁵	
Galanta	0	6⁵	5 02			

Os 4502 ZSSK

ide v ↯ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				4 58	100/59
Gáň	0	5⁵	5 03⁵	0 ⁵	5 04	
Sereď	0	5⁵	09⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	5 25			

Os 4503 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				5 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	5 41⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55⁵	
Galanta	0	6⁵	6 02			

Os 4504 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.


HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				5 58	100/59
Gáň	0	5⁵	6 03⁵	0 ⁵	6 04	
Sereď	0	5⁵	09⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	6 25			

Os 4505 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				6 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	6 41⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55⁵	
Galanta	0	6⁵	7 02			

Os 4506 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				6 58	100/59
Gáň	0	5⁵	7 03⁵	0 ⁵	7 04	
Sereď	0	5⁵	09⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	7 25			

Os 4507 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				7 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	7 41⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55⁵	
Galanta	0	6⁵	8 02			

Os 4508 ZSSK

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				7 58	100/59
Gáň	0	5⁵	8 03⁵	0 ⁵	8 04	
Sereď	0	5⁵	09⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	8 25			

Os 4509 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				8 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	8 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	9 02			

Os 4510 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0☛				8 58	100/59
Gáň	0	5 ⁵	9 03 ⁵	0 ⁵	9 04	
Sereď	0	5 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17 ⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	9 25			

Os 4511 ZSSK

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				9 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	9 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	10 02			

Os 4512 ZSSK

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				9 58	100/59
Gáň.....	0	5 ⁵	10 03 ⁵	0 ⁵	10 04	
Sereď	0	5 ⁵	09 ⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	7	17 ⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	10 25			

Os 4513 ZSSK

ide v X nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				10 35	80/54
Križovany n Dudváhom.....	0~	6 ⁵	10 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň.....	0	5	55	0 ⁵	55⁵	
Galanta	0	6 ⁵	11 02			

Os 4514 ZSSK

ide v X nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				10 58	100/59
Gáň.....	0	5 ⁵	11 03 ⁵	0 ⁵	11 04	
Sereď	0	5 ⁵	09 ⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	7	17 ⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	11 25			

Os 4515 ZSSK

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				11 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	11 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	12 02			

Os 4516 ZSSK


HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⊕				11 58	100/59
Gáň	0	5 ⁵	12 03 ⁵	0 ⁵	12 04	
Sereď	0	5 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17 ⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	12 25			

Os 4517 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				12 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	12 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	13 02			

Os 4518 ZSSK

ide v ↯, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				12 58	100/59
Gáň	0	5⁵	13 03⁵	0⁵	13 04	
Sereď	0	5⁵	09⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17⁵	0⁵	18	
Trnava	0	7	13 25			

Os 4519 ZSSK

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				13 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	13 41⁵	0⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0⁵	55⁵	
Galanta	0	6⁵	14 02			

Os 4520 ZSSK

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				13 58	100/59
Gáň	0	5⁵	14 03⁵	0⁵	14 04	
Sereď	0	5⁵	09⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17⁵	0⁵	18	
Trnava	0	7	14 25			

Os 4521 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				14 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	14 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	15 02			

Os 4522 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0☒				14 58	100/59
Gáň	0	5 ⁵	15 03 ⁵	0 ⁵	15 04	
Sereď	0	5 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17 ⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	15 25			

Os 4523 ZSSK

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				15 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	15 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	16 02			

Os 4524 ZSSK

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				15 58	100/59
Gáň.....	0	5 ⁵	16 03 ⁵	0 ⁵	16 04	
Sereď	0	5 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	7	17 ⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	16 25			

Os 4525 ZSSK

ide v X nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				16 35	80/54
Križovany n Dudváhom.....	0~	6 ⁵	16 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň.....	0	5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	17 02			

Os 4526 ZSSK

ide v X nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				16 58	100/59
Gáň.....	0	5 ⁵	17 03 ⁵	0 ⁵	17 04	
Sereď	0	5 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom.....	0~	7	17 ⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	17 25			

Os 4527 ZSSK

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				17 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	17 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	18 02			

Os 4528 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				17 58	100/59
Gáň	0	5 ⁵	18 03 ⁵	0 ⁵	18 04	
Sereď	0	5 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17 ⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	18 25			

Os 4529 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				18 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	18 41 ⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	19 02			

Os 4530 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				18 58	100/59
Gáň	0	5⁵	19 03⁵	0 ⁵	19 04	
Sereď	0	5⁵	09⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	19 25			

Os 4531 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				19 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	19 41⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55⁵	
Galanta	0	6⁵	20 02			

Os 4532 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				19 58	100/59
Gáň	0	5⁵	20 03⁵	0 ⁵	20 04	
Sereď	0	5⁵	09⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	20 25			

Os 4533 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				20 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	20 41⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55⁵	
Galanta	0	6⁵	21 02			

Os 4534 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0☒				20 58	100/59
Gáň	0	5⁵	21 03⁵	0 ⁵	21 04	
Sereď	0	5⁵	09⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	21 25			

Os 4535 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				21 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	21 41⁵	0 ⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0 ⁵	55⁵	
Galanta	0	6⁵	22 02			

Os 4536 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				21 58	100/59
Gáň	0	5⁵	22 03⁵	0⁵	22 04	
Sereď	0	5⁵	09⁵	1	10⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7	17⁵	0⁵	18	
Trnava	0	7	22 25			

Os 4537 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				22 35	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	22 41⁵	0⁵	42	
Sereď	0	7	49	1	50	100/60
Gáň	0	5	55	0⁵	55⁵	
Galanta	0	6⁵	23 02			

Sv 4590 ZSSK

ide 7.I.

Nové Zámky - **Galanta - Trnava**

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		3 07		3 10	100/59
Gáň	0	5			15	
Sereď	0	5			20	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	5⁵			25⁵	
Trnava	0	6⁵	3 32			

Sv 4597 ZSSK

ide 20.XII.

Trnava - Galanta - Nové Zámky

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				20 50	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6			56	
Sereď	0	7			21 03	100/60
Gáň	0	4			07	
Galanta	0	6	21 13	15	21 28	

Nex 44750 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥ okrem 24.,26.XII. a 19.IV..

Štúrovo - Galanta - Kúty - Brno-Maloměřice CZ

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		5 15		5 30	95/58
Gáň	0	6			36	
Sereď	0	6	5 42	9	51	80/61
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵			57⁵	
^x Trnava	0	6⁵			6 04	90/57
^x Trnava nákl. st.	0	2	6 06	2	08	80/52
Nemčanka	0	6⁵	14⁵	3⁵	18	
Šelpice	0	4			22	
Boleráz	0	6			28	85/60
Smolenice	0	5			33	70/54
Vých Dúbrava	0	10	43	11	54	
Jablonica	0	6			7 00	80/61
Senica	0	7⁵			07⁵	
Vých Š. Humence z	0	5⁵	7 13	11	24	75/54
Šaštín-Stráže	0	9			33	90/60
Kúty	0	9	7 42	109	9 31	

ZCP 128, platí od 15. decembra 2024

Nex 44751 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥ okrem 24.,26.XII. a 19.IV..

Brno-Maloměřice CZ - **Kúty** - **Galanta** - Štúrovo

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		8 16		9 20	95/58
Šaštín-Stráže	0	9⁵			9 29⁵	75/54
Vých Š. Humence z.....	0	11			40⁵	80/54
Senica	0	5			45⁵	
Jablonica	0	8			53⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	7⁵	10 01	9	10 10	
Smolenice	0	11			21	75/54
Boleráz	0	5⁵			26⁵	
Šelpice	0	5⁵			32	80/59
Nemčanka	0	5			37	
^x Trnava nákl. st.	0	7	44	9	53	90/57
^x Trnava	0	2			55	80/59
Križovany n Dudváhom	0~	6			11 01	
Sereď	0	6⁵			07⁵	95/60
Gáň	0	4⁵			12	
Galanta	0	6	11 18	2	11 20	

Nex 47324 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Senica - **Kúty** - Ziltendorf DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				19 32	80/61
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵			37⁵	75/54
Šaštín-Stráže	0	8⁵			46	90/60
Kúty	0	9	19 55	120	21 55	

Nex 47325 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Ziltendorf DE - Kúty - Senica

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		23 22		1 23	95/58
Šaštín-Stráže	0	9			1 32	80/63
Vých Š. Humence z.....	0	8 ⁵			40 ⁵	
Senica	0	5 ⁵	1 46			

Pn 47738 PCI

Trnava nákl. st. - Kúty - Břeclav přednádraží CZ

HKV r.740x2. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava nákl. st.	0				9 42	70/54
Nemčanka	0	6			48	
Šelpice	0	5			53	
Boleráz.....	0	8 ⁵	10 01 ⁵	5 ⁵	10 07	
Smolenice	0	9	16	18	34	
Vých Dúbrava	0	14 ⁵			48 ⁵	
Jablonica	0	6 ⁵			55	
Senica	0	8 ⁵			11 03 ⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	6 ⁵	11 10	14	24	
Šaštín-Stráže	0	10			34	
Kúty	0	11	11 45	51	12 36	

Pn 47739 PCI

Břeclav přednádraží CZ - Kúty - Trnava nákl. st.

HKV r.740x2. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		14 22		14 35	70/54
Šaštín-Stráže	0	10	14 45	3	48	
Vých Š. Humence z.....	0	11 ⁵			59 ⁵	
Senica	0	5 ⁵			15 05	
Jablonica	0	9 ⁵	15 14 ⁵	4 ⁵	19	
Vých Dúbrava	0	9 ⁵			28 ⁵	
Smolenice	0	11 ⁵			40	
Boleráz.....	0	6	46	6	52	
Šelpice	0	5 ⁵			57 ⁵	
Nemčanka	0	5 ⁵			16 03	
Trnava nákl. st.	0	6	16 09			

Pn 47754 CDCSK

Vlak chodí v ①,⑤.

Galanta - Kúty - Břeclav přednádraží CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.230. Normatív hmotnosti: Galanta - Smolenice T4 1800 ton
Smolenice - km 28,000 T4 1150 ton
km 28,000 - Kúty T4 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				12 41	90/50
Gáň.....	0	7			48	
Sereď	0	5⁵			53⁵	80/50
Križovany n Dudváhom.....	0~	6⁵			13 00	75/52
x Trnava	0	7			07	90/57
x Trnava nákl. st.	0	1	13 08	38	46	80/52
Nemčanka.....	0	4			50	
Šelpice.....	0	3⁵			53⁵	
Boleráz.....	0	7⁵	14 01	9	14 10	85/60
Smolenice.....	0	8			18	70/54
Vých Dúbrava.....	0	8⁵			26⁵	
Jablonica	0	7⁵	34	6	40	75/54
Senica.....	0	9			49	
Vých Š. Humence z.....	0	6	55	63	15 58	
Šaštín-Stráže.....	0	12	16 10	4	16 14	90/60
Kúty	0	12	16 26	6	16 32	

Pn / Rušiaci Pn 47755 CDCSK §

Vlak chodí v ①,⑤.

Břeclav přednádraží CZ - Kúty - Galanta

HKV r.230. Normatív hmotnosti: U4 560 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0			7 56		8 28	90/50
Šaštín-Stráže	0	10		8 38	10	8 48	75/54
Vých Š. Humence z.....	0	11		59	53	9 52	80/54
Senica	0	5				9 57	
Jablonica	0	8 ⁵		10 05 ⁵	12	10 17 ⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	7				24 ⁵	
Smolenice	0	8 ⁵				33	75/54
Boleráz.....	0	5 ⁵				38 ⁵	
Šelpice	0	5				43 ⁵	80/59
Nemčanka.....	0	3 ⁵				47	
x Trnava nákl. st.	0	5		52	1	53	90/57
x Trnava	0	2				55	80/59
Křižovany n Dudváhom	0~	6				11 01	
Sereď	0	6 ⁵				07 ⁵	90/52
Gáň	0	4 ⁵				12	
Galanta	0	6		11 18			

Nex 47756 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤.

Trnava nákl. st. - Kúty - Brno-Maloměřice CZ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Trnava nákl. st.	0					11 46	80/52
Nemčanka	0	5				51	
Šelpice	0	3 ⁵				54 ⁵	
Boleráz.....	0	7 ⁵		12 02	5 ⁵	12 07 ⁵	90/70
Smolenice	0	6				13 ⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	9 ⁵		23	5	28	
Jablonica	0	7 ⁵		35 ⁵	8 ⁵	44	80/63
Senica	0	8				52	
Vých Š. Humence z.....	0	5				57	
Šaštín-Stráže	0	9		13 06	8	13 14	95/68
Kúty	0	10		13 24	73	14 37	

Nex 47757 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④.

Brno-Maloměřice CZ - Kúty - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		3 28		3 47	100/66
Šaštín-Stráže	0	9			56	80/63
Vých Š. Humence z.....	0	8 ⁵			4 04 ⁵	
Senica	0	4			08 ⁵	
Jablonica	0	8			16 ⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	6			22 ⁵	
Smolenice	0	8 ⁵			31	80/63
Boleráz.....	0	5			36	
Šelpice	0	4 ⁵			40 ⁵	
Nemčanka.....	0	3 ⁵			44	
Trnava nákl. st.	0	5	4 49			

Nex 47800 ZSSKC

Dunaújváros HU - Galanta - Leopoldov - Ostrava hl.n. CZ

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		17 55		18 10	100/66
Gáň	0	6			18 16	
Sereď	0	4			20	
Siladice	0	6			26	
Leopoldov	0	7	18 33	15	18 48	

Pn 47801 ZSSKC

Ostrava hl.n. CZ - Leopoldov - Galanta - Dunaújváros HU

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		22 43		23 05	90/52
Siladice	0	9 ⁵			23 14 ⁵	
Sereď	0	6 ⁵			21	
Gáň	0	4 ⁵			25 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	23 32	3	23 35	

ZCP 128, platí od 15. decembra 2024

Nex 47904 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Koper Tovorna SI - **Galanta** - **Leopoldov** - Lisková

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 620 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		10 48		11 10	100/66
Gáň	0	5 ⁵			11 15 ⁵	
Sereď	0	4			19 ⁵	
Siladice	0	6			25 ⁵	
Leopoldov	0	6 ⁵	11 32	44	12 16	

Nex 47905 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Lisková - **Leopoldov** - **Galanta** - Koper Luka SI

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		1 58		2 44	100/69
Siladice	0	8			2 52	
Sereď	0	6			58	
Gáň	0	4			3 02	
Galanta	0	6	3 08	20	3 28	

Nex 49820 LTESK

Vlak chodí v ②,④,⑥,⑦.

Szob HU - **Galanta** - **Leopoldov** - Český Těšín n.n. CZ

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		21 42		21 44	90/50
Gáň	0	6 ⁵			50 ⁵	
Sereď	0	4 ⁵			55	
Siladice	0	6 ⁵			22 01 ⁵	
Leopoldov	0	7 ⁵	22 09	7	22 16	

Nex 49821 LTESK

Vlak chodí v ②,④,⑥,⑦.

Český Těšín n.n. CZ - Leopoldov - Galanta - Szob HU

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		15 07		15 20	90/52
Siladice	0	9			29	
Sered'	0	6			35	
Gáň	0	4 ⁵			39 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	15 46	3	15 49	

Pn 51724 VTGSK

Čierna nad Tisou - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		20 45		21 04	90/52
Siladice	0	8			21 12	
Sered'	0	6 ⁵			18 ⁵	
Gáň	0	4 ⁵			23	
Galanta	0	7	21 30	15	21 45	

Pn 55705 PSZ

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Čadca - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		0 49		0 58	95/60
Siladice	0	9			1 07	
Sered'	0	8	1 15	32	47	
Gáň	0	6 ⁵			53 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	2 00	30	2 30	

Pn 55805 VTGSK

Čadca - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T 1700 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		6 29		6 50	90/52
Siladice	0	8			58	
Sereď	0	6⁵			7 04⁵	
Gáň	0	4⁵			09	
Galanta	0	7	7 16	24	7 40	

Nex 55807 RLL

Čadca - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		1 32		1 40	100/69
Siladice	0	8⁵			48⁵	
Sereď	0	8⁵	1 57	30	2 27	
Gáň	0	7			2 34	
Galanta	0	6	2 40	30	3 10	

Nex 55825 CERSK

Vlak chodí v ②,④.

Čadca - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		2 30		2 33	95/60
Siladice	0	8			41	
Sereď	0	7	2 48	27	3 15	
Gáň	0	6			3 21	
Galanta	0	6	3 27	7	3 34	

Nex 55831 CDCSK

Čadca - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		10 09		10 17	100/69
Siladice	0	8 ⁵			25 ⁵	
Sered'	0	6			31 ⁵	
Gáň	0	4			35 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	10 42	52	11 34	

Pn 57123 VTGSK

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čierna nad Tisou

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		23 49		23 51	90/50
Gáň	0	7			58	
Sered'	0	4 ⁵			0 02 ⁵	
Siladice	0	6 ⁵			09	
Leopoldov	0	8	0 17	4	0 21	

Nex 57506 PSZ

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čadca

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		2 58		3 33	100/66
Gáň	0	7			3 40	
Sered'	0	6	3 46	30	4 16	
Siladice	0	9			4 25	
Leopoldov	0	7	4 32	18	4 50	

Pn 57857 RTI

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Kúty - Trnava - Leopoldov

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				20 10	90/50
Šaštín-Stráže	0	8⁵			18⁵	80/63
Výh Š. Humence z.....	0	9⁵	20 28	12	40	
Senica	0	5			45	
Jablonica	0	8			53	70/54
Výh Dúbrava	0	6			59	
Smolenice	0	9			21 08	80/63
Boleráz	0	6⁵			14⁵	
Šelpice	0	4⁵			19	
Nemčanka	0	3⁵			22⁵	
^x Trnava nákl. st.	0	5⁵	21 28	43	22 11	90/57
^x Trnava	0	2			22 13	

Pn 58050 VT pp

Trnava nákl. st. - Smolenice HKV na službu pohotovú
 Smolenice - km 28,000 privesené postrkové HKV
 km 28,000 - Kúty HKV na službu pohotovú

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Galanta - Smolenice T4 1800 ton
 Smolenice - km 28,000 T4 1150 ton
 km 28,000 - Kúty T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0					0 20	90/50
Gáň	0		7 ⁵			27 ⁵	
Sereď	0		5 ⁵			33	80/50
Križovany n Dudváhom	0~		7 ⁵			40 ⁵	75/52
x Trnava	0		6 ⁵			47	90/57
x Trnava nákl. st.	0		2	0 49	9	58	80/52
Nemčanka	0		6 ⁵			1 04 ⁵	
Šelpice	0		5 ⁵			10	
Boleráz	0		8 ⁵			18 ⁵	85/60
Smolenice	0		6 ⁵			25	70/54
Vých Dúbrava	0		8 ⁵			33 ⁵	
Jablonica	0		7			40 ⁵	75/54
Senica	0		8 ⁵			49	
Vých Š. Humence z	0		5			54	
Šaštín-Stráže	0		9			2 03	90/60
Kúty	0		9	2 12			

Pn 58051 VT pp

Kúty - Jablonica HKV na službu pohotovú
 Jablonica - km 28,000 privesené postrkové HKV
 km 28,000 - Trnava nákl. st. HKV na službu pohotovú

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Kúty - Jablonica T4 1800 ton
 Jablonica - km 28,000 T4 1150 ton
 km 28,000 - Galanta T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				0 10	90/50
Šaštín-Stráže	0	9⁵			19⁵	75/54
Vých Š. Humence z.....	0	9⁵			29	80/54
Senica	0	4			33	
Jablonica	0	8			41	70/54
Vých Dúbrava	0	6⁵			47⁵	
Smolenice	0	10⁵	0 58	9	1 07	75/54
Boleráz	0	8	1 15	33	1 48	
Šelpice	0	7			55	80/59
Nemčanka	0	3⁵			58⁵	
^x Trnava nákl. st.	0	5⁵	2 04	24	2 28	90/57
^x Trnava	0	2			30	80/59
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵			36⁵	
Sereď	0	7⁵			44	90/52
Gáň	0	5⁵			49⁵	
Galanta	0	6⁵	2 56			

Pn 58504 VTGSK

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čadca

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U 900 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		22 21		22 27	90/50
Gáň	0	6			33	
Sereď	0	4⁵			37⁵	
Siladice	0	6⁵			44	
Leopoldov	0	8	22 52	5	22 57	

Nex 58506 RLL

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čadca

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		23 34		0 04	100/66
Gáň.....	0	7			0 11	
Sered'	0	6	0 17	24	41	
Siladice.....	0	9			50	
Leopoldov	0	7	0 57	6	1 03	

Nex 58524 CERSK

Vlak chodí v ③,⑤.

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čadca

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		19 03		19 10	95/58
Gáň.....	0	6 ⁵			16 ⁵	
Sered'	0	4			20 ⁵	
Siladice.....	0	6 ⁵			27	
Leopoldov	0	8	19 35	13	19 48	

Nex 58530 CDCSK

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čadca

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 1200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		17 45		17 48	100/66
Gáň.....	0	7			55	
Sered'	0	4			59	
Siladice.....	0	6			18 05	
Leopoldov	0	7	18 12	8	18 20	

Nex 58816 CERSK

Štúrovo - Galanta - Kúty

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		0 45		0 50	95/58
Gáň.....	0	6			56	
Sereď	0	4			1 00	80/61
Križovany n Dudváhom	0~	7			07	
x Trnava	0	6			13	90/57
x Trnava nákl. st.	0	2	1 15	18	33	80/52
Nemčanka	0	5			38	
Šelpice	0	3⁵			41⁵	
Boleráz.....	0	6			47⁵	85/60
Smolenice	0	5			52⁵	70/54
Vých Dúbrava	0	8			2 00⁵	
Jablonica	0	6⁵			07	80/63
Senica	0	7⁵			14⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	4⁵			19	
Šaštín-Stráže	0	7⁵			26⁵	90/60
Kúty	0	8⁵	2 35			

Nex 58817 CERSK

Kúty - Galanta - Štúrovo

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				11 20	95/58
Šaštín-Stráže	0	10	11 30	19	49	80/63
Vých Š. Humence z.....	0	11			12 00	
Senica	0	4⁵			04⁵	
Jablonica	0	8⁵	12 13	5	18	70/54
Vých Dúbrava	0	9			27	
Smolenice	0	8⁵			35⁵	80/63
Boleráz.....	0	6⁵	42	13	55	
Šelpice	0	6			13 01	
Nemčanka	0	3⁵			04⁵	
^x Trnava nákl. st.	0	5⁵	13 10	43	53	90/57
^x Trnava	0	2			55	80/59
Križovany n Dudváhom	0~	6			14 01	
Sereď	0	6⁵			07⁵	95/60
Gáň	0	4⁵			12	
Galanta	0	6	14 18	2	14 20	

Pn 58888 VTGSK

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava nákl. st.	0				0 47	80/52
Nemčanka	0	5			52	
Šelpice	0	3⁵			55⁵	
Boleráz.....	0	6			1 01⁵	
Smolenice	0	5			06⁵	65/46
Vých Dúbrava	0	8⁵			15	
Jablonica	0	6⁵			21⁵	75/52
Senica	0	8⁵			30	
Vých Š. Humence z.....	0	7	1 37	4	41	70/46
Šaštín-Stráže	0	9⁵			50⁵	85/52
Kúty	0	9⁵	2 00			

Pn 58889 VTGSK

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				16 30	90/50
Šaštín-Stráže	0	11	16 41	6	47	70/46
Vých Š. Humence z.....	0	11			58	75/52
Senica	0	4			17 02	
Jablonica	0	9	17 11	8	19	70/34
Vých Dúbrava	0	9			28	65/46
Smolenice	0	9			37	70/46
Boleráz	0	7⁵	44⁵	12⁵	57	
Šelpice	0	6⁵			18 03⁵	75/50
Nemčanka	0	4⁵			08	
Trnava nákl. st.	0	6	18 14			

Pn 59036 VT pp

Martin - Leopoldov - Sered'

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		19 10		19 40	90/52
Siladice	0	8⁵			48⁵	
Sered'	0	8⁵	19 57			

Pn 59037 VT pp

Zvolen os.st. - Sása-Pliešovce: v ⓐ a † smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410.

Sered' - Galanta - Sása-Pliešovce

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sered'	0				20 20	90/52
Gáň	0	7			27	
Galanta	0	9	20 36	17	20 53	

Pn 59038 VT pp

Sása-Pliešovce - Zvolen os.st.: v ⑥ a † smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410.

Sása-Pliešovce - Galanta - Sered'

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		0 32		0 37	90/50
Gáň.....	0	6 ⁵			43 ⁵	
Sered'	0	6 ⁵	0 50			

Pn 65730 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 25.-27.XII., 1.,2.,6.I., 19.-21.IV..

Žilina-Teplička odch.sk. - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		3 07		3 15	90/52
Siladice.....	0	9 ⁵			24 ⁵	
Sered'	0	6 ⁵			31	
Gáň.....	0	4 ⁵			35 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	3 42	9	3 51	

Pn 67531 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 25.-27.XII., 1.,2.,6.I., 19.-21.IV..

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Žilina-Teplička vchod. sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1600 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		16 40		18 28	90/50
Gáň.....	0	7 ⁵			18 35 ⁵	
Sered'	0	4 ⁵			40	
Siladice.....	0	7			47	
Leopoldov	0	8	18 55	139	21 14	

Pn 67604 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Štúrovo - Galanta - Trnava nákl. st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		7 39		8 27	90/50
Gáň	0	5 ⁵			8 32 ⁵	
Sereď	0	5 ⁵	8 38	16	54	80/50
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵			9 00 ⁵	75/52
x Trnava	0	7			07 ⁵	85/50
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵	9 09			

Pn 67605 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Trnava nákl. st. - Galanta - Štúrovo

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				11 49	85/50
x Trnava	0	2			51	75/50
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵			57 ⁵	80/52
Sereď	0	6 ⁵			12 04	90/52
Gáň	0	4 ⁵			08 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	12 15	21	12 36	

Rv 77716 VTGSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				12 16	100/59
Gáň	0	6			22	
Sereď	0	7	12 29			

Rv 77717 VTGSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				15 02	100/60
Gáň.....	0	5⁵			07⁵	
Galanta	0	6⁵	15 14			

Rv 77781 ZSSKC

Leopoldov - Galanta - Nové Zámky

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				19 15	80/34
Siladice.....	0	8			23	
Sereď	0	7⁵			30⁵	
Gáň.....	0	5			35⁵	
Galanta	0	6⁵	19 42	5	19 47	

Rv 77782 ZSSKC

Nové Zámky - Galanta - Leopoldov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		22 09		22 10	80/33
Gáň.....	0	5⁵			15⁵	
Sereď	0	5			20⁵	
Siladice.....	0	8			28⁵	
Leopoldov	0	7⁵	22 36			

Rv 77837 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Senica - Kúty - Bratislava východ

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				2 01	80/57
Vých Š. Humence z.....	0	5			06	
Šaštín-Stráže.....	0	7⁵			13⁵	
Kúty	0	9⁵	2 23	13	2 36	

Rv 77850 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,③,⑤ okrem 24.,25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				10 13	80/57
Výh Š. Humence z.....	0	7			20	
Šaštín-Stráže	0	8			28	
Kúty	0	10	10 38			

Rv 77851 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,③,⑤ okrem 24.,25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				15 30	80/57
Šaštín-Stráže	0	9⁵	15 39⁵	8⁵	48	
Výh Š. Humence z.....	0	8⁵			56⁵	
Senica	0	5⁵	16 02			

Rv 77854 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Bratislava východ - Trnava nákl. st. - Senica

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trnava nákl. st.	0		12 09		12 24	80/50
Nemčanka	0	4			28	
Šelpice	0	3⁵			31⁵	
Boleráz.....	0	6	12 37⁵	5⁵	43	85/56
Smolenice	0	6	49	24	13 13	70/47
Výh Dúbrava	0	9			13 22	
Jablonica	0	7	13 29	11	40	80/55
Senica	0	9	13 49			

Rv 77887 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤.

Kúty - Trnava - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				13 34	80/57
Šaštín-Stráže	0	9	13 43	6	49	
Vých Š. Humence z.....	0	9			58	
Senica	0	4			14 02	
Jablonica	0	9	14 11	7	18	70/47
Vých Dúbrava	0	6⁵	24⁵	3⁵	28	
Smolenice	0	8			36	80/57
Boleráz.....	0	7	43	11	54	
Šelpice	0	4⁵			58⁵	
Nemčanka	0	3⁵			15 02	
^x Trnava nákl. st.	0	5	15 07	37	44	
^x Trnava	0	1⁵			15 45⁵	

Rv 77888 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④.

Leopoldov - Trnava - Kúty

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Trnava	0				1 38⁵	80/50
^x Trnava nákl. st.	0	2⁵	1 41	3	44	
Nemčanka	0	4			48	
Šelpice	0	4	52	4	56	
Boleráz.....	0	5⁵			2 01⁵	
Smolenice	0	5			06⁵	70/47
Vých Dúbrava	0	8⁵			15	
Jablonica	0	6			21	80/57
Senica	0	7⁵			28⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	4⁵			33	
Šaštín-Stráže	0	8			41	
Kúty	0	10	2 51			

Rv 77950 ZSSKC

Vlak chodí v X okrem 1.IX..

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				7 31	80/55
Gáň	0	6			37	
Sereď	0	6	7 43	8	51	
Križovany n Dudváhom	0~	7			58	
^x Trnava	0	7			8 05	
^x Trnava nákl. st.	0	2	8 07			

Rv 77951 ZSSKC

Vlak chodí v X okrem 1.IX..

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Trnava nákl. st.	0				14 52	80/54
^x Trnava	0	1			53	
Križovany n Dudváhom	0~	6			59	
Sereď	0	7	15 06	6	15 12	
Gáň	0	5			17	
Galanta	0	7	15 24			

Mn 87830 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,③,⑤ okrem 24.,25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				17 10	60/32
Výh Š. Humence z.....	0	7	17 17	33	50	
Šaštín-Stráže	0	14	18 04	18	18 22	
Kúty	0	11	18 33			

Mn 87831 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,③,⑤ okrem 24.,25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				6 28	60/32
Šaštín-Stráže	0	15	6 43	9	52	
Vých Š. Humence z.....	0	16	7 08	91	8 39	
Senica	0	12	8 51			

Mn 87836 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Brezová pod Bradlom - Jablonica S 400 ton

Jablonica - Senica S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezová pod Bradlom	<input checked="" type="checkbox"/>					13 10	30/19	
Hradište pod Vrátnom nz.....			13	13 23	6	29		
Jablonica ○	0		16	45	65	14 50	60/29	
Senica	0		13	15 03				

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 87837 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Senica - Jablonica S 1100 ton

Jablonica - Brezová pod Bradlom S 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Senica	0					10 37	60/26	
Jablonica ○	0		14	10 51	93	12 24	30/19	
Hradište pod Vrátnom nz.....			15	12 39	4	12 43		
Brezová pod Bradlom	<input checked="" type="checkbox"/>		12	12 55				

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 88840 ZSSKC

Vlak chodí v ① okrem 6.I., 21.IV., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8	
Leopoldov	0					14 05	60/17
Siladice	0	10⁵				15⁵	
Sereď	0	12⁵	14 28				

Mn 88841 ZSSKC

Vlak chodí v ① okrem 6.I., 21.IV., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				15 26	60/16
Siladice	0	11⁵			37⁵	
Leopoldov	0	10⁵	15 48			

Mn 88842 VT pp

Vlak smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				6 51	60/24
Križovany n Dudváhom	0~	11	7 02			

Mn 88843 VT pp

Vlak smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Križovany n Dudváhom	0~				10 26	60/25
Sereď	0	10	10 36			

Mn 88844 ZSSKC

Vlak chodí v ✕.

Leopoldov - Galanta - Senec

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 06	60/19
Siladice	0	11⁵			17⁵	
Sereď	0	11⁵			29	
Gáň	0	8⁵			37⁵	
Galanta	0	8⁵	6 46	115	8 41	

Mn 88845 ZSSKC

Vlak chodí v ~~Ľ~~.

Senec - Galanta - Leopoldov

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		15 35		17 13	60/18
Gáň	0	11			17 24	
Sereď	0	9			33	
Siladice	0	12 ⁵			45 ⁵	
Leopoldov	0	11 ⁵	17 57			

Mn 88846 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava nákl. st.	0				12 42	80/52
Nemčanka	0	6			48	
Šelpice	0	6	12 54			

Mn 88847 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šelpice	0				10 03	75/50
Nemčanka	0	5			08	
Trnava nákl. st.	0	6	10 14			

Mn 88850 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava nákl. st.	0				9 49	60/26
Nemčanka	0	11	10 00	20	10 20	
Šelpice	0	9	29	105	12 14	
Boleráz	0	15	12 29	63	13 32	
Smolenice	0	15	13 47			

Mn 88851 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Smolenice - Trnava - Leopoldov

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Smolenice	0				16 17	60/32
Boleráz	0	9			26	
Šelpice	0	7	16 33	27	17 00	
Nemčanka	0	6			17 06	
^x Trnava nákl. st.	0	8	17 14	82	18 36	
^x Trnava	0	3			18 39	