

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
103**

pre trate:

Łupków PL – Michaľany (103 A)

Trebišov – Výh Slivník výh.č.8 (103 B)

Michalianská spojka (103 C)

PLATÍ OD 15. DECEMBRA 2024

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 4.11.2024
(č. 40144/2024/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis
Tlg 1932/2024	15.decembra 2024		

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	15
7	Služobné vlaky	20
8	Operatívne vlaky	37
	Tabelárne cestovné poriadky	39

Tabuľka 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PKPC	PKP CARGO S.A.
CD	České dráhy, a.s.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní spoločnosť, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- # = trať vybavená automatickým blokom
- #
- x
x
x = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru

- Výh = výhybňa
- Hr = hradlo
- AH = automatické hradlo
- HI = hlásnica
- Odb = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n = nákladisko
- nz = nákladisko a zastávka
- z = zastávka
- l = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybné spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %" "

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
442	39	8984	52	9023	63	45748	72
443	39	8985	52	9024	63	45749	72
		8986	52	9025	64		
		8987	53	9026	64		
		8988	53	9027	64		
680	40	8989	53	9028	65	51040	73
681	40	8990	54	9029	65	51041	73
		8991	54	9030	65	51044	73
		8992	54	9031	66	51045	74
		8996	55	9032	66	51046	74
1691	41	8997	55	9033	66	51047	74
1692	41			9035	67	51066	75
1693	42			9090	67	51067	75
1694	42			9091	67	51111	76
		9000	56	9092	67	51112	76
		9002	56	9093	68	51532	77
		9003	56	9094	68	51534	77
1900	43	9004	57	9095	68		
1901	43	9005	57	9097	68		
1902	44	9006	57				
1904	44	9007	58			52210	78
1905	45	9008	58			52211	78
1906	45	9009	58	9191	69		
1907	46	9010	59	9193	69		
1908	46	9011	59	9194	69		
1909	47	9012	59	9195	70	55111	79
1910	47	9013	60	9196	70	55113	79
1911	48	9014	60	9198	70		
1912	48	9015	60	9199	71		
1913	49	9016	61				
1914	49	9017	61			59000	80
1915	50	9018	61			59001	80
1916	50	9019	62	10443	71	59002	81
1917	51	9020	62			59003	81
1919	51	9021	62			59005	81
		9022	63			59007	82

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
59008	82	61259	86	81120	88	81252	92
59009	82	61262	86	81121	88	81253	93
59010	83			81122	88	81254	93
59011	83			81123	88	81255	93
59012	83			81140	89	81257	94
59013	84	71165	87	81141	89	81258	94
59034	84	71167	87	81142	89	81260	94
		71174	87	81143	90	81261	94
				81150	90	81262	95
				81151	90	81263	95
61133	85			81240	91	81264	95
61140	85	72118	87	81241	91	81265	95
61141	85			81250	92		
61258	86			81251	92		

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravné a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trat': Medzilaborce – Michalany				
Radvaň nad Laborcom	90,2	od 13.35 h do 06.05h v ⑥ a † nepretržite	-	1) Výlukový CP NAD
Koškovce	80,1	od 13.40 h do 06.10h	-	2) Výlukový CP NAD
Udavské	70,3	od 13.45 h do 06.15h v ⑥ a † nepretržite	-	3) Výlukový CP NAD

1) Vchodové návěstidlá a skupinové odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.

2) Vchodové návěstidlá, ich predzvesti a skupinové odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia. Vchodové a skupinové odchodové návěstidlá sú označené svetelným krížom neplatnosti.

3) Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU**Trat': Ľupk6w PL - Michaľany**

ŹST Udavské – Rušňovodič osobného vlaku určeného pre nástup a výstup cestujúcich zo smeru Humenné, po návesti 115, Odchod, upraví miesto zastavenia vlaku pri nástupišti tak, aby podľa možnosti všetky vozne určené na ich prepravu stáli pri nástupišti. Z nástupišta vlak odíde v zmysle predpisu ŹSR Z 1 (čl. 331).

Pri osobných vlakoch určených pre nástup a výstup cestujúcich, zo smeru Humenné, ktoré v NŹST Udavské pravidelne alebo mimoriadne križujú, príp. sú predchádzané, a stoja na koľaji 1 alebo 2, je návest' 115, Odchod dávaná výpravcom pre tento vlak, súhlasom pre jazdu z tejto koľaje k nástupištu stanice podľa ustanovení predpisu ŹSR Z1.

Osobné vlaky smer Humenné, určené pre nástup a výstup cestujúcich, ktoré nebudú mať pobyt na koľaji 1 alebo 2 stanice, sú zo stanice vypravené výpravcom.

Pri osobných vlakoch určených pre nástup a výstup cestujúcich, smer Humenné, ktoré budú v NŹST Udavské pravidelne alebo mimoriadne križovať, príp. budú predchádzané, a budú stáť na koľaji stanice, je výpravca povinný upozorniť rušňovodiča o zdržaní sa na tejto koľaji z dopravných dôvodov, pri dodržaní ustanovení prevádzkového poriadku a predpisu ŹSR Z1. Posun z nástupišta stanice na určenú koľaj sa organizuje v zmysle ustanovení prevádzkového poriadku a predpisu ŹSR Z1. Vlak bude z určenej koľaje vypravený výpravcom.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu									Poznámky
		140 141	121 122 123 130	163 363	363.5	363.5 x2	180 181 182 183	E186	VectronMS 1216	E189	
Vých Slivník vých č. 8 – – km 13,1	T4	700	850	900	950	1800	1150	1300	1350	1750	
	T	650	800	850	950	1700	1100	1200	1300	1600	
	S	600	750	800	900	1700	1000	1100	1200	1500	
	U	550	725	750	800	1500	950	1050	1100	1400	
km 13,1 – Trebišov	T4	2200	2250	2250	2300	3300	2400	2500	2500	3300	
	T	1900	2200	2200	2200	3100	2200	2200	2300	3200	
	S	1700	2000	2000	2000	2800	2000	2000	2100	2500	
	U	1000	1550	1550	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Trebišov – km 13,1	T4	700	850	900	950	1800	1150	1300	1350	1750	
	T	650	800	850	950	1700	1100	1200	1300	1600	
	S	600	750	800	900	1700	1000	1100	1200	1500	
	U	550	725	750	800	1500	950	1050	1100	1400	
km 13,1 – – Vých Slivník vých č. 8	T4	2300	2700	2700	2800	3600	3300	3600	3600	3600	
	T	2200	2200	2200	2200	3600	2800	3000	3000	3200	
	S	2000	2000	2000	2000	3600	2700	3000	3000	3000	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Bánovce n. Ondavou – – Trebišov	T4	1600	1900	1950	2000	3200	2300	2400	2400	3200	
	T	1500	1900	1900	1900	3000	2200	2100	2200	3000	
	S	1400	1800	1800	1800	2800	2000	2000	2000	2400	
	U	1000	1200	1250	1300	1600	1600	1600	1600	1600	
Trebišov – km 4,3	T4	1000	1300	1400	1500	2600	1700	1900	2000	2500	
	T	900	1200	1200	1350	2500	1600	1700	1800	2400	
	S	850	1100	1100	1250	2300	1500	1600	1700	2000	
	U	800	1050	1050	1100	1600	1350	1400	1400	1600	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu									Poznámky
		140 141	121 122 123 130	163 363	363.5	363.5 x2	180 181 182 183	E186	Vectron/MS 1216	E189 131♦ ET41	
km 4,3 – Michalany	T4	2600	2600	2600	2800	3620	3600	3600	3600	3600	
	T	2200	2200	2200	2700	3620	3200	3200	3200	3400	
	S	2000	2000	2000	2600	3620	3000	3000	3000	3200	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Michalany – km 4,3	T4	800	1000	1050	1150	2100	1400	1500	1600	2100	
	T	750	1000	1000	1050	1900	1350	1400	1500	2000	
	S	700	950	950	1000	1800	1250	1300	1400	1900	
	U	650	850	850	900	1600	1100	1150	1200	1600	
km 4,3 – Trebišov	T4	1800	2200	2100	2200	3600	2900	3100	3200	3200	
	T	1600	2100	2000	2100	3600	2500	2600	2800	3000	
	S	1400	1900	1800	1900	3500	2300	2400	2600	2600	
	U	1200	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Trebišov – – Bánovce n. Ondavou	T4	1300	1650	1650	1750	3200	2300	2300	2400	3100	
	T	1200	1600	1600	1650	3000	2000	2100	2200	2900	
	S	1100	1500	1500	1550	2750	1900	2000	2000	2400	
	U	1000	1200	1200	1250	1600	1600	1600	1600	1600	
♦ Technická hmotnosť pre dvojdielne HKV r. 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná technickej hmotnosti HKV radu 121 zníženej o 85 ton.											

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu										Poznámky	
		720 721	740 751 752	742.71	753.7 756 757	770 771		ER20					
Łupków PL – km 50,2 PL	T S		520 500	600 575				1050 1000					
km 50,2 PL – – Medzilaborce	T S		1600 1500	2500 2300				2600 2500					
Medzilaborce – – km 50,2 PL	T S		350	400 375				720 700					
km 50,2 PL – Łupków PL	T S		1050	2500 2300				2600 2500					
Medzilaborce – Humenné	T S	1700 1600	1700 1600	2500 2300				2600 2500					
Humenné – – Bánovce nad Ondavou	T S T S		1400 1300	1600 1500	1480 1420	1800 1700		2300 2100					Pri rozjazde v úseku Laškovce z – – Bánovce n. Ond.
			1650 1600	1900 1800	1650 1600	2000 1900		2600 2500					Pri prejazde v úseku Laškovce z – – Bánovce n. Ond.
Bánovce nad Ondavou – – Trebišov	T S		1400 1300	1500 1400		1400 1300		2000 1800					
Trebišov – km 4,3	T S		900 850	1050 1000		1200 1100		1800 1700					
km 4,3 - Michalany	T S		1700 1600	2500 2300		2600 2500		2600 2500					

Traťový úsek a smer	jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu									Poznámky	
		720 721	740 751 752	742.71	753.7 756 757	770 771		ER20				
Michaľany – km 4,3	T S		700 650	800 750		900 800		1300 1200				
km 4,3 – Trebišov	T S		1400 1300	1800 1700		2000 1800		2400 2200				
Trebišov – – Bánovce nad Ondavou	T S		1300 1200	1250 1200		1400 1300		2000 1800				
Bánovce nad Ondavou – – Humenné	T S		1650 1600	1800 1700	1700 1600	2200 2000		2400 2200				
Humenné – Medzilaborce	T S	850 800	1100 1050	1250 1200		1400 1300		2000 1800				
Výh Slivník výh. č. 8 – – km 13,1	T S		600 550	700 650		750 700		1200 1100				
km 13,8 – Trebišov	T S		1100 1000	1150 1050		1100 1000		1600 1500				
Trebišov – km 13,8	T S		600 550	700 650		750 700		1200 1100				
km 13,2 – – Výh Slivník výh. č. 8	T S		2400 2200	2500 2300		2600 2500		2600 2500				
Lastovce odb – – Michaľany odb	T S		2400 2200	2500 2300				2600 2500				
Michaľany odb – – Lastovce odb	T S		550 500	600 550				1000 900				

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad hnacieho vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete:

Bánovce nad Ondavou – Michalany:	3800 t,
Trebišov – Výh Slivník výh. č. 8:	3800 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Tabuľka 7
SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	80	100
Medzilaborce – – Michalany	91200 - - 91203	91204 - - 91207	91208 - - 91211	91212 - - 91215	91216 - - 91219	91120, 91221
Maťovce – Bánovce n. O. – Výh Slivník výh č.8 – Košice	91270, 91271	91272, 91273	91274, 91275	91276, 91277	91278, 91279	-

Rušiaci Služ 91200 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				0 00	30/18
Radvaň nad Laborcom	NS~	34	0 34	1	35	
Koškovce.....	PS@~	22	57	1	58	
Udavské	B~	21⁵	1 19⁵	1	1 20⁵	
Humenné	NS	13	33⁵	1	34⁵	
Strážske	B	20⁵	55	1	56	
Petrovce n. L. z.....		17⁵	2 13⁵	1	2 14⁵	
Michalovce	0	14	28⁵	1	29⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	17			46⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4	50⁵	1	51⁵	
Výh Hrinište z	0	13	3 04⁵	1	3 05⁵	
Trebišov	0	11	16⁵	1	17⁵	
Úpor	0	15	32⁵	1	33⁵	
Lastovce odb.....		25			58⁵	
Michalany	0	3⁵	4 02			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91201 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				0 10	30/18
Lastovce odb.....		2			12	
Úpor	0	25⁵	0 37⁵	1	38⁵	
Trebišov	0	16	54⁵	1	55⁵	
Vých Hrinište z	0	11	1 06⁵	1	1 07⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	13	20⁵	1	21⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			23⁵	
Michalovce	0	18⁵	42	1	43	
Petrovce n. L. z		13⁵	56⁵	1	57⁵	
Strážske	B	17⁵	2 15	1	2 16	
Humenné	NS	21	37	1	38	
Udavské	B~	12	50	1	51	
Koškovce.....	PS0~	22⁵	3 13⁵	1	3 14⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~	22	36⁵	1	37⁵	
Medzilaborce	NS	34⁵	4 12			

Rušiaci Služ 91202 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				0 10	30/18
Radvaň nad Laborcom	NS~	34	0 44	1	45	
Koškovce.....	PS0~	22	1 07	1	1 08	
Udavské	B~	21⁵	29⁵	1	30⁵	
Humenné	NS	13	43⁵	1	44⁵	
Strážske	B	20⁵	2 05	1	2 06	
Petrovce n. L. z		17⁵	23⁵	1	24⁵	
Michalovce	0	14	38⁵	1	39⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	17			56⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4	3 00⁵	1	3 01⁵	
Vých Hrinište z	0	13	14⁵	1	15⁵	
Trebišov	0	11	26⁵	1	27⁵	
Úpor	0	15	42⁵	1	43⁵	
Lastovce odb.....		25			4 08⁵	
Michaľany	0	3⁵	4 12			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91203 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Michaľany		0S				0 00	30/18
Lastovce odb			2			02	
Úpor		0	25⁵	0 27⁵	1	28⁵	
Trebišov		0	16	44⁵	1	45⁵	
Výh Hrinište z		0	11	56⁵	1	57⁵	
Bánovce nad Ondavou		0	13	1 10⁵	1	1 11⁵	
Bánovce n.O. odb.....		0	2			13⁵	
Michalovce		0	18⁵	32	1	33	
Petrovce n. L. z.....			13⁵	46⁵	1	47⁵	
Strážske		B	17⁵	2 05	1	2 06	
Humenné		NS	21	27	1	28	
Udavské		B~	12	40	1	41	
Koškovce.....		PS@~	22⁵	3 03⁵	1	3 04⁵	
Radvaň nad Laborcom		NS~	22	26⁵	1	27⁵	
Medzilaborce		NS	34⁵	4 02			

Rušiaci Služ 91204 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce		NS				0 30	40/21
Radvaň nad Laborcom		NS~	25	0 55	1	56	
Koškovce.....		PS@~	17	1 13	1	1 14	
Udavské		B~	17	31	1	32	
Humenné		NS	9⁵	41⁵	1	42⁵	
Strážske		B	16	58⁵	1	59⁵	
Petrovce n. L. z.....			13⁵	2 13	1	2 14	
Michalovce		0	11	25	1	26	
Bánovce n.O. odb.....		0	13			39	
Bánovce nad Ondavou		0	3	42	1	43	
Výh Hrinište z		0	10	53	1	54	
Trebišov		0	8⁵	3 02⁵	1	3 03⁵	
Úpor		0	11⁵	15	1	16	
Lastovce odb			19			35	
Michaľany		0	3	3 38			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91205 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				0 30	40/20
Lastovce odb.....		2			32	
Úpor	0	19⁵	0 51⁵	1	52⁵	
Trebišov	0	12	1 04⁵	1	1 05⁵	
Výh Hrinište z	0	8⁵	14	1	15	
Bánovce nad Ondavou	0	10	25	1	26	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			28	
Michalovce	0	14	42	1	43	
Petrovce n. L. z		10⁵	53⁵	1	54⁵	
Strážske	B	13⁵	2 08	1	2 09	
Humenné	NS	16	25	1	26	
Udavské	B~	9	35	1	36	
Koškovce.....	PS0~	17	53	1	54	
Radvaň nad Laborcom	NS~	16⁵	3 10⁵	1	3 11⁵	
Medzilaborce	NS	25⁵	3 37			

Rušiaci Služ 91206 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				1 00	40/21
Radvaň nad Laborcom	NS~	25	1 25	1	26	
Koškovce.....	PS0~	17	43	1	44	
Udavské	B~	17	2 01	1	2 02	
Humenné	NS	9⁵	11⁵	7	18⁵	
Strážske	B	16	34⁵	5	39⁵	
Petrovce n. L. z		13⁵	53	1	54	
Michalovce	0	11	3 05	1	3 06	
Bánovce n.O. odb.....	0	13			19	
Bánovce nad Ondavou	0	3	22	1	23	
Výh Hrinište z	0	10	33	1	34	
Trebišov	0	8⁵	42⁵	1	43⁵	
Úpor	0	11⁵	55	1	56	
Lastovce odb.....		19			4 15	
Michaľany	0	3	4 18			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91207 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				1 00	40/20
Lastovce odb		2			02	
Úpor	0	25	1 27	1	28	
Trebišov	0	15	43	1	44	
Výh Hrinište z	0	11	55	1	56	
Bánovce nad Ondavou	0	11⁵	2 07⁵	1	2 08⁵	
Bánovce n.O. odb	0	2			10⁵	
Michalovce	0	18	28⁵	1	29⁵	
Petrovce n. L. z.....		12	41⁵	1	42⁵	
Strážske	B	17⁵	3 00	1	3 01	
Humenné	NS	19⁵	20⁵	1	21⁵	
Udavské	B~	12	33⁵	1	34⁵	
Koškovce.....	PS@~	21	55⁵	1	56⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~	21	4 17⁵	1	4 18⁵	
Medzilaborce	NS	31⁵	4 50			

Rušiaci Služ 91208 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				1 30	50/26
Radvaň nad Laborcom	NS~	21	1 51	1	52	
Koškovce.....	PS@~	14⁵	2 06⁵	1	2 07⁵	
Udavské	B~	13⁵	21	1	22	
Humenné	NS	8	30	1	31	
Strážske	B	13	44	1	45	
Petrovce n. L. z.....		11	56	1	57	
Michalovce	0	9	3 06	1	3 07	
Bánovce n.O. odb.....	0	11			18	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	20⁵	1	21⁵	
Výh Hrinište z	0	8	29⁵	1	30⁵	
Trebišov	0	7	37⁵	1	38⁵	
Úpor	0	9⁵	48	1	49	
Lastovce odb		15⁵			4 04⁵	
Michaľany	0	2⁵	4 07			

Rušiaci Služ 91209 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				1 30	50/25
Lastovce odb.....		1⁵			31⁵	
Úpor	0	25⁵	1 57	1	58	
Trebišov	0	15	2 13	1	2 14	
Výh Hrinište z	0	11	25	1	26	
Bánovce nad Ondavou	0	11⁵	37⁵	1	38⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2⁵			41	
Michalovce	0	17⁵	58⁵	1	59⁵	
Petrovce n. L. z		12	3 11⁵	1	3 12⁵	
Strážske	B	17⁵	30	1	31	
Humenné	NS	19⁵	50⁵	1	51⁵	
Udavské	B~	12	4 03⁵	1	4 04⁵	
Koškovce.....	PS0~	21	25⁵	1	26⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~	21	47⁵	1	48⁵	
Medzilaborce	NS	31⁵	5 20			

Rušiaci Služ 91210 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				2 00	50/26
Radvaň nad Laborcom	NS~	20⁵	2 20⁵	1	21⁵	
Koškovce.....	PS0~	14⁵	36	1	37	
Udavské	B~	13⁵	50⁵	1	51⁵	
Humenné	NS	8	59⁵	1	3 00⁵	
Strážske	B	13	3 13⁵	1	3 14⁵	
Petrovce n. L. z		11	25⁵	1	26⁵	
Michalovce	0	9	35⁵	1	36⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	11			47⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	50	1	51	
Výh Hrinište z	0	8	59	1	4 00	
Trebišov	0	7	4 07	1	4 08	
Úpor	0	9⁵	17⁵	1	18⁵	
Lastovce odb.....		15⁵			34	
Michaľany	0	3	4 37			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91211 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				2 00	50/25
Lastovce odb		2			02	
Úpor	0	16	2 18	1	19	
Trebišov	0	10	29	1	30	
Výh Hrinište z	0	7	37	1	38	
Bánovce nad Ondavou	0	8	46	1	47	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			48⁵	
Michalovce	0	12	3 00⁵	1	3 01⁵	
Petrovce n. L. z.....		9	10⁵	1	11⁵	
Strážske	B	11⁵	23	1	24	
Humenné	NS	13	37	1	38	
Udavské	B~	7⁵	45⁵	1	46⁵	
Koškovce.....	PS@~	14⁵	4 01	1	4 02	
Radvaň nad Laborcom	NS~	13⁵	15⁵	1	16⁵	
Medzilaborce	NS	20⁵	4 37			

Rušiaci Služ 91212 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				2 30	60/35
Radvaň nad Laborcom	NS~	18	2 48	1	49	
Koškovce.....	PS@~	13	3 02	1	3 03	
Udavské	B~	11⁵	14⁵	1	15⁵	
Humenné	NS	7⁵	23	1	24	
Strážske	B	11⁵	35⁵	1	36⁵	
Petrovce n. L. z.....		9⁵	46	1	47	
Michalovce	0	7⁵	54⁵	1	55⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	9			4 04⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2	4 06⁵	1	07⁵	
Výh Hrinište z	0	7	14⁵	1	15⁵	
Trebišov	0	6⁵	22	1	23	
Úpor	0	8⁵	31⁵	1	32⁵	
Lastovce odb		14			46⁵	
Michaľany	0	2⁵	4 49			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91213 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				2 30	60/33
Lastovce odb.....		1 ⁵			31 ⁵	
Úpor	0	13 ⁵	2 45	1	46	
Trebišov	0	9	55	1	56	
Výh Hrinište z	0	6	3 02	1	3 03	
Bánovce nad Ondavou	0	7	10	1	11	
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵			12 ⁵	
Michalovce	0	10	22 ⁵	1	23 ⁵	
Petrovce n. L. z		7 ⁵	31	1	32	
Strážske	B	10	42	1	43	
Humenné	NS	12	55	1	56	
Udavské	B~	7	4 03	1	4 04	
Koškovce.....	PS0~	13	17	1	18	
Radvaň nad Laborcom	NS~	11 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Medzilaborce	NS	18 ⁵	4 49			

Rušiaci Služ 91214 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				3 00	60/35
Radvaň nad Laborcom	NS~	18	3 18	1	19	
Koškovce.....	PS0~	13	32	1	33	
Udavské	B~	11 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
Humenné	NS	7 ⁵	53	1	54	
Strážske	B	11 ⁵	4 05 ⁵	1	4 06 ⁵	
Petrovce n. L. z		9 ⁵	16	1	17	
Michalovce	0	7 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	9			34 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2	36 ⁵	1	37 ⁵	
Výh Hrinište z	0	7	44 ⁵	1	45 ⁵	
Trebišov	0	6 ⁵	52	1	53	
Úpor	0	8 ⁵	5 01 ⁵	1	5 02 ⁵	
Lastovce odb.....		14			16 ⁵	
Michaľany	0	2 ⁵	5 19			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91215 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				3 00	60/33
Lastovce odb		1⁵			01⁵	
Úpor	0	13⁵	3 15	1	16	
Trebišov	0	9	25	1	26	
Výh Hrinište z	0	6	32	1	33	
Bánovce nad Ondavou	0	7	40	1	41	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			42⁵	
Michalovce	0	10	52⁵	1	53⁵	
Petrovce n. L. z.....		7⁵	4 01	1	4 02	
Strážske	B	10	12	1	13	
Humenné	NS	12	25	1	26	
Udavské	B~	7	33	1	34	
Koškovce.....	PS@~	13	47	1	48	
Radvaň nad Laborcom	NS~	11⁵	59⁵	1	5 00⁵	
Medzilaborce	NS	18⁵	5 19			

Rušiaci Služ 91216 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				3 30	80/60
Radvaň nad Laborcom	NS~	15	3 45	1	46	
Koškovce.....	PS@~	11	57	1	58	
Udavské	B~	10	4 08	1	4 09	
Humenné	NS	6⁵	15⁵	1	16⁵	
Strážske	B	9	25⁵	1	26⁵	
Petrovce n. L. z.....		8	34⁵	1	35⁵	
Michalovce	0	6⁵	42	1	43	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			51	
Bánovce nad Ondavou	0	2	53	1	54	
Výh Hrinište z	0	6	5 00	1	5 01	
Trebišov	0	5⁵	06⁵	1	07⁵	
Úpor	0	8	15⁵	1	16⁵	70/47
Lastovce odb		13			29⁵	
Michaľany	0	2⁵	5 32			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91217 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				3 30	70/45
Lastovce odb.....		2			32	
Úpor	0	12⁵	3 44⁵	1	45⁵	80/60
Trebišov	0	7⁵	53	1	54	
Výh Hrnište z	0	5⁵	59⁵	1	4 00⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6	4 06⁵	1	4 07⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			09	
Michalovce	0	8	17	1	18	
Petrovce n. L. z		6⁵	24⁵	1	25⁵	
Strážske	B	8⁵	34	1	35	
Humenné	NS	10	45	1	46	
Udavské	B~	6	52	1	53	
Koškovce.....	PS0~	11⁵	5 04⁵	1	5 05⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~	10⁵	16	1	17	
Medzilaborce	NS	17	5 34			

Rušiaci Služ 91218 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				4 00	80/60
Radvaň nad Laborcom	NS~	15	4 15	1	16	
Koškovce.....	PS0~	11	27	1	28	
Udavské	B~	10	38	1	39	
Humenné	NS	6⁵	45⁵	1	46⁵	
Strážske	B	9	55⁵	1	56⁵	
Petrovce n. L. z		8	5 04⁵	1	5 05⁵	
Michalovce	0	6⁵	12	1	13	
Bánovce n.O. odb.....	0	7⁵			20⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2	22⁵	1	23⁵	
Výh Hrnište z	0	6	29⁵	1	30⁵	
Trebišov	0	5⁵	36	1	37	
Úpor	0	8	45	1	46	70/47
Lastovce odb.....		13⁵			59⁵	
Michaľany	0	2⁵	6 02			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91219 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				4 00	70/45
Lastovce odb		2			02	
Úpor	0	12⁵	4 14⁵	1	15⁵	80/60
Trebišov	0	7⁵	23	1	24	
Výh Hrinište z	0	5⁵	29⁵	1	30⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6	36⁵	1	37⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			39	
Michalovce	0	8	47	1	48	
Petrovce n. L. z.....		6⁵	54⁵	1	55⁵	
Strážske	B	8⁵	5 04	1	5 05	
Humenné	NS	10	15	1	16	
Udavské	B~	6	22	1	23	
Koškovce.....	PS@~	11⁵	34⁵	1	35⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~	10⁵	46	1	47	
Medzilaborce	NS	17	6 04			

Rušiaci Služ 91220 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				4 30	90/77
Radvaň nad Laborcom	NS~	14⁵	4 44⁵	1	45⁵	
Koškovce.....	PS@~	10	55⁵	1	56⁵	
Udavské	B~	9⁵	5 06	1	5 07	
Humenné	NS	6⁵	13⁵	1	14⁵	100/92
Strážske	B	7⁵	22	1	23	
Michalovce	0	10⁵	33⁵	1	34⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6			40⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	42	1	43	
Výh Hrinište z	0	4⁵			47⁵	
Trebišov	0	4⁵	52	1	53	
Úpor	0	6	59	1	6 00	70/47
Lastovce odb		12⁵			6 12⁵	
Michaľany	0	2⁵	6 15			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91221 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				4 30	70/45
Lastovce odb.....		1⁵			31⁵	
Úpor	0	12⁵	4 44	1	45	95/87
Trebišov	0	6	51	1	52	
Vých Hriňšte z	0	4			56	
Bánovce nad Ondavou	0	5	5 01	1	5 02	100/92
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			03⁵	
Michalovce	0	7	10⁵	1	11⁵	
Strážske	B	11	22⁵	1	23⁵	
Humenné	NS	8	31⁵	1	32⁵	90/64
Udavské.....	B~	5⁵	38	1	39	
Koškovce.....	PS0~	10⁵	49⁵	1	50⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~	9⁵	6 00	1	6 01	
Medzilaborce	NS	15	6 16			

Rušiaci Služ 91270 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Vých Slivník vých.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		12 06⁵		12 07⁵	30/18
Vých Hriňšte z	0	13	12 20⁵	1	21⁵	
Trebišov	0	11	32⁵	1	33⁵	
Vých Čelovce z	0	17	50⁵	1	51⁵	
Vých Slivník	0	16⁵	13 08	1	13 09	
Vých Slivník vých.č. 8	0	2			13 11	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91271 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				13 53⁵	30/18
Výh Slivník.....	0	1 ⁵	13 55	1	56	
Výh Čelovce z	0	16⁵	14 12⁵	1	14 13⁵	
Trebišov	0	17⁵	31	1	32	
Výh Hrinište z	0	10⁵			42⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	12⁵	14 55	1	14 56	

Rušiaci Služ 91272 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		12 05⁵		12 06⁵	40/21
Výh Hrinište z	0	10	12 16⁵	1	17⁵	
Trebišov	0	8⁵	26	1	27	
Výh Čelovce z	0	13	40	1	41	
Výh Slivník.....	0	12⁵	53⁵	1	54⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			12 56⁵	

Rušiaci Služ 91273 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				14 55	40/21
Výh Slivník.....	0	0 ⁵	14 55⁵	1	56⁵	
Výh Čelovce z	0	13	15 09⁵	1	15 10⁵	
Trebišov	0	13⁵	24	1	25	
Výh Hrinište z	0	8			33	
Bánovce nad Ondavou	0	9⁵	15 42⁵	1	15 43⁵	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91274 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		13 05 ⁵		13 06 ⁵	50/21
Výh Hrinište z	0	8	13 14 ⁵	1	15 ⁵	
Trebišov	0	7	22 ⁵	1	23 ⁵	
Výh Čelovce z	0	11	34 ⁵	1	35 ⁵	
Výh Slivník	0	11	46 ⁵	1	47 ⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1 ⁵			13 49	

Rušiaci Služ 91275 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				15 25 ⁵	50/23
Výh Slivník	0	0 ⁵	15 26	1	27	
Výh Čelovce z	0	11	38	1	39	
Trebišov	0	11	50	1	51	
Výh Hrinište z	0	6 ⁵			57 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	8	16 05 ⁵	1	16 06 ⁵	

Rušiaci Služ 91276 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		14 05 ⁵		14 06 ⁵	60/31
Výh Hrinište z	0	7	14 13 ⁵	1	14 ⁵	
Trebišov	0	6	20 ⁵	1	21 ⁵	
Výh Čelovce z	0	10	31 ⁵	1	32 ⁵	
Výh Slivník	0	10 ⁵	43	1	44	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			14 46	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91277 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				15 50⁵	60/31
Výh Slivník.....	0	0⁵	15 51	1	52	
Výh Čelovce z	0	10	16 02	1	16 03	
Trebišov	0	9⁵	12⁵	1	13⁵	
Výh Hrinište z	0	5⁵			19	
Bánovce nad Ondavou	0	6⁵	16 25⁵	1	16 26⁵	

Rušiaci Služ 91278 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		14 42⁵		14 43⁵	80/55
Výh Hrinište z	0	5			48⁵	
Trebišov	0	5	14 53⁵	1	54⁵	
Výh Čelovce z	0	8	15 02⁵	1	15 03⁵	
Výh Slivník.....	0	5⁵	09	1	10	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			15 12	

Rušiaci Služ 91279 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				16 16	80/58
Výh Slivník.....	0	2	16 18	1	19	
Výh Čelovce z	0	8⁵	27⁵	1	28⁵	
Trebišov	0	8	36⁵	1	37⁵	
Výh Hrinište z	0	5			42⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5	16 47⁵	1	16 48⁵	

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Čierna nad Tisou – Michalany – Trebišov	90120, 90121
Košice – Košice nákl.st. – Trebišov	90110, 90111
Trebišov – Maťovce	90130, 90131

Rušiaci Služ 90110 ORKE pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				11 00	30/18
Výh Čelovce z	0	17	11 17	1	18	
Výh Slivník	0	16 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	4 ⁵			11 40	

Rušiaci Služ 90111 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				16 17	30/18
Výh Slivník	0	2	16 19	1	20	
Výh Čelovce z	0	16 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Trebišov	0	17 ⁵	16 55			

Rušiaci Služ 90120 ORKE pp

Trebišov - Michalany - Čierna nad Tisou

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				12 40	30/18
Úpor	0	15	12 55	1	56	
Lastovce odb		23⁵			13 19⁵	
Michalany	0	3⁵	13 23	2	13 25	

Rušiaci Služ 90121 ORKE pp

Čierna nad Tisou - Michalany - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	0S		13 30		13 32	30/18
Lastovce odb		3⁵			35⁵	
Úpor	0	23⁵	13 59	1	14 00	
Trebišov	0	15	14 15			

Rušiaci Služ 90130 ORKE pp

Maňovce - Bánovce nad Ondavou - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		12 19⁵		12 20⁵	30/15
Výh Hrinište z	0	13	12 33⁵	1	34⁵	
Trebišov	0	11⁵	12 46			

Rušiaci Služ 90131 ORKE pp

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Maňovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				14 47	30/15
Výh Hrinište z	0	11	14 58	1	59	
Bánovce nad Ondavou	0	13	15 12	1	15 13	

Tabuľka 8

OPERATÍVNE VLAKY

A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch

Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Lupków – Medzilaborce		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
Pn	45880, 45882, 45884, 45886, 45888	45880
	45881, 45883, 45885, 45887, 45889	45881
Pn	49880, 49882, 49884, 49886, 49888	45880
	49881, 49883, 49885, 49887, 49889	45881

Pn 45880 VT pp

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Lupków PL						0 00	55/60
Medzilaborce št.hr.			2			02	
Medzilaborce		NS	24	0 26			

Pn 45881 VT pp

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce		NS				1 00	60/54
Medzilaborce št.hr.			31			31	
Lupków PL			2	1 33			

.

Rušiaci Ex (EN) / Ex (EN) 442 ZSSK §

nejde 24., 31. XII.

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Praha hl.n. CZ

HKV r.757 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HKV r.163 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Humenné	NS					19 00	100/92
Brekov z.....		6		19 06	0 ⁵	06⁵	
Strážske	B	2⁵		09	1	10	
Michalovce.....	0	18		28	2	30	
Bánovce n.O. odb.....	0	16⁵				46⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	3⁵		50	10	20 00	
Výh Hriňšte z.....	0	5				20 05	
Trebišov	0	5	E	20 10	2	12	80/51
Výh Čelovce z.....	0	7⁵				19⁵	
Výh Slivník.....	0	7				26⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1				20 27⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 9090, nesmie ísť vlak 442.

Ex (EN) / Rušiaci Ex (EN) 443 ZSSK §

nejde 25.XII., 1.I.

Praha hl.n. CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HKV r.757 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0					9 31⁵	80/51
Výh Slivník.....	0	1				32⁵	
Výh Čelovce z.....	0	7				39⁵	
Trebišov	0	6⁵	B	9 46	2	48	100/96
Výh Hriňšte z.....	0	5⁵				53⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵		58	12	10 10	
Bánovce n.O. odb.....	0	4				10 14	
Michalovce.....	0	16		10 30	2	32	
Strážske	BO	18		50	0 ⁵	50⁵	
Brekov z.....		3⁵		54	0 ⁵	54⁵	
Humenné	NSO	5⁵		11 00			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 9097, nesmie ísť vlak 443.

Rušiaci R / R 680 ZSSK §

nejde 24., 31. XII.

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Bratislava hl.st.

HKV r.757 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HKV r.VECTRON MS Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Humenné	NS					21 20	100/92
Brekov z		6		21 26	0 ⁵	26⁵	
Strážske	B	3⁵		30	0 ⁵	30⁵	
Michalovce	0	17⁵		48	2	50	
Bánovce n.O. odb.....	0	16⁵				22 06⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	3⁵		22 10	18	28	
Výh Hrnište z	0	4⁵				32⁵	
Trebišov	0	4⁵	F	37	1	38	80/51
Výh Čelovce z	0	6⁵				44⁵	
Výh Slivník	0	6⁵				51	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1				22 52	

§ = ak ide rušiaci vlak 9094, nesmie ísť vlak 680.

R / Rušiaci R 681 ZSSK §

nejde 25.XII., 1.I.

Bratislava hl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.361.1 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HKV r.757 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0					5 31	80/51
Výh Slivník	0	2				33	
Výh Čelovce z	0	8				41	
Trebišov	0	7	B	5 48	2	50	100/96
Výh Hrnište z	0	5⁵				55⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵		6 00	10	6 10	
Bánovce n.O. odb.....	0	4				14	
Michalovce	0	16		30	2	32	
Strážske	B	18		50	0 ⁵	50⁵	
Brekov z		3⁵		54	0 ⁵	54⁵	
Humenné	NS	5⁵		7 00			

§ = ak ide rušiaci vlak 9093, nesmie ísť vlak 681.

Rušiaci Os (REX) 1691 ZSSK §

ide v ⑥, ⑦ v období od 21.VI. do 7.IX.

Prešov - **Strážske** - **Humenné** - Stakčín

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B		8 47		8 52⁵	100/85
Humenné	NS	8	9 00⁵	0⁵	9 01	

§ = ak ide vlak 1908, čaká Rušiaci vlak 1691 v ŽST Strážske

Rušiaci Os (REX) 1692 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 21.VI. do 7.IX.

Stakčín - **Humenné** - **Strážske** - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		10 31		10 37	100/91
Strážske	B	7⁵	10 44⁵	1	10 45⁵	

Rušiaci Os (REX) 1693 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 21.VI. do 7.IX.

Prešov - **Strážske** - **Humenné** - Stakčín

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B		13 43 ⁵		13 51	100/85
Humenné	NS	7 ⁵	13 58⁵	0 ⁵	13 59	

Rušiaci Os (REX) 1694 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 21.VI. do 7.IX.

Stakčín - **Humenné** - **Strážske** - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		16 22		16 38	100/91
Strážske	B	7 ⁵	16 45⁵	5 ⁵	16 51	

Os (REX) 1900 ZSSK

ide v ① - ⑥, nejde 25.XII. - 6.I., 19. - 21.IV., 30.VIII., 15.IX., 17.XI.

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				4 01	100/92
Výh Hriňšte z	0	4⁵			4 05⁵	
Trebišov	0	5	4 10⁵	1	11⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18⁵	1	19⁵	
Výh Slivník	0	7			26⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			4 28	

Os (REX) 1901 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				7 30⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			31⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	7 39	0⁵	39⁵	
Trebišov	0	7⁵	47	1	48	100/96
Výh Hriňšte z	0	4⁵			52⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	7 57			

Os (REX) 1902 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice


HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				6 01	100/92
Výh Hriňšte z	0	4⁵			6 05⁵	
Trebišov	0	5	6 10⁵	1	11⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18⁵	1	19⁵	
Výh Slivník	0	6⁵			26	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			6 27⁵	

Os (REX) 1904 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				7 01	100/92
Výh Hriňšte z	0	4⁵			7 05⁵	
Trebišov	0	5	7 10⁵	1	11⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18⁵	1	19⁵	
Výh Slivník	0	7			26⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			7 28	

Os (REX) 1905 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				11 30⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			31⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	11 39	1	40	
Trebišov	0	7⁵	47⁵	1	48⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	4			52⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	11 57			

Os (REX) 1906 ZSSK

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				8 01	100/92
Výh Hriňšte z	0	4⁵			8 05⁵	
Trebišov	0	5	8 10⁵	1	11⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18⁵	1	19⁵	
Výh Slivník	0	7			26⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			8 28	

Os (REX) 1907 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				13 30⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			31⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	13 39	0⁵	39⁵	
Trebišov	0	7⁵	47	1	48	100/96
Výh Hriňšte z	0	4⁵			52⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	13 57			

Os (REX) 1908 ZSSK

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				10 01	100/92
Výh Hriňšte z	0	4⁵			10 05⁵	
Trebišov	0	5	10 10⁵	1	11⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18⁵	1	19⁵	
Výh Slivník	0	7			26⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			10 28	

Os (REX) 1909 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				15 30⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			31⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	15 39	0⁵	39⁵	
Trebišov	0	7⁵	47	1	48	100/96
Výh Hrinište z	0	4⁵			52⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	15 57			

Os (REX) 1910 ZSSK

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice


HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				12 01	100/92
Výh Hrinište z	0	4⁵			12 05⁵	
Trebišov	0	5	12 10⁵	1	11⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18⁵	1	19⁵	
Výh Slivník	0	7			26⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			12 28	

Os (REX) 1911 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				16 30⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			31⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	16 39	0⁵	39⁵	
Trebišov	0	7⁵	47	1	48	100/96
Výh Hriňšte z	0	4⁵			52⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	16 57			

Os (REX) 1912 ZSSK

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				14 01	100/92
Výh Hriňšte z	0	4⁵			14 05⁵	
Trebišov	0	5	14 10⁵	1	11⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18⁵	1	19⁵	
Výh Slivník	0	7			26⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			14 28	

Os (REX) 1913 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				17 30⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			31⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	17 39	0⁵	39⁵	
Trebišov	0	7⁵	47	1	48	100/96
Výh Hrinište z	0	4⁵			52⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	17 57			

Os (REX) 1914 ZSSK

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				16 01	100/92
Výh Hrinište z	0	4⁵			16 05⁵	
Trebišov	0	5	16 10⁵	1	11⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7⁵	19	1	20	
Výh Slivník	0	7			27	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			16 28⁵	

Os (REX) 1915 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				19 30⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			31⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	19 39	0⁵	39⁵	
Trebišov	0	7⁵	47	1	48	100/96
Výh Hriňšte z	0	4⁵			52⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	19 57			

Os (REX) 1916 ZSSK

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				18 01	100/92
Výh Hriňšte z	0	4⁵			18 05⁵	
Trebišov	0	5	18 10⁵	1	11⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18⁵	1	19⁵	
Výh Slivník	0	7			26⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			18 28	

Os (REX) 1917 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				21 30⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			31⁵	
Výh Čeľovce z	0	7⁵	21 39	0⁵	39⁵	
Trebišov	0	7⁵	47	1	48	100/96
Výh Hrinište z	0	4⁵			52⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	21 57			

Os (REX) 1919 ZSSK

ide v ① – ⑤ a ⑦, nejde 24.XII. – 5.I., 18. – 20.IV., 29.VIII., 14.IX., 16.XI.

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

HKV r.163. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				23 30⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			31⁵	
Výh Čeľovce z	0	7⁵	23 39	0⁵	39⁵	
Trebišov	0	7⁵	47	1	48	100/96
Výh Hrinište z	0	4⁵			52⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	23 57			

Os 8984 ZSSK §

ide v ⑥, ⑦ v období od 28.VI. do 14.IX.

Rzeszów PL - Łupków PL - Medzilaborce

HKV r.SA 134.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Łupków PL			9 59		10 00	60/58
Medzilaborce št.hr.....		2 ⁵			10 02 ⁵	
Medzilaborce mesto z.....		18 ⁵	10 21	1	22	
Medzilaborce	NS	2	10 24			

§ = ak ide rušiaci vlak 8912, nesmie ísť vlak 8984.

Os 8985 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 28.VI. do 14.IX.

Medzilaborce - Łupków PL - Sanok PL

HKV r.SA 134.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				10 31	60/45
Medzilaborce mesto z.....		2	10 33	1	34	
Medzilaborce št.hr.....		17 ⁵			51 ⁵	
Łupków PL		2 ⁵	10 54	1	10 55	

Os 8986 ZSSK §

ide v ⑥, ⑦ v období od 28.VI. do 14.IX.

Sanok PL - Łupków PL - Medzilaborce

HKV r.SA 134.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Łupków PL			17 09		17 12	60/58
Medzilaborce št.hr.....		2 ⁵			14 ⁵	
Medzilaborce mesto z.....		18 ⁵	17 33	1	34	
Medzilaborce	NS	2	17 36			

§ = ak ide rušiaci vlak 8956, nesmie ísť vlak 8986.

Os 8987 ZSSK §

ide v ⑥, ⑦ v období od 28.VI. do 14.IX.

Medzilaborce - Łupków PL - Rzeszów PL

HKV r.SA 134.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				18 05	60/45
Medzilaborce mesto z.....		2	18 07	1	08	
Medzilaborce št.hr.....		17⁵			25⁵	
Łupków PL		2⁵	18 28	1	18 29	

§ = ak ide rušiaci vlak 8997, nesmie ísť vlak 8987.

Os 8988 ZSSK

ide 28., 29.VI.

Sanok PL - Łupków PL - Medzilaborce

HKV r.SA 134.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Łupków PL			21 07		21 08	60/58
Medzilaborce št.hr.....		2			10	
Medzilaborce mesto z.....		19	21 29	1	30	
Medzilaborce	NS	2	21 32			

Os 8989 ZSSK

ide 28., 29.VI.

Medzilaborce - Łupków PL - Rzeszów PL

HKV r.SA 134.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				22 33	60/45
Medzilaborce mesto z.....		2	22 35	1	36	
Medzilaborce št.hr.....		17⁵			53⁵	
Łupków PL		2⁵	22 56	1	22 57	

Sv 8990 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					0 16	60/44
Medzilaborce.....	NS	2	0 18			

Sv 8991 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce.....	NS				4 11	60/25
Medzilaborce mesto z		2	4 13			

Sv 8992 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 28.VI. do 14.IX.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					9 56	60/44
Medzilaborce.....	NS	2	9 58			

Sv 8996 ZSSK

ide 24., 31.XII.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					20 18	60/44
Medzilaborce.....	NS	3	20 21			

Rušiaci Sv 8997 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 28.VI. do 14.IX.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce.....	NS				18 12	60/25
Medzilaborce mesto z		2	18 14			

Os 9000 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				4 30	80/55
Úpor	0	6⁵	4 36⁵	0⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Vefaty z		7	46	0⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	00	3	4 54			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9002 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				5 30	80/55
Úpor	0	6⁵	5 36⁵	0⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Vefaty z		7	46	0⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	5 54			

Os 9003 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S☒				5 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ x	5 05⁵	▲	05⁵	
Vefaty z		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z		6 x	16⁵	▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	5 26			

Os 9004 ZSSK

ide v ∇ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				6 30	80/55
Úpor	0	6⁵	6 36⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	6 54			

Os 9005 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				6 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ x	6 05⁵	▲	05⁵	
Veľaty z		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Stanča z		6 x	16⁵	▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	6 26			

Os 9006 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				7 30	80/55
Úpor	0	6⁵	7 36⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	7 54			

Os 9007 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S☒				7 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ x	7 05⁵	▲	05⁵	
Vefaty z		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Stanča z		6 x	16⁵	▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	7 26			

Os 9008 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				8 30	80/55
Úpor	0	6⁵	8 36⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Vefaty z		7	46	0 ⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	8 54			

Os 9009 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S☒				8 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ x	8 05⁵	▲	05⁵	
Vefaty z		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Stanča z		6 x	16⁵	▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	8 26			

Os 9010 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				9 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	9 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4 x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	9 54			

Os 9011 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S☒				9 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0 ⁵ x	9 05 ⁵	▲	05 ⁵	
Veľaty z		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Stanča z		6 x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Úpor	0	2	18 ⁵	1	19 ⁵	80/60
Trebišov	0	6 ⁵	9 26			

Os 9012 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	10 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4 x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	10 54			

Os 9013 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S↔				10 03	70/45
Lastovce odb.....		2			05	
Lastovce z.....		0⁵ x 10 05⁵		▲	05⁵	
Veľaty z.....		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z.....		6 x 16⁵		▲	16⁵	
Úpor.....	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	10 26			

Os 9014 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				11 30	80/55
Úpor.....	0	6⁵	11 36⁵	0⁵	37	70/47
Stanča z.....		2 x 39		▲	39	
Veľaty z.....		7	46	0⁵	46⁵	
Lastovce z.....		4 x 50⁵		▲	50⁵	
Lastovce odb.....		0⁵			51	
Michaľany	0	3	11 54			

Os 9015 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S↔				11 03	70/45
Lastovce odb.....		2			05	
Lastovce z.....		0⁵ x 11 05⁵		▲	05⁵	
Veľaty z.....		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z.....		6 x 16⁵		▲	16⁵	
Úpor.....	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	11 26			

Os 9016 ZSSK

ide v \times nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				12 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	12 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2	\times 39	\blacktriangle	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4	\times 50 ⁵	\blacktriangle	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	12 54			

Os 9017 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S \oplus				12 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0 ⁵	\times 12 05 ⁵	\blacktriangle	05 ⁵	
Veľaty z		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Stanča z		6	\times 16 ⁵	\blacktriangle	16 ⁵	
Úpor	0	2	18 ⁵	1	19 ⁵	80/60
Trebišov	0	6 ⁵	12 26			

Os 9018 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				13 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	13 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2	\times 39	\blacktriangle	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4	\times 50 ⁵	\blacktriangle	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	13 54			

Os 9019 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S☒				13 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ × 13 05⁵		▲	05⁵	
Vefaty z		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z		6 × 16⁵		▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	13 26			

Os 9020 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				14 30	80/55
Úpor	0	6⁵	14 36⁵	0⁵	37	70/47
Stanča z		2 × 39		▲	39	
Vefaty z		7	46	0⁵	46⁵	
Lastovce z		4 × 50⁵		▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	14 54			

Os 9021 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S☒				14 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ × 14 05⁵		▲	05⁵	
Vefaty z		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z		6 × 16⁵		▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	14 26			

Os 9022 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				15 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	15 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2	x 39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4	x 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	15 54			

Os 9023 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S☒				15 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0 ⁵	x 15 05 ⁵	▲	05 ⁵	
Veľaty z		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Stanča z		6	x 16 ⁵	▲	16 ⁵	
Úpor	0	2	18 ⁵	1	19 ⁵	80/60
Trebišov	0	6 ⁵	15 26			

Os 9024 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				16 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	16 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2	x 39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4	x 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	16 54			

Os 9025 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S↔				16 03	70/45
Lastovce odb.....		2			05	
Lastovce z.....		0⁵ x 16 05⁵		▲	05⁵	
Veľaty z.....		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z.....		6 x 16⁵		▲	16⁵	
Úpor.....	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	16 26			

Os 9026 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				17 30	80/55
Úpor.....	0	6⁵	17 36⁵	0⁵	37	70/47
Stanča z.....		2 x 39		▲	39	
Veľaty z.....		7	46	0⁵	46⁵	
Lastovce z.....		4 x 50⁵		▲	50⁵	
Lastovce odb.....		0⁵			51	
Michaľany	0	3	17 54			

Os 9027 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S↔				17 03	70/45
Lastovce odb.....		2			05	
Lastovce z.....		0⁵ x 17 05⁵		▲	05⁵	
Veľaty z.....		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z.....		6 x 16⁵		▲	16⁵	
Úpor.....	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	17 26			

Os 9028 ZSSK

ide v \times , nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				18 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	18 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2	x 39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4	x 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	18 54			

Os 9029 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				18 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0 ⁵	x 18 05 ⁵	▲	05 ⁵	
Veľaty z		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Stanča z		6	x 16 ⁵	▲	16 ⁵	
Úpor	0	2	18 ⁵	1	19 ⁵	80/60
Trebišov	0	6 ⁵	18 26			

Os 9030 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				19 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	19 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2	x 39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4	x 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	19 54			

Os 9031 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				19 03	70/45
Lastovce odb.....		2			05	
Lastovce z.....		0⁵ x 19 05⁵		▲	05⁵	
Veľaty z.....		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Stanča z.....		6 x 16⁵		▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	19 26			

Os 9032 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				20 30	80/55
Úpor	0	6⁵	20 36⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z.....		2 x 39		▲	39	
Veľaty z.....		7	46	0 ⁵	46⁵	
Lastovce z.....		4 x 50⁵		▲	50⁵	
Lastovce odb.....		0⁵			51	
Michaľany	0	3	20 54			

Os 9033 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				20 03	70/45
Lastovce odb.....		2			05	
Lastovce z.....		0⁵ x 20 05⁵		▲	05⁵	
Veľaty z.....		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Stanča z.....		6 x 16⁵		▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	20 26			

Os 9035 ZSSK

ide v ∇ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	0S ∇				21 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ x 21 05⁵		\blacktriangle	05⁵	
Veľatý z		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z		6 x 16⁵		\blacktriangle	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	21 26			

Rušiaci Sv 9090 ZSSK

ide 24., 31. XII.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				18 50	80/54
Strážske	B	10	19 00			

Rušiaci Sv 9091 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				5 50	80/48
Humenné	NSO	10	6 00			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Sv 9092 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				20 22	80/54
Strážske	B	10	20 32			

Rušiaci Sv 9093 ZSSK

ide 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				7 04	80/48
Humenné	NSO	10	7 14			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Sv 9094 ZSSK

ide 24., 31. XII.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				21 12	80/54
Strážske	B	10	21 22			

Rušiaci Sv 9095 ZSSK

ide 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				9 04	80/48
Humenné	NSO	10	9 14			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Sv 9097 ZSSK

ide 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				11 04	80/48
Humenné	NSO	10	11 14			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 9191 ZSSK

Košice - Výh Slivník vých.č. 8 - Trebišov

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník vých.č. 8	0				3 33⁵	80/51
Výh Slivník	0	2			35⁵	
Výh Čelovce z	0	6⁵			42	
Trebišov	0	7	3 49			

Sv 9193 ZSSK

ide v ① a 7.I., 22.IV., 2., 9.V., 16.IX., 18.XI., nejde 23.XII. – 6.I., 21.IV., 15.IX., 17.XI.

Košice - Výh Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník vých.č. 8	0				6 10	80/51
Výh Slivník	0	3	6 13	17	30	
Výh Čelovce z	0	6⁵			36⁵	
Trebišov	0	6⁵			43	100/96
Výh Hrnište z	0	4			47	
Bánovce nad Ondavou	0	5	6 52			

Sv 9194 ZSSK

ide v ⑤ a 17., 30.IV., 7.V., 28.VIII., nejde 27.XII. – 3.I., 18.IV., 29.VIII.

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník vých.č. 8 - Košice

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				17 13	100/92
Výh Hrnište z	0	4			17	
Trebišov	0	4⁵			21⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7⁵	17 29	11	40	
Výh Slivník	0	6⁵			46⁵	
Výh Slivník vých.č. 8	0	1			17 47⁵	

Sv 9195 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 528 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				17 11	80/51
Výh Slivník	0	2			13	
Výh Čelovce z	0	8	17 21	9	30	
Trebišov	0	7			37	100/96
Výh Hriňšte z	0	4 ⁵			41 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5 ⁵	17 47			

Sv 9196 ZSSK

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				22 51	80/51
Výh Čelovce z	0	6 ⁵			57 ⁵	
Výh Slivník	0	6 ⁵			23 04	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			23 05	

Sv 9198 ZSSK

ide v ① - ④ do 27.II., nejde 20.XII. - 6.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				19 30	80/55
Výh Hriňšte z	0	4			34	
Trebišov	0	5	19 39			

Sv 9199 ZSSK

ide v ② - ⑤ do 28.II., nejde 21.XII. - 7.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				5 00	80/58
Vých Hriňšte z	0	4			04	
Bánovce nad Ondavou	0	5	5 09			

Rušiaci Ex (EN) 10443 VT pp

Praha hl.n. CZ - Vých Slivník vých.č. 8 - Humenné

HKV r.163 Vých Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HKV r.757 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č. 8	0					9 31⁵	80/51
Vých Slivník	0	1				32⁵	
Vých Čelovce z	0	7				39⁵	
Trebišov	0	6⁵	B	9 46	2	48	100/96
Vých Hriňšte z	0	5⁵				53⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵		58	12	10 10	
Bánovce n.O. odb.....	0	4				10 14	
Michalovce	0	16		10 30	2	32	
Strážske	BO	18		50	11	11 01	
Brekov z		5⁵		11 06⁵	1	11 07⁵	
Humenné	NSO	6⁵		11 14			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Nex 45748 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤.

Vojany - **Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8** - Lhotka nad Bečvou CZ

Trebišov - km 13,100 privesené postrkové HKV
km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 2200 ton

Trebišov - km 13,100 T4 1600 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 06		16 12	75/52
Výh Hriňšte z.....	0	6			18	
Trebišov	0	6	16 24	26	50	
Výh Čelovce z.....	0	8			58	70/52
Výh Slivník.....	0	9	17 07	7	17 14	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1 ⁵			17 15 ⁵	

Nex 45749 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④.

Lhotka nad Bečvou CZ - **Výh Slivník výh.č. 8** - **Bánovce nad Ondavou** - Vojany

HKV r.363.5x2. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				3 42 ⁵	80/66
Výh Slivník.....	0	2			44 ⁵	
Výh Čelovce z.....	0	7			51 ⁵	
Trebišov	0	7 ⁵	3 59	14	4 13	85/76
Výh Hriňšte z.....	0	4 ⁵			4 17 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5 ⁵	4 23	9	4 32	

Pn 51040 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				8 58	75/58
Radvaň nad Laborcom	NS~!	19	9 17	33	9 50	
Koškovce.....	PS⊗	13⁵			10 03⁵	
Udavské	B~!	12			15⁵	80/59
Humenné	NS	7⁵	10 23	120	12 23	
Strážske	B	12	12 35			

Pn 51041 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Strážske - Humenné S 1600 ton

Humenné - Medzilaborce S 1050 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				4 13	85/60
Humenné	NS	18	4 31	142	6 53	
Udavské	B~!	10	7 03	18	7 21	
Koškovce.....	PS⊗	17			38	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	17			55	
Medzilaborce	NS	28	8 23			

Rušiaci Pn 51044 VT pp

Maľovce - Bánovce n.O. odb - Humenné

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	∅				17 55	75/52
Michalovce	∅	9⁵			18 04⁵	85/60
Strážske	B	17⁵	18 22	56	19 18	
Humenné	NS	14	19 32			

Rušiaci Pn 51045 VT pp

Humenné - Bánovce n.O. odb - Maťovce

HKV na službu pohotové

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				7 50	80/59
Strážske	B	13	8 03	118	10 01	
Michalovce	0	16	10 17	18	10 35	
Bánovce n.O. odb	0	10			10 45	

Pn 51046 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Haniska p.K.

Trebišov - km 13,100 privesené postrkové HKV

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 3000 ton

Trebišov - km 13,100 T4 1600 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		7 47		8 12	75/52
Výh Hriňšte z	0	6			8 18	
Trebišov	0	6	8 24	39	9 03	
Výh Čefovce z	0	8⁵			9 11⁵	70/52
Výh Slivník	0	9⁵			21	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			9 22⁵	

Pn 51047 VT pp

Haniska p.K. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				3 18	80/66
Výh Slivník	0	2			20	
Výh Čefovce z	0	8			28	
Trebišov	0	9	3 37	7 ⁵	44⁵	
Výh Hriňšte z	0	6⁵			51	
Bánovce nad Ondavou	0	7	3 58	52	4 50	

Pn 51066 VT pp

Vranov nad Topľou - Trebišov - Michalany

HKV r.182. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0		13 31		14 00	80/55
Úpor	0	8	14 08	12	14 20	70/47
Lastovce odb		14			34	
Michalany	0	3	14 37			

Pn 51067 VT pp

Michalany - Trebišov - Vranov nad Topľou

HKV r.182. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	0S				4 18	70/45
Lastovce odb		2			20	
Úpor	0	14	4 34	6	40	80/60
Trebišov	0	9	4 49	261	9 10	

Pn 51111 VT pp

Košice nákl.st. - **Vých Slivník vých.č. 8** - **Bánovce nad Ondavou** - Veľké Kapušany

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č. 8	0				8 36	80/66
Vých Slivník	0	2			38	
Vých Čelovce z	0	8			46	
Trebišov	0	9	8 55	4	59	85/76
Vých Hriňšte z	0	4⁵			9 03⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6⁵	9 10	69	10 19	

Pn 51112 VT pp

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou** - **Vých Slivník vých.č. 8** - Košice

Trebišov - Vých Slivník vých.č. 8 privesené postrkové HKV

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 2400 ton

Trebišov - km 13,100 T4 1600 ton

km 13,100 - Vých Slivník vých.č. 8 T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 25		16 30	75/52
Vých Hriňšte z	0	6			36	
Trebišov	0	6	16 42	68	17 50	80/57
Vých Čelovce z	0	8⁵			17 58⁵	75/59
Vých Slivník	0	9⁵			18 08	
Vých Slivník vých.č. 8	0	1⁵			18 09⁵	

Pn 51532 ZSSKC §

Vlak chodí len v období od 31.VII. do 13.XII. denne okrem ②,⑤.

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Lúky pod Makytou

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 privesené postrkové HKV

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 2200 ton

Trebišov - km 13,100 T4 1750 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				16 12	85/72
Výh Hriňšte z	0	6			18	
Trebišov	0	6	16 24	26	50	80/66
Výh Čelovce z	0	8			58	
Výh Slivník	0	9	17 07	7	17 14	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			17 15⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 45748 a rušiaci vlak 51534, nesmie ísť vlak 51532.

Rušiaci Pn 51534 ZSSKC §

Vlak chodí len v období od 15.XII. do 30.VII. denne okrem ②,⑤ a nejde 25.,26.XII., 1.,5.,6.I., 19.-21.IV..

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Lúky pod Makytou

Privesené postrkové HKV

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Trebišov - km 13,100 T4 1750 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				16 50	80/66
Výh Čelovce z	0	8			58	
Výh Slivník	0	9	17 07	7	17 14	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			17 15⁵	

§ = ak ide vlak 45748 a vlak 51532, nesmie ísť vlak 51534.

Nex 52210 CERSK

Vlak chodí v ②,⑤.

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8** - Košice nákl.st.

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 2000 ton
 Trebišov - km 13,100 T4 1350 ton
 km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		14 15		14 25	80/61
Výh Hriňšte z	0	5 ⁵			30 ⁵	
Trebišov	0	4 ⁵			35	
Výh Čefovce z	0	8			43	75/59
Výh Slivník	0	7			50	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			14 51	

Rušiaci Nex 52211 CERSK

Vlak chodí v ②,⑤.

Košice - **Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou** - Maťovce

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,100 T4 1350 ton
 km 13,100 - Bánovce nad Ondavou T4 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				5 13 ⁵	75/59
Výh Slivník	0	2			15 ⁵	
Výh Čefovce z	0	8 ⁵	5 24	3	27	
Trebišov	0	8 ⁵			35 ⁵	
Výh Hriňšte z	0	4 ⁵			40	
Bánovce nad Ondavou	0	6	5 46	8	5 54	

Rušiaci Pn 55111 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 1.VIII. do 13.XII. denne okrem ①,④.

Lúky pod Makytou - **Vých Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou**

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č. 8	0				3 42⁵	80/66
Vých Slivník	0	2			44⁵	
Vých Čelovce z	0	7			51⁵	
Trebišov	0	7⁵	3 59	14	4 13	85/76
Vých Hriňšte z	0	4⁵			4 17⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5⁵	4 23			

Rušiaci Pn 55113 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 17.XII. do 30.VII. denne okrem ①,④ a nejde 25.,27.XII., 20. a 22.IV..

Lúky pod Makytou - **Vých Slivník vých.č. 8 - Trebišov**

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č. 8	0				3 42⁵	80/66
Vých Slivník	0	2			44⁵	
Vých Čelovce z	0	7			51⁵	
Trebišov	0	7⁵	3 59			

Rušiaci Pn 59000 VT pp

Michalovce - Výh Slivník výh.č. 8 - Sása-Pliešovce

Trebišov - km 13,100 privesené postrkové HKV
km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.752 Michalovce - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
HKV r.183 Bánovce n.Ond. - Výh Slivník výh.č. 8. Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1200 ton
Normatív hmotnosti: Trebišov - km 13,100 S 1000 ton
km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0					9 15	80/57
Bánovce n.O. odb.....	0		10⁵			25⁵	
Bánovce nad Ondavou	0		2⁵			28	75/52
Výh Hriňšte z	0		6			34	
Trebišov	0		6	9 40	61	10 41	80/57
Výh Čelovce z	0		8			10 49	75/59
Výh Slivník	0		8			57	
Výh Slivník výh.č. 8	0		1			10 58	

Rušiaci Pn 59001 VT pp

Sása-Pliešovce - Výh Slivník výh.č. 8 - Michalovce

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,100 privesené postrkové HKV
km 13,100 - Trebišov HKV na službu pohotové

HKV r.183 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce n.Ond. Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,100 S 1000 ton
Normatív hmotnosti: km 13,100 - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton
HKV r.752 Bánovce nad Ondavou - Michalovce. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0					2 57⁵	75/59
Výh Slivník	0		2			59⁵	
Výh Čelovce z	0		8			3 07⁵	
Trebišov	0		8⁵	3 16	20	36	
Výh Hriňšte z	0		5⁵			41⁵	
Bánovce nad Ondavou	0		5⁵	47	17	4 04	
Bánovce n.O. odb.....	0		3			4 07	
Michalovce	0		10	4 17			

Rušiaci Pn 59002 VT pp

Michalovce - Michal'any - Sása-Pliešovce

HKV r.752 Michalovce - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
 HKV r.183 Bánovce n.Ond - Michal'any. Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1200 ton
 Normatív hmotnosti: Trebišov - km 4,300 S 850 ton
 km 4,300 - Michal'any S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				6 55	80/57
Bánovce n.O. odb.....	0	10⁵			7 05⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	7 07	65	8 12	75/52
Vých Hrinište z	0	7			8 19	
Trebišov	0	5	8 24	36	9 00	
Úpor	0	8	9 08	12	9 20	70/54
Lastovce odb.....		14			34	
Michal'any	0S	2	9 36	66	10 42	

Rušiaci Pn 59003 VT pp

Sása-Pliešovce - Michal'any - Michalovce

HKV r.183 Michal'any - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
 HKV r.752 Bánovce nad Ondavou - Michalovce. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michal'any	0S		3 14		4 05	70/52
Lastovce odb.....		2			4 07	
Úpor	0	13			20	75/58
Trebišov	0	6⁵			26⁵	
Vých Hrinište z	0	4⁵			31	
Bánovce nad Ondavou	0	5			36	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			37	
Michalovce	0	9	4 46			

Rušiaci Pn 59005 VT pp

Trenčín-Zlatovce - Vých Slivník vých.č. 8 - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1100 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č. 8	0				1 41	75/59
Vých Slivník	0	2⁵			43⁵	
Vých Čelovce z	0	8			51⁵	
Trebišov	0	8⁵	2 00			

Rušiaci Pn 59007 VT pp

Martin - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				1 41	75/59
Výh Slivník	0	2⁵			43⁵	
Výh Čelovce z	0	8			51⁵	
Trebišov	0	8⁵	2 00			

Rušiaci Pn 59008 VT pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Martin

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				0 01	80/57
Výh Čelovce z	0	7⁵			08⁵	75/59
Výh Slivník	0	7			15⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			0 16⁵	

Rušiaci Pn 59009 VT pp

Trebišov - Humenné - Kamenica n. Cirochou

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 46	75/56
Výh Hriňšte z	0	7⁵			53⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6			59⁵	
Bánovce n.O. odb.	0	1⁵			11 01	
Michalovce	0	8			09	85/60
Strážske	B	18	11 27	25	52	
Humenné	NS	15	12 07	9	12 16	

Rušiaci Pn 59010 VT pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Martin

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				12 44	80/57
Výh Čelovce z	0	9	12 53	7	13 00	75/59
Výh Slivník	0	7⁵			13 07⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			13 08⁵	

Rušiaci Pn 59011 VT pp

Martin - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				1 41	75/59
Výh Slivník	0	2⁵			43⁵	
Výh Čelovce z	0	8			51⁵	
Trebišov	0	8⁵	2 00			

Rušiaci Pn 59012 VT pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Vrútky

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				12 44	80/57
Výh Čelovce z	0	9	12 53	7	13 00	75/59
Výh Slivník	0	7⁵			13 07⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			13 08⁵	

Rušiaci Pn 59013 VT pp

Vrútky - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				1 41	75/59
Výh Slivník	0	2⁵			43⁵	
Výh Čelovce z	0	8			51⁵	
Trebišov	0	8⁵	2 00			

Rušiaci Pn 59034 VT pp

Kamenica n. Cirochou - **Humenné** - Výh Slivník výh.č. 8 - Sása-Pliešovce

Bánovce nad Ondavou - Trebišov HKV na službu pohotovú

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 privesené postrkové HKV

HKV r.751 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

HKV r.183 Bánovce n.Ond - Výh Slivník výh.č. 8. Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1200 ton

Normatív hmotnosti:

Trebišov - km 13,100 S 1000 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		8 06		8 30	80/59
Strážske	B	13	8 43	18	9 01	
Michalovce	0	15			9 16	
Bánovce n.O. odb.....	0	9⁵			25⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	9 28	62	10 30	75/52
Výh Hriňšte z	0	6⁵			10 36⁵	
Trebišov	0	4⁵			41	80/57
Výh Čelovce z	0	8			49	75/59
Výh Slivník	0	8			57	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			10 58	

Pn 61133 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,5.I. a 20.IV..

Košice nákl.st. - **Vých Slivník vých.č. 8 - Trebišov**

Privesené postrkové HKV

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Vých Slivník vých.č. 8 - km 13,100 S 1500 ton
km 13,100 - Trebišov S 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č. 8	0				19 58⁵	75/59
Vých Slivník	0	2			20 00⁵	
Vých Čeľovce z	0	9⁵	20 10	15	25	
Trebišov	0	10	20 35			

Pn 61140 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤ okrem 24.,27. a 31.XII..

Čierna nad Tisou - **Michaľany - Trebišov**

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		7 29		8 20	70/52
Lastovce odb		2			8 22	
Úpor	0	13	8 35	3	38	75/58
Trebišov	0	9	8 47			

Pn 61141 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤ okrem 24.,27. a 31.XII..

Trebišov - Michaľany - Čierna nad Tisou

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				13 05	75/52
Úpor	0	9	13 14	6	20	70/54
Lastovce odb		13			33	
Michaľany	0	3	13 36	4	13 40	

Rušiaci Pn 61258 VT pp

Strážske - Bánovce n.O. odb - Maťovce

HKV r.752x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				11 40	65/37
Michalovce	0	17	11 57	43	12 40	
Bánovce n.O. odb	0	10			12 50	

Rušiaci Pn 61259 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Strážske

HKV r.752x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				4 22	65/41
Michalovce	0	11	4 33	67	5 40	
Strážske	BO	17	5 57			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Pn 61262 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,5.I. a 20.IV..

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Privesené postrkové HKV

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Trebišov - km 13,100 S 1500 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 S 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				21 50	80/57
Výh Čelovce z	0	8			58	75/59
Výh Slivník	0	7⁵			22 05⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			22 06⁵	

Rv 71165 ZSSK

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				8 11⁵	80/51
Výh Slivník	0	3⁵	8 15	13	28	
Výh Čelovce z	0	6⁵			34⁵	
Trebišov	0	7⁵	8 42			

Rv 71167 ZSSK

Vlak chodí v ②,⑤.

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				15 02	80/51
Výh Slivník	0	2⁵			04⁵	
Výh Čelovce z	0	7			11⁵	
Trebišov	0	7⁵	15 19			

Rv 71174 ZSSK

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Kuzmice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				9 56	80/51
Výh Čelovce z	0	6⁵			10 02⁵	
Výh Slivník	0	6⁵			09	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			10 10	

Rušiaci Rv 72118 ZSSK

Vlak chodí v ②.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				11 15	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	7⁵			22⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵			24	
Výh Hriňšte z	0	5			29	
Trebišov	0	6	11 35			

Mn 81120 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥ okrem 26.XII., 2.,7.I., 19.,22.IV., 30.VIII., 16.IX. a 18.XI..

Streda n.B. - **Michaľany - Trebišov**

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Michaľany - Úpor S 650 ton

Úpor - Trebišov S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Michaľany		0S		3 05		3 30	60/33
Lastovce odb			1 ⁵			31 ⁵	
Úpor		0	15 ⁵	3 47	12	59	
Trebišov		0	19	4 18			

Mn 81121 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Trebišov - Michaľany - Streda n.B.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Trebišov		0				22 00	60/31
Úpor		0	11	22 11	9	20	55/32
Lastovce odb			20			40	
Michaľany		0	3	22 43	32	23 15	

Mn 81122 ZSSKC

Vlak chodí v Ľ.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Úpor		0				16 50	60/32
Trebišov		0	19	17 09			

Mn 81123 ZSSKC

Vlak chodí v Ľ.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Trebišov		0				15 53	60/31
Úpor		0	11	16 04			

Mn 81140 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou** - Trebišov

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 55		17 00	60/29
Výh Hrnište z	0	7 ⁵			17 07 ⁵	
Trebišov	0	7 ⁵	17 15			

§ = ak ide rušiaci vlak 81142, nesmie ísť vlak 81140.

Mn 81141 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Trebišov - **Bánovce nad Ondavou** - Maťovce

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				8 28	60/31
Výh Hrnište z	0	7 ⁵			35 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	8 43	5	8 48	

§ = ak ide rušiaci vlak 81143, nesmie ísť vlak 81141.

Rušiaci Mn 81142 ZSSKC

Vlak chodí v období od 17.XII. do 29.VII. v ②,④ okrem 24., 26.XII., 1. a 8.V..

Budkovce - **Bánovce nad Ondavou** - Trebišov

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 55		17 00	60/29
Výh Hrnište z	0	7 ⁵			17 07 ⁵	
Trebišov	0	7 ⁵	17 15			

Rušiaci Mn 81143 ZSSKC

Vlak chodí v období od 17.XII. do 29.VII. v ②,④ okrem 24., 26.XII., 1. a 8.V..

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Budkovce

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				8 28	60/31
Vých Hriňšte z	0	7 ⁵			35⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	8 43	5	8 48	

Mn 81150 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Trebišov - Vých Slivník výh.č. 8 - Slanec

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 54	60/31
Vých Čelovce z	0	11			11 05	
Vých Slivník	0	12			17	
Vých Slivník výh.č. 8	0	1			11 18	

Mn 81151 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Slanec - Vých Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník výh.č. 8	0				12 41⁵	60/31
Vých Slivník	0	2 ⁵			44	
Vých Čelovce z	0	11 ⁵			55⁵	
Trebišov	0	9 ⁵	13 05			

Mn 81240 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 3.III. do 12.XII. v ☒.

Stakčín - Humenné - Strážske

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	NS		20 28		21 49	60/29
Strážske	B	13	22 02			

Mn 81241 ZSSKC §

Vlak chodí len v období od 3.III. do 12.XII. v ☒.

Strážske - Humenné - Stakčín

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				10 29	60/24
Humenné.....	NS	18	10 47	10	10 57	

§ = ak ide rušiaci vlak 1692, nesmie ísť vlak 81241.

Mn 81250 ZSSKC §

Vlak chodí len v období od 3.III. do 12.XII. v ①,③,⑤ okrem 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Medzilaborce - Humenné platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Humenné - Strážske platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				12 07	60/32
Radvaň nad Laborcom	NS~!	18	12 25	64	13 29	
Koškovce.....	PS⊗~	16	13 45	32	14 17	
Udavské	B~	14	14 31	32	15 03	
Humenné	NS	9	15 12	198	18 30	
Strážske	B	13	18 43			

§ = ak ide rušiaci vlak 81260, nesmie ísť vlak 81250.

§ = ak ide rušiaci vlak 8952 a rušiaci vlak 8953, nesmie ísť vlak 81250 a rušiaci vlak 81260.

Mn 81251 ZSSKC §

Vlak chodí len v období od 3.III. do 12.XII. v ①,③,⑤ okrem 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Strážske - Humenné S 1600 ton

Humenné - Medzilaborce S 1050 ton

Strážske - Humenné platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

Humenné - Medzilaborce platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				5 14	60/25
Humenné	NS	18	5 32	135	7 47	
Udavské	B~!	10	7 57	29	8 26	
Koškovce.....	PS⊗	17	8 43	43	9 26	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	18	9 44	67	10 51	
Medzilaborce	NS	30	11 21			

§ = ak ide rušiaci vlak 81261, nesmie ísť vlak 81251.

Rušiaci Mn 81252 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Strážske - Bánovce nad Ondavou S 1600 ton

Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				21 01	60/31
Michalovce	⊖	19	21 20	111	23 11	
Bánovce n.O. odb.....	⊖	12			23 23	
Bánovce nad Ondavou	⊖	3	23 26	54	0 20	
Výh Hriňšte z	⊖	8			0 28	
Trebišov	⊖	9	0 37			

Mn / Rušiaci Mn 81253 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Trebišov - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton
 Bánovce nad Ondavou - Strážske S 1600 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				1 15	60/34
Výh Hrinište z	0	7 ⁵			22 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	1 30	30	2 00	
Bánovce n.O. odb.....	0	3 ⁵			2 03 ⁵	
Michalovce	0	11 ⁵	2 15	29	44	
Strážske	B	25	3 09			

Rušiaci Mn / Mn 81254 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 31.VII. do 13.XII. denne okrem †.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Michalovce - Bánovce nad Ondavou S 1600 ton
 Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1300 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				13 52	60/31
Bánovce n.O. odb.....	0	12			14 04	
Bánovce nad Ondavou	0	3	14 07	79	15 26	
Výh Hrinište z	0	7 ⁵			15 33 ⁵	
Trebišov	0	8 ⁵	15 42			

Rušiaci Mn 81255 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 31.VII. do 13.XII. denne okrem †.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Trebišov - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton
 Bánovce nad Ondavou - Michalovce S 1600 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				5 15	60/34
Výh Hrinište z	0	7 ⁵			22 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	5 30	100	7 10	
Bánovce n.O. odb.....	0	3 ⁵			7 13 ⁵	
Michalovce	0	11 ⁵	7 25			

Mn 81257 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 3.III. do 12.XII. v ☒.

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1050 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				9 16	60/24
Humenné	NS	17	9 33	18	51	
Udavské	B~!	11	10 02			

Mn 81258 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 3.III. do 12.XII. v ☒.

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Udavské	B~!				10 56	60/28
Humenné	NS	10	11 06	13	11 19	
Strážske	B	13	11 32			

Mn 81260 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				12 07	60/32
Radvaň nad Laborcom	NS~!	18	12 25	64	13 29	
Koškovce	PS⊗~	16	13 45	32	14 17	
Udavské	B~	14	14 31	32	15 03	
Humenné	NS	9	15 12	38	15 50	
Strážske	B	13	16 03			

Rušiaci Mn 81261 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1050 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				5 14	60/24
Humenné	NS	18	5 32	15	47	
Udavské	B~!	10	57	149	8 26	
Koškovce	PS⊗	17	8 43	43	9 26	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	18	9 44	67	10 51	
Medzilaborce	NS	30	11 21			

ZCP 103, platí od 15. decembra 2024

Mn 81262 VT pp

Stakčín - Humenné - Strážske

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1350 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		20 28		20 34	60/28
Strážske	B	13	20 47			

Rušiaci Mn 81263 VT pp

Strážske - Humenné - Stakčín

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				10 29	60/24
Humenné	NS	18	10 47	10	10 57	

Mn 81264 VT pp

Kamenica n. Cirochou - Humenné - Strážske

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		16 05		16 26	60/28
Strážske	B	13	16 39			

Mn 81265 VT pp

Strážske - Humenné - Kamenica n. Cirochou

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 500 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	B				13 56	60/24
Humenné	NS	12	14 08	42	14 50	