

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
121**

pre trate:

Hronská Dúbrava – Palárikovo (121 A)
Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava (121 B)

PLATÍ OD 15. DECEMBRA 2024

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 4.11.2024
(č. 40144/2024/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis
Tlg 1932/2024	15.12.2024		

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky	18
	Tabelárne cestovné poriadky	37

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a ďalšie dni pracovného pokoja

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	PCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PTDSK	PTD SK, družstvo
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RLL	RailLog s.r.o.
EKOST	EKOSYSTÉMY, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
EPCI	EP Cargo a.s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
GESK	Gepard Express Slovakia s.r.o.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
JUSO	JUSO s.r.o.	UNIDO	ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VT	voľná trasa
LESK	LEO Expres Slovensko s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTSK	LokoTrain Slovakia s. r. o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
LTS	LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTSK	METRANS Rail Slovakia, s.r.o.		
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.		
NZR	NZ Rail s.r.o.		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice		
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		
ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina		
ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen		

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.
- M** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **M** zložené len z vozňov ľahkej stavby dĺžky do 20m.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybné spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %" "

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
850	37	5756	52	11836	63	15845	77
853	37	5757	52	11837	64	15847	78
855	38	5758	52	11838	64		
		5759	53	11839	65		
		5760	53	11840	65	17842	78
5200	38	5761	53	11841	66	17844	79
5202	39	5762	54	11842	66		
5203	39	5763	54	11844	67		
5204	40	5791	54	11845	67	25701	79
5205	40	5792	55			25704	80
5206	41	5793	55			25705	81
5207	41	5794	55	12830	68	25708	82
5214	42	5795	56	12831	68	25713	83
5215	42	5796	56	12832	69	25716	84
5218	43	5797	57	12833	69	25717	85
5219	43	5798	57	12834	70	25720	86
5220	44			12835	70	25721	87
5222	44			12836	71	25724	88
5223	45	5801	58	12837	71	25725	89
5225	45	5802	58	12838	72	25728	90
5226	46	5809	58	12839	72	25729	91
5229	46	5818	58	12840	73	25740	91
5230	47	5821	59	12841	73	25741	92
5231	47	5824	59	12842	74	25742	92
5260	48	5827	59	12844	74		
5281	48	5830	59	12845	75		
5282	49	5881	60	12861	75	51740	93
5291	49	5891	60			51866	93
				13831	76		
5750	50	11830	60	13833	76	53866	94
5751	50	11831	61				
5752	50	11832	61				
5753	51	11833	62	15705	77	54702	95
5754	51	11834	62	15720	77		
5755	51	11835	63				

T a b u l' k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
57141	96	62708	104	74470	110	83472	114
57401	97			74471	110	83473	114
57836	97			74902	111	83474	115
		63710	105			83475	115
		63720	106			83480	115
58167	98	63722	106	77403	111	83481	116
58367	98			77407	112	83710	116
						83712	116
		67209	107				
59020	99	67311	108	83410	112		
59037	100	67321	109	83411	112	87311	116
59038	101	67323	109	83460	113	87313	117
59040	102			83461	113		
59041	103			83470	113		
		74311	110	83471	114		

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trat': Hronská Dúbrava – Palárikovo

Jazdy vlakov proti správne smeru sú dovolené v úseku Žiar nad Hronom – Žarnovica. Prenos návesti VZ nie je zaistený.

ŽST Šurany - pri vlakoch osobnej dopravy zo smeru Levice, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 6 vozňov, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby pri vystupovaní v ŽST Šurany prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Vlaky vezené HKV radu 240, 242 s hmotnosťou súpravy U 850 – 900 ton bez posilového rušňa, nesmú byť zastavené v ŽST Beša, resp. v úseku Beša – km 16,8. V prípade zastavenia je rozjazd bez posilového HKV na rozhodnutí rušňovodiča.

Trat': Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava

Trat' so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Hronská Dúbrava.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							Poznámky	
		210	230	240 242 V43	241 263 363	363.5 365	363.5 x2	E186		E189 1216 VectronMS
H. Dúbrava – Levice	T4	1700	2200	2200	2200	2200	3600	3100	3100	
	T	1500	2000	2000	2000	2100	3600	2700	2700	
	S	1400	1900	1850	1850	1900	3300	2500	2500	
	U	1300	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Levice – Lok	T4	1700	2200	2200	2200	2200	3600	3100	3100	
	T	1500	2000	2000	2000	2100	3600	2700	2700	
	S	1400	1850	1850	1850	1900	3300	2500	2500	
	U	1300	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Lok – km 16,6	T4	800	1150	1150	1150	1200	2200	1600	1700	Pri rozjazde vo Výh Píal.
	T	750	1100	1100	1100	1150	2200	1500	1600	
	S	700	1000	1000	1000	1100	2000	1400	1500	
	U	650	950	950	950	950	1600	1200	1300	
	T4	950	1450	1450	1450	1500	2800	2000	2000	Pri prejazde Výh Píal.
	T	900	1400	1400	1350	1350	2600	1850	1850	
	S	850	1300	1300	1250	1300	2400	1750	1750	
	U	800	1150	1150	1150	1150	1600	1500	1500	
km 16,6 – Palárikovo	T4	1850	2700	2700	2700	2800	3600	3700	3700	
	T	1750	2400	2400	2400	2400	3600	3300	3300	
	S	1650	2200	2200	2200	2200	3600	3000	3000	
	U	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu								Poznámky
		210	230	240 242 V43	241 263 363	363.5 365	363.5 x2	E186	E189 1216 VectronMS	
Palárikovo – Šurany	T4	1850	2700	2700	2700	2800	3600	3700	3700	
	T	1750	2400	2400	2400	2400	3600	3300	3300	
	S	1650	2200	2200	2200	2200	3600	3000	3000	
	U	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Šurany – Podhájska	T4	1500	2100	2100	2100	2100	3600	2800	3000	
	T	1400	1820	1820	1820	1900	3400	2500	2600	
	S	1300	1700	1700	1700	1800	3200	2400	2400	
	U	1100	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	
Podhájska – Beša	T4	950	1300	1300	1300	1400	2600	1900	2000	
	T	900	1200	1200	1200	1300	2400	1800	1800	
	S	850	1100	1100	1100	1200	2200	1700	1700	
	U	800	1050	1050	1050	1100	1600	1400	1400	
Beša – km 16,8	T4	700	1000	1000	1000	1100	1900	1500	1600	
	T	650	950	950	950	1000	1800	1500	1600	
	S	600	900	900	900	900	1700	1400	1400	
	U	550	850	850	850	850	1600	1100	1100	
km 16,8 – Levice	T4	1850	2700	2700	2700	2800	3600	3700	3700	
	T	1750	2400	2400	2400	2400	3600	3300	3300	
	S	1650	2200	2200	2200	2200	3600	3000	3000	
	U	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Levice – H. Dúbrava	T4	1200	1750	1750	1750	1800	3300	2500	2500	
	T	1100	1650	1600	1600	1650	3000	2200	2200	
	S	1000	1550	1500	1500	1550	2700	2000	2000	
	U	950	1300	1300	1300	1300	1600	1600	1600	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							Poznámky	
		720 721	735, 736 742, 746	740, 751 752, 753	753.7 756, 757	742.71		770, 771		ER20
H. Dúbrava – Lok	T S		1400 1300	1400 1300	1700 1600	1800 1700		1700 1600	2200 2100	
Lok – km 16,6	T S		700 650	750 \square 700 \square	800 750	900 850		1000 950	1400 1300	Pri rozjazde vo Výh Pial. \square Pre HKV 753: T 700,S 650 t
	T S		800 750	850 \times 800 \times	900 850	1100 1000		1200 1100	1600 1500	Pri prejazde Výh Pial. \times Pre HKV 753: T 800,S 750 t
km 16,6 – Palárikovo	T S		1400 1300	1600 1500	2000 1900	2000 1900		1600 1500	2400 2200	
	T S		1300 1200	1300 1200	1500 1400	1600 1500		1600 1500	2200 2100	
Podhájska – Beša	T S		900 850	900 $\#$ 850 $\#$	950 900	1000 950		1100 1000	1600 1500	$\#$ Pre HKV 753 platí: T 850 t, S 800 t.
	T S		630 600	630 600	700 650	750 700		800 750	1300 1300	
km 16,8 – Levice	T S		1300 1200	1300 1200	2000 1900	2000 1900		1600 1500	2400 2200	
	T S		1300 1200	1300 1200	1300 1200	1400 1300		1600 1500	2000 1800	
H. Dúbrava – – Banská Štiavnica	T S	370 500	520 500			550 500				
	T S	550 500	700 650			950 900				

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstňou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2,751x2,...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad hnacieho vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete: Hronská Dúbrava – Palárikovo : 3800 t,

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	80	100
Banská Štiavnica – – Hronská Dúbrava	93430 93431	93432 93433	93434 93435			
Zvolen východ – – Hronská Dúbrava – – Palárikovo	93700	93702	93704	93706	93708	93710
Palárikovo – – Hronská Dúbrava – – Zvolen východ	97301	97303	97305	97307	97309	97311

Rušiaci Služ 93430 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica						7 30	30/28	
Banská Belá.....			10⁵	7 40⁵	1	41⁵		
Kozelník.....			16	57⁵	1	58⁵		
Hronská Dúbrava ⊙.....	0		18⁵	8 17				

Rušiaci Služ 93431 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ⊙.....	0					8 30	30/28	
Kozelník.....			17⁵	8 47⁵	1	48⁵		
Banská Belá.....			16	9 04⁵	1	9 05⁵		
Banská Štiavnica			10⁵	9 16				

Rušiaci Služ 93432 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica						8 30	40/37	
Banská Belá.....			8	8 38	1	39		
Kozelník.....			12⁵	51⁵	1	52⁵		
Hronská Dúbrava ⊙.....	0		14⁵	9 07				

Rušiaci Služ 93433 ORZV pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ⊙.....	0					9 30	40/28	
Kozelník.....			14⁵	9 44⁵	1	45⁵		
Banská Belá.....			13	58⁵	1	59⁵		
Banská Štiavnica			8⁵	10 08				

Rušiaci Služ 93434 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica						9 30	50/52	
Banská Belá			7⁵	9 37⁵	1	38⁵		
Kozelník			10	48⁵	1	49⁵		
Hronská Dúbrava ○.....	0		11⁵	10 01				

Rušiaci Služ 93435 ORZV pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ○.....	0					10 30	50/41	
Kozelník			14	10 44	1	45		
Banská Belá			13	58	1	59		
Banská Štiavnica			8	11 07				

Rušiaci Služ 93700 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		8 29		8 30	30/20
^x Žiar nad Hronom	0	23	8 53	1	54	
^x Hliník nad Hronom	0	19	9 13	1	9 14	
^x Žarnovica	0	17	31	1	32	
Nová Baňa	0	24⁵	56⁵	1	57⁵	
Hronský Beňadik	0	23⁵	10 21	1	10 22	
Kozárovce	0	9⁵	31⁵	1	32⁵	
Veľké Kozmálovce	0	8⁵	41	1	42	
Levice		NS	20	11 02	1	11 03
Kalná nad Hronom	0	15	18	1	19	
Lok	0	9⁵	28⁵	1	29⁵	
Výh Píal	0	10	39⁵	1	40⁵	
Beša	0	11	51⁵	1	52⁵	
Podhájska	0	16	12 08⁵	1	12 09⁵	
Hul	0	13	22⁵	1	23⁵	
Úľany nad Žitavou	0	7	30⁵	1	31⁵	
Šurany	0	12	43⁵	1	44⁵	
Palárikovo	0	18⁵	13 03			

Rušiaci Služ 93702 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		9 59 ⁵		10 00 ⁵	40/23
x Žiar nad Hronom	0	17 ⁵	10 18	1	10 19	
x Hliník nad Hronom.....	0	14 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
x Žarnovica	0	12 ⁵	47	1	48	
Nová Baňa	0	18 ⁵	11 06 ⁵	1	11 07 ⁵	
Hronský Beňadik	0	18	25 ⁵	1	26 ⁵	
Kozárovce	0	7 ⁵	34	1	35	
Veľké Kozmálovce.....	0	7	42	1	43	
Levice	NS	15	58	1	59	
Kalná nad Hronom	0	11 ⁵	12 10 ⁵	1	12 11 ⁵	
Lok	0	7 ⁵	19	1	20	
Vých Píal	0	8	28	1	29	
Beša.....	0	8 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
Podhájska	0	12	50 ⁵	1	51 ⁵	
Hul	0	10	13 01 ⁵	1	13 02 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	08	1	09	
Šurany	0	9 ⁵	18 ⁵	1 ⁵	20	
Palárikovo	0	14	13 34			

Rušiaci Služ 93704 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		10 59 ⁵		11 00 ⁵	50/28
x Žiar nad Hronom	0	15	11 15 ⁵	1	11 16 ⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	12	28 ⁵	1	29 ⁵	
x Žarnovica	0	10 ⁵	40	1	41	
Nová Baňa	0	15	56	1	57	
Hronský Beňadik	0	14 ⁵	12 11 ⁵	1	12 12 ⁵	
Kozárovce	0	6 ⁵	19	1	20	
Veľké Kozmálovce.....	0	5 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
Levice	NS	12 ⁵	39	1	40	
Kalná nad Hronom	0	9 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Lok	0	6	56 ⁵	1	57 ⁵	
Výh Píal.....	0	6 ⁵	13 04	1	13 05	
Beša.....	0	7 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	
Podhájska	0	10	23 ⁵	1	24 ⁵	
Hul	0	8 ⁵	33	1	34	
Úľany nad Žitavou	0	4 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Šurany	0	8	47 ⁵	1	48 ⁵	
Palárikovo	0	12 ⁵	14 01			

Rušiaci Služ 93706 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		13 56 ⁵		13 57 ⁵	60/37
x Žiar nad Hronom	0	12 ⁵	14 10	1	14 11	
x Hliník nad Hronom.....	0	10 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
x Žarnovica	0	9	31 ⁵	1	32 ⁵	
Nová Baňa	0	13	45 ⁵	1	46 ⁵	
Hronský Beňadik	0	12 ⁵	59	1	15 00	
Kozárovce	0	5 ⁵	15 05 ⁵	1	15 06 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	5 ⁵	12	1	13	
Levice	NS	11	24	1	25	
Kalná nad Hronom	0	8	33	1	34	
Lok	0	5 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
Vých Píal	0	5 ⁵	46	1	47	
Beša.....	0	7	54	1	55	
Podhájska	0	9	16 04	1	16 05	
Hul	0	7	12	1	13	
Úľany nad Žitavou	0	4	17	1	18	
Šurany	0	7 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
Palárikovo	0	10 ⁵	16 37			

Rušiaci Služ 93708 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		14 57 ⁵		14 58 ⁵	80/65
x Žiar nad Hronom	0	11 ⁵	15 10	1	15 11	
x Hliník nad Hronom.....	0	9	20	1	21	
x Žarnovica	0	7 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Nová Baňa	0	11	40 ⁵	1	41 ⁵	
Hronský Beňadik	0	11	52 ⁵	1	53 ⁵	
Kozárovce	0	4 ⁵	58	1	59	
Veľké Kozmálovce.....	0	4 ⁵	16 03 ⁵	1	16 04 ⁵	
Levice	NS	9 ⁵	14	1	15	
Kalná nad Hronom	0	7	22	1	23	
Lok	0	5	28	1	29	
Výh Píal.....	0	5 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵	
Beša.....	0	7	42 ⁵	1	43 ⁵	
Podhájska	0	8	51 ⁵	1	52 ⁵	
Hul	0	6	58 ⁵	1	59 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	4	17 03 ⁵	1	17 04 ⁵	
Šurany	0	6 ⁵	11	1	12	
Palárikovo	0	9	17 21			

Rušiaci Služ 93710 ORZV pp

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Palárikovo

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		9 40		9 41	80/55
x Žiar nad Hronom	0	10 ⁵	9 51 ⁵	1	52 ⁵	100/92
x Hliník nad Hronom.....	0	7 ⁵	10 00	1	10 01	
x Žarnovica	0	6 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
Nová Baňa	0	10 ⁵	19	1	20	80/55
Hronský Beňadik	0	10 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Kozárovce	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	4 ⁵	41	1	42	100/91
Levice	NS	8	50	1	51	
Kalná nad Hronom	0	6	57	1	58	
Lok	0	4 ⁵	11 02 ⁵	1	11 03 ⁵	80/65
Vých Píal	0	5	08 ⁵	1	09 ⁵	
Beša	0	6	15 ⁵	1	16 ⁵	
Podhájska	0	7 ⁵	24	1	25	
Hul	0	6	31	1	32	
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Šurany	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	90/70
Palárikovo	0	8 ⁵	11 52			

Rušiaci Služ 97301 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0					8 10	30/20
Šurany	0	18⁵		8 28⁵	1	29⁵	
Úľany nad Žitavou	0	12⁵		42	1	43	
Hul	0	8		51	1	52	
Podhájska	0	12		9 04	1	9 05	
Beša	0	15⁵		20⁵	1	21⁵	
Výh Píal	0	11		32⁵	1	33⁵	
Lok	0	10		43⁵	1	44⁵	
Kalná nad Hronom	0	10		54⁵	1	55⁵	
Levice	NS	14⁵		10 10	1	10 11	
Veľké Kozmálovce	0	19⁵		30⁵	1	31⁵	
Kozárovce	0	9⁵		41	1	42	
Hronský Beňadik	0	9		51	1	52	
Nová Baňa	0	23⁵		11 15⁵	1	11 16⁵	
^x Žarnovica	0	24⁵		41	1	42	
^x Hliník nad Hronom	0	16⁵		58⁵	1	59⁵	
^x Žiar nad Hronom	0	19		12 18⁵	1	12 19⁵	
Hronská Dúbrava	0	23⁵		12 43	1	12 44	

Rušiaci Služ 97303 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				10 20	40/21
Šurany	0	14	10 34	1	35	
Úľany nad Žitavou	0	9	44	1	45	
Hul	0	6	51	1	52	
Podhájska	0	9⁵	11 01⁵	1	11 02⁵	
Beša	0	12	14⁵	1	15⁵	
Vých Píal	0	8⁵	24	1	25	
Lok	0	8	33	1	34	
Kalná nad Hronom	0	8	42	1	43	
Levice	NS	11	54	1	55	
Veľké Kozmálovce	0	15	12 10	1	12 11	
Kozárovce	0	7⁵	18⁵	1	19⁵	
Hronský Beňadik	0	7	26⁵	1	27⁵	
Nová Baňa	0	18	45⁵	1	46⁵	
^x Žarnovica	0	18⁵	13 05	1	13 06	
^x Hliník nad Hronom	0	13	19	1	20	
^x Žiar nad Hronom	0	14⁵	34⁵	1	35⁵	
Hronská Dúbrava	0	17⁵	13 53	1	13 54	

Rušiaci Služ 97305 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0					11 00	50/26
Šurany	0	11⁵	11 11⁵	1	12⁵		
Úľany nad Žitavou	0	8	20⁵	1	21⁵		
Hul	0	5	26⁵	1	27⁵		
Podhájska	0	8	35⁵	1	36⁵		
Beša	0	10	46⁵	1	47⁵		
Výh Píal	0	7⁵	55	1	56		
Lok	0	6⁵	12 02⁵	1	12 03⁵		
Kalná nad Hronom	0	6⁵	10	1	11		
Levice	NS	9⁵	20⁵	1	21⁵		
Veľké Kozmálovce	0	12	33⁵	1	34⁵		
Kozárovce	0	6	40⁵	1	41⁵		
Hronský Beňadik	0	6	47⁵	1	48⁵		
Nová Baňa	0	14⁵	13 03	1	13 04		
^x Žarnovica	0	15⁵	19⁵	1	20⁵		
^x Hliník nad Hronom	0	10⁵	31	1	32		
^x Žiar nad Hronom	0	12	44	1	45		
Hronská Dúbrava	0	15	14 00	1	14 01		

Rušiaci Služ 97307 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				12 20	60/35
Šurany	0	10⁵	12 30⁵	1	31⁵	
Úľany nad Žitavou	0	6⁵	38	1	39	
Hul	0	4⁵	43⁵	1	44⁵	
Podhájska	0	7	51⁵	1	52⁵	
Beša	0	9	13 01⁵	1	13 02⁵	
Vých Píal	0	7	09⁵	1	10⁵	
Lok	0	5⁵	16	1	17	
Kalná nad Hronom	0	5⁵	22⁵	1	23⁵	
Levice	NS	8⁵	32	1	33	
Veľké Kozmálovce	0	10⁵	43⁵	1	44⁵	
Kozárovce	0	5⁵	50	1	51	
Hronský Beňadik	0	5	56	1	57	
Nová Baňa	0	12⁵	14 09⁵	1	14 10⁵	
^x Žarnovica	0	13⁵	24	1	25	
^x Hliník nad Hronom	0	9⁵	34⁵	1	35⁵	
^x Žiar nad Hronom	0	10⁵	46	1	47	
Hronská Dúbrava	0	13	15 00	1	15 01	

Rušiaci Služ 97309 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0					8 50	80/62
Šurany	0	9		8 59	1	9 00	
Úľany nad Žitavou	0	6		9 06	1	9 07	
Hul	0	4⁵		11⁵	1	12⁵	
Podhájska	0	6⁵		19	1	20	
Beša	0	7⁵		27⁵	1	28⁵	
Výh Píal	0	7		35⁵	1	36⁵	
Lok	0	5		41⁵	1	42⁵	
Kalná nad Hronom	0	5		47⁵	1	48⁵	
Levice	NS	7⁵		56	1	57	
Veľké Kozmálovce	0	9		10 06	1	10 07	
Kozárovce	0	5⁵		12⁵	1	13⁵	
Hronský Beňadik	0	4⁵		18	1	19	
Nová Baňa	0	11⁵		30⁵	1	31⁵	
^x Žarnovica	0	12		43⁵	1	44⁵	
^x Hliník nad Hronom	0	7⁵		52	1	53	
^x Žiar nad Hronom	0	9		11 02	1	11 03	
Hronská Dúbrava	0	10⁵		11 13⁵	1	11 14⁵	

Rušiaci Služ 97311 ORTT pp

Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				8 50	90/67
Šurany	0	8	8 58	1	59	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵	9 04⁵	1	9 05⁵	
Hul	0	4	09⁵	1	10⁵	
Podhájska	0	6	16⁵	1	17⁵	
Beša	0	7⁵	25	1	26	
Vých Píal	0	6	32	1	33	
Lok	0	4⁵	37⁵	1	38⁵	100/92
Kalná nad Hronom	0	4⁵	43	1	44	
Levice	NS	6⁵	50⁵	1	51⁵	
Veľké Kozmálovce	0	7	58⁵	1	59⁵	80/54
Kozárovce	0	5	10 04⁵	1	10 05⁵	
Hronský Beňadik	0	4⁵	10	1	11	
Nová Baňa	0	11	22	1	23	100/91
^x Žarnovica	0	10⁵	33⁵	1	34⁵	
^x Hliník nad Hronom	0	6	40⁵	1	41⁵	
^x Žiar nad Hronom	0	7	48⁵	1	49⁵	80/51
Hronská Dúbrava	0	11	11 00⁵	1	11 01⁵	

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Hronská Dúbrava – Šurany	90330 - 90333
Šurany – Palárikovo	90712, 90713

Rušiaci Služ 90330 ORZV pp

Hronská Dúbrava - Šurany - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				6 00	30/20
x Žiar nad Hronom	0	66	7 06	1	7 07	
x Hliník nad Hronom.....	0	42	49	1	50	
x Žarnovica	0	44	8 34	1	8 35	
Nová Baňa	0	67	9 42	1	9 43	
Hronský Beňadik	0	65	10 48	1	10 49	
Kozárovce	0	30	11 19	1	11 20	
Veľké Kozmálovce.....	0	30	50	1	51	
Levice	NS	55	12 46	1	12 47	
Kalná nad Hronom	0	40	13 27	1	13 28	
Lok	0	30	58	1	59	
Vých Píal.....	0	30	14 29	1	14 30	
Beša.....	0	39	15 09	1	15 10	
Podhájska	0	48	58	1	59	
Hul	0	41	16 40	1	16 41	
Úľany nad Žitavou	0	30	17 11	1	17 12	
Šurany	0	30	17 42	1	17 43	

Rušiaci Služ 90331 ORTT pp

Nové Zámky - Šurany - Hronská Dúbrava

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		5 57		5 58	30/20
Úľany nad Žitavou	0	30	6 28	1	6 29	
Hul	0	30	59	1	7 00	
Podhájska	0	40	7 40	1	7 41	
Beša	0	48	8 29	1	8 30	
Výh Píal	0	29	59	1	9 00	
Lok	0	40	9 40	1	9 41	
Kalná nad Hronom	0	30	10 11	1	10 12	
Levice	NS	40	52	1	53	
Veľké Kozmálovce	0	55	11 48	1	11 49	
Kozárovce	0	30	12 19	1	12 20	
Hronský Beňadik	0	30	50	1	51	
Nová Baňa	0	65	13 56	1	13 57	
^x Žarnovica	0	67	15 04	1	15 05	
^x Hliník nad Hronom	0	44	49	1	50	
^x Žiar nad Hronom	0	42	16 32	1	16 33	
Hronská Dúbrava	0	66	17 39			

Rušiaci Služ 90332 ORZV pp

Hronská Dúbrava - Šurany - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				7 20	30/20
x Žiar nad Hronom	0	66	8 26	1	8 27	
x Hliník nad Hronom.....	0	42	9 09	1	9 10	
x Žarnovica	0	44	54	1	55	
Nová Baňa	0	67	11 02	1	11 03	
Hronský Beňadik	0	65	12 08	1	12 09	
Kozárovce	0	30	39	1	40	
Veľké Kozmálovce.....	0	30	13 10	1	13 11	
Levice	NS	55	14 06	1	14 07	
Kalná nad Hronom	0	40	47	1	48	
Lok	0	30	15 18	1	15 19	
Výh Píal.....	0	30	49	1	50	
Beša.....	0	39	16 29	1	16 30	
Podhájska	0	48	17 18	1	17 19	
Hul	0	41	18 00	1	18 01	
Úľany nad Žitavou	0	30	31	1	32	
Šurany	0	30	19 02	1	19 03	

Rušiaci Služ 90333 ORTT pp

Nové Zámky - Šurany - Hronská Dúbrava

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany.....	0		6 47		6 48	30/20
Úľany nad Žitavou.....	0	30	7 18	1	7 19	
Hul.....	0	30	49	1	50	
Podhájska.....	0	40	8 30	1	8 31	
Beša.....	0	48	9 19	1	9 20	
Výh Píal.....	0	29	49	1	50	
Lok.....	0	40	10 30	1	10 31	
Kalná nad Hronom.....	0	30	11 01	1	11 02	
Levice.....	NS	40	42	1	43	
Veľké Kozmálovce.....	0	55	12 38	1	12 39	
Kozárovce.....	0	30	13 09	1	13 10	
Hronský Beňadik.....	0	30	40	1	41	
Nová Baňa.....	0	65	14 46	1	14 47	
x Žarnovica.....	0	67	15 54	1	15 55	
x Hliník nad Hronom.....	0	44	16 39	1	16 40	
x Žiar nad Hronom.....	0	42	17 22	1	17 23	
Hronská Dúbrava.....	0	66	18 29			

Rušiaci Služ 90712 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany.....	0				6 20	30/12
Palárikovo.....	0	48	7 08			

Rušiaci Služ 90713 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo.....	0				12 30	30/12
Šurany.....	0	48	13 18			

R 850 ZSSK

ide v ☒ nejde 24.XII. - 6. I.

Levice - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS☒				5 03	100/91
Kalná nad Hronom	0	6			09	
Lok	0	3			12	80/65
Vých Píal.....	0	3⁵			15⁵	
Beša.....	0	4⁵			20	
Podhájska	0	6⁵	5 26⁵	2	28⁵	
Hul	0	6			34⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3	37⁵	2	47⁵	
Šurany	0☒	6⁵	46	1	47	90/70
Palárikovo	0	8	5 55	1	5 56	

R 853 ZSSK §

ide v ① – ④, nejde 23.XII. – 6.I., 17. – 21., 30.IV., 1., 7., 8.V., 28.VIII., 15.IX., 17.XI.

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Levice

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				17 47	90/67
Šurany	0☒	8	17 55	2	57	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			18 02⁵	
Hul	0	2⁵			05	
Podhájska	0	6	18 11	1	12	
Beša.....	0	6⁵			18⁵	
Vých Píal.....	0	5 +	23⁵	2⁵	26	
Lok	0	4⁵			30⁵	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			33⁵	
Levice	NS	6	18 39⁵			

§ = ak idú rušiacie vlaky 5282, 15845 a 17842, nesmie ísť vlak 853

R 855 ZSSK

ide v ① – ⑤ a ⑦, nejde 24.XII. – 5.I., 18. – 20.IV., 29.VIII., 14.IX., 16.XI.

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Levice

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				20 47	90/67
Šurany	0⇄	8	20 55	2	57	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			21 02⁵	
Hul.....	0	2⁵			05	
Podhájska.....	0	5⁵	21 10⁵	2	12⁵	
Beša.....	0	6⁵			19	
Výh Píal.....	0	4⁵			23⁵	
Lok.....	0	3⁵			27	100/92
Kalná nad Hronom.....	0	3			30	
Levice	NS	6	21 36			

Os 5200 ZSSK

ide v ✕, nejde 23.XII. - 6. I.

Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				4 16	80/65
Kalná nad Hronom.....	0	7	4 23	0 ⁵	23⁵	
Lok.....	0	4⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Horný Píal z.....		3⁵ x	32	▲	32⁵	
Výh Píal.....	0	1			33⁵	
Jesenské údolie z.....		2 x	35⁵	▲	36	
Beša.....	0	3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Pozba z.....		3	43	▲	43	
Podhájska.....	0	4⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Radava z.....		3⁵ x	51⁵	▲	52	
Hul.....	0	3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Úľany nad Žitavou	0	3⁵	59⁵	14	5 13⁵	
Šurany zastávka z.....		3 x	5 16⁵	▲	5 17	
Šurany	0⇄	3⁵	5 20⁵	7	5 27⁵	

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Os 5202 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				5 23⁵	80/65
Kalná nad Hronom	0	7	5 30 ⁵	3	33 ⁵	
Lok	0	3 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Horný Pial z.....		4 x	41 ⁵	▲	42	
Výh Pial.....	0	2 +	44	3	47	
Jesenské údolie z.....		2 ⁵ x	49 ⁵	▲	50	
Beša.....	0	3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Pozba z		3	57	▲	57 ⁵	
Podhájska	0	4 ⁵	6 02	1	6 03	
Radava z.....		3 ⁵ x	06 ⁵	▲	07	
Hul	0	3 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Úľany nad Žitavou	0	3	14	1	15	
Šurany zastávka z.....		3 x	18	▲	18 ⁵	
Šurany	0⇄	3 ⁵	6 22	5 ⁵	6 27 ⁵	

Os 5203 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.


Nové Zámky - Šurany - Levice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		5 03		5 04	80/62
Šurany zastávka z.....		3 x	5 07	▲	07 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3	10 ⁵	1	11 ⁵	
Hul	0	3	14 ⁵	1	15 ⁵	
Radava z.....		3 x	18 ⁵	▲	19	
Podhájska	0	4	23	7	30	
Pozba z		4	34	▲	34 ⁵	
Beša.....	0	3 ⁵	38	1	39	
Jesenské údolie z.....		3 ⁵ x	42 ⁵	▲	43	
Výh Pial.....	0	2 ⁵			45 ⁵	
Horný Pial z.....		1 x	46 ⁵	▲	47	
Lok	0	4 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
Kalná nad Hronom	0	4 ⁵	57	1	58	
Levice	NS	7	6 05			

Os 5204 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.


Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				6 19	80/65
Kalná nad Hronom	0	6 ⁵	6 25 ⁵	0 ⁵	26	
Lok	0	4	30	0 ⁵	30 ⁵	
Horný Pial z		4 x	34 ⁵	▲	35	
Výh Pial	0	1			36	
Jesenské údolie z		2 x	38	▲	38 ⁵	
Beša	0	3 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Pozba z		3	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Podhájska	0	4 ⁵	50	4 ⁵	54 ⁵	
Radava z		4 x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Hul	0	3 ⁵	7 02	5	7 07	
Úľany nad Žitavou	0	3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Šurany zastávka z		3 x	13 ⁵	▲	14	
Šurany	0⇄	3 ⁵	7 17 ⁵	10	7 27 ⁵	

Os 5205 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

Nové Zámky - Šurany - Levice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		6 10 ⁵		6 27	80/62
Šurany zastávka z		3 x	6 30	▲	30 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3	33 ⁵	3 ⁵	37	
Hul	0	3	40	5	45	
Radava z		3 x	48	1	49	
Podhájska	0	3 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Pozba z		4	57 ⁵	▲	58	
Beša	0	3 ⁵	7 01 ⁵	1	7 02 ⁵	
Jesenské údolie z		3 ⁵ x	06	▲	06 ⁵	
Výh Pial	0	2			08 ⁵	
Horný Pial z		1 x	09 ⁵	▲	10	
Lok	0	4	14	1	15	
Kalná nad Hronom	0	4	19	1	20	
Levice	NS	7	7 27			

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Os 5206 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				7 40	80/65
Kalná nad Hronom	0	7	7 47	1	48	
Lok	0	4⁵	52⁵	0⁵	53	
Horný Pial z.....		4 x	57	▲	57⁵	
Výh Pial.....	0	1			58⁵	
Jesenské údolie z.....		2 x	8 00⁵	▲	8 01	
Beša.....	0	3⁵	04⁵	0⁵	05	
Pozba z.....		3	08	▲	08⁵	
Podhájska	0	4⁵	13	5⁵	18⁵	
Radava z.....		4 x	22⁵	▲	23	
Hul.....	0	3⁵	26⁵	0⁵	27	
Úľany nad Žitavou	0	3	30	0⁵	30⁵	
Šurany zastávka z.....		3 x	33⁵	▲	34	
Šurany	0⇄	3⁵	8 37⁵	16⁵	8 54	

Os 5207 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		7 40		7 57	80/62
Šurany zastávka z.....		3⁵ x	8 00⁵	▲	8 01	
Úľany nad Žitavou	0	3	04	0⁵	04⁵	
Hul.....	0	3	07⁵	0⁵	08	
Radava z.....		3⁵ x	11⁵	▲	12	
Podhájska	0	4	16	1	17	
Pozba z.....		4	21	▲	21⁵	
Beša.....	0	3⁵	25	6	31	
Jesenské údolie z.....		3⁵ x	34⁵	▲	35	
Výh Pial.....	0	2			37	
Horný Pial z.....		1 x	38	▲	38⁵	
Lok.....	0	4	42⁵	1	43⁵	
Kalná nad Hronom	0	4⁵	48	1	49	
Levice	NS	7	8 56			

Os 5214 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				11 40	80/65
Kalná nad Hronom	0	6 ⁵	11 46 ⁵	1	47 ⁵	
Lok	0	4	51 ⁵	1	52 ⁵	
Horný Pial z.....		4 x	56 ⁵	▲	57	
Výh Pial.....	0	1			58	
Jesenské údolie z.....		2 x	12 00	▲	12 00 ⁵	
Beša.....	0	3 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Pozba z.....		3	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Podhájska	0	4 ⁵	12	1	13	
Radava z.....		3 ⁵ x	16 ⁵	▲	17	
Hul	0	3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Úľany nad Žitavou	0	3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Šurany zastávka z.....		3 x	27 ⁵	▲	28	
Šurany	0⇄	3 ⁵	12 31 ⁵	22 ⁵	12 54	

Os 5215 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		11 40		11 50	80/62
Šurany zastávka z.....		3 x	11 53	▲	53 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3	56 ⁵	1	57 ⁵	
Hul	0	3	12 00 ⁵	0 ⁵	12 01	
Radava z.....		3 ⁵ x	04 ⁵	▲	05	
Podhájska	0	4	09	6	15	
Pozba z.....		4 ⁵	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Beša.....	0	3 ⁵	23	8	31	
Jesenské údolie z.....		3 ⁵ x	34 ⁵	▲	35	
Výh Pial.....	0	2			37	
Horný Pial z.....		1 x	38	▲	38 ⁵	
Lok	0	4	42 ⁵	1	43 ⁵	
Kalná nad Hronom	0	4 ⁵	48	1	49	
Levice	NS	7	12 56			

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Os 5218 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				13 40	80/65
Kalná nad Hronom	0	6 ⁵	13 46 ⁵	1	47 ⁵	
Lok	0	4	51 ⁵	1	52 ⁵	
Horný Pial z.....		4	x 56 ⁵	▲	57	
Výh Pial.....	0	1			58	
Jesenské údolie z.....		2	x 14 00	▲	14 00 ⁵	
Beša.....	0	3 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Pozba z.....		3	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Podhájska	0	4 ⁵	12	1	13	
Radava z.....		3 ⁵	x 16 ⁵	▲	17	
Hul.....	0	3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Úľany nad Žitavou	0	3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Šurany zastávka z.....		3	x 27 ⁵	▲	28	
Šurany	0⇄	3 ⁵	14 31 ⁵	22 ⁵	14 54	

Os 5219 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		13 40		13 50	80/62
Šurany zastávka z.....		3	x 13 53	▲	53 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3	56 ⁵	1	57 ⁵	
Hul.....	0	3	14 00 ⁵	0 ⁵	14 01	
Radava z.....		3 ⁵	x 04 ⁵	▲	05	
Podhájska	0	4	09	6	15	
Pozba z.....		4 ⁵	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Beša.....	0	3 ⁵	23	8	31	
Jesenské údolie z.....		3 ⁵	x 34 ⁵	▲	35	
Výh Pial.....	0	2 ⁵	+ 37 ⁵	3 ⁵	41	
Horný Pial z.....		1 ⁵	x 42 ⁵	▲	43	
Lok.....	0	4	47	1	48	
Kalná nad Hronom	0	4	52	1	53	
Levice	NS	7	15 00			

Os 5220 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS☒				14 21	80/65
Kalná nad Hronom	0	6 ⁵	14 27 ⁵	1	28 ⁵	
Lok	0	4	32 ⁵	1	33 ⁵	
Horný Pial z		4 x	37 ⁵	▲	38	
Výh Pial	0	1			39	
Jesenské údolie z		2 x	41	▲	41 ⁵	
Beša	0	3 ⁵	45	1	46	
Pozba z		3	49	▲	49	
Podhájska	0	4 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
Radava z		4 x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Hul	0	3 ⁵	15 02	5	15 07	
Úľany nad Žitavou	0	3	10	5	15	
Šurany zastávka z		3 x	18	▲	18 ⁵	
Šurany	0☒	3 ⁵	15 22	5 ⁵	15 27 ⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 5797, nesmie ísť vlak 5220

Os 5222 ZSSK

Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS☒				15 40	80/65
Kalná nad Hronom	0	6 ⁵	15 46 ⁵	1	47 ⁵	
Lok	0	4	51 ⁵	1	52 ⁵	
Horný Pial z		4 x	56 ⁵	▲	57	
Výh Pial	0	1			58	
Jesenské údolie z		2 x	16 00	▲	16 00 ⁵	
Beša	0	3 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Pozba z		3	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Podhájska	0	4 ⁵	12	1	13	
Radava z		3 ⁵ x	16 ⁵	▲	17	
Hul	0	3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Úľany nad Žitavou	0	3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Šurany zastávka z		3 x	27 ⁵	▲	28	
Šurany	0☒	3 ⁵	16 31 ⁵	22 ⁵	16 54	

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Os 5223 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Levice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		15 40		15 50	80/62
Šurany zastávka z		3	x 15 53	▲	53 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3	56 ⁵	1	57 ⁵	
Hul	0	3	16 00 ⁵	0 ⁵	16 01	
Radava z		3 ⁵	x 04 ⁵	▲	05	
Podhájska	0	4	09	6	15	
Pozba z		4 ⁵	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Beša	0	3 ⁵	23	8	31	
Jesenské údolie z		3 ⁵	x 34 ⁵	▲	35	
Výh Píal	0	2 ⁵	+ 37 ⁵	3 ⁵	41	
Horný Píal z		1 ⁵	x 42 ⁵	▲	43	
Lok	0	4	47	1	48	
Kalná nad Hronom	0	4	52	1	53	
Levice	NS	7	17 00			

Os 5225 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Nové Zámky - Šurany - Levice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		16 40		17 05	80/62
Šurany zastávka z		3	x 17 08	▲	17 08 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵	12	1	13	
Hul	0	3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Radava z		3 ⁵	x 20	▲	20 ⁵	
Podhájska	0	4	24 ⁵	1	25 ⁵	
Pozba z		4	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Beša	0	3 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Jesenské údolie z		3 ⁵	x 37	▲	37 ⁵	
Výh Píal	0	2	+ 39 ⁵	4	43 ⁵	
Horný Píal z		1	x 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Lok	0	4	48 ⁵	1	49 ⁵	
Kalná nad Hronom	0	4 ⁵	54	1	55	
Levice	NS	7	18 02			

§ = ak ide rušiaci vlak 5282 a 17842, nesmie ísť vlak 5225

Os 5226 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				17 21	80/65
Kalná nad Hronom	0	7	17 28	3	31	
Lok	0	4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Horný Pial z		4 x	40	▲	40 ⁵	
Výh Pial	0	1			41 ⁵	
Jesenské údolie z		2 x	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Beša	0	4	47 ⁵	0 ⁵	48	
Pozba z		3	51	▲	51	
Podhájska	0	4 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
Radava z		3 ⁵ x	18 00	▲	18 00	
Hul	0	3 ⁵	03 ⁵	3 ⁵	07	
Úľany nad Žitavou	0	3	10	12	22	
Šurany zastávka z		3 x	25	▲	25 ⁵	
Šurany	0⇄	3 ⁵	18 29	25	18 54	

§ = ak ide rušiaci vlak 5282, nesmie ísť vlak 5226

Os 5229 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Nové Zámky - Šurany - Levice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		18 40		19 05	80/62
Šurany zastávka z		3 ⁵ x	19 08 ⁵	▲	19 09	
Úľany nad Žitavou	0	3	12	1	13	
Hul	0	3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Radava z		3 ⁵ x	20	▲	20 ⁵	
Podhájska	0	4	24 ⁵	1	25 ⁵	
Pozba z		4	29 ⁵	▲	30	
Beša	0	3 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Jesenské údolie z		3 ⁵ x	38	▲	38 ⁵	
Výh Pial	0	2			40 ⁵	
Horný Pial z		1 x	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Lok	0	4 ⁵	46	7 ⁵	53 ⁵	
Kalná nad Hronom	0	4 ⁵	58	1	59	
Levice	NS	7	20 06			

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Os 5230 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				19 40	80/65
Kalná nad Hronom	0	6 ⁵	19 46 ⁵	1	47 ⁵	
Lok	0	4	51 ⁵	1	52 ⁵	
Horný Pial z.....		4 x	56 ⁵	▲	57	
Výh Pial.....	0	1			58	
Jesenské údolie z.....		2 x	20 00	▲	20 00 ⁵	
Beša.....	0	3 ⁵	04	0 ⁵	04 ⁵	
Pozba z		3	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Podhájska	0	4 ⁵	12	1	13	
Radava z.....		3 ⁵ x	16 ⁵	▲	17	
Hul	0	3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Úľany nad Žitavou	0	3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Šurany zastávka z.....		3 x	27 ⁵	▲	28	
Šurany	0⇄	3 ⁵	20 31 ⁵	22 ⁵	20 54	

Os 5231 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Nové Zámky - Šurany - Levice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		19 40		19 50	80/62
Šurany zastávka z.....		3 x	19 53	▲	53 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3	56 ⁵	1	57 ⁵	
Hul	0	3	20 00 ⁵	0 ⁵	20 01	
Radava z.....		3 ⁵ x	04 ⁵	▲	05	
Podhájska	0	4	09	6	15	
Pozba z		4 ⁵	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Beša.....	0	3 ⁵	23	8	31	
Jesenské údolie z.....		3 ⁵ x	34 ⁵	▲	35	
Výh Pial.....	0	2			37	
Horný Pial z.....		1 x	38	▲	38 ⁵	
Lok	0	4	42 ⁵	1	43 ⁵	
Kalná nad Hronom	0	4 ⁵	48	1	49	
Levice	NS	7	20 56			

Os 5260 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				3 13	80/65
Kalná nad Hronom	0	6⁵	3 19⁵	0⁵	20	
Lok	0	4	24	0⁵	24⁵	
Horný Pial z.....		4 x	28⁵	▲	29	
Výh Pial.....	0	1			30	
Jesenské údolie z.....		2 x	32	▲	32⁵	
Beša.....	0	3⁵	36	0⁵	36⁵	
Pozba z.....		3	39⁵	▲	39⁵	
Podhájska	0	4⁵	44	1	45	
Radava z.....		3⁵ x	48⁵	▲	49	
Hul.....	0	3⁵	52⁵	0⁵	53	
Úľany nad Žitavou	0	3	56	1	57	
Šurany zastávka z.....		3 x	4 00	▲	4 00⁵	
Šurany	0⇄	3⁵	04	5	09	
Palárikovo	0	8	4 17			

Rušiaci Os 5281 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne, nejde 24., 31. XII.,

Nové Zámky - Šurany - Levice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		17 40		18 09	80/62
Šurany zastávka z.....		3 x	18 12	▲	18 12⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3	15⁵	1	16⁵	
Hul.....	0	3	19⁵	5	24⁵	
Radava z.....		3 x	27⁵	▲	27⁵	
Podhájska	0	4	31⁵	6	37⁵	
Pozba z.....		4	41⁵	▲	41⁵	
Beša.....	0	3⁵	45	1	46	
Jesenské údolie z.....		3⁵ x	49⁵	▲	50	
Výh Pial.....	0	2			52	
Horný Pial z.....		1 x	53	▲	53⁵	
Lok	0	4	57⁵	0⁵	58	
Kalná nad Hronom	0	4	19 02	1	19 03	
Levice	NS	7	19 10			

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Os 5282 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				17 40	80/65
Kalná nad Hronom	0	6 ⁵	17 46 ⁵	1	47 ⁵	
Lok	0	4	51 ⁵	1	52 ⁵	
Horný Pial z.....		4 x	56 ⁵	▲	57	
Vých Pial.....	0	1			58	
Jesenské údolie z.....		2 x	18 00	▲	18 00	
Beša.....	0	3 ⁵	03 ⁵	1	04 ⁵	
Pozba z		3	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Podhájska	0	4 ⁵	12	1 ⁵	13 ⁵	
Radava z.....		4 x	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Hul	0	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3	24 ⁵	0 ⁵	25	
Šurany zastávka z.....		3 x	28	▲	28 ⁵	
Šurany	0⇄	3 ⁵	18 32	22	18 54	

Sv 5291 ZSSK

ide v ✕, nejde 23.XII. - 6. I.

Nové Zámky - Šurany - Levice

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				2 17⁵	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5			22 ⁵	
Hul	0	2 ⁵			25	
Podhájska	0	5 ⁵			30 ⁵	
Beša.....	0	6			36 ⁵	
Vých Pial.....	0	4 ⁵			41	
Lok	0	3 ⁵			44 ⁵	
Kalná nad Hronom	0	3 ⁵			48	
Levice	NS	7	2 55			

Os 5750 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				7 13	50/52	
Banský Studenec z.....			3⁵ _x	7 16⁵	0 ⁵	17		
Banská Belá.....	☑	1	3⁵	20⁵	0 ⁵	21		
Kozelník.....	☑	1	10	31	0 ⁵	31⁵		
Hronská Dúbrava ○.....	0		11⁵	7 43	7	7 50		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5751 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ○.....	0			5 55		5 59	50/41	
Kozelník.....	☑	3	11⁵	6 10⁵	0 ⁵	6 11		
Banská Belá.....	☑	3	10	21	0 ⁵	21⁵		
Banský Studenec z.....			3⁵ _x	25	0 ⁵	25⁵		
Banská Štiavnica		1	3⁵	6 29				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5752 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				9 13	50/52	
Banský Studenec z.....			3⁵ _x	9 16⁵	0 ⁵	17		
Banská Belá.....	☑	1	3⁵	20⁵	0 ⁵	21		
Kozelník.....	☑	1	10	31	0 ⁵	31⁵		
Hronská Dúbrava ○.....	0		11⁵	9 43	7	9 50		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5753 ZSSK

ide v Ⓒ a †,v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ○.....	0			7 55		7 59	50/41	
Kozelník	☑	3	11 ⁵	8 10 ⁵	0 ⁵	8 11		
Banská Belá	☑	3	10	21	0 ⁵	21 ⁵		
Banský Studenec z.....			3 ⁵ x	25	0 ⁵	25 ⁵		
Banská Štiavnica		1	3 ⁵	8 29				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5754 ZSSK

ide v Ⓒ a †,v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				11 13	50/52	
Banský Studenec z.....			3 ⁵ x	11 16 ⁵	0 ⁵	17		
Banská Belá	☑	1	3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21		
Kozelník	☑	1	10	31	0 ⁵	31 ⁵		
Hronská Dúbrava ○.....	0○		11 ⁵	11 43	7	11 50		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5755 ZSSK

ide v Ⓒ a †,v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ○.....	0			10 00		10 10	50/41	
Kozelník	☑	3	11 ⁵	10 21 ⁵	0 ⁵	22		
Banská Belá	☑	3	10	32	0 ⁵	32 ⁵		
Banský Studenec z.....			3 ⁵ x	36	0 ⁵	36 ⁵		
Banská Štiavnica		1	3 ⁵	10 40				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5756 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				13 13	50/52	
Banský Studenec z.....			3⁵ × 13 16⁵		⁰ 5	17		
Banská Belá.....	☑	1	3⁵	20⁵	⁰ 5	21		
Kozelník.....	☑	1	10	31	⁰ 5	31⁵		
Hronská Dúbrava ○.....	0		11⁵	13 43	7	13 50		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5757 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Zvolen os. st. - **Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica**

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ○.....	0			11 55		11 59	50/41	
Kozelník.....	☑	3	11⁵	12 10⁵	⁰ 5	12 11		
Banská Belá.....	☑	3	10	21	⁰ 5	21⁵		
Banský Studenec z.....			3⁵ × 25		⁰ 5	25⁵		
Banská Štiavnica		1	3⁵	12 29				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5758 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				15 13	50/52	
Banský Studenec z.....			3⁵ × 15 16⁵		⁰ 5	17		
Banská Belá.....	☑	1	3⁵	20⁵	⁰ 5	21		
Kozelník.....	☑	1	10	31	⁰ 5	31⁵		
Hronská Dúbrava ○.....	0		11⁵	15 43	7	15 50		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5759 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ○.....	0			13 55		13 59	50/41	
Kozelník	☑	3	11⁵	14 10⁵	0 ⁵	14 11		
Banská Belá	☑	3	10	21	0 ⁵	21⁵		
Banský Studenec z.....			3⁵x	25	0 ⁵	25⁵		
Banská Štiavnica		1	3⁵	14 29				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5760 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				17 13	50/52	
Banský Studenec z.....			3⁵x	17 16⁵	0 ⁵	17		
Banská Belá	☑	1	3⁵	20⁵	0 ⁵	21		
Kozelník	☑	1	10	31	0 ⁵	31⁵		
Hronská Dúbrava ○.....	0		11⁵	17 43	7	17 50		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5761 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ○.....	0			15 55		15 59	50/41	
Kozelník	☑	3	11⁵	16 10⁵	0 ⁵	16 11		
Banská Belá	☑	3	10	21	0 ⁵	21⁵		
Banský Studenec z.....			3⁵x	25	0 ⁵	25⁵		
Banská Štiavnica		1	3⁵	16 29				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5762 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		1				19 13	50/52	
Banský Studenec z.....			3⁵ ×	19 16⁵	0 ⁵	17		
Banská Belá.....	☑	1	3⁵	20⁵	0 ⁵	21		
Kozelník.....	☑	1	10	31	0 ⁵	31⁵		
Hronská Dúbrava ○.....	0○		11⁵	19 43	7	19 50		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Os 5763 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII.-6.I. a 30.VI.- 31.VIII. ide denne

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ○.....	0			17 55		17 59	50/41	
Kozelník.....	☑	3	11⁵	18 10⁵	0 ⁵	18 11		
Banská Belá.....	☑	3	10	21	0 ⁵	21⁵		
Banský Studenec z.....			3⁵ ×	25	0 ⁵	25⁵		
Banská Štiavnica		1	3⁵	18 29				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Sv 5791 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Nová Baňa	0					5 55	90/70
Žarnovica	0	11	6 06				

Sv 5792 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				10 59	80/54
Veľké Kozmálovce	0	3⁵			11 02⁵	
Levice	NS	8⁵	11 11			

Sv 5793 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS				8 15	90/64
Veľké Kozmálovce	0	7			22	80/51
Kozárovce	0	5	8 27			

Sv 5794 ZSSK

ide v 5 a 23.XII., 17., 30.IV., 7.V., 28.VIII., nejde 27.XII. – 3.I., 18.IV., 29.VIII.

Zvolen os. st. - **Hronská Dúbrava - Nová Baňa**

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				19 15	80/55
^x Žiar nad Hronom	0	10			25	100/92
^x Hliník nad Hronom	0	6			31	
^x Žarnovica	0	6	19 37	7	44	
Nová Baňa	0	10	19 54			

Sv 5795 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I.,21.IV.,1.,8.V.,15.IX.,17.XI., nejde 29.XII.,5.I.,20.IV.,14.IX.,16.XI.

Nová Baňa - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Nová Baňa	0				15 45	100/91
x Žarnovica	0	8⁵			53⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	5⁵			59	
x Žiar nad Hronom	0	6	16 05	11	16 16	80/51
Hronská Dúbrava	0	10⁵			16 26⁵	

Sv 5796 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne, nejde 24., 31. XII.,

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				19 03	80/54
Veľké Kozmálovce.....	0	3⁵			06⁵	
Levice	NS	8⁵	19 15			

Rušiaci Sv 5797 ZSSK

Šurany - Levice: Vlak ide 6.I..

Levice - Kozárovce: ide v ⑦ a 6.I.,21.IV.,1.,8.V.,15.IX.,17.XI., nejde 29.XII.,5.I.,20.IV.,14.IX.,16.XI.

Nové Zámky - Šurany - Kozárovce

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0				15 21	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			26⁵	
Hul	0	2⁵			29	
Podhájska	0	5⁵			34⁵	
Beša	0	6			40⁵	
Výh Píal	0	4⁵			45	
Lok	0	4	15 49	3	52	100/92
Kalná nad Hronom	0	4			56	
Levice	NS	6	16 02	22	16 24	
Veľké Kozmálovce	0	6⁵			30⁵	80/51
Kozárovce	0	4⁵	16 35			

Sv 5798 ZSSK

Kozárovce - Levice: ide v 5 a 23.XII., 17., 30.IV., 7.V., 28.VIII., nejde 27.XII. – 3.I., 18.IV., 29.VIII.

Levice - Šurany: Vlak ide 23.XII..

Kozárovce - Šurany - Nové Zámky


HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				19 50	80/54
Veľké Kozmálovce	0	3⁵			53⁵	100/91
Levice	NS	7⁵	20 01	18	20 19	
Kalná nad Hronom	0	5⁵			24⁵	
Lok	0	3			27⁵	80/65
Výh Píal	0	5	32⁵	5⁵	38	
Beša	0	6	44	4	48	
Podhájska	0	6⁵			54⁵	
Hul	0	6⁵	21 01	6	21 07	
Úľany nad Žitavou	0	3			10	
Šurany	0	6	21 16	4	21 20	

Os 5801 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.


Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄				4 35	80/54
Šurany zastávka z		3	x 4 38	▲	38 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵	4 42	2	4 44	

Os 5802 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		6 35 ⁵		6 36 ⁵	80/53
Šurany zastávka z		3	x 6 39 ⁵	▲	40	
Šurany	0⇄	3 ⁵	6 43 ⁵	10 ⁵	6 54	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5809 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		8 40		9 05	80/54
Šurany zastávka z		3 ⁵	x 9 08 ⁵	▲	9 08 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵	9 12	2	9 14	

Os 5818 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		14 35 ⁵		14 36 ⁵	80/53
Šurany zastávka z		3 ⁵	x 14 40	0 ⁵	40 ⁵	
Šurany	0○	3 ⁵	14 44			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Os 5821 ZSSK

Nové Zámky - Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		14 40		15 05	80/54
Šurany zastávka z		3 ⁵	x 15 08	0 ⁵	15 08 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵	15 12	2	15 14	

Os 5824 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		17 37 ⁵		17 38 ⁵	80/53
Šurany zastávka z		3 ⁵	x 17 42	▲	42 ⁵	
Šurany	0⇄	3 ⁵	17 46	2 ⁵	17 48 ⁵	

Os 5827 ZSSK §

ide v §, nejde 23.XII. - 6. I.

Nové Zámky - Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0⇄		17 40		18 05	80/54
Šurany zastávka z		3 ⁵	x 18 08 ⁵	0 ⁵	18 09	
Úľany nad Žitavou	0	3	18 12	12	18 24	

§ = ak ide rušiaci vlak 5281, nesmie ísť vlak 5287

Os 5830 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		20 35 ⁵		20 36 ⁵	80/53
Šurany zastávka z		3 ⁵	20 40	0 ⁵	40 ⁵	
Šurany	00	3 ⁵	20 44			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Os 5881 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období od 23.XII. - 6.I. ide denne, nejde 24., 31. XII.,

Nové Zámky - Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany.....	0⇄		16 40		17 28	80/54
Šurany zastávka z.....		3 ⁵ ×	17 31 ⁵	0 ⁵	17 32	
Úľany nad Žitavou.....	0	3	17 35	4 ⁵	17 39 ⁵	

Sv 5891 ZSSK

ide v †, nejde 23.XII. - 6. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo.....	0				4 22	80/51
Šurany.....	0	8	4 30			

R 11830 ZSSK

ide v ① - ⑥, nejde 25.XII. - 6.I., 19. - 21.IV., 30.VIII., 15.IX., 17.XI.

Kozárovce - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce.....	0				5 59	80/54
Veľké Kozmálovce.....	0	4			6 03	100/91
Levice.....	NS⇄	7	6 10	2	12	
Kalná nad Hronom.....	0	5 ⁵			17 ⁵	
Lok.....	0	3			20 ⁵	80/65
Vých Píal.....	0	4			24 ⁵	
Beša.....	0	4 ⁵			29	
Podhájska.....	0	6 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Hul.....	0	6 ⁵			43	
Úľany nad Žitavou.....	0	2 ⁵			45 ⁵	
Šurany.....	0⇄	6	51 ⁵	12 ⁵	7 04	90/70
Palárikovo.....	0	8			7 12	

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

R 11831 ZSSK

Palárikovo - Levice: nejde 25.XII., 1.I.

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Kozárovce

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				6 47	90/67
Šurany	0⇄	8	6 55	2	57	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			7 02⁵	
Hul	0	2⁵			05	
Podhájska	0	6⁵	7 11⁵	1	12⁵	
Beša	0	6⁵			19	
Výh Píal	0	4⁵			23⁵	
Lok	0	3⁵			27	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			30	
Levice	NS⇄	6	36	2	38	
Veľké Kozmálovce	0	6⁵			44⁵	80/51
Kozárovce	0	4	7 48⁵			

R 11832 ZSSK

Kozárovce - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				7 59	80/54
Veľké Kozmálovce	0	4			8 03	100/91
Levice	NS⇄	7	8 10	2	12	
Kalná nad Hronom	0	5⁵			17⁵	
Lok	0	3			20⁵	80/65
Výh Píal	0	4			24⁵	
Beša	0	4⁵			29	
Podhájska	0	6⁵	35⁵	1	36⁵	
Hul	0	6⁵			43	
Úľany nad Žitavou	0	2⁵			45⁵	
Šurany	0⇄	6	51⁵	12 ⁵	9 04	90/70
Palárikovo	0	8			9 12	

R 11833 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Kozárovce

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				8 47	90/67
Šurany	0⇄	8	8 55	2	57	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			9 02⁵	
Hul	0	2⁵			05	
Podhájska	0	6⁵	9 11⁵	1	12⁵	
Beša	0	6⁵			19	
Vých Píal	0	4⁵			23⁵	
Lok	0	3⁵			27	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			30	
Levice	NS⇄	6	36	2	38	
Veľké Kozmálovce	0	6⁵			44⁵	80/51
Kozárovce	0	4	9 48⁵			

R 11834 ZSSK

Kozárovce - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				9 59	80/54
Veľké Kozmálovce	0	4			10 03	100/91
Levice	NS⇄	7	10 10	2	12	
Kalná nad Hronom	0	5⁵			17⁵	
Lok	0	3			20⁵	80/65
Vých Píal	0	4			24⁵	
Beša	0	4⁵			29	
Podhájska	0	6⁵	35⁵	1	36⁵	
Hul	0	6⁵			43	
Úľany nad Žitavou	0	2⁵			45⁵	
Šurany	0⇄	6	51⁵	12 ⁵	11 04	90/70
Palárikovo	0	8			11 12	

R 11835 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Kozárovce

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				10 47	90/67
Šurany	0⇄	8	10 55	2	57	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			11 02⁵	
Hul	0	2⁵			05	
Podhájska	0	6⁵	11 11⁵	1	12⁵	
Beša	0	6⁵			19	
Vých Píal	0	4⁵			23⁵	
Lok	0	3⁵			27	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			30	
Levice	NS⇄	6	36	2	38	
Veľké Kozmálovce	0	6⁵			44⁵	80/51
Kozárovce	0	4	11 48⁵			

R 11836 ZSSK

Kozárovce - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				11 59	80/54
Veľké Kozmálovce	0	4			12 03	100/91
Levice	NS⇄	7	12 10	2	12	
Kalná nad Hronom	0	5⁵			17⁵	
Lok	0	3			20⁵	80/65
Vých Píal	0	4			24⁵	
Beša	0	4⁵			29	
Podhájska	0	6⁵	35⁵	1	36⁵	
Hul	0	6⁵			43	
Úľany nad Žitavou	0	2⁵			45⁵	
Šurany	0⇄	6	51⁵	12 ⁵	13 04	90/70
Palárikovo	0	8			13 12	

R 11837 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Kozárovce

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				12 47	90/67
Šurany	0⇄	8	12 55	2	57	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			13 02⁵	
Hul	0	2⁵			05	
Podhájska	0	6⁵	13 11⁵	1	12⁵	
Beša	0	6⁵			19	
Vých Píal	0	4⁵			23⁵	
Lok	0	3⁵			27	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			30	
Levice	NS⇄	6	36	2	38	
Veľké Kozmálovce	0	6⁵			44⁵	80/51
Kozárovce	0	4	13 48⁵			

R 11838 ZSSK

Kozárovce - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				13 59	80/54
Veľké Kozmálovce	0	4			14 03	100/91
Levice	NS⇄	7	14 10	2	12	
Kalná nad Hronom	0	5⁵			17⁵	
Lok	0	3			20⁵	80/65
Vých Píal	0	4			24⁵	
Beša	0	4⁵			29	
Podhájska	0	6⁵	35⁵	1	36⁵	
Hul	0	6⁵			43	
Úľany nad Žitavou	0	2⁵			45⁵	
Šurany	0⇄	6	51⁵	12⁵	15 04	90/70
Palárikovo	0	8			15 12	

R 11839 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Kozárovce

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				14 47	90/67
Šurany	0⇄	8	14 55	2	57	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			15 02⁵	
Hul	0	2⁵			05	
Podhájska	0	6⁵	15 11⁵	1	12⁵	
Beša	0	6⁵			19	
Vých Píal	0	4⁵			23⁵	
Lok	0	3⁵			27	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			30	
Levice	NS⇄	6	36	2	38	
Veľké Kozmálovce	0	6⁵			44⁵	80/51
Kozárovce	0	4	15 48⁵			

R 11840 ZSSK

Kozárovce - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				15 59	80/54
Veľké Kozmálovce	0	4			16 03	100/91
Levice	NS⇄	7	16 10	2	12	
Kalná nad Hronom	0	5⁵			17⁵	
Lok	0	3			20⁵	80/65
Vých Píal	0	4			24⁵	
Beša	0	4⁵			29	
Podhájska	0	6⁵	35⁵	1	36⁵	
Hul	0	6⁵			43	
Úľany nad Žitavou	0	2⁵			45⁵	
Šurany	0⇄	6	51⁵	12 ⁵	17 04	90/70
Palárikovo	0	8			17 12	

R 11841 ZSSK

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Kozárovce

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				16 47	90/67
Šurany	0⇄	8	16 55	2	57	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			17 02⁵	
Hul	0	2⁵			05	
Podhájska	0	6⁵	17 11⁵	1	12⁵	
Beša	0	6⁵			19	
Vých Píal	0	4⁵			23⁵	
Lok	0	3⁵			27	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			30	
Levice	NS⇄	6	36	2	38	
Veľké Kozmálovce	0	6⁵			44⁵	80/51
Kozárovce	0	4	17 48⁵			

R 11842 ZSSK

Kozárovce - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				17 59	80/54
Veľké Kozmálovce	0	4			18 03	100/91
Levice	NS⇄	7	18 10	2	12	
Kalná nad Hronom	0	5⁵			17⁵	
Lok	0	3			20⁵	80/65
Vých Píal	0	4			24⁵	
Beša	0	4⁵			29	
Podhájska	0	6⁵	35⁵	1	36⁵	
Hul	0	6⁵			43	
Úľany nad Žitavou	0	2⁵			45⁵	
Šurany	0⇄	6	51⁵	12⁵	19 04	90/70
Palárikovo	0	8			19 12	

R 11844 ZSSK

Levice - Palárikovo: nejde 24., 31. XII.

Kozárovce - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				19 59	80/54
Veľké Kozmálovce	0	4			20 03	100/91
Levice	NS⇄	7	20 10	2	12	
Kalná nad Hronom	0	5⁵			17⁵	
Lok	0	3			20⁵	80/65
Vých Píal	0	4			24⁵	
Beša	0	4⁵			29	
Podhájska	0	6⁵	35⁵	1	36⁵	
Hul	0	6⁵			43	
Úľany nad Žitavou	0	2⁵			45⁵	
Šurany	0⇄	6	51⁵	12 ⁵	21 04	90/70
Palárikovo	0	8			21 12	

R 11845 ZSSK

Bratislava hl.st. - **Palárikovo - Kozárovce**

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				18 47	90/67
Šurany	0⇄	8	18 55	2	57	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			19 02⁵	
Hul	0	2⁵			05	
Podhájska	0	6⁵	19 11⁵	1	12⁵	
Beša	0	6⁵			19	
Vých Píal	0	4⁵			23⁵	
Lok	0	3⁵			27	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			30	
Levice	NS⇄	6	36	2	38	
Veľké Kozmálovce	0	6⁵			44⁵	80/51
Kozárovce	0	4	19 48⁵			

R 12830 ZSSK

ide v ① - ⑥, nejde 25.XII. – 6.I., 19. – 21.IV., 30.VIII., 15.IX., 17.XI.

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava – Kozárovce

V úseku Nová Baňa – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		4 49 ⁵		4 51 ⁵	80/55
x Žiar nad Hronom	0	10	5 01 ⁵	1 ⁵	5 03	100/92
x Hliník nad Hronom.....	0	6			09	
x Žarnovica	0	6	15	1 ⁵	16 ⁵	
Nová Baňa	0	9 ⁵	26	5	31	80/55
Hronský Beňadik	0	9			40	
Kozárovce	0	10	5 50			

R 12831 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

V úseku Kozárovce – Nová Baňa náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				7 58	80/54
Hronský Beňadik	0	10 ⁵			8 08 ⁵	
Nová Baňa	0	9 ⁵	8 18	6	24	100/91
x Žarnovica	0	10	34	8	42	
x Hliník nad Hronom.....	0	6 ⁵			48 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0	6	54 ⁵	5 ⁵	9 00	80/51
Hronská Dúbrava	0	10 ⁵			9 10 ⁵	

R 12832 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava – Kozárovce

V úseku Nová Baňa – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				6 47⁵	80/55
x Žiar nad Hronom	0	9⁵	6 57	2	59	100/92
x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			7 05⁵	
x Žarnovica	0	6	7 11⁵	2	13⁵	
Nová Baňa	0	10	23⁵	7 ⁵	31	80/55
Hronský Beňadik	0	9			40	
Kozárovce	0	10	7 50			

R 12833 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

V úseku Kozárovce – Nová Baňa náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				9 58	80/54
Hronský Beňadik	0	10⁵			10 08⁵	
Nová Baňa	0	9⁵	10 18	6	24	100/91
x Žarnovica	0	10	34	8	42	
x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			48⁵	
x Žiar nad Hronom	0	6	54⁵	5 ⁵	11 00	80/51
Hronská Dúbrava	0	10⁵			11 10⁵	

R 12834 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava – Kozárovce

V úseku Nová Baňa – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				8 47⁵	80/55
x Žiar nad Hronom	0	9⁵	8 57	2	59	100/92
x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			9 05⁵	
x Žarnovica	0	6	9 11⁵	2	13⁵	
Nová Baňa	0	10	23⁵	7⁵	31	80/55
Hronský Beňadik	0	9			40	
Kozárovce	0	10	9 50			

R 12835 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

V úseku Kozárovce – Nová Baňa náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				11 58	80/54
Hronský Beňadik	0	10⁵			12 08⁵	
Nová Baňa	0	9⁵	12 18	6	24	100/91
x Žarnovica	0	10	34	8	42	
x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			48⁵	
x Žiar nad Hronom	0	6	54⁵	5⁵	13 00	80/51
Hronská Dúbrava	0	10⁵			13 10⁵	

R 12836 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava – Kozárovce

V úseku Nová Baňa – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				10 46⁵	80/55
x Žiar nad Hronom	0	10⁵	10 57	2	59	100/92
x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			11 05⁵	
x Žarnovica	0	6	11 11⁵	2	13⁵	
Nová Baňa	0	10	23⁵	7⁵	31	80/55
Hronský Beňadik	0	9			40	
Kozárovce	0	10	11 50			

R 12837 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

V úseku Kozárovce – Nová Baňa náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				13 58	80/54
Hronský Beňadik	0	10⁵			14 08⁵	
Nová Baňa	0	9⁵	14 18	6	24	100/91
x Žarnovica	0	10	34	8	42	
x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			48⁵	
x Žiar nad Hronom	0	6	54⁵	5⁵	15 00	80/51
Hronská Dúbrava	0	10⁵			15 10⁵	

R 12838 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava – Kozárovce

V úseku Nová Baňa – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				12 46⁵	80/55
x Žiar nad Hronom	0	10⁵	12 57	2	59	100/92
x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			13 05⁵	
x Žarnovica	0	6	13 11⁵	2	13⁵	
Nová Baňa	0	10	23⁵	7⁵	31	80/55
Hronský Beňadik	0	9			40	
Kozárovce	0	10	13 50			

R 12839 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

V úseku Kozárovce – Nová Baňa náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				15 58	80/54
Hronský Beňadik	0	10⁵			16 08⁵	
Nová Baňa	0	9⁵	16 18	14	32	100/91
x Žarnovica	0	9⁵	41⁵	1	42⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	6			48⁵	
x Žiar nad Hronom	0	6	54⁵	5⁵	17 00	80/51
Hronská Dúbrava	0	10⁵			17 10⁵	

R 12840 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava – Kozárovce

V úseku Nová Baňa – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				14 46⁵	80/55
x Žiar nad Hronom	0	10⁵	14 57	2	59	100/92
x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			15 05⁵	
x Žarnovica	0	6	15 11⁵	2	13⁵	
Nová Baňa	0	10	23⁵	7 ⁵	31	80/55
Hronský Beňadik	0	9			40	
Kozárovce	0	10	15 50			

R 12841 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

V úseku Kozárovce – Nová Baňa náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				17 58	80/54
Hronský Beňadik	0	10⁵			18 08⁵	
Nová Baňa	0	9⁵	18 18	6	24	100/91
x Žarnovica	0	10	34	8	42	
x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			48⁵	
x Žiar nad Hronom	0	6	54⁵	5 ⁵	19 00	80/51
Hronská Dúbrava	0	10⁵			19 10⁵	

R 12842 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava – Kozárovce

V úseku Nová Baňa – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				16 46⁵	80/55
x Žiar nad Hronom	0	10⁵	16 57	2	59	100/92
x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			17 05⁵	
x Žarnovica	0	6	17 11⁵	2	13⁵	
Nová Baňa	0	10	23⁵	7 ⁵	31	80/55
Hronský Beňadik	0	9			40	
Kozárovce	0	10	17 50			

R 12844 ZSSK

Banská Bystrica - Hronská Dúbrava – Kozárovce

V úseku Nová Baňa – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				18 46⁵	80/55
x Žiar nad Hronom	0	10⁵	18 57	2	59	100/92
x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			19 05⁵	
x Žarnovica	0	6	19 11⁵	1	12⁵	
Nová Baňa	0	10	22⁵	8 ⁵	31	80/55
Hronský Beňadik	0	9			40	
Kozárovce	0	10	19 50			

R 12845 ZSSK

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

V úseku Kozárovce – Nová Baňa náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				19 58	80/54
Hronský Beňadik	0	10⁵			20 08⁵	
Nová Baňa	0	9⁵	20 18	6	24	100/91
x Žarnovica	0	10	34	8	42	
x Hliník nad Hronom	0	6⁵			48⁵	
x Žiar nad Hronom	0	6	54⁵	5 ⁵	21 00	80/51
Hronská Dúbrava	0	10⁵			21 10⁵	

R 12861 ZSSK §

ide v ② - ⑥, nejde 25.XII. – 7.I., 19. – 22.IV., 2., 9.V., 30.VIII., 16.IX., 18.XI.

Levice - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

V úseku Kozárovce – Nová Baňa náhradná autobusová doprava.

HKV r.362 Levice - Nová Baňa. Normatív hmotnosti: R 400 ton

HKV r.660 Nová Baňa - Hronská Dúbrava.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS:⇄				5 40	100/85
Veľké Kozmálovce	0	6⁵			46⁵	80/54
Kozárovce	0	4	5 50⁵	8	58⁵	
Hronský Beňadik	0	10			6 08⁵	
Nová Baňa	0	9⁵	6 18	6	24	100/91
x Žarnovica	0	10	34	6 ⁵	40⁵	
x Hliník nad Hronom	0	6⁵	47	1 ⁵	48⁵	
x Žiar nad Hronom	0	6	54⁵	5 ⁵	7 00	80/51
Hronská Dúbrava	0	10⁵			7 10⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 13831 a 13833, nesmie ísť vlak 12861

Rušiaci R 13831 ZSSK

ide v ① a 7.I., 22.IV., 2., 9.V., 16.IX., 18.XI., nejde 30.XII. – 6.I., 21.IV., 15.IX., 17.XI.

Bratislava hl.st. - Palárikovo - Kozárovce

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				4 47⁵	90/67
Šurany	0⇄	8	4 55⁵	1	56⁵	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			5 02	
Hul	0	2⁵			04⁵	
Podhájska	0	5⁵	5 10	1	11	
Beša	0	7 +	18	3	21	
Vých Píal	0	5			26	
Lok	0	3⁵			29⁵	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			32⁵	
Levice	NS⇄	6	38⁵	1⁵	40	
Veľké Kozmálovce	0	6⁵			46⁵	80/51
Kozárovce	0	4	5 50⁵			

Rušiaci R 13833 ZSSK

ide v ① a 7.I., 22.IV., 2., 9.V., 16.IX., 18.XI., nejde 30.XII. – 6.I., 21.IV., 15.IX., 17.XI.

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica

V úseku Kozárovce – Nová Baňa náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				5 58⁵	80/54
Hronský Beňadik	0	10			6 08⁵	
Nová Baňa	0	9⁵	6 18	6	24	100/91
x Žarnovica	0	10	34	6⁵	40⁵	
x Hliník nad Hronom	0	6⁵	47	1⁵	48⁵	
x Žiar nad Hronom	0	6	54⁵	5⁵	7 00	80/51
Hronská Dúbrava	0	10⁵			7 10⁵	

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci R 15845 ZSSK §

ide v 5 a 23.XII., 17., 30.IV., 7.V., 28.VIII., nejde 27.XII. – 3.I., 18.IV., 29.VIII.

Bratislava hl.st. - **Palárikovo - Kozárovce**

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				17 47	90/67
Šurany	0⇄	8	17 55	2	57	80/62
Úľany nad Žitavou	0	5⁵			18 02⁵	
Hul	0	2⁵			05	
Podhájska	0	6	18 11	1	12	
Beša	0	6⁵			18⁵	
Výh Píal	0	5 +	23⁵	2 ⁵	26	
Lok	0	4⁵			30⁵	100/92
Kalná nad Hronom	0	3			33⁵	
Levice	NS⇄	6	39⁵	3	42⁵	
Veľké Kozmálovce	0	7			49⁵	80/51
Kozárovce	0	4	18 53⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 5282 a 17842, nesmie ísť vlak 15845

Rušiaci R 15847 ZSSK

ide v 5 a 23.XII., 17., 30.IV., 7.V., 28.VIII., nejde 27.XII. – 3.I., 18.IV., 29.VIII.

Kozárovce - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

V úseku Kozárovce – Nová Baňa náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce		0				19 01	80/54
Hronský Beňadik		0	10⁵			11⁵	
Nová Baňa		0	9⁵	19 21	11	32	100/91
x Žarnovica		0	9	41	2	43	
x Hliník nad Hronom		0	6	49	1 ⁵	50⁵	
x Žiar nad Hronom		0	6	56⁵	1 ⁵	58	80/51
Hronská Dúbrava		0	11⁵	20 09⁵	2	20 11⁵	

Rušiaci R 17842 ZSSK

ide v 7 a 6.I., 21.IV., 1., 8.V., 15.IX., 17.XI., nejde 29.XII. – 5.I., 20.IV., 14.IX., 16.XI.

Kozárovce - Palárikovo - Bratislava hl.st.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

	1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce		0				17 01	80/54
Veľké Kozmálovce		0	4			05	100/91
Levice		NS⇄	7⁵	17 12⁵	2	14⁵	
Kalná nad Hronom		0	6			20⁵	
Lok		0	4⁵+	25	3	28	80/65
Výh Píal		0	4			32	
Beša		0	4⁵			36⁵	
Podhájska		0	6⁵	43	1 ⁵	44⁵	
Hul		0	5⁵			50	
Úľany nad Žitavou		0	2⁵			52⁵	
Šurany		0⇄	6	58⁵	5 ⁵	18 04	90/70
Palárikovo		0	8			18 12	

Rušiaci R 17844 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 21.IV., 1., 8.V., 15.IX., 17.XI., nejde 29.XII. – 5.I., 20.IV., 14.IX., 16.XI.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava – Kozárovce

V úseku Nová Baňa – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.660.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		15 44 ⁵		15 47 ⁵	80/55
x Žiar nad Hronom	0	10 ⁵	15 58	1	59	100/92
x Hliník nad Hronom.....	0	6 ⁵	16 05 ⁵	1	16 06 ⁵	
x Žarnovica	0	6 ⁵	13	1	14	
Nová Baňa	0	9 ⁵	23 ⁵	9 ⁵	33	80/55
Hronský Beňadik	0	9			42	
Kozárovce	0	10	16 52			

Os 25701 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 6. I.

Nová Baňa - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nová Baňa	0				4 30	90/70
Rudno nad Hronom z		4 ⁵ x	4 34 ⁵	0 ⁵	35	
Voznica z.....		3 ⁵ x	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dolné Hámre z		3 x	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Žarnovica	0	2 ⁵	45	1	46	
x Bzenica z.....		5 x	51	0 ⁵	51 ⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	3 ⁵	55	1	56	
x Žiar n.H. zastávka z.....		6 x	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0	2 ⁵	05	1	06	80/51
Šášovské Podhradie z.....		3 ⁵ x	09 ⁵	0 ⁵	10	
Jalná z.....		4 x	14	0 ⁵	14 ⁵	
Hronská Dúbrava	0	4	5 18 ⁵	1	5 19 ⁵	

Os 25704 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava – Levice

V úseku Žarnovica – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		5 55		5 58	80/55
Jalná z.....		3 ⁵ x	6 01 ⁵	0 ⁵	6 02	
Šášovské Podhradie z.....		4 x	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0	4	10 ⁵	1 ⁵	12	90/71
x Žiar n.H. zastávka z.....		2 x	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	6	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Bzenica z.....		3 x	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Žarnovica	0	5	30	4	34	
Dolné Hámre z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Voznica z.....		4 ⁵ x	41 ⁵	▲	42	
Rudno nad Hronom z		5	47	0 ⁵	47 ⁵	
Nová Baňa	0	5	52 ⁵	1 ⁵	54	80/55
AH Tekovská Breznica z.....		5 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	7 00	
Hronský Beňadik	0	5 ⁵	7 05 ⁵	0 ⁵	7 06	
Psiare z		2 ⁵ x	08 ⁵	0 ⁵	09	
Kozárovce	0	5	14	3	17	
Tímače z.....		3 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	2	23 ⁵	1	24 ⁵	90/69
AH Hronské Kľačany z		3 ⁵ x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Levice	NS	4 ⁵	7 33			

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Os 25705 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

V úseku Kozárovce – Žarnovica náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brdziace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				6 14	90/64
AH Hronské Kľačany z		4 x	6 18	0 ⁵	18⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	4⁵	23	0 ⁵	23⁵	80/54
Tlmače z.....		2	25⁵	0 ⁵	26	
Kozárovce	0	3⁵	29⁵	3 ⁵	33	
Psiare z.....		2⁵ x	35⁵	0 ⁵	36	
Hronský Beňadik	0	2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
AH Tekovská Breznica z.....		5⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Nová Baňa	0	5	50	1 ⁵	51⁵	90/70
Rudno nad Hronom z		6⁵ x	58	0 ⁵	58⁵	
Voznica z.....		4⁵ x	7 03	0 ⁵	7 03⁵	
Dolné Hámre z		4⁵ x	08	0 ⁵	08⁵	
x Žarnovica	0	3⁵	12	4	16	
x Bzenica z.....		5 x	21	0 ⁵	21⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
x Žiar n.H. zastávka z.....		6 x	31⁵	0 ⁵	32	
x Žiar nad Hronom	0	2	34	0 ⁵	34⁵	80/51
Šášovské Podhradie z.....		4 x	38⁵	0 ⁵	39	
Jalná z.....		4⁵ x	43⁵	0 ⁵	44	
Hronská Dúbrava	0	3	7 47	3	7 50	

Os 25708 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava – Levice

V úseku Žarnovica – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		7 55		7 58	80/55
Jalná z.....		3 ⁵ x	8 01 ⁵	0 ⁵	8 02	
Šášovské Podhradie z.....		4 x	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0	4	10 ⁵	1 ⁵	12	90/71
x Žiar n.H. zastávka z.....		2 x	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	6	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Bzenica z.....		3 x	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Žarnovica	0	5	30	4	34	
Dolné Hámre z		2 ⁵ x	36 ⁵	0 ⁵	37	
Voznica z.....		4 ⁵ x	41 ⁵	0 ⁵	42	
Rudno nad Hronom z		5 x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Nová Baňa	0	5	52 ⁵	1 ⁵	54	80/55
AH Tekovská Breznica z.....		5 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	9 00	
Hronský Beňadik	0	5 ⁵	9 05 ⁵	0 ⁵	9 06	
Psiare z.....		2 ⁵ x	08 ⁵	0 ⁵	09	
Kozárovce	0	5	14	3	17	
Tlmače z.....		3 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	2	23 ⁵	1	24 ⁵	90/69
AH Hronské Kľačany z		3 ⁵ x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Levice	NS	4 ⁵	9 33			

Os 25713 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

V úseku Kozárovce – Žarnovica náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brdziace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS ⇄				10 14	90/64
AH Hronské Kľačany z		4	x 10 18	0 ⁵	18⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	4⁵	23	0 ⁵	23⁵	80/54
Tlmače z.....		2	25⁵	0 ⁵	26	
Kozárovce	0	3⁵	29⁵	3 ⁵	33	
Psiare z.....		2⁵	x 35⁵	0 ⁵	36	
Hronský Beňadik	0	2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
AH Tekovská Breznica z.....		5⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Nová Baňa	0	5	50	1 ⁵	51⁵	90/70
Rudno nad Hronom z		6⁵	x 58	0 ⁵	58⁵	
Voznica z.....		4⁵	x 11 03	0 ⁵	11 03⁵	
Dolné Hámre z		4⁵	x 08	0 ⁵	08⁵	
^x Žarnovica	0	3⁵	12	4	16	
^x Bzenica z.....		5	x 21	0 ⁵	21⁵	
^x Hliník nad Hronom.....	0	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
^x Žiar n.H. zastávka z.....		6	x 31⁵	0 ⁵	32	
^x Žiar nad Hronom	0	2	34	0 ⁵	34⁵	80/51
Šášovské Podhradie z.....		4	x 38⁵	0 ⁵	39	
Jalná z.....		4⁵	x 43⁵	0 ⁵	44	
Hronská Dúbrava	0	3	11 47	3	11 50	

Os 25716 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava – Levice

V úseku Žarnovica – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		11 55		11 58	80/55
Jalná z.....		3 ⁵ x	12 01 ⁵	0 ⁵	12 02	
Šášovské Podhradie z.....		4 x	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0	4	10 ⁵	1 ⁵	12	90/71
x Žiar n.H. zastávka z.....		2 x	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	6	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Bzenica z.....		3 x	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Žarnovica	0	5	30	4	34	
Dolné Hámre z		2 ⁵ x	36 ⁵	0 ⁵	37	
Voznica z.....		4 ⁵ x	41 ⁵	0 ⁵	42	
Rudno nad Hronom z		5 x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Nová Baňa	0	5	52 ⁵	1 ⁵	54	80/55
AH Tekovská Breznica z.....		5 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	13 00	
Hronský Beňadik	0	5 ⁵	13 05 ⁵	0 ⁵	13 06	
Psiare z.....		2 ⁵ x	08 ⁵	0 ⁵	09	
Kozárovce	0	5	14	3	17	
Tlmače z.....		3 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	2	23 ⁵	1	24 ⁵	90/69
AH Hronské Kľačany z		3 ⁵ x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Levice	NS	4 ⁵	13 33			

Os 25717 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

V úseku Kozárovce – Žarnovica náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS☒				12 14	90/64
AH Hronské Kľačany z		4	x 12 18	0⁵	18⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	4⁵	23	0⁵	23⁵	80/54
Tlmače z.....		2	25⁵	0⁵	26	
Kozárovce	0	3⁵	29⁵	3⁵	33	
Psiare z		2⁵	x 35⁵	0⁵	36	
Hronský Beňadik	0	2⁵	38⁵	0⁵	39	
AH Tekovská Breznica z.....		5⁵	44⁵	0⁵	45	
Nová Baňa	0	5	50	1⁵	51⁵	90/70
Rudno nad Hronom z		6⁵	58	0⁵	58⁵	
Voznica z.....		4⁵	x 13 03	▲	13 03⁵	
Dolné Hámre z		4⁵	08	0⁵	08⁵	
x Žarnovica	0	3⁵	12	4	16	
x Bzenica z.....		5	x 21	0⁵	21⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	3⁵	25	0⁵	25⁵	
x Žiar n.H. zastávka z.....		6	x 31⁵	0⁵	32	
x Žiar nad Hronom	0	2	34	0⁵	34⁵	80/51
Šášovské Podhradie z.....		4	x 38⁵	0⁵	39	
Jalná z.....		4⁵	x 43⁵	0⁵	44	
Hronská Dúbrava	0	3	13 47	3	13 50	

Os 25720 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava – Levice

V úseku Žarnovica – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		13 55		13 58	80/55
Jalná z.....		3 ⁵ x	14 01 ⁵	0 ⁵	14 02	
Šášovské Podhradie z.....		4 x	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0	4	10 ⁵	1 ⁵	12	90/71
x Žiar n.H. zastávka z.....		2 x	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	6	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Bzenica z.....		3 x	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Žarnovica	0	5	30	4	34	
Dolné Hámre z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Voznica z.....		4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Rudno nad Hronom z		5	47	0 ⁵	47 ⁵	
Nová Baňa	0	5	52 ⁵	1 ⁵	54	80/55
AH Tekovská Breznica z.....		5 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	15 00	
Hronský Beňadik	0	5 ⁵	15 05 ⁵	0 ⁵	15 06	
Psiare z.....		2 ⁵ x	08 ⁵	0 ⁵	09	
Kozárovce	0	5	14	3	17	
Tímače z.....		3 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	2	23 ⁵	1	24 ⁵	90/69
AH Hronské Kľačany z		3 ⁵ x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Levice	NS	4 ⁵	15 33			

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Os 25721 ZSSK

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

V úseku Kozárovce – Žarnovica náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brdziace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS ⇄				14 14	90/64
AH Hronské Kľačany z		4	x 14 18	0 ⁵	18⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	4⁵	23	0 ⁵	23⁵	80/54
Tlmače z.....		2	25⁵	0 ⁵	26	
Kozárovce	0	3⁵	29⁵	3 ⁵	33	
Psiare z.....		2⁵	x 35⁵	0 ⁵	36	
Hronský Beňadik	0	2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
AH Tekovská Breznica z.....		5⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Nová Baňa	0	5	50	1 ⁵	51⁵	90/70
Rudno nad Hronom z		6⁵	x 58	0 ⁵	58⁵	
Voznica z.....		4⁵	x 15 03	0 ⁵	15 03⁵	
Dolné Hámre z		4⁵	x 08	0 ⁵	08⁵	
^x Žarnovica	0	3⁵	12	4	16	
^x Bzenica z.....		5	x 21	0 ⁵	21⁵	
^x Hliník nad Hronom.....	0	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
^x Žiar n.H. zastávka z.....		6	x 31⁵	0 ⁵	32	
^x Žiar nad Hronom	0	2	34	0 ⁵	34⁵	80/51
Šášovské Podhradie z.....		4	x 38⁵	0 ⁵	39	
Jalná z.....		4⁵	x 43⁵	0 ⁵	44	
Hronská Dúbrava	0	3	15 47	3	15 50	

Os 25724 ZSSK

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava – Levice

V úseku Žarnovica – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		15 55		15 58	80/55
Jalná z.....		3 ⁵ x	16 01 ⁵	0 ⁵	16 02	
Šášovské Podhradie z.....		4 x	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0	4	10 ⁵	1 ⁵	12	90/71
x Žiar n.H. zastávka z.....		2 x	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	6	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Bzenica z.....		3 x	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Žarnovica	0	5	30	4	34	
Dolné Hámre z		2 ⁵ x	36 ⁵	0 ⁵	37	
Voznica z.....		4 ⁵ x	41 ⁵	0 ⁵	42	
Rudno nad Hronom z		5 x	47	0 ⁵	47 ⁵	
Nová Baňa	0	5	52 ⁵	1 ⁵	54	80/55
AH Tekovská Breznica z.....		5 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	17 00	
Hronský Beňadik	0	5 ⁵	17 05 ⁵	0 ⁵	17 06	
Psiare z.....		2 ⁵ x	08 ⁵	0 ⁵	09	
Kozárovce	0	5	14	3	17	
Tlmače z.....		3 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	2	23 ⁵	1	24 ⁵	90/69
AH Hronské Kľačany z		3 ⁵ x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Levice	NS	4 ⁵	17 33			

Os 25725 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.


V úseku Kozárovce – Žarnovica náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				16 14	90/64
AH Hronské Kľačany z		4 x	16 18	0 ⁵	18⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	4⁵	23	0 ⁵	23⁵	80/54
Tlmače z.....		2	25⁵	0 ⁵	26	
Kozárovce	0	3⁵	29⁵	3 ⁵	33	
Psiare z		2⁵ x	35⁵	0 ⁵	36	
Hronský Beňadik	0	2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
AH Tekovská Breznica z.....		5⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Nová Baňa	0	5	50	1 ⁵	51⁵	90/70
Rudno nad Hronom z		6⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Voznica z.....		4⁵ x	17 03	▲	17 03⁵	
Dolné Hámre z		4⁵	08	0 ⁵	08⁵	
x Žarnovica	0	3⁵	12	4	16	
x Bzenica z.....		5 x	21	0 ⁵	21⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
x Žiar n.H. zastávka z.....		6 x	31⁵	0 ⁵	32	
x Žiar nad Hronom	0	2	34	0 ⁵	34⁵	80/51
Šášovské Podhradie z.....		4 x	38⁵	0 ⁵	39	
Jalná z.....		4⁵ x	43⁵	0 ⁵	44	
Hronská Dúbrava	0	3	17 47	3	17 50	

Os 25728 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 6. I.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava – Levice

V úseku Žarnovica – Kozárovce náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		17 55		17 58	80/55
Jalná z.....		3 ⁵ x	18 01 ⁵	0 ⁵	18 02	
Šášovské Podhradie z.....		4 x	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0	4	10 ⁵	1 ⁵	12	90/71
x Žiar n.H. zastávka z.....		2 x	14	0 ⁵	14 ⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	6	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Bzenica z.....		3 x	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Žarnovica	0	5	30	4	34	
Dolné Hámre z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Voznica z.....		4 ⁵ x	41 ⁵	▲	42	
Rudno nad Hronom z		5	47	0 ⁵	47 ⁵	
Nová Baňa	0	5	52 ⁵	1 ⁵	54	80/55
AH Tekovská Breznica z.....		5 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	19 00	
Hronský Beňadik	0	5 ⁵	19 05 ⁵	0 ⁵	19 06	
Psiare z		2 ⁵ x	08 ⁵	0 ⁵	09	
Kozárovce	0	5	14	3	17	
Tímače z.....		3 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	2	23 ⁵	1	24 ⁵	90/69
AH Hronské Kľačany z		3 ⁵ x	28	0 ⁵	28 ⁵	
Levice	NS	4 ⁵	19 33			

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Os 25729 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Levice - Hronská Dúbrava - Zvolen os. st.

V úseku Kozárovce – Žarnovica náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS ⇄				18 14	90/64
AH Hronské Kľačany z		4	x 18 18	0⁵	18⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	4⁵	23	0⁵	23⁵	80/54
Tlmače z.....		2	25⁵	0⁵	26	
Kozárovce	0	3⁵	29⁵	3⁵	33	
Psiare z		2⁵	x 35⁵	0⁵	36	
Hronský Beňadik	0	2⁵	38⁵	0⁵	39	
AH Tekovská Breznica z.....		5⁵	44⁵	0⁵	45	
Nová Baňa	0	5	50	1⁵	51⁵	90/70
Rudno nad Hronom z		6⁵	x 58	0⁵	58⁵	
Voznica z.....		4⁵	x 19 03	0⁵	19 03⁵	
Dolné Hámre z		4⁵	x 08	0⁵	08⁵	
x Žarnovica	0	3⁵	12	4	16	
x Bzenica z.....		5	x 21	0⁵	21⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	3⁵	25	0⁵	25⁵	
x Žiar n.H. zastávka z.....		6	x 31⁵	0⁵	32	
x Žiar nad Hronom	0	2	34	0⁵	34⁵	80/51
Šášovské Podhradie z.....		4	x 38⁵	0⁵	39	
Jalná z.....		4⁵	x 43⁵	0⁵	44	
Hronská Dúbrava	0	3	19 47	3	19 50	

Os 25740 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

V úseku Nová Baňa – Levice náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nová Baňa	0				4 38	80/55
AH Tekovská Breznica z.....		5⁵	4 43⁵	0⁵	44	
Hronský Beňadik	0	5⁵	49⁵	0⁵	50	
Psiare z		2⁵	x 52⁵	0⁵	53	
Kozárovce	0	5	58	0⁵	58⁵	
Tlmače z.....		6	5 04⁵	0⁵	5 05	
Veľké Kozmálovce.....	0	1⁵	06⁵	0⁵	07	90/69
AH Hronské Kľačany z		4⁵	x 11⁵	0⁵	12	
Levice	NS	8	5 20			

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Os 25741 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 6. I.

V úseku Levice – Nová Baňa náhradná autobusová doprava.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS⇄				22 32	90/64
AH Hronské Kľačany z		7 ⁵	x 22 39 ⁵	0 ⁵	40	
Veľké Kozmálovce.....	0	5	45	0 ⁵	45 ⁵	80/54
Tlmače z.....		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Kozárovce	0	4 ⁵	53	1	54	
Psiare z.....		2 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Hronský Beňadik	0	2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	23 00	
AH Tekovská Breznica z.....		5 ⁵	23 05 ⁵	0 ⁵	23 06	
Nová Baňa	0	5	23 11			

Os 25742 ZSSK

nejde 24., 31. XII.

Zvolen os. st. - Hronská Dúbrava - Nová Baňa

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		20 10		20 11	80/55
Jalná z.....		3 ⁵	x 20 14 ⁵	0 ⁵	15	
Šášovské Podhradie z.....		4	x 19	0 ⁵	19 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0	4	23 ⁵	1 ⁵	25	90/71
x Žiar n.H. zastávka z.....		2	x 27	0 ⁵	27 ⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	6	33 ⁵	1	34 ⁵	
x Bzenica z.....		3	x 37 ⁵	0 ⁵	38	
x Žarnovica	0	5	43	1	44	
Dolné Hámre z		2	x 46	0 ⁵	46 ⁵	
Voznica z.....		3	x 49 ⁵	0 ⁵	50	
Rudno nad Hronom z		3 ⁵	x 53 ⁵	0 ⁵	54	
Nová Baňa	0	4	20 58			

Pn 51740 VT pp

Čierna nad Tisou - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Bratislava východ

Lok - km 16,600 privesené postrkové HKV
km 16,600 - Podhájska HKV na službu pohotové

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Hronská Dúbrava - Lok T4 1360 ton
Lok - km 16,600 T4 1100 ton
km 16,600 - Palárikovo T4 1360 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				23 30⁵	75/52
x Žiar nad Hronom	0	12⁵	23 43	28	0 11	
x Hliník nad Hronom.....	0	9⁵			0 20⁵	
x Žarnovica	0	7			27⁵	
Nová Baňa	0	10⁵			38	
Hronský Beňadik	0	14			52	
Kozárovce	0	4			56	
Veľké Kozmálovce.....	0	3⁵			59⁵	
Levice	NS	9⁵	1 09	3	1 12	80/52
Kalná nad Hronom	0	8			20	75/50
Lok	0	5	25	24	49	
Vých Píal.....	0	5			54	65/50
Beša	0	5⁵			59⁵	70/52
Podhájska	0	8⁵	2 08	37	2 45	75/52
Hul	0	7⁵			52⁵	
Úľany nad Žitavou	0	2⁵			55	
Šurany	0	7	3 02	3	3 05	
Palárikovo	0	11	3 16	82	4 38	

Pn 51866 RLL

Plaveč - Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom

HKV na službu pohotové

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		13 48		13 51	75/52
Žiar nad Hronom	0	12	14 03			

Pn 53866 RLL

Kozárovce - Šurany - Bratislava-Vajnory

Kozárovce - Lok HKV na službu pohotové
Lok - km 16,600 privesené postrkové HKV
km 16,600 - Šurany HKV na službu pohotové

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Kozárovce - Lok T4 2500 ton
Lok - km 16,600 T4 1850 ton
km 16,600 - Šurany T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				19 08	80/59
Veľké Kozmálovce.....	0	5 ⁵			13 ⁵	
Levice	NS	8 ⁵	19 22	65	20 27	
Kalná nad Hronom	0	10	20 37	61	21 38	
Lok	0	5 ⁵			21 43⁵	
Výh Píal.....	0	5 ⁵			49	70/59
Beša.....	0	8 ⁵			57⁵	
Podhájska	0	6 ⁵			22 04	75/52
Hul	0	6			10	80/57
Úľany nad Žitavou	0	3			13	
Šurany	0	6	22 19	30	22 49	

Pn 54702 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.VI. do 10.XII. v ①,②,③,⑦ okrem 15.IX. a 17.XI..

Zvolen nákl. st. - **Hronská Dúbrava - Palárikovo** - Kúty

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				20 47⁵	80/61
x Žiar nad Hronom	0	10⁵	20 58	12	21 10	
x Hliník nad Hronom	0	7			21 17	
x Žarnovica	0	6⁵			23⁵	
Nová Baňa	0	10⁵			34	
Hronský Beňadik	0	13			47	
Kozárovce	0	4			51	
Veľké Kozmálovce.....	0	3⁵			54⁵	85/69
Levice	NS	9	22 03⁵	15⁵	22 19	
Kalná nad Hronom	0	6⁵			25⁵	
Lok	0	3⁵			29	80/59
Vých Píal	0	4			33	75/67
Beša	0	5			38	80/70
Podhájska	0	8			46	
Hul	0	6			52	
Úľany nad Žitavou	0	3			55	
Šurany	0	7	23 02	3	23 05	85/69
Palárikovo	0	10			23 15	

Pn 57141 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Palárikovo - Hronská Dúbrava** - Čierna nad Tisou

Podhájska - km 16,800 privesené postrkové HKV

km 16,800 - Lok HKV na službu pohotové

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Palárikovo - Podhájska T4 1500 ton

Podhájska - km 16,800 T4 1000 ton

km 16,800 - Hronská Dúbrava T4 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		9 01		9 40	80/59
Šurany	0	10	9 50	3	53	
Úľany nad Žitavou	0	6 ⁵			59 ⁵	
Hul	0	2 ⁵			10 02	
Podhájska	0	7	10 09	28	37	
Beša	0	7 ⁵			44 ⁵	70/54
Výh Píal	0	5			49 ⁵	
Lok	0	4 ⁵	54	9	11 03	80/57
Kalná nad Hronom	0	4 ⁵			11 07 ⁵	75/52
Levice	NS	7 ⁵	11 15	3	18	85/60
Veľké Kozmálovce	0	9			27	80/59
Kozárovce	0	3 ⁵			30 ⁵	
Hronský Beňadik	0	6 ⁵	37	7	44	
Nová Baňa	0	15			59	
^x Žarnovica	0	12			12 11	
^x Hliník nad Hronom	0	8 ⁵			19 ⁵	
^x Žiar nad Hronom	0	8 ⁵	12 28	40	13 08	
Hronská Dúbrava	0	13	13 21	41	14 02	

Pn 57401 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 18.VI. do 13.XII. v ③,④,⑤,⑥ okrem 17.IX. a 19.XI..

Kúty - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Tomášovce

Podhájska - Hronská Dúbrava privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Palárikovo - Podhájska T4 1750 ton

Podhájska - Beša T4 1300 ton

Beša - km 16,600 T4 1000 ton

km 16,600 - Hronská Dúbrava T4 1750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		17 12		18 23	85/64
Šurany	0	11	18 34	52	19 26	80/59
Úľany nad Žitavou	0	7			19 33	
Hul	0	3			36	
Podhájska	0	7	19 43	55	20 38	
Beša	0	8			20 46	75/63
Výh Píal	0	4 ⁵			50 ⁵	
Lok	0	4			54 ⁵	80/61
Kalná nad Hronom	0	3 ⁵			58	
Levice	NS	8	21 06	3	21 09	85/60
Veľké Kozmálovce	0	9 ⁵			18 ⁵	80/59
Kozárovce	0	4			22 ⁵	
Hronský Beňadik	0	7 ⁵	30	34	22 04	
Nová Baňa	0	15			22 19	
^x Žarnovica	0	11			30	
^x Hliník nad Hronom	0	7 ⁵			37 ⁵	
^x Žiar nad Hronom	0	7			44 ⁵	
Hronská Dúbrava	0	12			22 56 ⁵	

Pn 57836 VTGSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Jelšovce - **Šurany** - **Palárikovo**

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		21 11		21 20	75/50
Palárikovo	0	11	21 31			

Pn 58167 RLL

Žiar nad Hronom - Hronská Dúbrava - Plaveč

HKV na službu pohotovú

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Žiar nad Hronom.....		0				10 02	80/54
Hronská Dúbrava.....		0	12			10 14	

Pn 58367 RLL

Bratislava-Vajnory - Šurany - Kozárovce

Šurany - Beša HKV na službu pohotovú
Beša - km 16,600 privesené postrkové HKV
km 16,600 - Kozárovce HKV na službu pohotovú

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Šurany - Beša T4 1800 ton
Beša - km 16,800 T4 1600 ton
km 16,800 - Kalná nad Hronom T4 1800 ton
Kalná nad Hronom - Kozárovce T4 2500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Šurany.....		0		3 48		5 27	80/59
Úľany nad Žitavou.....		0	8	5 35	6	5 41	
Hul.....		0	4			45	
Podhájska.....		0	7	52	12	6 04	
Beša.....		0	8 ⁵			6 12 ⁵	70/54
Výh Píal.....		0	5 ⁵	6 18	20	38	
Lok.....		0	5 ⁵			43 ⁵	80/57
Kalná nad Hronom.....		0	4 ⁵	48	62	7 50	75/52
Levice.....		NS	10	8 00	41	8 41	85/60
Veľké Kozmálovce.....		0	9 ⁵			50 ⁵	80/54
Kozárovce.....		0	5 ⁵	8 56			

Pn 59020 VT pp

Levice - Palárikovo - Bratislava-Petržalka

Príprahové HKV

Levice - Lok HKV na službu pohotové

Lok - km 16,600 privesené postrkové HKV

km 16,600 - Podhájska HKV na službu pohotové

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Levice - Lok S 1800 ton

Lok - km 16,600 S 1300 ton

km 16,600 - Palárikovo S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS				12 37	80/59
Kalná nad Hronom	0	10	12 47	3	50	
Lok	0	6⁵			56⁵	
Vých Píal	0	4			13 00⁵	70/59
Beša	0	6⁵	13 07	13	20	
Podhájska	0	10	30	10	40	75/52
Hul	0	7⁵			47⁵	80/59
Úľany nad Žitavou	0	3⁵	51	7	58	
Šurany	0	9	14 07	4	14 11	
Palárikovo	0	12	14 23	6	14 29	

Pn 59037 VT pp

Zvolen os.st. - Sása-Pliešovce: v ⑥ a † smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410.

Sereď - **Palárikovo - Hronská Dúbrava** - Sása-Pliešovce

Podhájska - km 16,800 privesené postrkové HKV
km 16,800 - Horný Pial z HKV na službu pohotové

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Palárikovo - Podhájska S 1200 ton
Podhájska - Beša S 1100 ton
Beša - km 16,800 S 900 ton
km 16,800 - Hronská Dúbrava S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0			21 20		21 34	80/59
Šurany	0	10		21 44	3	47	
Úľany nad Žitavou	0	6 ⁵				53 ⁵	
Hul	0	2 ⁵				56	
Podhájska	0	7		22 03	15	22 18	
Beša	0	7 ⁵				25 ⁵	70/54
Výh Pial	0	5 ⁵		31	4	35	
Lok	0	6		41	10	51	80/57
Kalná nad Hronom	0	5				56	75/52
Levice	NS	8		23 04	33	23 37	85/60
Veľké Kozmálovce	0	9				46	80/59
Kozárovce	0	5		51	0 ⁵	51 ⁵	
Hronský Beňadik	0	5				56 ⁵	
Nová Baňa	0	13 ⁵				0 10	
x Žarnovica	0	10 ⁵				20 ⁵	
x Hliník nad Hronom	0	7				27 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0	8				35 ⁵	
Hronská Dúbrava	0	10 ⁵				0 46	

Pn 59038 VT pp

Sása-Pliešovce - Zvolen os.st.: v © a † smie byť zavedený iba v súlade so Smernicou 09040/2019/O410.

Sása-Pliešovce - Hronská Dúbrava - Palárikovo - Sered'

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		19 27		20 34	75/52
x Žiar nad Hronom	0	11			20 45	
x Hliník nad Hronom.....	0	7 ⁵			52 ⁵	
x Žarnovica	0	7 ⁵			21 00	
Nová Baňa	0	10 ⁵			10 ⁵	
Hronský Beňadik	0	14 ⁵	21 25	8	33	80/59
Kozárovce	0	5 ⁵			38 ⁵	
Veľké Kozmálovce.....	0	4			42 ⁵	
Levice	NS	9 ⁵	52	46	22 38	
Kalná nad Hronom	0	7 ⁵			22 45 ⁵	
Lok	0	3 ⁵			49	
Výh Píal.....	0	4			53	70/59
Beša.....	0	5			58	
Podhájska	0	8	23 06	15	23 21	75/52
Hul	0	7 ⁵			28 ⁵	80/59
Úľany nad Žitavou	0	3			31 ⁵	
Šurany	0	6 ⁵	38	2	40	
Palárikovo	0	10	23 50	14	0 04	

Pn 59040 VT pp

Sása-Pliešovce - Hronská Dúbrava - Šurany - Nitra

Lok - km 16,600 privesené postrkové HKV
km 16,600 - Šurany HKV na službu pohotovú

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Hronská Dúbrava - Lok S 1200 ton

Lok - km 16,600 S 1000 ton

km 16,600 - Šurany S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				14 13	75/52
x Žiar nad Hronom	0	10⁵			23⁵	
x Hliník nad Hronom.....	0	8			31⁵	
x Žarnovica	0	7⁵	14 39	50	15 29	
Nová Baňa	0	12⁵			15 41⁵	
Hronský Beňadik	0	14⁵	15 56	15	16 11	80/59
Kozárovce	0	7	16 18	18	16 36	
Veľké Kozmálovce.....	0	5⁵			41⁵	
Levice	NS	8⁵	50	92	18 22	
Kalná nad Hronom	0	9	18 31	4	18 35	
Lok	0	7	42	17	59	
Výh Píal.....	0	5			19 04	70/59
Beša.....	0	6	19 10	26	36	
Podhájska	0	8			44	75/52
Hul	0	6			50	80/57
Úľany nad Žitavou	0	4	54	4	58	
Šurany	0	8	20 06	40	20 46	

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Pn 59041 VT pp

Nitra - Šurany - Hronská Dúbrava - Sása-Pliešovce

Podhájska - km 16,800 privesené postrkové HKV

km 16,800 - Výh Pial HKV na službu pohotovú

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Šurany - Podhájska S 1200 ton

Podhájska - Beša S 1100 ton

Beša - km 16,800 S 900 ton

km 16,800 - Hronská Dúbrava S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		11 00		11 11	80/59
Úľany nad Žitavou	0	6 ⁵			17 ⁵	
Hul	0	2 ⁵			20	
Podhájska	0	7	11 27	15	42	
Beša	0	7 ⁵			49 ⁵	70/54
Výh Pial	0	5 ⁵	55	9	12 04	
Lok	0	5			12 09	80/57
Kalná nad Hronom	0	5	12 14	5	19	75/52
Levice	NS	9	28	31	59	85/60
Veľké Kozmálovce	0	9			13 08	80/59
Kozárovce	0	5	13 13	7	20	
Hronský Beňadik	0	5			25	
Nová Baňa	0	13 ⁵			38 ⁵	
x Žarnovica	0	10 ⁵			49	
x Hliník nad Hronom	0	7 ⁵			56 ⁵	
x Žiar nad Hronom	0	8 ⁵	14 05	20	14 25	
Hronská Dúbrava	0	12			14 37	

Pn 62708 VT pp

Košice nákl.st. - **Hronská Dúbrava - Palárikovo** - Bratislava východ

Lok - Beša privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Hronská Dúbrava - Lok S 1400 ton

Lok - km 16,600 S 1000 ton

km 16,600 - Palárikovo S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				7 17	65/53
x Žiar nad Hronom	0	12⁵			29⁵	
x Hliník nad Hronom	0	12			41⁵	
x Žarnovica	0	10⁵			52	
Nová Baňa	0	15	8 07	13	8 20	
Hronský Beňadik	0	15⁵			35⁵	
Kozárovce	0	5			40⁵	
Veľké Kozmálovce	0	6⁵	47	6	53	
Levice	NS	12	9 05	3	9 08	
Kalná nad Hronom	0	8⁵			16⁵	
Lok	0	5⁵	22	18	40	
Výh Píal	0	5			45	
Beša	0	7	52	10	10 02	
Podhájska	0	9			10 11	
Hul	0	6			17	
Úľany nad Žitavou	0	3			20	
Šurany	0	7	10 27	3	30	
Palárikovo	0	12	10 42	6	10 48	

Pn 63710 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 14.VI. do 13.XII. denne okrem ⑦.

Zvolen východ - **Hronská Dúbrava - Palárikovo** - Bratislava východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Hronská Dúbrava - Levice S 1800 ton

Levice - Palárikovo S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0				13 22	75/52
x Žiar nad Hronom	0	12	13 34	5	39	
x Hliník nad Hronom.....	0	9⁵			48⁵	
x Žarnovica	0	8⁵			57	
Nová Baňa	0	15	14 12	8	14 20	
Hronský Beňadik	0	15	35	13	48	80/59
Kozárovce	0	7			55	
Veľké Kozmálovce.....	0	6			15 01	
Levice	NS	9	15 10	69	16 19	
Kalná nad Hronom	0	7			16 26	
Lok	0	3⁵			29⁵	
Výh Píal.....	0	5⁵	16 35	6	41	70/59
Beša.....	0	7			48	
Podhájska	0	7			55	75/52
Hul	0	7	17 02	15	17 17	80/59
Úľany nad Žitavou	0	4			21	
Šurany	0	6	27	3	30	
Palárikovo	0	10	17 40	125	19 45	

Pn 63720 ZSSKC §

Vlak chodí len v období od 15.VI. do 12.XII. denne okrem ⑥.

Zvolen východ - **Hronská Dúbrava - Šurany** - Nové Zámky

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Hronská Dúbrava - Levice S 1800 ton

Levice - Šurany S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hronská Dúbrava	0		21 08		21 11	75/52
x Žiar nad Hronom	0	11			22	
x Hliník nad Hronom.....	0	7 ⁵			29 ⁵	
x Žarnovica	0	7 ⁵			37	
Nová Baňa	0	10 ⁵			47 ⁵	
Hronský Beňadik	0	13 ⁵			22 01	80/59
Kozárovce	0	4			05	
Veľké Kozmálovce.....	0	3 ⁵			08 ⁵	
Levice	NS	8 ⁵	22 17	48	23 05	
Kalná nad Hronom	0	7			23 12	
Lok	0	3 ⁵			15 ⁵	
Výh Píal.....	0	4			19 ⁵	70/59
Beša.....	0	4 ⁵			24	
Podhájska	0	7			31	75/52
Hul	0	6			37	80/57
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵			40 ⁵	
Šurany	0	7 ⁵	23 48	3	23 51	

§ = ak ide rušiaci vlak 63722, nesmie ísť vlak 63720

Rušiaci Pn 63722 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.XII. do 13.VI. denne okrem ⑥ a nejde 24.-26.,31.XII., 1.,5.I. a 20.IV..

Levice - Šurany - Nové Zámky

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS				23 05	80/59
Kalná nad Hronom	0	7			12	
Lok	0	3 ⁵			15 ⁵	
Výh Píal.....	0	4			19 ⁵	70/59
Beša.....	0	4 ⁵			24	
Podhájska	0	7			31	75/52
Hul	0	6			37	80/57
Úľany nad Žitavou	0	3 ⁵			40 ⁵	
Šurany	0	7 ⁵	23 48	3	23 51	

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Pn 67209 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Palárikovo - Hronská Dúbrava** - Košice nákl.st.

Podhájska - Lok privesené postrkové HKV

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Palárikovo - Podhájska S 1400 ton

Podhájska - Beša S 1100 ton

Beša - Lok S 900 ton

Lok - Hronská Dúbrava S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		1 24		2 00	65/49
Šurany	0	12	2 12	12	2 24	
Úľany nad Žitavou	0	7 ⁵			31 ⁵	
Hul	0	3			34 ⁵	
Podhájska	0	8 ⁵	43	11	54	
Beša	0	8 ⁵			3 02 ⁵	
Výh Píal.....	0	5			07 ⁵	
Lok	0	5 ⁵	3 13	12	25	
Kalná nad Hronom	0	6			31	
Levice	NS	8	39	3	42	
Veľké Kozmálovce.....	0	9 ⁵			51 ⁵	
Kozárovce	0	3 ⁵			55	
Hronský Beňadik	0	4 ⁵			59 ⁵	
Nová Baňa	0	14			4 13 ⁵	
^x Žarnovica	0	12 ⁵			26	
^x Hliník nad Hronom.....	0	9			35	
^x Žiar nad Hronom	0	10	4 45	41	5 26	
Hronská Dúbrava	0	13			5 39	

Pn 67311 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 15.VI. do 13.XII. denne okrem ①.

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Palárikovo** - **Hronská Dúbrava** - Zvolen východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Palárikovo - Levice S 900 ton

Levice - Hronská Dúbrava S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0				0 09	80/59
Šurany	0	10	0 19	3	22	
Úľany nad Žitavou	0	6			28	
Hul	0	2⁵			30⁵	
Podhájska	0	6			36⁵	
Beša	0	6⁵			43	70/54
Výh Píal	0	4⁵			47⁵	
Lok	0	4			51⁵	80/57
Kalná nad Hronom	0	4			55⁵	75/52
Levice	NS	7⁵	1 03	60	2 03	85/60
Veľké Kozmálovce	0	10			2 13	80/59
Kozárovce	0	5			18	
Hronský Beňadik	0	4			22	
Nová Baňa	0	13⁵			35⁵	
^x Žarnovica	0	10			45⁵	
^x Hliník nad Hronom	0	8			53⁵	
^x Žiar nad Hronom	0	7			3 00⁵	
Hronská Dúbrava	0	11⁵			3 12	

Pn 67321 ZSSKC §

Vlak chodí len v období od 16.VI. do 13.XII. denne okrem ⑦.

Nové Zámky - **Šurany - Hronská Dúbrava** - Zvolen východ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Šurany - Levice S 900 ton

Levice - Hronská Dúbrava S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		1 57		2 00	80/59
Úľany nad Žitavou	0	6			2 06	
Hul	0	2 ⁵			08 ⁵	
Podhájska	0	6			14 ⁵	
Beša	0	6 ⁵			21	70/54
Výh Píal	0	4 ⁵			25 ⁵	
Lok	0	4 ⁵			30	80/57
Kalná nad Hronom	0	4 ⁵			34 ⁵	75/52
Levice	NS	7 ⁵	2 42	76	3 58	85/60
Veľké Kozmálovce	0	9 ⁵			4 07 ⁵	80/59
Kozárovce	0	3 ⁵			11	
Hronský Beňadik	0	4 ⁵			15 ⁵	
Nová Baňa	0	13 ⁵	4 29	18	47	
^x Žarnovica	0	10 ⁵			57 ⁵	
^x Hliník nad Hronom	0	8			5 05 ⁵	
^x Žiar nad Hronom	0	8 ⁵	5 14	3	17	
Hronská Dúbrava	0	13			5 30	

§ = ak ide rušiaci vlak 67323, nesmie ísť vlak 67321

Rušiaci Pn 67323 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 16.XII. do 14.VI. denne okrem ⑦, 25.- 27.XII., 1., 2., 6.I. a 21.IV..

Nové Zámky - **Šurany - Levice**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		1 57		2 00	80/59
Úľany nad Žitavou	0	6			2 06	
Hul	0	2 ⁵			08 ⁵	
Podhájska	0	6			14 ⁵	
Beša	0	6 ⁵			21	70/54
Výh Píal	0	4 ⁵			25 ⁵	
Lok	0	4 ⁵			30	80/57
Kalná nad Hronom	0	4 ⁵			34 ⁵	75/52
Levice	NS	7 ⁵	2 42			

Rv 74311 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Beša	0				5 00	80/62
Výh Píal.....	0	5			05	
Lok	0	5	5 10	4	14	
Kalná nad Hronom	0	5	19	21	40	
Levice	NS	7	5 47			

Rv 74470 ZSSKC

Vlak chodí v ✕ okrem 27.XII. a 2.I..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Žiar nad Hronom	0				14 45	80/55
^x Hliník nad Hronom.....	0	6⁵			51⁵	
^x Žarnovica	0	8⁵	15 00	21	15 21	
Nová Baňa	0	12	15 33			

Rv 74471 ZSSKC

Vlak chodí v ✕ okrem 27.XII. a 2.I..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nová Baňa	0				8 57	80/54
^x Žarnovica	0	10			9 07	
^x Hliník nad Hronom.....	0	7⁵			14⁵	
^x Žiar nad Hronom	0	8⁵	9 23			

Rv 74902 ZSSKC


Vlak chodí v .

Levice - Šurany - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS				21 48	80/54
Kalná nad Hronom	0	6			54	
Lok	0	3⁵			57⁵	
Vých Píal	0	4			22 01⁵	75/57
Beša	0	4⁵			06	80/61
Podhájska	0	6			12	
Hul	0	5⁵			17⁵	
Úľany nad Žitavou	0	2⁵			20	
Šurany	0	6	22 26	3	22 29	

Rv 77403 ZSSKC

Vlak chodí len v období od 16.VI. do 8.XII. v .

Bratislava východ odch. sk. Juh - Palárikovo - Hronská Dúbrava - Zvolen východ

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Palárikovo	0		9 01		9 24	80/54
Šurany	0	9	9 33	3	36	
Úľany nad Žitavou	0	4⁵			40⁵	
Hul	0	2⁵			43	
Podhájska	0	5⁵			48⁵	
Beša	0	6			54⁵	75/55
Vých Píal	0	4⁵			59	
Lok	0	4			10 03	80/55
Kalná nad Hronom	0	5	10 08	12	20	
Levice	NS	8	28	11	39	
Veľké Kozmálovce	0	7⁵			46⁵	
Kozárovce	0	3⁵			50	
Hronský Beňadik	0	4⁵			54⁵	
Nová Baňa	0	13⁵	11 08	17	11 25	
^x Žarnovica	0	9⁵			34⁵	
^x Hliník nad Hronom	0	6⁵			41	
^x Žiar nad Hronom	0	7⁵	48⁵	25⁵	12 14	
Hronská Dúbrava	0	10			12 24	

Rv 77407 ZSSKC

Vlak chodí v ☒.

Nové Zámky - Šurany - Levice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Šurany	0		22 26		22 29	80/54
Úľany nad Žitavou	0	4 ⁵			33 ⁵	
Hul	0	2 ⁵			36	
Podhájska	0	7	22 43	24	23 07	
Beša	0	5 ⁵			23 12 ⁵	75/55
Výh Píal	0	5 ⁵	23 18	3	21	
Lok	0	5			26	80/55
Kalná nad Hronom	0	4 ⁵			30 ⁵	
Levice	NS	7 ⁵	23 38			

Mn 83410 ZSSKC

Vlak chodí v ☒,☒ okrem 24.,26.XII., 1. a 8.V..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS				13 00	60/37
Kalná nad Hronom	0	10	13 10	52	14 02	
Lok	0	6			14 08	
Výh Píal	0	5			13	
Beša	0	8	14 21			

Mn 83411 ZSSKC

Vlak chodí v ☒,☒ okrem 24.,26.XII., 1. a 8.V..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Beša	0				14 47	60/35
Výh Píal	0	11			58	
Lok	0	4 ⁵			15 02 ⁵	
Kalná nad Hronom	0	5 ⁵	15 08	10	18	
Levice	NS	10	15 28			

Mn 83460 ZSSKC

Vlak ide 20.III. a 23.IX..

Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava - Zvolen východ

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Banská Štiavnica		2				12 10	40/37	
Banská Belá.....		1	9	12 19	34	53		
Kozelník.....		1	12⁵			13 05⁵		
Hronská Dúbrava ○.....	0		14⁵	13 20	7	13 27		

Mn 83461 ZSSKC

Vlak ide 20.III. a 23.IX..

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica

HKV r.736. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hronská Dúbrava ○.....	0			10 21		10 31	50/28	
Kozelník.....		1	18⁵			49⁵		
Banská Belá.....		1	18⁵	11 08	23	11 31	45/34	
Banská Štiavnica		2	11	11 42				

Mn 83470 ZSSKC

Vlak chodí v X okrem 27.XII. a 2.I..

Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava - Nová Baňa

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8	
Hronská Dúbrava	0					3 27	60/31
x Žiar nad Hronom.....	0	16	3 43	57	4 40		
x Hliník nad Hronom.....	0	14	4 54	66	6 00		
x Žarnovica.....	0	12	6 12	88	7 40		
Nová Baňa	0	17	7 57				

Mn 83471 ZSSKC

Vlak chodí v ☒ okrem 27.XII. a 2.I..

Nová Baňa - Hronská Dúbrava - Zvolen východ

HKV r.746. Normatív hmotnosti: Nová Baňa - Žiar nad Hronom S 1200 ton

Žiar nad Hronom - Hronská Dúbrava S 850 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nová Baňa	0				17 26	60/29
x Žarnovica	0	20	17 46	21	18 07	
x Hliník nad Hronom.....	0	14	18 21	46	19 07	
x Žiar nad Hronom	0	17	19 24	19	19 43	
Hronská Dúbrava	0	15⁵			19 58⁵	

Rušiaci Mn 83472 ZSSKC

Vlak chodí v období od 17.XII. do 12.VI. v ②,④ okrem 24., 26.XII., 2.I., 1. a 8.V..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				13 29	60/29
Veľké Kozmálovce.....	0	8	13 37	59	14 36	
Levice	NS	14	14 50			

Rušiaci Mn 83473 ZSSKC

Vlak chodí v období od 17.XII. do 12.VI. v ②,④ okrem 24., 26.XII., 2.I., 1. a 8.V..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS				7 01	60/27
Veľké Kozmálovce.....	0	17	7 18	51	8 09	
Kozárovce	0	9	8 18			

Mn 83474 ZSSKC §

Vlak chodí len v období od 17.VI. do 11.XII. v ②,④.

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nová Baňa	0				11 15	60/31
Hronský Beňadik	0	18	11 33	45	12 18	
Kozárovce	0	8	12 26	63	13 29	
Veľké Kozmálovce.....	0	8	13 37	59	14 36	
Levice	NS	14	14 50			

§ = ak ide rušiaci vlak 83472, nesmie ísť vlak 83474

Mn 83475 ZSSKC §

Vlak chodí len v období od 17.VI. do 11.XII. v ②,④.

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Levice	NS				7 01	60/29
Veľké Kozmálovce.....	0	17	7 18	51	8 09	
Kozárovce	0	9	8 18	66	9 24	
Hronský Beňadik	0	9	9 33	42	10 15	
Nová Baňa	0	21	10 36			

§ = ak ide rušiaci vlak 83473, nesmie ísť vlak 83475

Vleč 83480 ZSSKC

Vlak chodí v X okrem 27.XII. a 2.I..

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka Šáš. Podhradie					13 45	50/21
Žiar nad Hronom	0	6	13 51			

Vleč 83481 ZSSKC

Vlak chodí v ☒ okrem 27.XII. a 2.I..

Tlačí

HKV r.746. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Žiar nad Hronom.....	0				12 32	30/13
Vlečka Šáš. Podhradie		8	12 40			

Mn 83710 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 23.,25.,27.,30.XII., 1.,3.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		17 05		17 28	60/28
Šurany.....	0	10	17 38	23	18 01	

§ = ak ide rušiaci vlak 5881, nesmie ísť vlak 83710

Mn 83712 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 5.VII. a 1.XI.. Vlak ide 23.,30.XII. a 3.I..

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				13 37 ⁵	60/28
Šurany.....	0	9 ⁵	13 47	4	13 51	

Mn 87311 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Nové Zámky - Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany.....	0		8 34		9 13	60/29
Úľany nad Žitavou	0	9	9 22	23	9 45	

§ = ak ide rušiaci vlak 87313, nesmie ísť vlak 87311

ZCP 121, platí od 15. decembra 2024

Rušiaci Mn 87313 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 5.VII. a 1.XI..

Nové Zámky - Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šurany.....	0		8 34		9 13	60/29
Úľany nad Žitavou.....	0	9	9 22	23	9 45	