

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
124**

pre trate:

Komárno – Bratislava-Nové Mesto (124 A)

Komárno – Kolárovo (124 B)

Neded – Šaľa (124 C)

PLATÍ OD 15. DECEMBRA 2024

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 4.11.2024
(č. 40144/2024/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky	16
	Tabelárne cestovné poriadky	24

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a ďalšie dni pracovného pokoja

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	PCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PTDSK	PTD SK, družstvo
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RLL	RailLog s.r.o.
EKOST	EKOSYSTÉMY, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
EPCI	EP Cargo a.s.	RTS	Rail Transport Service GmbH
GESK	Gepard Express Slovakia s.r.o.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
JUSO	JUSO s.r.o.	UNIDO	ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VT	voľná trasa
LESK	LEO Expres Slovensko s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LTSK	LokoTrain Slovakia s. r. o.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
LTS	LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTSK	METRANS Rail Slovakia, s.r.o.		
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.		
NZR	NZ Rail s.r.o.		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice		
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		
ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina		
ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen		

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.
- M** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **M** zložené len z vozňov ľahkej stavby dĺžky do 20m.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybné spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %" "

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1431	24	4312	56	4364	86	41164	105
1432	25	4313	57	4370	87	41165	105
1433	26	4314	58	4371	87	41314	106
1434	27	4315	59	4372	88	41316	106
1435	28	4316	60	4373	89	41630	107
1436	29	4317	61	4374	89	41720	107
1437	30	4318	62	4375	90	41721	108
1438	31	4319	63	4376	91	41730	108
1439	32	4320	64	4377	91	41731	109
1440	33	4321	65	4378	92	41732	109
1441	34	4322	66	4379	93	41733	110
1442	35	4323	67	4380	93	41735	110
1443	36	4324	68	4381	94	41736	111
1444	37	4325	69	4383	94	41912	111
1445	38	4326	70			41913	111
1448	39	4327	71			41915	112
1449	40	4328	72	11430	95	41918	112
1450	40	4329	73	11431	96	41919	112
1451	41	4330	74	11444	97		
1452	42	4331	75	11445	98		
1453	43	4332	76	11446	99	42200	113
1454	43	4333	77	11447	99	42201	113
		4334	78	11448	100		
		4335	79				
4300	44	4336	80			43343	113
4301	45	4339	81	17446	101	43619	114
4302	46	4344	81			43620	114
4303	47	4346	82			43621	115
4304	48	4348	82	40708	102	43622	115
4305	49	4351	83	40709	102	43623	116
4306	50	4352	83	40714	103	43625	116
4307	51	4353	84	40715	103	43626	117
4308	52	4355	84	40761	104	43627	117
4309	53	4360	85	40762	104		
4310	54	4362	85	40856	104		
4311	55	4363	86	40857	105	52790	118

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
53866	118	57593	120	87760	123	88803	125
		57804	121	87761	123	88806	126
		57805	121	87780	124	88807	126
55790	119			87781	124	88890	126
						88891	126
		58070	122				
57044	119	58071	122	88800	124		
57045	119	58367	123	88801	125		
57291	120			88802	125		

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trať: **Neded – Šaľa**

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Šaľa.

Trať: **Komárno – Kolárovo**

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Komárno. Prevádzka na trati Komárno – Kolárovo zastavená.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch :

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							ER20	Poznámky
		730 731	735, 736 742, 746 750, 753	740 751 752	742.71			770, 771 773 753.6		
Komárno – – Bratislava-Nové Mesto	T	1600	1600	1700	1800			1750	2200	
	S	1500	1500	1600	1700			1650	2100	
Bratislava-Nové Město – – Komárno	T	1600	1600	1700	1800			1750	2200	
	S	1500	1500	1600	1700			1650	2100	
Neded - Šaľa	T	1700	1700	1750	2000				2400	
	S	1600	1600	1650	1900				2400	
Šaľa - Neded	T	1800	1800	2000	2400				2400	
	S	1700	1700	1800	2300				2400	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad hnacieho vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť noratív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu ŽSR Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Tabuľka 7

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h
Komárno – Bratislava Nové Mesto	98770 - 98771	98772 - 98773	98774 - 98775	98776 - 98777	98778 - 98779
Kolárovo – Komárno	98782 - 98783	98780 - 98781	-	-	-
Neded – Šaľa	98894 - 98895	98896 - 98897	97960 - 97961	97962 - 97963	-

Rušiaci Služ 98770 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Komárno		NS				0 00	30/13
Komárno St 4		0	5 ⁵			05 ⁵	
Zlatná na Ostrove		0	20	0 25 ⁵	1	26 ⁵	
Zemianska Oľča		0	22	48 ⁵	1	49 ⁵	
Veľký Meder		0	18	1 07 ⁵	1	1 08 ⁵	
Dolný Štál		0	25 ⁵	34	1	35	
Dunajská Streda		0	26	2 01	1	2 02	
Orechová Potôň		0	13	15	1	16	
Lehnice		0	14	30	1	31	
Kvetoslavov		0	16 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
Nové Košariská		0	19	3 07 ⁵	1	3 08 ⁵	
Podunajské Biskupice		0	13	21 ⁵	1	22 ⁵	
Odb Letisko		0	6 ⁵			29	
Bratislava-Nové Mesto		0	9	3 38			

Rušiaci Služ 98771 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				0 00	30/13
Odb Letisko	0	7			07	
Podunajské Biskupice	0	8 ⁵	0 15 ⁵	1	16 ⁵	
Nové Košariská	0	13	29 ⁵	1	30 ⁵	
Kvetoslavov	0	19	49 ⁵	1	50 ⁵	
Lehnice	0	17	1 07 ⁵	1	1 08 ⁵	
Orechová Potôň	0	14	22 ⁵	1	23 ⁵	
Dunajská Streda	0	12 ⁵	36	1	37	
Dolný Štál	0	25	2 02	1	2 03	
Veľký Meder	0	25	28	1	29	
Zemianska Olča	0	20 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	21	3 11 ⁵	1	3 12 ⁵	
Komárno St 4	0	19 ⁵			32	
Komárno	NS	7	3 39			

Rušiaci Služ 98772 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				2 00	40/16
Komárno St 4	0	4 ⁵			04 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	15	2 19 ⁵	1	20 ⁵	
Zemianska Olča	0	16 ⁵	37	1	38	
Veľký Meder	0	14	52	1	53	
Dolný Štál	0	19 ⁵	3 12 ⁵	1	3 13 ⁵	
Dunajská Streda	0	19 ⁵	33	1	34	
Orechová Potôň	0	10	44	1	45	
Lehnice	0	10 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
Kvetoslavov	0	12 ⁵	4 09	1	4 10	
Nové Košariská	0	14 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	10	35 ⁵	1	36 ⁵	
Odb Letisko	0	5			41 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	7 ⁵	4 49			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98773 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				3 00	40/15
Odb Letisko	0	5⁵			05⁵	
Podunajské Biskupice	0	7	3 12⁵	1	13⁵	
Nové Košariská	0	10	23⁵	1	24⁵	
Kvetoslavov	0	14⁵	39	1	40	
Lehnice	0	13	53	1	54	
Orechová Potôň	0	10⁵	4 04⁵	1	4 05⁵	
Dunajská Streda	0	9⁵	15	1	16	
Dolný Štál.....	0	19	35	1	36	
Veľký Meder	0	19	55	1	56	
Zemianska Olča	0	16	5 12	1	5 13	
Zlatná na Ostrove	0	16	29	1	30	
Komárno St 4	0	14⁵			44⁵	
Komárno	NS	5⁵	5 50			

Rušiaci Služ 98774 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				4 00	50/21
Komárno St 4	0	4			04	
Zlatná na Ostrove	0	13	4 17	1	18	
Zemianska Olča	0	14	32	1	33	
Veľký Meder	0	11⁵	44⁵	1	45⁵	
Dolný Štál.....	0	16	5 01⁵	1	5 02⁵	
Dunajská Streda	0	15⁵	18	1	19	
Orechová Potôň	0	8⁵	27⁵	1	28⁵	
Lehnice	0	9	37⁵	1	38⁵	
Kvetoslavov	0	10⁵	49	1	50	
Nové Košariská	0	11⁵	6 01⁵	1	6 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	8	10⁵	1	11⁵	
Odb Letisko	0	4			15⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5⁵	6 21			

Rušiaci Služ 98775 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				5 00	50/20
Odb Letisko	0	4⁵			04⁵	
Podunajské Biskupice	0	5⁵	5 10	1	11	
Nové Košariská	0	8	19	1	20	
Kvetoslavov	0	11⁵	31⁵	1	32⁵	
Lehnice	0	11	43⁵	1	44⁵	
Orechová Potôň	0	9	53⁵	1	54⁵	
Dunajská Streda	0	8	6 02⁵	1	6 03⁵	
Dolný Štál	0	15⁵	19	1	20	
Veľký Meder	0	16	36	1	37	
Zemianska Olča	0	13⁵	50⁵	1	51⁵	
Zlatná na Ostrove	0	13⁵	7 05	1	7 06	
Komárno St 4	0	12⁵			18⁵	
Komárno	NS	4⁵	7 23			

Rušiaci Služ 98776 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				6 00	60/29
Komárno St 4	0	3⁵			03⁵	
Zlatná na Ostrove	0	11⁵	6 15	1	16	
Zemianska Olča	0	11⁵	27⁵	1	28⁵	
Veľký Meder	0	10⁵	39	1	40	
Dolný Štál	0	14	54	1	55	
Dunajská Streda	0	14	7 09	1	7 10	
Orechová Potôň	0	7	17	1	18	
Lehnice	0	7⁵	25⁵	1	26⁵	
Kvetoslavov	0	9	35⁵	1	36⁵	
Nové Košariská	0	10	46⁵	1	47⁵	
Podunajské Biskupice	0	7	54⁵	1	55⁵	
Odb Letisko	0	4			59⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5⁵	8 05			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 98777 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				7 00	60/28
Odb Letisko	0	4			04	
Podunajské Biskupice	0	4⁵	7 08⁵	1	09⁵	
Nové Košariská	0	7	16⁵	1	17⁵	
Kvetoslavov	0	10⁵	28	1	29	
Lehnice	0	9⁵	38⁵	1	39⁵	
Orechová Potôň	0	7⁵	47	1	48	
Dunajská Streda	0	7	55	1	56	
Dolný Štál.....	0	13⁵	8 09⁵	1	8 10⁵	
Veľký Meder	0	14	24⁵	1	25⁵	
Zemianska Olča	0	12	37⁵	1	38⁵	
Zlatná na Ostrove	0	11	49⁵	1	50⁵	
Komárno St 4	0	11			9 01⁵	
Komárno	NS	4⁵	9 06			

Rušiaci Služ 98778 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				8 00	80/55
Komárno St 4	0	3⁵			03⁵	
Zlatná na Ostrove	0	10	8 13⁵	1	14⁵	
Zemianska Olča	0	9⁵	24	1	25	
Veľký Meder	0	8⁵	33⁵	1	34⁵	
Dolný Štál.....	0	12	46⁵	1	47⁵	
Dunajská Streda	0	11⁵	59	1	9 00	
Orechová Potôň	0	6⁵	9 06⁵	1	9 07⁵	
Lehnice	0	6⁵	14	1	15	
Kvetoslavov	0	7⁵	22⁵	1	23⁵	
Nové Košariská	0	8⁵	32	1	33	
Podunajské Biskupice	0	6	39	1	40	
Odb Letisko	0	3⁵			43⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	9 48			

Rušiaci Služ 98779 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				9 00	80/54
Odb Letisko	0	4			04	
Podunajské Biskupice	0	3⁵	9 07⁵	1	08⁵	
Nové Košariská	0	6⁵	15	1	16	
Kvetoslavov	0	8⁵	24⁵	1	25⁵	
Lehnice	0	7⁵	33	1	34	
Orechová Potôň	0	6⁵	40⁵	1	41⁵	
Dunajská Streda	0	6⁵	48	1	49	
Dolný Štál	0	11⁵	10 00⁵	1	10 01⁵	
Veľký Meder	0	12	13⁵	1	14⁵	
Zemianska Olča	0	11	25⁵	1	26⁵	
Zlatná na Ostrove	0	9	35⁵	1	36⁵	
Komárno St 4	0	9⁵			46	
Komárno	NS	4	10 50			

Rušiaci Služ 98780 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Komárno ○	NS					13 10	40/20	
Čalovec			22⁵	13 32⁵	1	33⁵		
Kolárovo			20⁵	13 54				

Rušiaci Služ 98781 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kolárovo						14 00	40/18	
Čalovec			20⁵	14 20⁵	1	21⁵		
Komárno ○	NS		22⁵	14 44				

Rušiaci Služ 98782 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Komárno ⊙	NS					16 00	30/14	
Čalovec			29⁵	16 29⁵	1	30⁵		
Kolárovo			26⁵	16 57				

Rušiaci Služ 98783 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kolárovo						17 00	30/14	
Čalovec			26⁵	17 26⁵	1	27⁵		
Komárno ⊙	NS		30⁵	17 58				

Rušiaci Služ 97960 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neded						14 00	50/29	
Šaľa ⊙	0		26	14 26				

Rušiaci Služ 97961 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šaľa ⊙	0					13 30	50/30	
Neded			26	13 56				

Rušiaci Služ 97962 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neded						16 00	60/47	
Šaľa ⊙	0		23	16 23				

Rušiaci Služ 97963 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šaľa ○	0					15 30	60/49	
Neded			23	15 53				

Rušiaci Služ 98894 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neded						12 00	30/12	
Šaľa ○	0		42	12 42				

Rušiaci Služ 98895 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šaľa ○	0					11 15	30/12	
Neded			41	11 56				

Rušiaci Služ 98896 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neded						17 00	40/18	
Šaľa ○	0		31	17 31				

Rušiaci Služ 98897 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šaľa ○	0					16 25	40/19	
Neded			31	16 56				

Rušiaci Os (REX) 1431 LESK

ide v Ⓞ a †

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		6 20		6 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵	6 29 ⁵	7 ⁵	37	
Nové Košariská	0	5			42	
Kvetoslavov	0	6 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	6			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	7 00	0 ⁵	7 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	06 ⁵	3 ⁵	10	
Kútники z		3 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Dolný Bar z		4 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dolný Štál	0	4	22 ⁵	1 ⁵	24	
Okoč nz		6 ⁵ x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Veľký Meder	0	4 ⁵	35 ⁵	2 ⁵	38	
Bodza z		4 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Zemianska Olča	0	4	47	2	49	
Okoličná na Ostrove z		4 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2 ⁵	8 00	0 ⁵	8 00 ⁵	
Nová Stráž nz		6 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Komárno závody z		4 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Komárno St 4	0	0 ⁵			12	
Komárno	NSO	4	8 16			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

Os (REX) 1432 LESK

ide v Ľ

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				5 52	80/55
Orechová Potôň	0	7	5 59	1 ⁵	6 00⁵	
Lehnice	0	5⁵			6 06	
Kvetoslavov	0	6			12	
Nové Košariská	0	6⁵			18⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	6 23⁵	6 ⁵	30	
Odb Letisko	0	3⁵			33⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	6 38	5	6 43	

Os (REX) 1433 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		8 17		8 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵	8 29 ⁵	7 ⁵	37	
Nové Košariská	0	5			42	
Kvetoslavov	0	6 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	6			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	9 00	0 ⁵	9 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	06 ⁵	3 ⁵	10	
Kútniky z		3 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Dolný Bar z		4 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dolný Štál	0	4	22 ⁵	1 ⁵	24	
Okoč nz		6 ⁵ x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Veľký Meder	0	4 ⁵	35 ⁵	2 ⁵	38	
Bodza z		4 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Zemianska Oľča	0	4	47	2	49	
Okoličná na Ostrove z		4 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2 ⁵	10 00	0 ⁵	10 00 ⁵	
Nová Stráž nz		6 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Komárno závody z		4 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Komárno St 4	0	0 ⁵			12	
Komárno	NSO	4	10 16			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

Os (REX) 1434 LESK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				5 45	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			48 ⁵	
Komárno závody z.....		0 ⁵ x	5 49	0 ⁵	49 ⁵	
Nová Stráž nz.....		4 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Zlatná na Ostrove.....	0	5 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	6 01	
Horná Zlatná z.....		2 ⁵ x	6 03 ⁵	0 ⁵	6 04	
Okoličná na Ostrove z.....		3 ⁵ x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Zemianska Olča	0	4	12	1	13	
Bodza z		4 x	17	0 ⁵	17 ⁵	
Veľký Meder.....	0	4 ⁵	22	1	23	
Okoč nz.....		4 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Dolný Štál.....	0	7	35	2	37	
Dolný Bar z.....		4 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Kútники z		3 ⁵ x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Dunajská Streda.....	0	4	49 ⁵	2 ⁵	52	
Orechová Potôň	0	7	59	1 ⁵	7 00 ⁵	
Lehnice	0	5 ⁵			7 06	
Kvetoslavov.....	0	6			12	
Nové Košariská	0	6 ⁵			18 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	7 23 ⁵	6 ⁵	30	
Odb Letisko	0	3 ⁵			33 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	7 38	5	7 43	

Os (REX) 1435 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		10 17		10 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵	10 29 ⁵	7 ⁵	37	
Nové Košariská	0	5			42	
Kvetoslavov	0	6 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	6			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	11 00	0 ⁵	11 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	06 ⁵	3 ⁵	10	
Kútniky z		3 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Dolný Bar z		4 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dolný Štál	0	4	22 ⁵	1 ⁵	24	
Okoč nz		6 ⁵ x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Veľký Meder	0	4 ⁵	35 ⁵	2 ⁵	38	
Bodza z		4 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Zemianska Oľča	0	4	47	2	49	
Okoličná na Ostrove z		4 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2 ⁵	12 00	0 ⁵	12 00 ⁵	
Nová Stráž nz		6 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Komárno závody z		4 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Komárno St 4	0	0 ⁵			12	
Komárno	NSO	4	12 16			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

Os (REX) 1436 LESK

ide v Ľ

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				7 52	80/55
Orechová Potôň	0	7	7 59	1 ⁵	8 00⁵	
Lehnice	0	5⁵			8 06	
Kvetoslavov	0	6			12	
Nové Košariská	0	6⁵			18⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	8 23⁵	6 ⁵	30	
Odb Letisko	0	3⁵			33⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	8 38	5	8 43	

Os (REX) 1437 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		12 17		12 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵	12 29 ⁵	7 ⁵	37	
Nové Košariská	0	5			42	
Kvetoslavov	0	6 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	6			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	13 00	0 ⁵	13 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	06 ⁵	3 ⁵	10	
Kútniky z		3 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Dolný Bar z		4 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dolný Štál	0	4	22 ⁵	1 ⁵	24	
Okoč nz		6 ⁵ x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Veľký Meder	0	4 ⁵	35 ⁵	2 ⁵	38	
Bodza z		4 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Zemianska Oľča	0	4	47	2	49	
Okoličná na Ostrove z		4 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2 ⁵	14 00	0 ⁵	14 00 ⁵	
Nová Stráž nz		6 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Komárno závody z		4 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Komárno St 4	0	0 ⁵			12	
Komárno	NSO	4	14 16			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

Os (REX) 1438 LESK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				7 45	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			48 ⁵	
Komárno závody z.....		0 ⁵ x	7 49	0 ⁵	49 ⁵	
Nová Stráž nz.....		4 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Zlatná na Ostrove.....	0	5 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	8 01	
Horná Zlatná z.....		2 ⁵ x	8 03 ⁵	0 ⁵	8 04	
Okoličná na Ostrove z		3 ⁵ x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Zemianska Olča	0	4	12	1	13	
Bodza z		4 x	17	0 ⁵	17 ⁵	
Veľký Meder.....	0	4 ⁵	22	1	23	
Okoč nz.....		4 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Dolný Štál.....	0	7	35	2	37	
Dolný Bar z.....		4 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Kútники z		3 ⁵ x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Dunajská Streda	0	4	49 ⁵	2 ⁵	52	
Orechová Potôň	0	7	59	1 ⁵	9 00 ⁵	
Lehnice	0	5 ⁵			9 06	
Kvetoslavov.....	0	6			12	
Nové Košariská	0	6 ⁵			18 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	9 23 ⁵	6 ⁵	30	
Odb Letisko	0	3 ⁵			33 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	9 38	5	9 43	

Os (REX) 1439 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		13 17		13 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵	13 29 ⁵	7 ⁵	37	
Nové Košariská	0	5			42	
Kvetoslavov	0	6 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	6			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	14 00	0 ⁵	14 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	14 06 ⁵			

Os (REX) 1440 LESK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				9 45	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			48 ⁵	
Komárno závody z.....		0 ⁵ x	9 49	0 ⁵	49 ⁵	
Nová Stráž nz.....		4 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Zlatná na Ostrove.....	0	5 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	10 01	
Horná Zlatná z.....		2 ⁵ x	10 03 ⁵	0 ⁵	10 04	
Okoličná na Ostrove z.....		3 ⁵ x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Zemianska Olča	0	4	12	1	13	
Bodza z		4 x	17	0 ⁵	17 ⁵	
Veľký Meder.....	0	4 ⁵	22	1	23	
Okoč nz.....		4 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Dolný Štál.....	0	7	35	2	37	
Dolný Bar z.....		4 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Kútники z		3 ⁵ x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Dunajská Streda.....	0	4	49 ⁵	2 ⁵	52	
Orechová Potôň	0	7	59	1 ⁵	11 00 ⁵	
Lehnice	0	5 ⁵			11 06	
Kvetoslavov.....	0	6			12	
Nové Košariská	0	6 ⁵			18 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	11 23 ⁵	6 ⁵	30	
Odb Letisko	0	3 ⁵			33 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	11 38	5	11 43	

Os (REX) 1441 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		14 17		14 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵	14 29 ⁵	7 ⁵	37	
Nové Košariská	0	5			42	
Kvetoslavov	0	6 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	6			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	15 00	0 ⁵	15 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	06 ⁵	3 ⁵	10	
Kútniky z		3 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Dolný Bar z		4 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dolný Štál	0	4	22 ⁵	4 ⁵	27	
Okoč nz		6 ⁵ x	33 ⁵	0 ⁵	34	
Veľký Meder	0	4 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Bodza z		4 x	43 ⁵	0 ⁵	44	
Zemianska Oľča	0	4	48	1	49	
Okoličná na Ostrove z		4 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2 ⁵	16 00	0 ⁵	16 00 ⁵	
Nová Stráž nz		6 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Komárno závody z		4 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Komárno St 4	0	0 ⁵			12	
Komárno	NSO	4	16 16			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

Os (REX) 1442 LESK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				11 45	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			48 ⁵	
Komárno závody z.....		0 ⁵	x 11 49	0 ⁵	49 ⁵	
Nová Stráž nz.....		4	x 53 ⁵	0 ⁵	54	
Zlatná na Ostrove.....	0	5 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	12 01	
Horná Zlatná z.....		2 ⁵	x 12 03 ⁵	0 ⁵	12 04	
Okoličná na Ostrove z.....		3 ⁵	x 07 ⁵	0 ⁵	08	
Zemianska Olča	0	4	12	1	13	
Bodza z		4	x 17	0 ⁵	17 ⁵	
Veľký Meder.....	0	4 ⁵	22	1	23	
Okoč nz.....		4 ⁵	x 27 ⁵	0 ⁵	28	
Dolný Štál.....	0	7	35	2	37	
Dolný Bar z.....		4	x 41	0 ⁵	41 ⁵	
Kútники z		3 ⁵	x 45	0 ⁵	45 ⁵	
Dunajská Streda.....	0	4	49 ⁵	2 ⁵	52	
Orechová Potôň	0	7	59	1 ⁵	13 00 ⁵	
Lehnice	0	5 ⁵			13 06	
Kvetoslavov.....	0	6			12	
Nové Košariská	0	6 ⁵			18 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	13 23 ⁵	6 ⁵	30	
Odb Letisko	0	3 ⁵			33 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	13 38	5	13 43	

Os (REX) 1443 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		15 17		15 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵	15 29 ⁵	7 ⁵	37	
Nové Košariská	0	5			42	
Kvetoslavov	0	6 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	6			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	16 00	0 ⁵	16 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	16 06 ⁵			

Rušiaci Os (REX) 1444 LESK

ide v Ⓢ a †

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				13 45	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			48 ⁵	
Komárno závody z.....		0 ⁵ x	13 49	0 ⁵	49 ⁵	
Nová Stráž nz.....		4 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Zlatná na Ostrove.....	0	5 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	14 01	
Horná Zlatná z.....		2 ⁵ x	14 03 ⁵	0 ⁵	14 04	
Okoličná na Ostrove z		3 ⁵ x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Zemianska Olča	0	4	12	1	13	
Bodza z		4 x	17	0 ⁵	17 ⁵	
Veľký Meder	0	4 ⁵	22	1	23	
Okoč nz.....		4 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Dolný Štál.....	0	7	35	2	37	
Dolný Bar z.....		4 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Kúttniky z		3 ⁵ x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Dunajská Streda.....	0	4	49 ⁵	2 ⁵	52	
Orechová Potôň	0	7	59	1 ⁵	15 00 ⁵	
Lehnice	0	5 ⁵			15 06	
Kvetoslavov.....	0	6			12	
Nové Košariská	0	6 ⁵			18 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	15 23 ⁵	6 ⁵	30	
Odb Letisko.....	0	3 ⁵			33 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	15 38	5	15 43	

Rušiaci Os (REX) 1445 LESK

ide v Ⓞ a †

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		16 17		16 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵	16 29 ⁵	7 ⁵	37	
Nové Košariská	0	5			42	
Kvetoslavov	0	6 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	6			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	17 00	0 ⁵	17 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	06 ⁵	3 ⁵	10	
Kútники z		3 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Dolný Bar z		4 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dolný Štál	0	4	22 ⁵	1 ⁵	24	
Okoč nz		6 ⁵ x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Veľký Meder	0	4 ⁵	35 ⁵	2 ⁵	38	
Bodza z		4 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Zemianska Olča	0	4	47	2	49	
Okoličná na Ostrove z		4 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2 ⁵	18 00	0 ⁵	18 00 ⁵	
Nová Stráž nz		6 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Komárno závody z		4 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Komárno St 4	0	0 ⁵			12	
Komárno	NSO	4	18 16			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

Rušiaci Os (REX) 1448 LESK

ide v Ⓢ a †

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				15 45	80/55
Komárno St 4	0	3⁵			48⁵	
Komárno závody z.....		0⁵ x	15 49	0⁵	49⁵	
Nová Stráž nz.....		4 x	53⁵	0⁵	54	
Zlatná na Ostrove.....	0	5⁵	59⁵	1⁵	16 01	
Horná Zlatná z.....		2⁵ x	16 03⁵	0⁵	16 04	
Okoličná na Ostrove z		3⁵ x	07⁵	0⁵	08	
Zemianska Olča	0	4	12	1	13	
Bodza z		4 x	17	0⁵	17⁵	
Veľký Meder	0	4⁵	22	1	23	
Okoč nz.....		4⁵ x	27⁵	0⁵	28	
Dolný Štál.....	0	7	35	2	37	
Dolný Bar z.....		4 x	41	0⁵	41⁵	
Kútники z		3⁵ x	45	0⁵	45⁵	
Dunajská Streda.....	0	4	49⁵	2⁵	52	
Orechová Potôň	0	7	59	1⁵	17 00⁵	
Lehnice	0	5⁵			17 06	
Kvetoslavov.....	0	6			12	
Nové Košariská	0	6⁵			18⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	17 23⁵	6⁵	30	
Odb Letisko.....	0	3⁵			33⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	17 38	5	17 43	

Os (REX) 1449 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		18 17		18 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵	18 29 ⁵	7 ⁵	37	
Nové Košariská	0	5			42	
Kvetoslavov	0	6 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	6			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	19 00	0 ⁵	19 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	06 ⁵	3 ⁵	10	
Kútники z		3 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Dolný Bar z		4 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dolný Štál	0	4	22 ⁵	1 ⁵	24	
Okoč nz		6 ⁵ x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Veľký Meder	0	4 ⁵	35 ⁵	2 ⁵	38	
Bodza z		4 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Zemianska Oľča	0	4	47	2	49	
Okoličná na Ostrove z		4 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2 ⁵	20 00	0 ⁵	20 00 ⁵	
Nová Stráž nz		6 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Komárno závody z		4 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Komárno St 4	0	0 ⁵			12	
Komárno	NSO	4	20 16			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

Os (REX) 1450 LESK

ide v X

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				17 52	80/50
Orechová Potôň	0	7	17 59	1 ⁵	18 00 ⁵	
Lehnice	0	5 ⁵			18 06	
Kvetoslavov	0	6	18 12			

ZCP 124, platí od 15. decembra 2024

Os (REX) 1451 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		19 17		19 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵	19 29 ⁵	7 ⁵	37	
Nové Košariská	0	5			42	
Kvetoslavov	0	6 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	6			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	20 00	0 ⁵	20 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	20 06 ⁵			

Os (REX) 1452 LESK

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				17 45	80/55
Komárno St 4	0	3⁵			48⁵	
Komárno závody z.....		0⁵ x	17 49	0⁵	49⁵	
Nová Stráž nz.....		4 x	53⁵	0⁵	54	
Zlatná na Ostrove	0	5⁵	59⁵	1⁵	18 01	
Horná Zlatná z.....		2⁵ x	18 03⁵	0⁵	18 04	
Okoličná na Ostrove z		3⁵ x	07⁵	0⁵	08	
Zemianska Olča	0	4	12	1	13	
Bodza z		4 x	17	0⁵	17⁵	
Veľký Meder	0	4⁵	22	1	23	
Okoč nz		4⁵ x	27⁵	0⁵	28	
Dolný Štál.....	0	7	35	2	37	
Dolný Bar z.....		4 x	41	0⁵	41⁵	
Kútniky z		3⁵ x	45	0⁵	45⁵	
Dunajská Streda.....	0	4	49⁵	2⁵	52	
Orechová Potôň	0	7	59	1⁵	19 00⁵	
Lehnice	0	5⁵			19 06	
Kvetoslavov	0	6			12	
Nové Košariská	0	6⁵			18⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	19 23⁵	6⁵	30	
Odb Letisko	0	3⁵			33⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	19 38	5	19 43	

Os (REX) 1453 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		20 17		20 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵	20 29 ⁵	7 ⁵	37	
Nové Košariská	0	5			42	
Kvetoslavov	0	6 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	6			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	21 00	0 ⁵	21 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	06 ⁵	3 ⁵	10	
Kútники z		3 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Dolný Bar z		4 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dolný Štál	0	4	22 ⁵	1 ⁵	24	
Okoč nz		6 ⁵ x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Veľký Meder	0	4 ⁵	35 ⁵	4 ⁵	40	
Bodza z		4 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Zemianska Oľča	0	3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Okoľičná na Ostrove z		4 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2 ⁵	22 00	0 ⁵	22 00 ⁵	
Nová Stráž nz		6 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Komárno závody z		4 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Komárno St 4	0	0 ⁵			12	
Komárno	NSO	4	22 16			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

Os (REX) 1454 LESK

ide v X

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				19 52	80/50
Orechová Potôň	0	7	19 59	1 ⁵	20 00 ⁵	
Lehnice	0	5 ⁵			20 06	
Kvetoslavov	0o	6	20 12			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4300 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				4 03	80/55
Veľké Blahovo z		3 x	4 06	0 ⁵	06⁵	
Orechová Potôň	0	3⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	13	0 ⁵	13⁵	
Lehnice	0	4⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	22	0 ⁵	22⁵	
Malá Paka z		2 x	24⁵	0 ⁵	25	
Kvetoslavov	0	3⁵	28⁵	1	29⁵	
Kvetoslavov zast. z		2	31⁵	0 ⁵	32	
Miloslavov z		4	36	0 ⁵	36⁵	
Nové Košariská	0	3	39⁵	2 ⁵	42	
Podunajské Biskupice	0	5⁵	47⁵	1	48⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2 x	50⁵	▲	50⁵	
Odb Letisko	0	2			52⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	4 57	4	5 01	

Os 4301 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		5 21		5 22	80/54
Odb Letisko	0	4			26	
Bratislava-Vrakuňa z		2 ⁵ x	5 28 ⁵	▲	28 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Rovinka z		3 ⁵ x	35	▲	35	
Nové Košariská	0	2	37	0 ⁵	37 ⁵	
Miloslavov z		2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Kvetoslavov zast. z		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	47 ⁵	3 ⁵	51	
Malá Paka z		4 x	55	0 ⁵	55 ⁵	
Veľká Paka z		2 x	57 ⁵	0 ⁵	58	
Lehnice	0	4	6 02	4 ⁵	6 06 ⁵	
Michal na Ostrove z		4 x	10 ⁵	0 ⁵	11	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Veľké Blahovo z		3 ⁵ x	17 ⁵	0 ⁵	18	
Dunajská Streda	0	2 ⁵	6 20 ⁵			

Os 4302 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				5 22	80/55
Veľké Blahovo z		3 x	5 25	0 ⁵	25⁵	
Orechová Potôň	0	3⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32	0 ⁵	32⁵	
Lehnice	0	4	36⁵	0 ⁵	37	
Veľká Paka z		3⁵ x	40⁵	0 ⁵	41	
Malá Paka z		2 x	43	0 ⁵	43⁵	
Kvetoslavov	0	3	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	6 00	
Rovinka z		2⁵ x	6 02⁵	▲	6 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	6 16	5	6 21	

Os 4303 LESK

Kvetoslavov - Dunajská Streda: ide v ⑥ a †

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		5 41 ⁵		5 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2 x	5 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		3 ⁵ x	57	▲	57	
Nové Košariská	0	2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	6 00	
Miloslavov z		2 ⁵	6 02 ⁵	0 ⁵	6 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4 x	26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Veľké Blahovo z		3 ⁵ x	34	0 ⁵	34 ⁵	
Dunajská Streda	0	4	6 38 ⁵			

Os 4304 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				6 21	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵x	6 24⁵	0⁵	25	
Orechová Potôň	0	4⁵	29⁵	0⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵x	32⁵	0⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵x	41	0⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	7 00	
Rovinka z		2⁵x	7 02⁵	▲	7 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	7 16	2	7 18	

Os 4305 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		6 41		6 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2 x	6 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		3 ⁵ x	57	▲	57	
Nové Košariská	0	2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	7 00	
Miloslavov z		2 ⁵	7 02 ⁵	0 ⁵	7 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4 x	26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵ x	33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	7 38			

Os 4306 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				7 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵x	7 23⁵	0⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵x	32⁵	0⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵x	41	0⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	8 00	
Rovinka z		2⁵x	8 02⁵	▲	8 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	8 16	2	8 18	

Os 4307 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		7 41		7 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2 x	7 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4 x	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	8 00	
Miloslavov z		2 ⁵	8 02 ⁵	0 ⁵	8 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4 x	26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵ x	33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	8 38			

Os 4308 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				8 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	8 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	9 00	
Rovinka z		2⁵ x	9 02⁵	▲	9 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	9 16	2	9 18	

Os 4309 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		8 41		8 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2 x	8 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4 x	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	9 00	
Miloslavov z		2 ⁵	9 02 ⁵	0 ⁵	9 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4 x	26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵ x	33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	9 38			

Os 4310 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				9 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵x	9 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	10 00	
Rovinka z		2⁵x	10 02⁵	▲	10 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	10 16	2	10 18	

Os 4311 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		9 41		9 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2 x	9 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4 x	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	10 00	
Miloslavov z		2 ⁵	10 02 ⁵	0 ⁵	10 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3 x	15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4 x	26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵ x	33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	10 38			

Os 4312 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				10 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	10 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	11 00	
Rovinka z		2⁵ x	11 02⁵	▲	11 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	11 16	2	11 18	

Os 4313 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		10 41		10 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 10 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	11 00	
Miloslavov z		2 ⁵	11 02 ⁵	0 ⁵	11 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	11 38			

Os 4314 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				11 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	11 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	12 00	
Rovinka z		2⁵ x	12 02⁵	▲	12 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	12 16	2	12 18	

Os 4315 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		11 41		11 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 11 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		3 ⁵	x 57	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	12 00	
Miloslavov z		2 ⁵	12 02 ⁵	0 ⁵	12 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		4	x 34	0 ⁵	34 ⁵	
Dunajská Streda	0	4	12 38 ⁵			

Os 4316 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				12 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	12 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	13 00	
Rovinka z		2⁵ x	13 02⁵	▲	13 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	13 16	2	13 18	

Os 4317 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		12 41		12 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 12 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	13 00	
Miloslavov z		2 ⁵	13 02 ⁵	0 ⁵	13 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	13 38			

Os 4318 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				13 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	13 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	14 00	
Rovinka z		2⁵ x	14 02⁵	▲	14 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	14 16	2	14 18	

Os 4319 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		13 41		13 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 13 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	14 00	
Miloslavov z		2 ⁵	14 02 ⁵	0 ⁵	14 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	14 38			

Os 4320 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				14 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	14 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0O	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	15 00	
Rovinka z		2⁵ x	15 02⁵	▲	15 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	15 16	2	15 18	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4321 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		14 41		14 44⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 14 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	15 00	
Miloslavov z		2 ⁵	15 02 ⁵	0 ⁵	15 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	15 38			

Os 4322 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				15 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	15 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	16 00	
Rovinka z		2⁵ x	16 02⁵	▲	16 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	16 16	2	16 18	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4323 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		15 41		15 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 15 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	16 00	
Miloslavov z		2 ⁵	16 02 ⁵	0 ⁵	16 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	16 38			

Os 4324 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				16 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	16 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	17 00	
Rovinka z		2⁵ x	17 02⁵	▲	17 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	17 16	2	17 18	

Os 4325 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		16 41		16 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 16 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	17 00	
Miloslavov z		2 ⁵	17 02 ⁵	0 ⁵	17 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	17 38			

Os 4326 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				17 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	17 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	18 00	
Rovinka z		2⁵ x	18 02⁵	▲	18 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	18 16	2	18 18	

Os 4327 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		17 41		17 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 17 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	18 00	
Miloslavov z		2 ⁵	18 02 ⁵	0 ⁵	18 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	18 38			

Os 4328 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				18 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	18 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	19 00	
Rovinka z		2⁵ x	19 02⁵	▲	19 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	19 16	2	19 18	

Os 4329 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		18 41		18 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 18 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	19 00	
Miloslavov z		2 ⁵	19 02 ⁵	0 ⁵	19 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	19 38			

Os 4330 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				19 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	19 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	20 00	
Rovinka z		2⁵ x	20 02⁵	▲	20 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	20 16	2	20 18	

Os 4331 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		19 41		19 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 19 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	20 00	
Miloslavov z		2 ⁵	20 02 ⁵	0 ⁵	20 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	20 38			

Os 4332 LESK

ide v Ⓞ a †

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				20 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	20 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z.....		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z.....		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov.....	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z.....		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z.....		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	21 00	
Rovinka z		2⁵ x	21 02⁵	▲	21 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	21 16	2	21 18	

ZCP 124, platí od 15. decembra 2024

Os 4333 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		20 41		20 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 20 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	21 00	
Miloslavov z		2 ⁵	21 02 ⁵	0 ⁵	21 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	21 38			

Os 4334 LESK §

ide v Ľ

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				19 45	80/54
Komárno St 4	0	3⁵			48⁵	
Komárno závody z.....		0⁵	x 19 49	0⁵	49⁵	
Nová Stráž nz.....		4	x 53⁵	0⁵	54	
Zlatná na Ostrove	0	5⁵	59⁵	1⁵	20 01	
Horná Zlatná z.....		2⁵	x 20 03⁵	0⁵	20 04	
Okoličná na Ostrove z		3⁵	x 07⁵	0⁵	08	
Zemianska Olča	0	4	12	2	14	
Bodza z		4	x 18	0⁵	18⁵	
Veľký Meder	0	4⁵	23	1	24	
Okoč nz		4⁵	x 28⁵	0⁵	29	
Dolný Štál.....	0	7	36	1	37	
Dolný Bar z.....		4	x 41	0⁵	41⁵	
Kútniky z		3⁵	x 45	0⁵	45⁵	
Dunajská Streda	0	4	20 49⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 17446, nesmie ísť vlak 4334

Os 4335 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		21 41		21 44 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			48 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 21 50 ⁵	▲	50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Rovinka z		4	x 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Nové Košariská	0	2	59 ⁵	0 ⁵	22 00	
Miloslavov z		2 ⁵	22 02 ⁵	0 ⁵	22 03	
Kvetoslavov zast. z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10	2 ⁵	12 ⁵	
Malá Paka z		3	x 15 ⁵	0 ⁵	16	
Veľká Paka z		2	x 18	0 ⁵	18 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 26 ⁵	0 ⁵	27	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 33 ⁵	0 ⁵	34	
Dunajská Streda	0	4	22 38			

Os 4336 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				21 20	80/55
Veľké Blahovo z		3⁵ x	21 23⁵	0 ⁵	24	
Orechová Potôň	0	4⁵	28⁵	1 ⁵	30	
Michal na Ostrove z		2⁵ x	32⁵	0 ⁵	33	
Lehnice	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Veľká Paka z		3⁵ x	41	0 ⁵	41⁵	
Malá Paka z		2 x	43⁵	0 ⁵	44	
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kvetoslavov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Miloslavov z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Nové Košariská	0	3	59	1	22 00	
Rovinka z		2⁵ x	22 02⁵	▲	22 02⁵	
Podunajské Biskupice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Odb Letisko	0	1⁵			11	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	22 16	2	22 18	

Os 4339 LESK

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		23 10		23 15 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	3			18 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 23 20 ⁵	▲	20 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Rovinka z		4	x 27 ⁵	▲	27 ⁵	
Nové Košariská	0	2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Miloslavov z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Kvetoslavov zast. z		4	37	0 ⁵	37 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Malá Paka z		3	x 43 ⁵	0 ⁵	44	
Veľká Paka z		2	x 46	0 ⁵	46 ⁵	
Lehnice	0	3 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Michal na Ostrove z		4	x 54 ⁵	0 ⁵	55	
Orechová Potôň	0	2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	x 0 01 ⁵	0 ⁵	0 02	
Dunajská Streda	0	4	0 06			

Os 4344 LESK

ide v X

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kvetoslavov	0				6 19	80/55
Kvetoslavov zast. z		2	6 21	0 ⁵	21 ⁵	
Miloslavov z		4	25 ⁵	0 ⁵	26	
Nové Košariská	0	3	29	1	30	
Podunajské Biskupice	0	5 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Bratislava-Vrakuňa z		3	x 39	▲	39	
Odb Letisko	0	1 ⁵			40 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	6 45	3	6 48	

Os 4346 LESK

ide v Ľ

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kvetoslavov	0				7 19	80/55
Kvetoslavov zast. z.....		2	7 21	0 ⁵	21⁵	
Miloslavov z.....		4	25⁵	0 ⁵	26	
Nové Košariská	0	3	29	1	30	
Podunajské Biskupice	0	5⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Bratislava-Vrakuňa z		3 x	39	▲	39	
Odb Letisko	0	1⁵			40⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	7 45	3	7 48	

Os 4348 LESK

ide v Ľ

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kvetoslavov	0				8 19	80/55
Kvetoslavov zast. z.....		2	8 21	0 ⁵	21⁵	
Miloslavov z.....		4	25⁵	0 ⁵	26	
Nové Košariská	0	3	29	1	30	
Podunajské Biskupice	0	5⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Bratislava-Vrakuňa z		3 x	39	▲	39	
Odb Letisko	0	1⁵			40⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	8 45	3	8 48	

Os 4351 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Kvetoslavov

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		13 10		13 15 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			19 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 13 21 ⁵	▲	21 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nové Košariská	0	5	29 ⁵	0 ⁵	30	
Miloslavov z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Kvetoslavov zast. z		4	37	0 ⁵	37 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	13 40			

Os 4352 LESK

ide v Ľ

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kvetoslavov	0				14 19	80/55
Kvetoslavov zast. z		2	14 21	0 ⁵	21 ⁵	
Miloslavov z		4	25 ⁵	0 ⁵	26	
Nové Košariská	0	3	29	1	30	
Podunajské Biskupice	0	5 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Bratislava-Vrakuňa z		3	x 39	▲	39	
Odb Letisko	0	1 ⁵			40 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	14 45	3	14 48	

Os 4353 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Kvetoslavov

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		14 10		14 15 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			19 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 14 21 ⁵	▲	21 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nové Košariská	0	5	29 ⁵	0 ⁵	30	
Miloslavov z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Kvetoslavov zast. z		4	37	0 ⁵	37 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	14 40			

Os 4355 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Kvetoslavov

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		15 10		15 15 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			19 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2	x 15 21 ⁵	▲	21 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nové Košariská	0	5	29 ⁵	0 ⁵	30	
Miloslavov z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Kvetoslavov zast. z		4	37	0 ⁵	37 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	15 40			

Os 4360 LESK

ide v \times

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kvetoslavov	0				18 19	80/55
Kvetoslavov zast. z.....		2	18 21	0 ⁵	21⁵	
Miloslavov z.....		4	25⁵	0 ⁵	26	
Nové Košariská	0	3	29	1	30	
Podunajské Biskupice	0	5⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Bratislava-Vrakuňa z		3 \times	39	\blacktriangle	39	
Odb Letisko	0	1⁵			40⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	18 45	3	18 48	

Os 4362 LESK

ide v \times

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kvetoslavov	0				19 19	80/55
Kvetoslavov zast. z.....		2	19 21	0 ⁵	21⁵	
Miloslavov z.....		4	25⁵	0 ⁵	26	
Nové Košariská	0	3	29	1	30	
Podunajské Biskupice	0	5⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Bratislava-Vrakuňa z		3 \times	39	\blacktriangle	39	
Odb Letisko	0	1⁵			40⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	19 45	3	19 48	

Os 4363 LESK

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Kvetoslavov

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		19 10		19 15 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			19 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	4 ⁵	19 24	0 ⁵	24 ⁵	
Nové Košariská	0	5	29 ⁵	0 ⁵	30	
Miloslavov z.....		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Kvetoslavov zast. z.....		4	37	0 ⁵	37 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	19 40			

Os 4364 LESK

ide v Ľ

Kvetoslavov - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kvetoslavov	0				20 19	80/55
Kvetoslavov zast. z.....		2	20 21	0 ⁵	21 ⁵	
Miloslavov z.....		4	25 ⁵	0 ⁵	26	
Nové Košariská	0	3	29	1	30	
Podunajské Biskupice	0	5 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Bratislava-Vrakuňa z		3 x	39	▲	39	
Odb Letisko	0	1 ⁵			40 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	20 45	3	20 48	

Os 4370 LESK

ide v X

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				4 33	80/54
Komárno St 4	0	3			36	
Komárno závody z.....		0⁵ x	4 36⁵	0⁵	37	
Nová Stráž nz.....		4 x	41	0⁵	41⁵	
Zlatná na Ostrove.....	0	5⁵	47	0⁵	47⁵	
Horná Zlatná z.....		3 x	50⁵	0⁵	51	
Okoličná na Ostrove z		4 x	55	0⁵	55⁵	
Zemianska Olča	0	4	59⁵	0⁵	5 00	
Bodza z		4 x	5 04	0⁵	5 04⁵	
Veľký Meder.....	0	4⁵	09	0⁵	09⁵	
Okoč nz.....		4⁵ x	14	0⁵	14⁵	
Dolný Štál.....	0	7⁵	22	2⁵	24⁵	
Dolný Bar z.....		4 x	28⁵	0⁵	29	
Kútники z		3⁵ x	32⁵	0⁵	33	
Dunajská Streda	0	4	5 37			

Os 4371 LESK

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				4 23	80/53
Kútники z		3⁵ x	4 26⁵	0⁵	27	
Dolný Bar z.....		4 x	31	0⁵	31⁵	
Dolný Štál.....	0	4	35⁵	1	36⁵	
Okoč nz.....		7⁵ x	44	0⁵	44⁵	
Veľký Meder.....	0	4⁵	49	1	50	
Bodza z		4 x	54	0⁵	54⁵	
Zemianska Olča	0	4	58⁵	2	5 00⁵	
Okoličná na Ostrove z		4⁵ x	5 05	0⁵	5 05⁵	
Horná Zlatná z.....		3⁵ x	09	0⁵	09⁵	
Zlatná na Ostrove.....	0	2⁵	12	0⁵	12⁵	
Nová Stráž nz.....		6 x	18⁵	0⁵	19	
Komárno závody z.....		4 x	23	0⁵	23⁵	
Komárno St 4	0	0⁵			24	
Komárno	NSO	4	5 28			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návestidla Lc101

Os 4372 LESK

ide v 

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				6 33	80/54
Komárno St 4	0	3			36	
Komárno závody z.....		0⁵ x	6 36⁵	0⁵	37	
Nová Stráž nz.....		4 x	41	0⁵	41⁵	
Zlatná na Ostrove	0	5⁵	47	0⁵	47⁵	
Horná Zlatná z.....		3 x	50⁵	0⁵	51	
Okoličná na Ostrove z		4 x	55	0⁵	55⁵	
Zemianska Olča	0	4	59⁵	0⁵	7 00	
Bodza z		4 x	7 04	0⁵	7 04⁵	
Veľký Meder	0	4⁵	09	0⁵	09⁵	
Okoč nz		4⁵ x	14	0⁵	14⁵	
Dolný Štál.....	0	7⁵	22	2⁵	24⁵	
Dolný Bar z.....		4 x	28⁵	0⁵	29	
Kútniky z		3⁵ x	32⁵	0⁵	33	
Dunajská Streda	0	4	7 37			

Os 4373 LESK

ide v \times

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				5 10	80/53
Kútники z		3⁵ x	5 13⁵	0 ⁵	14	
Dolný Bar z		4 x	18	0 ⁵	18⁵	
Dolný Štál.....	0	4	22⁵	1 ⁵	24	
Okoč nz		6⁵ x	30⁵	0 ⁵	31	
Veľký Meder	0	4⁵	35⁵	2 ⁵	38	
Bodza z		4⁵ x	42⁵	0 ⁵	43	
Zemianska Olča	0	4	47	2	49	
Okoličná na Ostrove z		4 x	53	0 ⁵	53⁵	
Horná Zlatná z		3⁵ x	57	0 ⁵	57⁵	
Zlatná na Ostrove.....	0	2⁵	6 00	0 ⁵	6 00⁵	
Nová Stráž nz.....		6 x	06⁵	0 ⁵	07	
Komárno závody z.....		4 x	11	0 ⁵	11⁵	
Komárno St 4	0	0⁵			12	
Komárno	NSO	4	6 16			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla Lc101

Os 4374 LESK

ide v \times

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				14 39	80/54
Komárno St 4	0	3			42	
Nová Stráž nz.....		4 x	14 46	0 ⁵	46⁵	
Zlatná na Ostrove.....	0	5⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Okoličná na Ostrove z		6 x	58⁵	0 ⁵	59	
Zemianska Olča	0	4	15 03	0 ⁵	15 03⁵	
Bodza z		4 x	07⁵	0 ⁵	08	
Veľký Meder	0	4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Okoč nz		4⁵ x	17⁵	0 ⁵	18	
Dolný Štál.....	0	7⁵	25⁵	1	26⁵	
Dolný Bar z		4 x	30⁵	0 ⁵	31	
Kútники z		3⁵ x	34⁵	0 ⁵	35	
Dunajská Streda	0	4	15 39			

Os 4375 LESK

ide v \times

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				6 23	80/53
Kúttniky z		3⁵ x	6 26⁵	0 ⁵	27	
Dolný Bar z		4 x	31	0 ⁵	31⁵	
Dolný Štál.....	0	4	35⁵	1	36⁵	
Okoč nz		7⁵ x	44	0 ⁵	44⁵	
Veľký Meder	0	4⁵	49	1	50	
Bodza z		4 x	54	0 ⁵	54⁵	
Zemianska Olča	0	4	58⁵	2	7 00⁵	
Okoličná na Ostrove z		4⁵ x	7 05	0 ⁵	7 05⁵	
Horná Zlatná z		3⁵ x	09	0 ⁵	09⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Nová Stráž nz.....		6 x	18⁵	0 ⁵	19	
Komárno závody z.....		4 x	23	0 ⁵	23⁵	
Komárno St 4	0	0⁵			24	
Komárno	NSO	4	7 28			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

Os 4376 LESK

ide v Ľ

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				16 33	80/54
Komárno St 4	0	3			36	
Komárno závody z.....		0⁵	x 16 36⁵	0⁵	37	
Nová Stráž nz.....		4	x 41	0⁵	41⁵	
Zlatná na Ostrove.....	0	5⁵	47	0⁵	47⁵	
Horná Zlatná z.....		3	x 50⁵	0⁵	51	
Okoličná na Ostrove z		4	x 55	0⁵	55⁵	
Zemianska Olča	0	4	59⁵	0⁵	17 00	
Bodza z		4	x 17 04	0⁵	17 04⁵	
Veľký Meder.....	0	4⁵	09	0⁵	09⁵	
Okoč nz.....		4⁵	x 14	0⁵	14⁵	
Dolný Štál.....	0	7⁵	22	2⁵	24⁵	
Dolný Bar z.....		4	x 28⁵	0⁵	29	
Kútники z		3⁵	x 32⁵	0⁵	33	
Dunajská Streda	0	4	17 37			

Os 4377 LESK

ide v Ľ

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				14 23	80/53
Kútники z		3⁵	x 14 26⁵	0⁵	27	
Dolný Bar z.....		4	x 31	0⁵	31⁵	
Dolný Štál.....	0	4	35⁵	1	36⁵	
Okoč nz.....		7⁵	x 44	0⁵	44⁵	
Veľký Meder.....	0	4⁵	49	1	50	
Bodza z		4	x 54	0⁵	54⁵	
Zemianska Olča	0	4	58⁵	6	15 04⁵	
Okoličná na Ostrove z		4⁵	x 15 09	0⁵	15 09⁵	
Zlatná na Ostrove.....	0	5⁵	15	0⁵	15⁵	
Nová Stráž nz.....		6	x 21⁵	0⁵	22	
Komárno St 4	0	3⁵			25⁵	
Komárno	NSO	3⁵	15 29			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla Lc101

Os 4378 LESK

ide v 

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				18 33	80/54
Komárno St 4	0	3			36	
Komárno závody z.....		0⁵	x 18 36⁵	0⁵	37	
Nová Stráž nz.....		4	x 41	0⁵	41⁵	
Zlatná na Ostrove	0	5⁵	47	0⁵	47⁵	
Horná Zlatná z.....		3	x 50⁵	0⁵	51	
Okoličná na Ostrove z		4	x 55	0⁵	55⁵	
Zemianska Olča	0	4	59⁵	0⁵	19 00	
Bodza z		4	x 19 04	0⁵	19 04⁵	
Veľký Meder	0	4⁵	09	0⁵	09⁵	
Okoč nz		4⁵	x 14	0⁵	14⁵	
Dolný Štál.....	0	7⁵	22	2⁵	24⁵	
Dolný Bar z.....		4	x 28⁵	0⁵	29	
Kútniky z		3⁵	x 32⁵	0⁵	33	
Dunajská Streda	0	4	19 37			

Os 4379 LESK

ide v X

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				16 23	80/53
Kútники z		3 ⁵ x	16 26 ⁵	0 ⁵	27	
Dolný Bar z		4 x	31	0 ⁵	31 ⁵	
Dolný Štál	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
Okoč nz		7 ⁵ x	44	0 ⁵	44 ⁵	
Veľký Meder	0	4 ⁵	49	1	50	
Bodza z		4 x	54	0 ⁵	54 ⁵	
Zemianska Olča	0	4	58 ⁵	2	17 00 ⁵	
Okoličná na Ostrove z		4 ⁵ x	17 05	0 ⁵	17 05 ⁵	
Horná Zlatná z		3 ⁵ x	09	0 ⁵	09 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Nová Stráž nz		6 x	18 ⁵	0 ⁵	19	
Komárno závody z		4 x	23	0 ⁵	23 ⁵	
Komárno St 4	0	0 ⁵			24	
Komárno	NSO	4	17 28			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestovného návěstidla Lc101

Os 4380 LESK

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				21 03	80/54
Komárno St 4	0	3			06	
Komárno závody z		0 ⁵ x	21 06 ⁵	0 ⁵	07	
Nová Stráž nz		4 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	5 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Horná Zlatná z		3 x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Okoličná na Ostrove z		4 x	25	0 ⁵	25 ⁵	
Zemianska Olča	0	4	29 ⁵	0 ⁵	30	
Bodza z		4 x	34	0 ⁵	34 ⁵	
Veľký Meder	0	4 ⁵	39	1	40	
Okoč nz		4 ⁵ x	44 ⁵	0 ⁵	45	
Dolný Štál	0	7 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Dolný Bar z		4 x	57 ⁵	0 ⁵	58	
Kútники z		3 ⁵ x	22 01 ⁵	0 ⁵	22 02	
Dunajská Streda	0	4	22 06			

Os 4381 LESK

ide v \nrightarrow

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				18 23	80/53
Kútники z		3⁵ x	18 26⁵	0⁵	27	
Dolný Bar z.....		4 x	31	0⁵	31⁵	
Dolný Štál.....	0	4	35⁵	1	36⁵	
Okoč nz.....		7⁵ x	44	0⁵	44⁵	
Veľký Meder.....	0	4⁵	49	1	50	
Bodza z.....		4 x	54	0⁵	54⁵	
Zemianska Olča	0	4	58⁵	2	19 00⁵	
Okoličná na Ostrove z		4⁵ x	19 05	0⁵	19 05⁵	
Horná Zlatná z.....		3⁵ x	09	0⁵	09⁵	
Zlatná na Ostrove.....	0	2⁵	12	0⁵	12⁵	
Nová Stráž nz.....		6 x	18⁵	0⁵	19	
Komárno závody z.....		4 x	23	0⁵	23⁵	
Komárno St 4	0	0⁵			24	
Komárno	NSO	4	19 28			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

Os 4383 LESK

HKV r.BR648.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				22 42	80/53
Kútники z		3⁵ x	22 45⁵	0⁵	46	
Dolný Bar z.....		4 x	50	0⁵	50⁵	
Dolný Štál.....	0	4	54⁵	0⁵	55	
Okoč nz.....		7⁵ x	23 02⁵	0⁵	23 03	
Veľký Meder.....	0	4⁵	07⁵	0⁵	08	
Bodza z.....		4 x	12	0⁵	12⁵	
Zemianska Olča	0	4	16⁵	3⁵	20	
Okoličná na Ostrove z		4 x	24	0⁵	24⁵	
Horná Zlatná z.....		3⁵ x	28	0⁵	28⁵	
Zlatná na Ostrove.....	0	2⁵	31	0⁵	31⁵	
Nová Stráž nz.....		6 x	37⁵	0⁵	38	
Komárno závody z.....		4 x	42	0⁵	42⁵	
Komárno St 4	0	0⁵			43	
Komárno	NSO	4	23 47			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

ZCP 124, platí od 15. decembra 2024

Os (Zr) 11430 LESK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto: ide v Ľ

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				3 44	80/55
Komárno St 4	0	3			47	
Komárno závody z.....		0⁵ x	3 47⁵	0⁵	48	
Nová Stráž nz.....		4 x	52	0⁵	52⁵	
Zlatná na Ostrove.....	0	5⁵	58	3⁵	4 01⁵	
Horná Zlatná z.....		2⁵ x	4 04	0⁵	4 04⁵	
Okoličná na Ostrove z		3⁵ x	08	0⁵	08⁵	
Zemianska Olča	0	4	12⁵	0⁵	13	
Bodza z		4 x	17	0⁵	17⁵	
Veľký Meder	0	4⁵	22	1	23	
Okoč nz.....		4⁵ x	27⁵	0⁵	28	
Dolný Štál.....	0	7	35	2	37	
Dolný Bar z.....		4 x	41	0⁵	41⁵	
Kútники z		3⁵ x	45	0⁵	45⁵	
Dunajská Streda.....	0	4	49⁵	1⁵	51	
Orechová Potôň	0	7	58	1	59	
Lehnice	0	5⁵			5 04⁵	
Kvetoslavov.....	0	6⁵	5 11	1	12	
Kvetoslavov zast. z.....		2	14	0⁵	14⁵	
Miloslavov z.....		4	18⁵	0⁵	19	
Nové Košariská	0	3	22	1	23	
Podunajské Biskupice	0	5⁵	28⁵	3⁵	32	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	34⁵	▲	34⁵	
Odb Letisko	0	2			36⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	5 41⁵	1⁵	5 43	

Os (Zr) 11431 LESK §

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		6 11 ⁵		6 15 ⁵	80/54
Odb Letisko	0	4			19 ⁵	
Bratislava-Vrakuňa z		2 ⁵ x	6 22	▲	22	
Podunajské Biskupice	0	2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Nové Košariská	0	5	29 ⁵	0 ⁵	30	
Miloslavov z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Kvetoslavov zast. z		4	37	0 ⁵	37 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	40	7 ⁵	47 ⁵	
Lehnice	0	7			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	7 00	0 ⁵	7 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	06 ⁵	3 ⁵	10	
Kútniky z		3 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Dolný Bar z		4 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dolný Štál	0	4	22 ⁵	1 ⁵	24	
Okoč nz		6 ⁵ x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Veľký Meder	0	4 ⁵	35 ⁵	2 ⁵	38	
Bodza z		4 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Zemianska Olča	0	4	47	2	49	
Okoličná na Ostrove z		4 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2 ⁵	8 00	0 ⁵	8 00 ⁵	
Nová Stráž nz		6 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Komárno závody z		4 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Komárno St 4	0	0 ⁵			12	
Komárno	NSO	4	8 16			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla Lc101

§ = ak ide rušiaci vlak 1431, nesmie ísť v úseku Kvetoslavov - Komárno vlak 11431

Os (Zr) 11444 LESK §

ide v X

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				13 45	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			48 ⁵	
Komárno závody z		0 ⁵ x	13 49	0 ⁵	49 ⁵	
Nová Stráž nz		4 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Zlatná na Ostrove	0	5 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	14 01	
Horná Zlatná z		2 ⁵ x	14 03 ⁵	0 ⁵	14 04	
Okoličná na Ostrove z		3 ⁵ x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Zemianska Olča	0	4	12	1	13	
Bodza z		4 x	17	0 ⁵	17 ⁵	
Veľký Meder	0	4 ⁵	22	1	23	
Okoč nz		4 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Dolný Štál	0	7	35	2	37	
Dolný Bar z		4 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Kútники z		3 ⁵ x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Dunajská Streda	0	4	49 ⁵	2 ⁵	52	
Orechová Potôň	0	7	59	1 ⁵	15 00 ⁵	
Lehnice	0	5 ⁵			15 06	
Kvetoslavov	0	6	15 12	7	19	
Kvetoslavov zast. z		2	21	0 ⁵	21 ⁵	
Miloslavov z		4	25 ⁵	0 ⁵	26	
Nové Košariská	0	3	29	1	30	
Podunajské Biskupice	0	5 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Bratislava-Vrakuňa z		2 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Odb Letisko	0	2			40 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	15 45	1	15 46	

§ = ak ide rušiaci vlak 1444, nesmie ísť v úseku Komárno - Kvetoslavov vlak 11444

Os (Zr) 11445 LESK §

ide v Ľ

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		16 16		16 21	80/54
Odb Letisko	0	4			25	
Bratislava-Vrakuňa z		2 ⁵ x	16 27 ⁵	▲	27 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	2	29 ⁵	1	30 ⁵	
Nové Košariská	0	5	35 ⁵	0 ⁵	36	
Miloslavov z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Kvetoslavov zast. z		4	43	0 ⁵	43 ⁵	
Kvetoslavov	0	2 ⁵	46	1 ⁵	47 ⁵	
Lehnice	0	7			54 ⁵	
Orechová Potôň	0	5 ⁵	17 00	0 ⁵	17 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6	06 ⁵	3 ⁵	10	
Kútniky z		3 ⁵ x	13 ⁵	0 ⁵	14	
Dolný Bar z		4 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dolný Štál	0	4	22 ⁵	1 ⁵	24	
Okoč nz		6 ⁵ x	30 ⁵	0 ⁵	31	
Veľký Meder	0	4 ⁵	35 ⁵	2 ⁵	38	
Bodza z		4 ⁵ x	42 ⁵	0 ⁵	43	
Zemianska Olča	0	4	47	2	49	
Okoličná na Ostrove z		4 x	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z		3 ⁵ x	57	0 ⁵	57 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	2 ⁵	18 00	0 ⁵	18 00 ⁵	
Nová Stráž nz		6 x	06 ⁵	0 ⁵	07	
Komárno závody z		4 x	11	0 ⁵	11 ⁵	
Komárno St 4	0	0 ⁵			12	
Komárno	NSO	4	18 16			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc101

§ = ak ide rušiaci vlak 1445, nesmie ísť vlak 11445

Os (Zr) 11446 LESK

ide v X

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				15 52	80/55
Orechová Potôň	0	7	15 59	1 ⁵	16 00⁵	
Lehnice	0	5⁵			16 06	
Kvetoslavov	0	6	16 12	0 ⁵	12⁵	
Kvetoslavov zast. z.		2	14⁵	0 ⁵	15	
Miloslavov z.		4	19	0 ⁵	19⁵	
Nové Košariská	0	3	22⁵	1	23⁵	
Podunajské Biskupice	0	5⁵	29	1	30	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	32⁵	▲	32⁵	
Odb Letisko	0	2			34⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	16 39⁵	3 ⁵	16 43	

Os (Zr) 11447 LESK

ide v X

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		17 17		17 21	80/54
Odb Letisko	0	4			25	
Bratislava-Vrakuňa z		2⁵ x	17 27⁵	▲	27⁵	
Podunajské Biskupice	0	2	29⁵	1	30⁵	
Nové Košariská	0	5	35⁵	0 ⁵	36	
Miloslavov z.		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Kvetoslavov zast. z.		4	43	0 ⁵	43⁵	
Kvetoslavov	0	2⁵	46	1 ⁵	47⁵	
Lehnice	0	7			54⁵	
Orechová Potôň	0	5⁵	18 00	0 ⁵	18 00⁵	
Dunajská Streda	0	6	18 06⁵			

Os (Zr) 11448 LESK §

ide v X

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				15 45	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			48 ⁵	
Komárno závody z		0 ⁵ x	15 49	0 ⁵	49 ⁵	
Nová Stráž nz		4 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Zlatná na Ostrove	0	5 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	16 01	
Horná Zlatná z		2 ⁵ x	16 03 ⁵	0 ⁵	16 04	
Okoličná na Ostrove z		3 ⁵ x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Zemianska Olča	0	4	12	1	13	
Bodza z		4 x	17	0 ⁵	17 ⁵	
Veľký Meder	0	4 ⁵	22	1	23	
Okoč nz		4 ⁵ x	27 ⁵	0 ⁵	28	
Dolný Štál	0	7	35	2	37	
Dolný Bar z		4 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Kútniky z		3 ⁵ x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Dunajská Streda	0	4	49 ⁵	2 ⁵	52	
Orechová Potôň	0	7	59	1 ⁵	17 00 ⁵	
Lehnice	0	5 ⁵			17 06	
Kvetoslavov	0	6	17 12	0 ⁵	12 ⁵	
Kvetoslavov zast. z		2	14 ⁵	0 ⁵	15	
Miloslavov z		4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Nové Košariská	0	3	22 ⁵	1	23 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	5 ⁵	29	1	30	
Bratislava-Vrakuňa z		2 x	32	▲	32	
Odb Letisko	0	2 ⁵			34 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	17 39 ⁵	3 ⁵	17 43	

§ = ak ide rušiaci vlak 1448, nesmie ísť vlak 11448

Rušiaci Os (REX) 17446 LESK

ide v Ⓞ a †

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.BR648.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				19 45	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			48 ⁵	
Komárno závody z.....		0 ⁵ x	19 49	0 ⁵	49 ⁵	
Nová Stráž nz.....		4 x	53 ⁵	0 ⁵	54	
Zlatná na Ostrove.....	0	5 ⁵	59 ⁵	1 ⁵	20 01	
Horná Zlatná z.....		2 ⁵ x	20 03 ⁵	0 ⁵	20 04	
Okoličná na Ostrove z		3 ⁵ x	07 ⁵	0 ⁵	08	
Zemianska Olča	0	4	12	2	14	
Bodza z		4 x	18	0 ⁵	18 ⁵	
Veľký Meder	0	4 ⁵	23	1	24	
Okoč nz.....		4 ⁵ x	28 ⁵	0 ⁵	29	
Dolný Štál.....	0	7	36	1	37	
Dolný Bar z.....		4 x	41	0 ⁵	41 ⁵	
Kúttniky z		3 ⁵ x	45	0 ⁵	45 ⁵	
Dunajská Streda.....	0	4	49 ⁵	2 ⁵	52	
Orechová Potôň	0	7	59	1 ⁵	21 00 ⁵	
Lehnice	0	5 ⁵			21 06	
Kvetoslavov.....	0	6			12	
Nové Košariská	0	6 ⁵			18 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	21 23 ⁵	6 ⁵	30	
Odb Letisko.....	0	3			33	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵	21 37 ⁵	10 ⁵	21 48	

Nex 40708 MTSK §

Vlak chodí v ③.

Halkali TR - Komárno - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS		1 55		2 30	80/59
Komárno St 4	0	4 ⁵			2 34 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	11			45 ⁵	
Zemianska Olča	0	11	2 56 ⁵	7 ⁵	3 04	
Veľký Meder	0	10			3 14	
Dolný Štál	0	13 ⁵	3 27 ⁵	3 ⁵	31	
Dunajská Streda	0	13	3 44			

§ = ak ide rušiaci vlak 40709, nesmie ísť v úseku Zlatná na Ostrove - Zemianska Olča vlak 40708

Rušiaci Nex 40709 MTSK

Vlak chodí v ①.

Dunajská Streda - Komárno - Halkali TR

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				2 10	80/57
Dolný Štál	0	12			22	
Veľký Meder	0	11 ⁵			33 ⁵	
Zemianska Olča	0	9			42 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	10 ⁵			53	
Komárno St 4	0	11 ⁵			3 04 ⁵	
Komárno	NS	4 ⁵	3 09	27	3 36	

Nex 40714 MTSK

Vlak chodí v ①,⑥,⑦.

Halkali TR - Komárno - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS		19 59		22 54	80/59
Komárno St 4	0	4 ⁵			22 58 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	11			23 09 ⁵	
Zemianska Olča	0	9 ⁵			19	
Veľký Meder	0	9			28	
Dolný Štál	0	12 ⁵			40 ⁵	
Dunajská Streda	0	10 ⁵	23 51			

Nex 40715 MTSK

Vlak chodí v ①,③,⑥.

Dunajská Streda - Komárno - Halkali TR

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				3 19	80/57
Dolný Štál	0	11 ⁵			30 ⁵	
Veľký Meder	0	11 ⁵			42	
Zemianska Olča	0	8 ⁵			50 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	10			4 00 ⁵	
Komárno St 4	0	11			11 ⁵	
Komárno	NS	4 ⁵	4 16	24	4 40	

Nex 40761 MTSK

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Dunajská Streda - Komárno - Ikonio A (Pireus) GR

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				9 27	80/57
Dolný Štál.....	0	12			39	
Veľký Meder	0	11⁵			50⁵	
Zemianska Olča	0	9⁵	10 00	13	10 13	
Zlatná na Ostrove	0	9⁵			22⁵	
Komárno St 4	0	11			33⁵	
Komárno	NS	4⁵	10 38	75	11 53	

Nex 40762 MTSK

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Kelebia HU - Komárno - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS		21 48		0 01	80/59
Komárno St 4	0	4⁵			0 05⁵	
Zlatná na Ostrove	0	11			16⁵	
Zemianska Olča	0	9⁵			26	
Veľký Meder	0	9			35	
Dolný Štál.....	0	12⁵			47⁵	
Dunajská Streda	0	10⁵	0 58			

Nex 40856 MTSK

Trieste Campo Marzio IT - Komárno - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS		10 59		12 24	80/59
Komárno St 4	0	5			12 29	
Zlatná na Ostrove	0	11			40	
Zemianska Olča	0	11	12 51	59	13 50	
Veľký Meder	0	11			14 01	
Dolný Štál.....	0	14	14 15	35	50	
Dunajská Streda	0	13	15 03			

ZCP 124, platí od 15. decembra 2024

Nex 40857 MTSK

Dunajská Streda - Komárno - Trieste Campo Marzio IT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				19 40	80/57
Dolný Štál	0	12⁵			52⁵	
Veľký Meder	0	11⁵			20 04	
Zemianska Olča	0	9⁵			13⁵	
Zlatná na Ostrove	0	11			24⁵	
Komárno St 4	0	11⁵			36	
Komárno	NS	5	20 41	29	21 10	

Nex 41164 MTSK

Trieste Campo Marzio IT - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		4 59		6 51	80/59
Odb Letisko	0	5			6 56	
Podunajské Biskupice	0	4	7 00	7 ⁵	7 07⁵	
Nové Košariská	0	8	15⁵	23 ⁵	39	
Kvetoslavov	0	9⁵			48⁵	
Lehnice	0	10	58⁵	8	8 06⁵	
Orechová Potôň	0	6⁵			8 13	
Dunajská Streda	0	6	8 19			

Nex 41165 MTSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Trieste Campo Marzio IT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				3 44	80/61
Orechová Potôň	0	7			51	
Lehnice	0	5			56	
Kvetoslavov	0	6			4 02	
Nové Košariská	0	7			09	
Podunajské Biskupice	0	4⁵			13⁵	
Odb Letisko	0	3			16⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5⁵	4 22	153	6 55	

Nex 41314 MTSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Hamburg Waltershof DE

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				12 07	80/72
Orechová Potôň	0	7 ⁵			14⁵	
Lehnice	0	6	12 20⁵	2 ⁵	23	
Kvetoslavov	0	9			32	
Nové Košariská	0	7	39	5	44	
Podunajské Biskupice	0	7	51	63	13 54	
Odb Letisko	0	5			13 59	
Bratislava-Nové Mesto	0	6	14 05	10	14 15	

Rušiaci Nex 41316 MTSK

Vlak nechodí v ⑤.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Bremerhaven Kaiserhafen DE

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				11 07	80/72
Orechová Potôň	0	8			15	
Lehnice	0	7	11 22	2	24	
Kvetoslavov	0	10			34	
Nové Košariská	0	8			42	
Podunajské Biskupice	0	7	49	5	54	
Odb Letisko	0	5			59	
Bratislava-Nové Mesto	0	6	12 05	76	13 21	

Nex 41630 MTSK

Vlak chodí v ②,③,④.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Linz Wegscheid AT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				3 54	80/61
Orechová Potôň	0	7 ⁵			4 01 ⁵	
Lehnice	0	6			07 ⁵	
Kvetoslavov	0	6			13 ⁵	
Nové Košariská	0	7 ⁵			21	
Podunajské Biskupice	0	5	4 26	31	57	
Odb Letisko	0	3			5 00	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	5 05	19	5 24	

Nex 41720 MTSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Havířov CZ

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				23 04	80/61
Orechová Potôň	0	7 ⁵			11 ⁵	
Lehnice	0	5			16 ⁵	
Kvetoslavov	0	7 ⁵	23 24	17	41	
Nové Košariská	0	9 ⁵			50 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	5			55 ⁵	
Odb Letisko	0	3			58 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4 ⁵			0 03	

Nex 41721 MTSK

Havířov CZ - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				1 08	80/59
Odb Letisko	0	5			13	
Podunajské Biskupice	0	4			17	
Nové Košariská	0	5			22	
Kvetoslavov	0	7			29	
Lehnice	0	7			36	
Orechová Potôň	0	5			41	
Dunajská Streda	0	8	1 49			

Nex 41730 MTSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Česká Třebová vjezd.skup. CZ

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				17 40	80/72
Orechová Potôň	0	9	17 49	18	18 07	
Lehnice	0	9	18 16	6 ⁵	18 22⁵	
Kvetoslavov	0	10			32⁵	
Nové Košariská	0	8	40⁵	2	42⁵	
Podunajské Biskupice	0	7	49⁵	4 ⁵	54	
Odb Letisko	0	5			59	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	19 04	11	19 15	

Nex 41731 MTSK

Č.Třebová odj.sk. CZ - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normativ hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		9 08		9 53	80/70
Odb Letisko	0	5 ⁵			58 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	10 03 ⁵	5 ⁵	10 09	
Nové Košariská	0	8			17	
Kvetoslavov	0	8 ⁵			25 ⁵	
Lehnice	0	10	35 ⁵	4	39 ⁵	
Orechová Potôň	0	8	47 ⁵	69 ⁵	11 57	
Dunajská Streda	0	9	12 06			

Nex 41732 MTSK

Vlak chodí v ③,④,⑤,⑥.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Česká Třebová CZ

HKV r.ER20. Normativ hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				3 01	80/72
Orechová Potôň	0	9			10	
Lehnice	0	9			19	
Kvetoslavov	0	7			26	
Nové Košariská	0	9	3 35	5	40	
Podunajské Biskupice	0	8			48	
Odb Letisko	0	3 ⁵			51 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5 ⁵	3 57	5	4 02	

Nex 41733 MTSK

Č.Třebová odj.sk. CZ - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		21 13		21 17	80/70
Odb Letisko	0	5 ⁵			22 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	4 ⁵			27	
Nové Košariská	0	6	21 33	5	38	
Kvetoslavov	0	10 ⁵			48 ⁵	
Lehnice	0	8 ⁵			57	
Orechová Potôň	0	8	22 05	4	22 09	
Dunajská Streda	0	9	22 18			

Nex 41735 MTSK

Č.Třebová odj.sk. CZ - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		2 56		3 21	80/70
Odb Letisko	0	5 ⁵			3 26 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	4 ⁵			31	
Nové Košariská	0	6 ⁵			37 ⁵	
Kvetoslavov	0	7			44 ⁵	
Lehnice	0	9	3 53 ⁵	25 ⁵	4 19	
Orechová Potôň	0	8 ⁵			4 27 ⁵	
Dunajská Streda	0	9 ⁵	4 37			

Nex 41736 MTSK §

Vlak chodí v ⑤.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Česká Třebová vjezd.skup. CZ

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				11 07	80/72
Orechová Potôň	0	8			15	
Lehnice	0	7	11 22	2	24	
Kvetoslavov	0	10			34	
Nové Košariská	0	8			42	
Podunajské Biskupice	0	7	49	5	54	
Odb Letisko	0	5			59	
Bratislava-Nové Mesto	0	6	12 05	76	13 21	

§ = ak ide rušiaci vlak 41316, nesmie ísť vlak 41736

Nex 41912 MTSK

Koper Tovarna SI - Komárno - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS		18 59		20 49	80/59
Komárno St 4	0	4⁵			20 53⁵	
Zlatná na Ostrove	0	11⁵			21 05	
Zemianska Olča	0	11	21 16	67	22 23	
Veľký Meder	0	10⁵			22 33⁵	
Dolný Štál	0	14⁵	22 48	8	56	
Dunajská Streda	0	14	23 10			

Nex 41913 MTSK

Dunajská Streda - Komárno - Koper Tovarna SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				2 29	80/57
Dolný Štál	0	13			42	
Veľký Meder	0	11⁵			53⁵	
Zemianska Olča	0	9⁵			3 03	
Zlatná na Ostrove	0	8⁵			11⁵	
Komárno St 4	0	11⁵			23	
Komárno	NS	6	3 29	96	5 05	

Nex 41915 MTSK

Dunajská Streda - Komárno - Koper Tovarna SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				11 25	80/57
Dolný Štál	0	13			38	
Veľký Meder	0	11			49	
Zemianska Olča	0	10	11 59	53	12 52	
Zlatná na Ostrove	0	10			13 02	
Komárno St 4	0	11⁵			13⁵	
Komárno	NS	5⁵	13 19	71	14 30	

Nex 41918 MTSK

Koper Tovarna SI - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: T4 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		20 58		21 54	80/59
Odb Letisko	0	4⁵			21 58⁵	
Podunajské Biskupice	0	4⁵	22 03	5	22 08	
Nové Košariská	0	5⁵	13⁵	13 ⁵	27	
Kvetoslavov	0	7⁵			34⁵	
Lehnice	0	7⁵			42	
Orechová Potôň	0	6			48	
Dunajská Streda	0	6	22 54			

Nex 41919 MTSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Koper Tovarna SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: T4 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				21 39	80/61
Orechová Potôň	0	8			47	
Lehnice	0	7	21 54	8	22 02	
Kvetoslavov	0	10			22 12	
Nové Košariská	0	8			20	
Podunajské Biskupice	0	7	22 27	21	48	
Odb Letisko	0	4⁵			52⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5⁵	22 58	32	23 30	

ZCP 124, platí od 15. decembra 2024

Nex 42200 MTSK

Soroksári út rendező HU - Komárno - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS		22 33		0 17	80/59
Komárno St 4	0	5			0 22	
Zlatná na Ostrove	0	12			34	
Zemianska Olča	0	10 ⁵			44 ⁵	
Veľký Meder	0	10			54 ⁵	
Dolný Štál	0	15 ⁵	1 10	6	1 16	
Dunajská Streda	0	15	1 31			

Nex 42201 MTSK

Dunajská Streda - Komárno - Soroksári út rendező HU

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				21 34	80/57
Dolný Štál	0	15	21 49	6	55	
Veľký Meder	0	15			22 10	
Zemianska Olča	0	9 ⁵			19 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	9 ⁵			29	
Komárno St 4	0	12			41	
Komárno	NS	5	22 46	40	23 26	

Nex 43343 MTSK

Vlak chodí v ③,④,⑤,⑥.

Hamburg Waltershof DE - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		4 44		9 17	80/70
Odb Letisko	0	6			9 23	
Podunajské Biskupice	0	5	9 28	6	34	
Nové Košariská	0	7 ⁵			41 ⁵	
Kvetoslavov	0	7			48 ⁵	
Lehnice	0	7			55 ⁵	
Orechová Potôň	0	5			10 00 ⁵	
Dunajská Streda	0	6 ⁵	10 07			

Nex 43619 MTSK §

Vlak chodí v ②.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Koper Luka SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				19 42	80/61
Orechová Potôň	0	8	19 50	20	20 10	
Lehnice	0	9	20 19	3 ⁵	20 22⁵	
Kvetoslavov	0	8			30⁵	
Nové Košariská	0	9	39⁵	4 ⁵	44	
Podunajské Biskupice	0	8	52	42	21 34	
Odb Letisko	0	4⁵			21 38⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5⁵	21 44	84	23 08	

§ = ak ide rušiaci vlak 43621, nesmie ísť vlak 43419

Nex 43620 MTSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Koper Tovorna SI - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		21 07		22 34	80/59
Odb Letisko	0	5			22 39	
Podunajské Biskupice	0	4⁵			43⁵	
Nové Košariská	0	7⁵	22 51	3 ⁵	54⁵	
Kvetoslavov	0	9⁵			23 04	
Lehnice	0	10	23 14	3	17	
Orechová Potôň	0	6⁵			23⁵	
Dunajská Streda	0	6⁵	23 30			

Rušiaci Nex 43621 MTSK

Vlak chodí v ④,⑦.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Koper Luka SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				19 42	80/61
Orechová Potôň	0	8	19 50	20	20 10	
Lehnice	0	9	20 19	3 ⁵	20 22⁵	
Kvetoslavov	0	8			30⁵	
Nové Košariská	0	9	39⁵	4 ⁵	44	
Podunajské Biskupice	0	8	52	42	21 34	
Odb Letisko	0	4⁵			21 38⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5⁵	21 44	19	22 03	

Nex 43622 MTSK

Koper Tovorna SI - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		4 07		4 35	80/59
Odb Letisko	0	5			40	
Podunajské Biskupice	0	5	4 45	5	50	
Nové Košariská	0	7			57	
Kvetoslavov	0	9	5 06	6	5 12	
Lehnice	0	8			20	
Orechová Potôň	0	7	27	3	30	
Dunajská Streda	0	8	5 38			

Nex 43623 MTSK §

Vlak nechodí v ②,③.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Koper Luka SI

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				11 39	80/61
Orechová Potôň	0	7 ⁵			46 ⁵	
Lehnice	0	5			51 ⁵	
Kvetoslavov	0	6 ⁵	11 58	13	12 11	
Nové Košariská	0	8			12 19	
Podunajské Biskupice	0	6 ⁵	12 25 ⁵	28 ⁵	54	
Odb Letisko	0	4 ⁵			58 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5 ⁵	13 04	40	13 44	

§ = ak ide rušiaci vlak 88803, nesmie ísť v úseku Orechová Potôň - Lehnice vlak 43623

Nex 43625 MTSK

Vlak chodí v ①,②.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Ybbs a.d. Donau AT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				22 01	80/61
Orechová Potôň	0	7 ⁵			08 ⁵	
Lehnice	0	7 ⁵	22 16	6 ⁵	22 ⁵	
Kvetoslavov	0	9 ⁵	32	14	46	
Nové Košariská	0	8			54	
Podunajské Biskupice	0	5			59	
Odb Letisko	0	3			23 02	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	23 07	45	23 52	

Nex 43626 MTSK §

Vlak chodí v ④.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Wien Donaukaibf AT

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				11 50	80/61
Orechová Potôň	0	6⁵			56⁵	
Lehnice	0	4⁵			12 01	
Kvetoslavov	0	7⁵	12 08⁵	11⁵	20	
Nové Košariská	0	8			28	
Podunajské Biskupice	0	5			33	
Odb Letisko	0	3			36	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	12 41	30⁵	13 11⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 88803, nesmie ísť v úseku Lehnice - Kvetoslavov vlak 43626

Nex 43627 MTSK

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Krems a.d. Donau AT - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		21 36⁵		22 24	80/59
Odb Letisko	0	5⁵			22 29⁵	
Podunajské Biskupice	0	3⁵			33	
Nové Košariská	0	5			38	
Kvetoslavov	0	7			45	
Lehnice	0	7			52	
Orechová Potôň	0	5			57	
Dunajská Streda	0	6	23 03			

Nex 52790 MTSK

Haniska p.K. - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		4 18		4 27	80/59
Odb Letisko	0	5 ⁵			32 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	3 ⁵			36	
Nové Košariská	0	5			41	
Kvetoslavov	0	7			48	
Lehnice	0	9	4 57	8	5 05	
Orechová Potôň	0	7			5 12	
Dunajská Streda	0	7	5 19			

Pn 53866 RLL

Kozárovce - Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava-Vajnory

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS		0 10		0 32	80/59
Komárno St 4	0	6			38	
Zlatná na Ostrove	0	13 ⁵			51 ⁵	
Zemianska Olča	0	14 ⁵	1 06	46	1 52	
Veľký Meder	0	11 ⁵			2 03 ⁵	
Dolný Štál	0	16 ⁵	2 20	23	43	
Dunajská Streda	0	14	57	17	3 14	
Orechová Potôň	0	11			3 25	
Lehnice	0	7 ⁵			32 ⁵	
Kvetoslavov	0	8 ⁵	3 41	5	46	
Nové Košariská	0	8			54	
Podunajské Biskupice	0	5 ⁵			59 ⁵	75/52
Odb Letisko	0	4			4 03 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	6 ⁵	4 10	13	4 23	

Nex 55790 MTSK §

Vlak chodí v ① až ⑤.

Žilina-Teplička TIP - Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		20 40		20 53	80/59
Odb Letisko	0	5 ⁵			58 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	21 03 ⁵	3 ⁵	21 07	
Nové Košariská	0	8 ⁵			15 ⁵	
Kvetoslavov	0	9			24 ⁵	
Lehnice	0	9 ⁵	34	4	38	
Orechová Potôň	0	8	46	4	50	
Dunajská Streda	0	9	21 59			

§ = ak ide rušiaci vlak 17446, čaká vlak 55790 v stanici Nové Košariská

Pn 57044 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neded	☑					9 25	60/47	
Šaľa ○	0		25	9 50				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Pn 57045 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šaľa ○	0					8 00	60/49	
Neded	☑		25	8 25				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Nex 57291 MTSK

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Haniska p.K.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				16 08	80/61
Orechová Potôň	0	9	16 17	23	40	
Lehnice	0	9	49	6	55	
Kvetoslavov	0	10⁵	17 05⁵	17 ⁵	17 23	
Nové Košariská	0	11	34	4	38	
Podunajské Biskupice	0	9	47	7	54	
Odb Letisko	0	5			59	
Bratislava-Nové Mesto	0	6	18 05	10	18 15	

Nex 57593 MTSK

Vlak chodí v ① až ⑤.

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto - Žilina-Teplička TIP

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				0 08	80/61
Orechová Potôň	0	8⁵			16⁵	
Lehnice	0	6			22⁵	
Kvetoslavov	0	7			29⁵	
Nové Košariská	0	7⁵			37	
Podunajské Biskupice	0	5			42	
Odb Letisko	0	3			45	
Bratislava-Nové Mesto	0	6	0 51	4	0 55	

Nex 57804 MTSK

Vlak nechodí v ③,⑦.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				14 23	80/70
Komárno St 4	0	5			28	
Zlatná na Ostrove	0	12			40	
Zemianska Olča	0	11⁵	14 51⁵	58⁵	15 50	
Veľký Meder	0	12			16 02	
Dolný Štál	0	15	16 17	33	50	
Dunajská Streda	0	14	17 04			

Nex 57805 MTSK

Vlak nechodí v ③,⑦.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				12 16	80/67
Dolný Štál	0	15	12 31	9	40	
Veľký Meder	0	15			55	
Zemianska Olča	0	10⁵			13 05⁵	
Zlatná na Ostrove	0	12			17⁵	
Komárno St 4	0	12			29⁵	
Komárno	NS	5⁵	13 35			

Rušiaci Pn 58070 VT pp

Komárno - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st.

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 750 ton

Komárno - Dunajská Streda platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Dunajská Streda - Bratislava-Nové Mesto platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				0 52	80/54
Komárno St 4	0	5			57	
Zlatná na Ostrove	0	11			1 08	
Zemianska Olča	0	10			18	
Veľký Meder	0	9⁵	1 27⁵	4	31⁵	
Dolný Štál	0	13			44⁵	
Dunajská Streda	0	11⁵	56	4	2 00	
Orechová Potôň	0	7⁵			2 07⁵	
Lehnice	0	5			12⁵	
Kvetoslavov	0	6			18⁵	
Nové Košariská	0	7			25⁵	
Podunajské Biskupice	0	6⁵			32	75/52
Odb Letisko	0	3⁵			35⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5⁵	2 41	18	2 59	

Rušiaci Pn 58071 VT pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-Nové Mesto - Komárno

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

Dunajská Streda - Komárno platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		21 10		23 40	80/59
Odb Letisko	0	6⁵			23 46⁵	
Podunajské Biskupice	0	5	23 51⁵	5⁵	57	
Nové Košariská	0	7			0 04	
Kvetoslavov	0	14	0 18	13	31	
Lehnice	0	12⁵			43⁵	
Orechová Potôň	0	8⁵			52	
Dunajská Streda	0	8	1 00	32	1 32	
Dolný Štál	0	15⁵			47⁵	
Veľký Meder	0	13⁵	2 01	6	2 07	
Zemianska Olča	0	10			17	
Zlatná na Ostrove	0	10			27	
Komárno St 4	0	13			40	
Komárno	NS	6	2 46			

ZCP 124, platí od 15. decembra 2024

Pn 58367 RLL

Bratislava-Vajnory - Bratislava-Nové Mesto - Komárno - Kozárovce

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		23 12		23 23	80/59
Odb Letisko	0	7			30	
Podunajské Biskupice	0	5 ⁵			35 ⁵	
Nové Košariská	0	7	23 42 ⁵	8 ⁵	51	
Kvetoslavov	0	14			0 05	
Lehnice	0	10	0 15	10	25	
Orechová Potôň	0	9 ⁵			34 ⁵	
Dunajská Streda	0	10 ⁵	45	14	59	
Dolný Štál	0	16 ⁵			1 15 ⁵	
Veľký Meder	0	14 ⁵			30	
Zemianska Olča	0	10 ⁵			40 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	10			50 ⁵	
Komárno St 4	0	13 ⁵			2 04	
Komárno	NS	6	2 10	38	2 48	

Mn 87760 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	NS				8 46	60/26
Komárno St 4	0	5 ⁵			51 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	13 ⁵	9 05	5	9 10	
Zemianska Olča	0	15	9 25			

Mn 87761 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zemianska Olča	0				10 39	60/26
Zlatná na Ostrove	0	13			52	
Komárno St 4	0	13			11 05	
Komárno	NS	5	11 10			

Vleč 87780 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlčany nz	<input checked="" type="checkbox"/>					13 50	50/29	
Šaľa ○.....	0		56	14 46				

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Vleč 87781 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šaľa ○.....	0					12 30	50/30	
Vlčany nz	<input checked="" type="checkbox"/>		56	13 26				

= ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 88800 ZSSKC

Vlak chodí v ③/④ okrem 25./26.XII. a 1./2.I..

Dolný Štál - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dolný Štál	0				14 00	60/29
Dunajská Streda.....	0	17	14 17	554	23 31	
Orechová Potôň.....	0	10			23 41	
Lehnice.....	0	8	23 49	2	51	
Kvetoslavov.....	0	12	0 03	5	0 08	
Nové Košariská.....	0	11⁵			19⁵	
Podunajské Biskupice.....	0	6⁵			26	
Odb Letisko.....	0	4			30	
Bratislava-Nové Mesto	0	6	0 36	3	0 39	

Mn 88801 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava-Nové Mesto - Podunajské Biskupice**

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		9 15		10 35	60/28
Odb Letisko	0	6			10 41	
Podunajské Biskupice	0	6	10 47			

Mn 88802 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Podunajské Biskupice - Bratislava-Nové Mesto - Bratislava východ

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Podunajské Biskupice	0				14 55	60/31
Odb Letisko	0	6			15 01	
Bratislava-Nové Mesto	0	6	15 07	48	15 55	

Rušiaci Mn 88803 ZSSKC

Vlak chodí v ③ okrem 25.XII. a 1.I..

Bratislava predmestie - **Bratislava-Nové Mesto - Dolný Štál**

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		9 21		10 27	60/28
Odb Letisko	0	6			10 33	
Podunajské Biskupice	0	5 ⁵	10 38 ⁵	28 ⁵	11 07	
Nové Košariská	0	9 ⁵	11 16 ⁵	2 ⁵	11 19	
Kvetoslavov	0	14	33	17	50	
Lehnice	0	10 ⁵			12 00 ⁵	
Orechová Potôň	0	8 ⁵	12 09	31	40	
Dunajská Streda	0	10	50	48	13 38	
Dolný Štál	0	16	13 54			

Mn 88806 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Veľký Meder	0				13 40	60/28
Dolný Štál	0	17	13 57			

Mn 88807 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dolný Štál	0				12 56	60/27
Veľký Meder	0	17	13 13			

Vleč 88890 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Podunajské Biskupice - Odb Letisko - Vlečka Letisko

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Podunajské Biskupice	0				11 12	50/21
Odb Letisko	0	7			11 19	

Vleč 88891 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,27.XII., 1.,6.I., 18.,21.IV., 29.VIII., 15.IX. a 17.XI..

Vlečka Letisko - Odb Letisko - Podunajské Biskupice

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Letisko	0				12 14	50/20
Podunajské Biskupice	0	7	12 21			